

ESSAI GÉNÉRAL
DE FORTIFICATION,
ET
D'ATTAQUE ET DÉFENSE
DES PLACES;
DANS LEQUEL
CES DEUX SCIENCES
SONT EXPLIQUÉES ET MISES L'UNE PAR L'AUTRE A LA PORTÉE
DE TOUT LE MONDE.

OUVRAGE UTILE AUX MILITAIRES DE TOUTES LES CLASSES.

DÉDIÉ AU ROI DE PRUSSE.
PAR M. DE B*** INGÉNIEUR FRANÇOIS.
TOME SECOND.



Indoliti discant, ament meminisse periti.

A BERLIN, 1793.
CHEZ GEORGE DECKER, IMPRIMEUR DU ROI.

ESSAI GÉNÉRAL
DE
FORTIFICATION,
ET D'ATTAQUE ET DÉFENSE
DES PLACES.

TOME II.

Essai général de fortific. T. II

A



LIVRE II.

Des différens moyens d'ajouter à la force des places.

Jusqu'ici nous avons présenté les places des différens systèmes dans leur état de simplicité, & sans aucun des accessoires, qui en en compliquant la fortification, les rendent susceptibles d'une résistance plus longue & plus coûteuse à vaincre. Maintenant que, par les considérations assez étendues sur tous les genres de fortification simple qui nous ont occupés, nous nous sommes mis en état de passer à l'examen de la fortification composée, nous allons considérer les différens moyens, par lesquels on peut ajouter à la force des places, & dont les combinaisons variées, & surtout la réunion, peuvent en élever la défense au plus haut degré, auquel les progrès & l'état actuel de l'art permettent de la porter.

De tous les moyens d'ajouter à la force des places, les premiers, ceux qui sans contredit méritent la préférence, tant parce que leur emploi n'exige aucune dépense que parce que leur durée est à l'abri des outrages du temps, sont incontestablement les moyens naturels, qui naissent ou de la situation des places, ou de la nature du terrain sur lequel leurs fortifications

sont assises. Quel art, en effet, pourroit créer quelque équivalent aux longs glacis de roc pelé du front de Notre-Dame à Luxembourg, & aux escarpes de roc vif de la plus grande partie de l'enceinte de cette place? Quel autre que la nature pourra jamais former un autre Gibraltar? Cette montagne inaccessible & démesurément élevée, resserrant entre elle & la mer, cette plaine de sable longue & étroite, par laquelle il faut nécessairement que les attaques cheminent, pour arriver à la place, cette rade foraine dans laquelle une escadre ennemie ne peut tenir contre les gros temps, ces bas-fonds sur lesquels sont venues s'échouer les fameuses batteries flottantes, ces courans qui empêchent les vaisseaux d'agir contre les batteries de la pointe d'Europe, & ces deux mers & ce rivage d'Afrique, qui à tout moment ravitaillent à la vue de l'ennemi une place qu'il désespère de réduire par la force; quel autre que la nature pourra jamais rassembler tout cela? Quel autre, après avoir ainsi accumulé dans le même lieu, tous les moyens de résister invinciblement à toute attaque, tant par mer que par terre, pourra y réunir tout ce qui peut en rendre le blocus impossible? Mais ce n'est pas de ces fortes de moyens, aussi variés que la nature, d'ajouter à la force des places, que nous allons nous occuper; c'est uniquement de ceux de l'art. Nous réservons pour le livre suivant, quelques notions élémentaires & générales sur les premiers, qui traités dans toute leur étendue fourniroient seuls la matière d'un ouvrage considérable.

L'art a bien des moyens, indépendamment de ceux de la nature, d'ajouter à la force des places. Il peut augmenter la longueur de leur résistance, soit par des retranchemens intérieurs;

soit par *des contre-gardes*, ou, comme on les nommoit autrefois, *couvre-faces*, qu'il faille non seulement prendre, mais même détruire, avant de pouvoir entamer les ouvrages plus essentiels, placés derrière; soit par *de grands ouvrages extérieurs*, qui couvrant un ou plusieurs fronts de fortification, donnent à l'ennemi un siège préliminaire à faire, avant de commencer celui de ces fronts; soit par *un avant-chemin couvert*, derrière lequel le premier reste tout entier à attaquer; soit par *des manoeuvres d'eau*, qui noient l'assiégeant dans ses travaux, ou emportent les passages de fossé; soit enfin par *des contre-mines*, qui menaçant l'assiégeant de le faire sauter, lui & ses travaux, l'obligent de recourir lui-même aux procédés lents & minutieux de la mine, & de s'emparer du dessous du terrain, pour assurer les pas qui lui restent à faire sur sa surface. Nous y joindrons encore *les pièces détachées*, portées sur le flanc de quelques-uns des accès d'une place, & rendues elles-mêmes, ou inaccessibles par l'emploi des manoeuvres d'eau, ou inattaquables par celui des contre-mines prodiguées à leur défense. Tous ces moyens peuvent être ou employés séparément, ou combinés entr'eux de différentes manières, ou enfin réunis. Nous remarquerons cependant, qu'excepté les manoeuvres d'eau, & les contre-mines, qui conviennent à tous les genres de places, que la nature du terrain où elles sont situées, rend susceptibles de l'un ou de l'autre de ces moyens de défense, les autres affectent de préférence, les uns les grandes, les autres les petites places. Les retranchemens intérieurs, diminuant dans ces dernières un espace déjà trop resserré, y conviennent peu. Les grands ouvrages extérieurs, au contraire, qui leur donnent une extension, où

peuvent se placer des établissemens militaires, trop à l'étroit dans le corps de la place, leur conviennent singulièrement; bien différens des contre-gardes & des avant-chemins couverts, qui exigeant une augmentation de moyens défensifs, sans fournir d'espace pour leur emplacement, y multiplient les embarras & l'insuffisance des ressources intérieures, & semblent conséquemment ne convenir qu'aux grandes places. Une place excessivement grande, au contraire, & que déjà l'on jugeroit d'une garde trop étendue, devroit de préférence être renforcée par des retranchemens intérieurs. Mais en voilà assez pour faire apercevoir qu'il n'est rien de moins indifférent, que l'espèce des ouvrages par lesquels on prétend ajouter à la force d'une place, & que le choix à faire entr'eux doit toujours être déterminé par ce qu'est en elle-même, la place à laquelle on les adapte.

Je ne parle pas de la nécessité qu'il y a de les placer, de manière, à ce qu'ils rétablissent entre les différens points attaquables de la place, l'équilibre de résistance qui pourroit y manquer. Le simple bon sens suffit pour avertir que vainement on augmenteroit la force de quelques-uns de ces points, si la foiblesse de quelque autre, toujours facilement découverte par l'assiégeant, trahissoit tous les efforts qu'on auroit faits, pour lui présenter la place plus forte par toutes ses autres faces.

On s'étonnera peut-être de ce que nous ne comprenons pas les casemates (1) au nombre des moyens d'ajouter à la force des places. Voici nos motifs. Comme souterrains à

(1) Par casemates, les ingénieurs entendent des souterrains percés d'embrasures, desquelles on puisse faire feu sur l'ennemi. Le reste du militaire entend par

l'épreuve de la bombe, les casemates sont d'une utilité incontestable dans les places assiégées, pour tenir en sûreté les hommes, & surtout les munitions. Je dis, *surtout les munitions*, parce qu'il est rare que le séjour qu'y font les hommes, ne leur soit pas à-peu-près aussi pernicieux que celui qu'ils feroient en plain air, exposés aux bombes de l'ennemi. Comme moyens conservateurs, les casemates sont donc quelque chose, moins cependant qu'on ne le croit communément. Comme moyens de force, elles ne sont rien, peut-être moins que rien. Car, d'une part, on n'a jusqu'à présent pu les préserver d'une fumée suffocante, &, de l'autre, où leurs embrasures excessivement larges, percées dans un mur fort épais, ont été trop ouvertes aux boulets de l'assiégeant, ou, pour réduire la grandeur de ces embrasures, on les a percées au travers de murs trop minces, pour n'être pas facilement détruits par l'artillerie ennemie. Nous ne pouvons donc accorder aux casemates, telles qu'on les connoît maintenant, d'être un moyen de force. Elles n'en feront un, que lorsque parfaitement exemptes de fumée, elles auront leurs embrasures percées au travers d'un parapet de terre: deux choses qui ne sont pas plus impossibles l'une que l'autre, comme nous parviendrons peut-être à le faire voir en temps & lieu.

là, des souterrains voutés à l'épreuve, où la garnison & les munitions de guerre & de bouche puissent trouver un refuge contre les bombes & les boulets rouges.

CHAPITRE I.

Des retranchemens intérieurs.

Par tout ce qui a précédé, on a pu se convaincre que les retranchemens intérieurs étoient essentiels à la défense des places. On a vu que toujours, nous avons supposé, que, pendant le courant des approches, l'assiégé ne manquoit pas d'en faire dans les bastions du front d'attaque. Et, en effet, c'est le seul moyen de s'assurer que la garnison soutiendra l'assaut au corps de place, & ne se rendra pas, dès l'instant qu'elle y verra une brèche. C'est donc aussi le seul moyen d'obliger l'assiégeant à faire un épaulement au passage du fossé, & à faire un logement au haut de la brèche. Or, de toutes les opérations de l'attaque, ce sont ces opérations extrêmes qui sont sans contredit les plus épineuses & les plus meurtrières. C'est bien pis, si le retranchement est assez solidement construit, pour obliger à y faire brèche par le canon ou par la mine. La difficulté de descendre du gros canon au fond du fossé, & de le remonter au haut de la brèche, & tout cela sous le feu du flanc opposé; cette difficulté, dis-je, portera naturellement l'assiégeant à préférer la voie de la mine. Et alors quelles longueurs! Et, pendant leur durée, que de pertes dans ces travaux du couronnement du chemin couvert, du passage du fossé, & du logement de la brèche, si rapprochés de l'assiégé, & si pleins de monde & de mouvement! Ce sont ces considérations, qui sans doute avoient inspiré à Cormontaigne, l'opinion que le meilleur moyen peut-être d'ajouter à la force des places, étoit d'y faire intérieurement à ceux de ses

ba-

bastions, qui étoient susceptibles d'attaque, des retranchemens avec escarpe & contrescarpe en maçonnerie. Il en propose de différentes formes, suivant celles des bastions.

Quand les bastions, fort obtus, laissoient entre leurs épau- Pl. 36.
les une distance considérable, la forme qu'il eût préféré de fig. 1.
donner à ces retranchemens, eût été celle d'un front de fortification, allant d'une épau- le à l'autre, afin de conserver la totalité des flancs, & de leur action sur les fossés & chemins couverts des bastions collatéraux (1). Un retranchement de cette sorte, avec fossé de 6 toises de largeur, traversé par une caponnière couverte & crénelée, bordé d'un chemin couvert de 3 toises seulement de largeur, mais avec place d'armes rentrante au centre, & dont la crête lui seroit soumise de 3 pieds à 3½ pieds, prendroit certainement de très-grands avantages sur l'attaque, si surtout, ce qui est facile, on lui donnoit sur les faces des bastions un commandement de deux ou trois pieds. 1°. Il permettroit de soutenir l'assaut à la brèche du bastion, avec vigueur &

- (1) Des camarades, à l'amitié & aux lumières desquels j'ai une égale confiance, m'ont averti d'un danger qui menace ce retranchement; c'est d'être enfilé & pris à revers, du même canon qui contrebat & ruine les flancs du bastion. Ils préféreroient en conséquence, que le retranchement partit des angles de flanc de ce bastion, & allât d'une courtine à l'autre. On a vu par quel motif je desirois conserver jusqu'à la fin, l'usage des flancs du bastion retranché; les tenailles doivent empêcher que ces flancs ne soient ruinés par leur revêtement, & rien ne s'oppose à ce qu'on en repaississe les parapets par derrière, à mesure que les contre-batteries les amincissent par devant. Malgré tous cela, si j'avois à recommencer, je pourrois bien reculer mon retranchement jusqu'à la naissance des courtines. Au reste, le lecteur, qui à cette discussion gagne d'avoir deux manières de faire ce retranchement, au lieu d'une, pourra se décider sur le choix.

Essai général de fortific. T. II.

B

opiniâtreté; avec vigueur, puisqu'on auroit un espace considérable pour le rassemblement & les manoeuvres de la troupe qui le soutiendrait; avec opiniâtreté, puisque cette même troupe auroit sa retraite assurée dans le chemin couvert du retranchement. 2°. Le terrain en avant de ce retranchement se resserrant, à mesure qu'il s'en éloigne, jusqu'à finir à rien, à l'angle flanqué du bastion, dont le retranchement, au contraire, occupe la plus grande largeur; l'assiégeant y seroit toujours débordé, & battu d'un feu supérieur, dans ses approches, de la brèche du bastion, à la contrescarpe du retranchement; ce qui seroit le contraire de ce qui lui arrive dans le cours du reste du siège. 3°. Il faudroit que l'assiégeant fit de nouveau, & couronnement de chemin couvert, & descente de fossé, & brèche; puisque l'escarpe & la contrescarpe du retranchement sont supposées revêtues l'une & l'autre en maçonnerie. S'il prétend y faire brèche par le canon, nous avons déjà exposé les difficultés & l'embarras qu'il y rencontrera. S'il préfère la voie de la mine, il peut en trouver de plus grandes encore dans les contre-mines, dont l'assiégé peut avoir rempli la pointe du bastion, en partant d'une galerie adaptée à la contrescarpe du retranchement, & encore d'une galerie majeure, adossée à l'escarpe du bastion. Tout considéré, je ne crois pas qu'aucune défense extérieure puisse être préférable à celle d'un semblable retranchement, dont voici, au reste, le journal d'attaque & de défense, indépendamment de ce dont peut l'allonger la guerre souterraine, dont nous remettons à parler à l'article des contre-mines.

ATTAQUE.

DÉFENSE.

PREMIÈRE NUIT.

Après l'affaut donné à la brèche du bastion, l'assiégeant couronne le revers de cette brèche par une gabionnade qui lui sert de logement. Il y transporte aussitôt quelques pierriers & mortiers légers, pour répondre tant soit peu au feu qui part du retranchement, & de son chemin couvert.

Au jour, il perfectionne ce logement, & y fait le plus de feu possible, tant des pierriers & mortiers légers qu'il vient d'y transporter, que de la mousqueterie.

L'assiégé, après avoir épuisé tous les moyens de repousser l'affaut, ou de le rendre meurtrier, s'attache à contrarier l'établissement du logement sur la brèche, par le feu de son retranchement, qui n'ayant été jusqu'ici vu de nulle part, & n'ayant effrayé aucun ricochet, ne pourra manquer d'en faire un très-vif, & du plus grand effet, surtout de son artillerie, à laquelle l'assiégeant n'en a point à opposer dans ce premier moment. Lorsque celui-ci sera parvenu à établir ce logement, on enverra dans son intérieur force bombes & pierres, & on l'empêchera d'en déboucher, tout au moins de jour, par un feu, tant de canon, que de mousqueterie, qu'on sera attentif à diriger sur lui par-tout, & du moment où il se montrera.

SECONDE NUIT.

On débouche du logement de la brèche, à son extrémité la plus voisine du retranchement, par une sappe à-peu-près parallèle à ce même retranchement, dans laquelle on puisse placer quelques canons à opposer aux siens. On joint l'extrémité de cette parallèle par un boyau poussé de l'autre extrémité du loge-

On profite de la supériorité momentanée, que donnent sur l'ennemi l'absence de tout canon placé dans son logement, & la position resserrée où il se trouve, pour rendre son débouché & son travail, sinon impossibles, du moins très-meurtriers. Si, pour avoir un front de quelque étendue, il s'est assez avancé dans l'intérieur du bastion,

ATTAQUE.

ment de la brèche. On pousse aussi dans le folide du parapet de la face où la brèche est ouverte, une sappe étroite, double & debout, dirigée vers le retranchement.

Au jour, on perfectionne & l'on achève la petite parallèle.

TROISIÈME NUIT.

On travaille dans la petite parallèle, à des batteries de canon qui puissent imposer à celles du retranchement, & l'on prépare dans la descente de fossé, & sur la rampe de la brèche, la route & tous les moyens de faire arriver ce canon. On continue la sappe ouverte dans le parapet d'une des faces du bastion, & l'on en ouvre une seconde, dans le parapet de son autre face, qu'on fait déboucher de l'autre extrémité de la parallèle, qui s'appuie à ce parapet. On se sert de ces deux sapps, à mesure qu'elles s'avancent, comme de cavaliers de tranchée, pour plonger d'abord d'écharpe, & enfin d'ensfilade, dans les branches du chemin convert du retranchement.

À jour, continuation du travail des batteries.

DÉFENSE.

pour n'être point hors de la portée des grenades à main, lancées du chemin couvert, ce sera un moyen puissant de contrarier son travail. On peut encore essayer de l'en chasser par une sortie.

On continue à tirer, d'un canon non combattu, sur les travaux de l'assiégeant. On lui envoie aussi, par les mortiers & pierriers, force bombes, grenades & pierres, sur la brèche, par laquelle il faut que tout passe pour parvenir à ses logemens; le flanc du bastion collatéral canonne également le pied & le revers de cette brèche, surtout lorsqu'il y aperçoit du mouvement.

ATTAQUE.

DÉFENSE.

QUATRIÈME NUIT.

On poursuit le travail des deux sapes dans les parapets. On achève les batteries de la petite parallèle, & l'on y amène cette nuit même, s'il est possible, le canon & les munitions, afin d'en pouvoir tirer dans le courant du jour suivant.

On redouble de feu sur les travaux de l'ennemi, à raison du mouvement qu'on y aperçoit, & qu'y cause le transport de son artillerie.

CINQUIÈME NUIT.

On débouche de la petite parallèle, à la faveur de son feu, en sappe double & debout, dirigée en capitale de la place d'armes du chemin couvert du retranchement, pour arriver à en faire le couronnement. On descend également de la sappe qu'on a dirigée dans la masse du parapet de la face où la brèche est ouverte, par une sappe parallèle au chemin couvert, pour venir au devant de celle qui part du centre de la petite parallèle, & compléter avec elle le couronnement du chemin couvert. On continue à pousser en avant les sapes des deux parapets, & à en faire feu dans le chemin couvert, dont à cette époque elles doivent avoir fait abandonner les branches, & inquiété l'intérieur de la petite place d'ar-

On s'attache à maintenir contre l'assiégeant, la supériorité que donne sur lui le front étendu du retranchement, qui permet d'y faire agir plus de canons & de mousqueterie, qu'il n'en peut disposer dans ses travaux. La crête des branches du chemin couvert du retranchement, étant à la portée de la grenade des faces de celui-ci, on en lance aux sappeurs qui en exécutent le couronnement.

ATTAQUE.

DÉFENSE.

mes, qu'elles doivent plonger au centre de la gorge. On impose aussi, autant qu'on le peut, au feu du retranchement, par celui des batteries de la petite parallèle, & des pierriers du logement du sommet de la brèche. On y réunit contre l'intérieur de ce retranchement, tous les feux de projection, qu'il est possible d'y diriger, des batteries des derniers travaux de l'attaque du corps de place.

Au jour, on travaille à des batteries de canon dans les parties de couronnement exécutées la nuit, auxquelles on n'ajoute rien de jour; tant à cause du danger de ce travail, que pour masquer d'autant moins les canons de la petite parallèle en arrière.

SIXIÈME NUIT.

On prolonge le couronnement du chemin couvert, sans toutefois le clore, afin d'y conserver une trouée, par laquelle les canons de la petite parallèle en arrière puissent agir, en attendant que lui-même en contienne quelques-uns en état de remplacer les premiers. On travaille aux batteries commencées

A mesure que quelque partie entamée du couronnement du chemin couvert, masquera au canon de la petite parallèle en arrière, quelque partie du retranchement, l'assiégé pourra faire reparaître & agir avec une nouvelle vigueur, sur cette partie, sa mousqueterie, & surtout son canon.

ATTAQUE.

DEFENSE.

dans les parties déjà faites du couronnement, & l'on termine près du fossé du retranchement, les sappes des deux parapets du bastion, desquelles on fusille contre les parapets du retranchement, maintenant que l'assiégé est chassé de son chemin couvert.

Au jour, on travaille à de nouvelles batteries, dans les nouvelles parties du couronnement du chemin couvert. On substitue aussi dans la parallèle, des mortiers & pierriers, aux canons qui se trouvent masqués par ce qu'il y a de fait dans le couronnement.

SEPTIÈME NUIT.

Les batteries commencées le cinquième jour dans le couronnement, sont achevées. On y fait passer, de la petite parallèle en arrière, les pièces qui y sont devenues inutiles, & des munitions pour les servir sur le champ. A la faveur de leur feu, on ferme le couronnement, dans lequel on commence en face de la traverse de la place d'armes rentrante, la descente du chemin couvert. On remplace par des pierriers & mortiers, les canons

On continue à avoir l'avantage sur le canon assiégeant, placé encore en trop petit nombre dans les premières parties du couronnement du chemin couvert. On en use pour contrarier & rendre meurtrier le progrès du travail des nouvelles batteries, & de l'achèvement du couronnement.

ATTAQUE.

DÉFENSE.

masqués dans la parallèle, par la clôture du couronnement. On travaille vivement aux batteries commencées le jour précédent, & l'on continue à faire feu des canons de la droite de la petite parallèle, qui n'ont point devant eux de couronnement de chemin couvert.

Au jour, on travaille dans la partie de couronnement, exécutée de la nuit, à de nouvelles batteries.

HUITIÈME NUIT.

On achève les batteries commencées le fixième jour, on y amène pièces & munitions, & l'on commence à battre en brèche la face du demi-bastion droit du retranchement, & à contrebattre sa courtine, & même le flanc de son demi-bastion gauche. Quatre canons de la droite de la petite parallèle, continuent à contrebattre sa face gauche. On commence dans le chemin couvert, à l'abri de sa traverse, la descente du fossé. On continue dans le couronnement fait de la veille, le travail des batteries qui compléteront celles du couronnement du chemin couvert.

L'assiégé continue à combattre avec l'avantage du nombre, & celui de la situation, le canon assiégeant. Le feu de mousqueterie qu'il y joint, & qui n'a guères affaire qu'à celui des sapes du sommet du parapet des faces du bastion, achève de rendre meurtrier & lent, le travail de l'ennemi.

ATTAQUE.

DÉFENSE.

NEUVIÈME NUIT.

On achève les dernières batteries du couronnement du chemin couvert, on y amène pièces & munitions, & l'on commence à battre en brèche, & à contrebattre régulièrement le retranchement. La descente de fossé s'achève, & parvient à y déboucher.

On continue tous les feux précédens; on y joint, au débouché de l'asségeant dans le fossé, celui de la caponnière souterraine & crénelée, qui le traverse.

DIXIÈME NUIT.

On bat en brèche, & l'on fait le passage du fossé.

Comme la précédente.

ONZIÈME NUIT.

La brèche se forme, l'épaulement du passage de fossé en joint le pied; aussitôt qu'elle sera praticable, soit de jour, soit de nuit, on y donnera l'assaut.

On continue à résister, sans se laisser imposer par le tir en brèche, jusqu'à ce que celle-ci soit réellement praticable. Lorsqu'on la juge telle, si l'on n'a pas en arrière quelque autre retranchement ou ressource sûre, on demande à capituler. Si l'on a une ressource que l'on croie sûre, on attend l'assaut, & dans cette dernière supposition,

DOUXIÈME NUIT.

On donne l'assaut.

On soutient l'assaut.

Telle est la durée de l'attaque de cette sorte de retranchement, qu'on ne nous accusera pas d'avoir exagérée, si l'on a bien voulu nous suivre dans l'examen que nous avons fait de

ses difficultés, en en détaillant les circonstances, ainsi que celles de la défense. Ce moyen ajoutera donc une durée de 12 jours de tranchée ouverte, à la force des places auxquelles on l'appliquera, sans compter ce dont il augmentera cette force, par la faculté qu'il donnera d'y soutenir l'assaut aux bastions avec toute la sécurité imaginable.

Pl. 36. Quand les bastions trop aigus ne laissoient pas entre leurs
fig. 2. épaules, une distance suffisante pour y déployer un front de
& 3. fortification, d'un relief & d'une capacité convenables, Cormontaigne préféroit de donner à son retranchement, la forme d'un cavalier; ce qui lui procuroit de l'effet sur toutes les approches de l'ennemi, depuis le commencement de l'attaque; jusqu'à la fin du siège. Il défendoit les faces de ce cavalier, ainsi que leur fossé, par des coupures en retirades, dont la plus avancée coupoit la face du bastion, près de l'épaule, & l'autre étoit assez reculée, pour qu'il n'y eût dans le fossé du cavalier, aucune partie morte, ou privée de feu. Ce cavalier devoit avoir 6 pieds de commandement sur le bastion, avec lequel, au contraire, les coupures étoient de niveau.

Cette sorte de retranchement, beaucoup plus propre que la première à seconder le bastion, dans ses effets sur la totalité de l'attaque, l'est beaucoup moins à défendre la brèche, ainsi que le terrain à parcourir entr'elle & lui. Il faut donc le compter pour beaucoup comme cavalier, & pour peu comme retranchement. En effet, par là-même qu'il a autant de commandement sur le bastion, ses parapets, nullement garantis par ceux de cet ouvrage, seront labourés par les ricochets, écrétés

par les coups de plein fouet, & n'auront plus, lorsqu'ils auront à agir comme retranchement, cette fraîcheur de défense, qu'auront conservée les premiers. Laisant, d'ailleurs, trop peu d'espace entr'eux & le bastion, pour avoir un chemin couvert, les défenseurs de la brèche du bastion manqueront de terrain pour manoeuvrer, n'auront pas de retraite sûre, & conséquemment ne pourront ni animer ni opiniâtrer leur résistance. De plus, le peu de terrain compris entre la contrescarpe du cavalier & la brèche, pourra être ouvert & traversé par les fourneaux de l'ennemi, qui en jetteront les débris dans le fossé du cavalier, lequel alors pourra être battu en brèche de la même batterie qui aura ouvert celle du bastion; ce qui épargnera à l'assiégeant, & beaucoup d'embarras, & beaucoup de temps. Nous pensons donc que, si cette forte de retranchement à plus que le premier évidemment la propriété de contribuer à rendre le siège meurtrier dès son commencement, le premier aura bien plus que celui-ci la propriété plus essentielle de rendre le siège plus long, & sa fin plus meurtrière. Il ne faut pas, au reste, que j'omette de dire que ce cavalier donne lieu à des souterrains excellens, qu'on peut placer sous la masse de ses terres, ce qui, dans quelques cas, peut lui faire donner une préférence bien fondée sur l'autre forte de retranchement, qui, d'ailleurs, ne peut être adaptée avec succès à des bastions de peu de capacité, ou dont les épaules seroient trop rapprochées l'une de l'autre.

Voici, au reste, le journal de l'attaque de ces *cavaliers-retranchemens*, dans les deux cas très-distincts, où il y auroit en avant du cavalier assez de terrain dans le bastion pour y établir

des batteries, & où ce terrain trop étroit forceroit de recourir à la voie de la mine, sinon pour faire brèche au retranchement, du moins pour ouvrir au travers du bastion, une trouée qui permit à la batterie qui auroit fait la brèche de ce dernier, de faire encore celle du retranchement. Nous plaçons en regard l'un de l'autre, ces deux journaux d'attaque, pour qu'on puisse d'autant mieux juger laquelle des deux sortes de cavaliers a quelque avantage sur l'autre, & mérite la préférence.

ATTAQUE DU CAVALIER.

Dans le cas où l'on peut placer des batteries sur le bastion.

ATTAQUE DU CAVALIER.

Dans le cas où l'on ne peut placer de batteries sur le bastion.

PREMIÈRE NUIT.

Pl. 36. Après l'assaut donné à la brèche du bastion, l'assiégeant en couronne le sommet par un logement, qu'il prolonge dans l'intérieur de l'angle flanqué de ce bastion, où il travaille immédiatement à l'établissement de batteries de pierriers & mortiers légers à grenades, desquelles il puisse incommoder sur le champ l'intérieur du cavalier.

Au jour, il perfectionne ce logement & ces batteries, qu'il met en état de tirer pour la nuit suivante.

Après l'assaut donné à la brèche du bastion, l'assiégeant en couronne le sommet par un logement, qu'il prolonge dans l'intérieur de l'angle flanqué de cet ouvrage, en ayant attention de se tenir par-tout hors de la portée de la grenade du retranchement.

Au jour, il perfectionne ce logement, il y ouvre des puits de mineurs, d'où il puisse pousser des rameaux derrière la contrescarpe du retranchement, & la faire sauter, ainsi que ce qui reste du terre-plein du bastion, en arrière de la brèche, dans le fossé de ce retranchement.

ATTAQUE DU CAVALIER.

Dans le cas où l'on peut placer des batteries sur le bastion.

ATTAQUE DU CAVALIER.

Dans le cas où l'on ne peut placer de batteries sur le bastion.

S E C O N D E N U I T.

On débouche, à la faveur du feu des batteries précédentes, & l'on couronne à la fappe l'arrondissement de la contrescarpe du cavalier, aux extrémités duquel on se retourne de part & d'autre, perpendiculairement à cette contrescarpe, pour faire face aux coupures. On dirige le feu des pierriers & mortiers à grenades du logement en arrière, particulièrement sur l'angle flanqué du cavalier; attendu que c'est le seul point d'où l'assiégé puisse atteindre avec des grenades à main, l'intérieur du couronnement, que l'assiégeant est occupé à exécuter.

Au jour, on perfectionne le couronnement, & l'on y commence des batteries de canon.

On continue à s'enfoncer dans les puits, du fond desquels on entre en galerie, dans le courant du jour suivant. En même temps que le travail des mineurs se poursuit, des sappeurs commencent à former, en arrière de l'entonnoir que doivent produire les fourneaux, une nouvelle communication avec la partie du logement établie dans le terreplein de l'angle flanqué du bastion.

T R O I S I È M E N U I T.

On poursuit le travail des batteries, & l'on commence celui de la descente du fossé.

On pousse en avant les galeries de mines, ainsi que le travail de la nouvelle communication.

Au jour, tandis que les galeries continuent à s'avancer vers la contrescarpe, on dérive de chacune d'elles,

ATTAQUE DU CAVALIER.

Dans le cas où l'on peut placer des batteries sur le bastion.

ATTAQUE DU CAVALIER.

Dans le cas où l'on ne peut placer de batteries sur le bastion.

un rameau, au bout duquel on placera un fourneau assez éloigné de la contrescarpe du retranchement, pour enlever toutes les terres qui se trouvent entre cette contrescarpe & la brèche du bastion.

QUATRIÈME NUIT.

On achève les batteries, & l'on y amène pièces & munitions.

Au jour, elles tirent. Celles de l'arrondissement battent en brèche le cavalier, autour de son angle flanqué, & contrebattent les coupures qui en défendent le fossé. Celles des deux retours contrebattent les coupures qui défendent l'intérieur du bastion.

Jour & nuit, on poursuit le travail de la descente du fossé.

On achève le travail des galeries, & l'on arrive à l'emplacement des fourneaux, tant de ceux immédiatement adossés aux contre-forts de la contrescarpe, que de ceux qui en sont à quelque distance, & qui en conséquence doivent être plus fortement chargés.

Au jour, on creuse ces fourneaux, on y place les caisses & les auges, & l'on prépare tout pour les charger la nuit suivante.

Le travail de la nouvelle communication est achevé.

CINQUIÈME NUIT.

Les batteries continuent à tirer. La brèche commence à se former. La descente du fossé est achevée. On en commence le passage.

Au jour, tout cela continue.

On transporte les poudres aux mines, dont on fait sur le champ le bourrage.

Au jour, on achève ce bourrage, &, aussitôt qu'il est fini, on fait jouer les

ATTAQUE DU CAVALIER.

Dans le cas où l'on peut placer des batteries sur le bastion.

ATTAQUE DU CAVALIER.

Dans le cas où l'on ne peut placer de batteries sur le bastion.

fourneaux, &, immédiatement après, par la trouée qu'ils ont faite, la batterie de brèche du bastion en arrière, contre le cavalier. On rentre dans le logement de l'angle flanqué du bastion, par la nouvelle communication, & l'on rétablit dans l'un & dans l'autre, ce que l'effet des mines peut y avoir dégradé.

SIXIÈME NUIT.

La brèche est formée, & joint l'épaulement du passage de l'étroit fossé; on la reconnoît, on en nettoie le pied.

Au jour, assaut.

Tandis que la batterie de brèche continue à jouer contre le cavalier, des sappeurs travaillent, tant au sommet de l'entonnoir qu'au revers de la brèche, à débayer ce qui peut faire obstacle au jeu de cette batterie, & l'empêcher de voir assez bas le revêtement de ce cavalier. Ils travaillent également à s'ouvrir un passage vers le fossé du retranchement, afin d'y pratiquer au travers des débris de l'entonnoir des mines, une sorte de passage de fossé, qui conduise à couvert à la brèche du cavalier. Ils sont soutenus dans ce travail, contre les sorties qu'on pourroit faire sur eux du fond du fossé de retranchement, par le feu du logement de l'angle flanqué du bastion.

ATTAQUE DU CAVALIER.

Dans le cas où l'on peut placer des batteries sur le bastion.

ATTAQUE DU CAVALIER.

Dans le cas où l'on ne peut placer de batteries sur le bastion.

SEPTIÈME NUIT.

On continue à battre en brèche le cavalier, & à se frayer un passage vers son fossé. Quand la brèche est formée, on l'écrête par le haut, à coups de canon, tandis que par le bas, les sapeurs s'occupent à former, tant de ses déblais que de ceux de l'entonnoir des mines, une sorte d'épaulement dans le fossé, contre la coupure qui le défend. Aussitôt qu'ils auront rendu la brèche accessible, & que le canon l'aura rendue praticable, on y donnera l'assaut, vraisemblablement dans le courant du jour suivant. Sinon,

HUITIÈME NUIT.

assaut.

Je pourrois encore parler de retranchemens d'une autre espèce. Ce sont ceux plus étendus, que l'on pourroit faire derrière quelque partie plus ou moins considérable de l'enceinte. Tel est celui que fit faire à Metz le fameux duc de Guise, lequel porte encore aujourd'hui le nom de ce grand homme. Mais tout ce qu'il y auroit à dire sur la matière de semblables retranchemens, rentreroit dans celle de la fortification d'une place en général, c'est-à-dire dans celle de cet ouvrage

ouvrage entier. On pourroit également considérer les citadelles, & les châteaux, forts & réduits dans l'intérieur des places, comme des retranchemens, où la garnison assurée d'une retraite, soutient un nouveau siège, après avoir soutenu, avec d'autant plus d'opiniâtreté, celui de la place. Mais, outre qu'on peut considérer les citadelles en elles-mêmes, comme des places particulières, plus petites seulement que la place principale, elles ont encore avec cette dernière, des rapports d'un autre genre que ceux des simples retranchemens, & qui par leur étendue & leur importance, méritent de faire la matière d'un chapitre à part, qui trouvera sa place à la fin de cet ouvrage.

EXPLICATION

des figures relatives à ce chapitre.

P L A N C H E X X X V I.

Attaque & défense de retranchemens intérieurs de différentes espèces.

FIG. I. *Attaque & défense d'un retranchement intérieur, allant d'une épaule à l'autre d'un bastion fort obtus, avec fosse de 6 toises de largeur, traversée par une caponnière couverte & crénelée, bordé d'un chemin couvert de 3 toises seulement de largeur, avec place d'armes rentrante au centre.*

FIG. II. *Attaque & défense d'un cavalier, soutenu de coupures en retraite, dans le cas où il laisseroit en avant de lui, dans le bastion, assez de terrain pour y établir des batteries.*

FIG. III. *Attaque & défense d'un cavalier, soutenu de coupures en retraites, dans le cas où il ne laisseroit en avant de lui, dans le bastion, qu'un terrain trop étroit pour recevoir les batteries de l'assiégeant.*

N. B. Que les travaux des attaques sont, dans les trois figures, marqués du N°. de la nuit dans laquelle ils sont censés avoir été exécutés, & que dans les deux premières figures seulement, les batteries sont semblablement désignées par le N°. du jour où elles sont censées mises en état de commencer à tirer.

CHAPITRE II.

Des contre-gardes.

Les contre-gardes, qu'on nommoit autrefois *couvre-faces*, sont des dehors destinés, en effet, à couvrir les faces de quelque ouvrage, & plus communément d'un bastion que de tout autre, quoiqu'il y en ait aussi beaucoup d'employées, comme à Thionville, à couvrir des demi-lunes. Alors on peut confondre ces contre-gardes elles-mêmes, avec de véritables demi-lunes; ou mieux encore, & pour ne pas multiplier les êtres sans nécessité, on pourroit appeler *contre-garde*, toute demi-lune ayant dans son intérieur un réduit revêtu & terrassé, qu'on appelleroit alors lui-même, demi-lune. Et, en effet, ces demi-lunes à réduit sont par leurs propriétés, & par leur objet, de véritables contre-gardes, & pour être bonnes, ne doivent être que cela; en sorte que, sans nous arrêter plus long-temps à discuter quelle dénomination on doit préférer pour elles, nous nous contenterons d'avertir que tout ce que nous allons dire des contre-gardes en général, est aussi complètement applicable à ces demi-lunes à réduit, qu'aux contre-gardes des bastions.

Une contre-garde est donc un ouvrage uniquement destiné à en couvrir un autre plus important, en telle sorte que, sans en empêcher l'action, il le préserve d'être battu en brèche, jusqu'à ce que lui-même étant pris, l'assiégeant soit forcé d'y placer ses batteries, ou de le détruire au moins partiellement, pour pouvoir battre en brèche l'ouvrage princi-

pal. Il faut donc que la contre-garde, 1°. couvre complètement l'ouvrage principal, ou, au moins, tout ce qu'il est possible d'en battre en brèche.

2°. Qu'elle soit plus basse que l'ouvrage qu'elle couvre, de manière cependant, à n'en point laisser apercevoir le revêtement.

3°. Qu'elle soit assez rétrécie, pour que l'ennemi n'y trouve pas l'espace nécessaire à l'emplacement de son canon, & n'y ait pas le choix des moyens de parvenir à battre l'ouvrage principal en brèche.

Pl. 37. Quant à la première condition, de couvrir complètement
fig. 1. l'ouvrage principal, nous remarquerons que les contre-gardes des bastions, se terminant à la contrescarpe des demi-lunes collatérales, laissent toujours les bastions en arrière, accessibles au tir en brèche, par la trouée du fossé de ces demi-lunes, à moins que, pour parer à cet inconvénient, on ne fasse aussi des contre-gardes à ces demi-lunes, mais qui venant également se terminer à la contrescarpe des contre-gardes des bastions, laisseront par le fossé de ces dernières, accès au tir en brèche contre les demi-lunes. C'est donc un vice radical, inhérent à cette sorte d'ouvrages, de toujours laisser, quelque part, accès au tir des batteries de brèche, sur quelques-uns des ouvrages principaux qu'ils sont destinés à couvrir. Il est vrai que le lieu où ces brèches seroient faites, n'étant pas de facile accès, il ne faut pas s'en exagérer l'inconvénient, excepté cependant au corps de place, où toute brèche est toujours inquiétante, souvent dangereuse, & manque rarement de servir de prétexte à la reddition de la place.

Outre la condition de couvrir le revêtement de l'ouvrage principal, sans cependant en gêner l'action sur les approches, la contre-garde doit encore être dans tout son intérieur, soumise au feu de cet ouvrage. D'où l'on voit que le plus ou le moins de commandement d'un ouvrage sur sa contre-garde, doit dépendre de la largeur du fossé qui l'en sépare. Ainsi un bastion, étant séparé de la sienne par un fossé de 15 toises, fig. 2. pourra avoir sur elle un commandement de 6 à 7 pieds. Une fig. 3. demi-lune au contraire, qui n'est séparée de la sienne que par un fossé de 8 à 10 toises, n'en pourra avoir un que d'environ 4 pieds. Un coup d'oeil sur les profils suffira pour faire voir que plus de commandement déroberoit la gorge de la contre-garde à l'action de l'ouvrage qu'elle couvre, en la mettant au dessous de la plongée du parapet de ce dernier.

Quoiqu'il soit à-peu-près reconnu qu'un ouvrage qui n'a que 7 toises de largeur, entre ses deux cordons d'escarpe & de gorge, ne permette pas à l'assiégeant d'y établir ses batteries, cela n'est cependant rigoureusement vrai que dans le cas où les ouvrages collatéraux ont sur lui beaucoup de saillie. Car, en multipliant les traverses; & en les tenant à pic, par leurs profils, au moyen de gabions, l'assiégeant n'aura pas besoin de *parados*, pour y être couvert dans ses batteries, qui enterrées à 15 pieds du bord de la gorge de l'ouvrage, auront pour leur recul & leur manœuvre, 4 toises 3 pieds, espace suffisant. Ainsi, pour conserver aux contre-gardes qui ne seroient que peu débordées par les ouvrages collatéraux, la propriété de ne pouvoir servir de base aux batteries de l'assiégeant, il faudroit donc les réduire à une largeur encore moindre que 7 toises,

& par conséquent renoncer soi-même à y tenir par-tout de l'artillerie. Je dis *par-tout*, parce qu'il y aura toujours à l'angle flanqué, de l'emplacement pour une pièce, soit en capitale, soit perpendiculaire à l'extrémité de l'une quelconque des deux faces, & que ce sont là les emplacements les plus essentiels à fig. 4. conserver au canon. On voit par le profil, fig. 4, qu'il est possible de réduire ces ouvrages à 6 toises, & même à 5 toises 3 pieds de largeur; mais, comme alors ils ne pourront opposer de canon à l'ennemi, quand il en sera au couronnement du chemin couvert, il faudra qu'ils ne masquent & ne dérobent pas la crête de celui-ci, au canon de l'ouvrage principal en arrière, & que leur relief soit réglé en conséquence; ce qui, pour conserver quelque commandement aux contre-gardes sur le chemin couvert, demanderoit qu'elles eussent de larges fossés, tant en avant qu'en arrière; afin que la genouillère du canon en batterie dans l'ouvrage principal, eût quelque commandement sur elles, & que la crête du chemin couvert qui doit être rasée par le tir de ce même canon, pût encore être fournie à celle de leur parapet, sans que l'intérieur de ce même chemin couvert se trouvât abaissé au dessous de la plongée, ou feu de ce parapet.

On peut par là juger, qu'il n'y a pas peu de soins à prendre, & d'attentions à observer, pour employer la contre-garde, qui semble cependant être l'ouvrage de fortification de la construction la plus simple, & la plus facile. Aussi en voit-on fort peu qui n'ayent quelque défaut, ou auxquelles il ne manque quelques-unes des conditions que nous leur désirons. Mais cela n'empêche pas que quelquefois ce n'ait encore été

ce qu'il y avoit de mieux à faire, pour ajouter à la force de certaines places anciennes, qui découvrant beaucoup leurs ouvrages, ne pouvoient, que par l'addition de contre-gardes, être préservées d'être battues en brèche, presque dès l'ouverture de la tranchée. Car, outre qu'il seroit souvent presque impossible de relever la crête des chemins couverts de semblables places, assez haut pour en couvrir les revêtemens, on ne leur obtiendrait par ce procédé infiniment coûteux, pas le moindre degré de force de plus qu'à la place la plus simple, primitivement bien construite, tandis que des contre-gardes lui en procureront un surcroît, dont il est temps enfin de faire connoître la valeur.

On doit se rappeler qu'au livre 1, chapitre 8, *de l'attaque & de la défense d'une place de la construction de Cormontaigne*, nous avons, en traitant de sa demi-lune, qui n'est autre chose que la contre-garde de son réduit, détaillé la manière dont une contre-garde de demi-lune, devoit être attaquée & défendue; ainsi nous supposons que celle, dont nous allons faire le journal d'attaque & de défense, est une contre-garde de bastion.

Nous allons le commencer au moment où l'assiégeant, après avoir fait le couronnement du chemin couvert, & l'établissement de ses batteries de brèches & de ses contre-batteries, en est au point de battre la contre-garde en brèche; & avant d'aller plus loin, remarquons que ces diverses opérations faites sous le feu de dehors étroits, & enfilés par les ricochets, depuis l'établissement des premières batteries assiégeantes, auront été d'une exécution sûrement moins meurtrière, &

peut-être plus prompte, que lorsqu'elles se sont sous le feu du corps de place, où tout ce qui sert à la défense, circule & abonde, comme le sang dans le coeur humain, & où le feu des flancs & des courtines, agissant pour la première fois, n'est pas encore exposé à être combattu par le canon de l'assiégeant.

Il faut aussi supposer que la descente du chemin couvert & du fossé de la contre-garde, aura été commencée du moment où le couronnement du chemin couvert se sera trouvé établi d'une manière assurée.

ATTAQUE.

DÉFENSE.

PREMIER JOUR.

Les batteries, montées & approvisionnées de la nuit précédente, commencent à battre la contre-garde en brèche, vers le milieu de ses faces, & à en raser le parapet, de part & d'autre de son angle flanqué, pour pouvoir ensuite, par dessus ce parapet rasé, contrebattre les flancs des deux bastions collatéraux à celui de l'attaque. D'autres contre-batteries, placées au couronnement du saillant du chemin couvert de la contre-garde, contrebattaient également les deux demi-lunes collatérales à cet ouvrage, duquel on continue les descentes de fossé.

Tandis que l'artillerie des demi-lunes collatérales à la contre-garde, prend en rouage & à revers les batteries assiégeantes, celles-ci sont encore combattues de front, par le canon placé sur la contre-garde elle-même, si, malgré le bastion, elle a assez de largeur pour porter batterie. Si au contraire, elle est convenablement soumise au bastion, & en conséquence réduite à trop peu de largeur pour recevoir du canon; c'est du bastion que ce canon agira de front, contre les batteries de brèche. Ce feu de canon sera secondé de celui de la mousqueterie des demi-lunes, & de la contre-garde elle-même; bien entendu que celui de ce dernier ouvrage ne pourra se faire, de sa partie inter-

ATTA-

ATTAQUE.

DÉFENSE.

posée entre les batteries assiégeantes & les batteries assiégées, que dans les momens où ces dernières suspendront leur feu, soit pour se réparer, soit pour ménager leurs munitions; ce qui permettra de faire alternativement un feu vif de canon & de mousqueterie. Dans tous les cas, les flancs & les courtines masqués n'ont maintenant rien à faire, & ne pourront agir, que lorsque l'assiégeant voudra se loger sur la contre-garde, & faire le passage du fossé qui la sépare du bastion.

SECOND JOUR.

Les batteries de brèche continuent à jouer contre la contre-garde, & les contre-batteries contre les demi-lunes. Si les batteries destinées à contrébattre les flancs des bastions collatéraux, ont déjà réussi à raser le parapet de part & d'autre de l'angle flanqué de la contre-garde, en battant le haut de son revêtement en brèche; elles ne différencieront point de combattre l'artillerie de ces flancs, afin de la réduire au silence, pour le moment où devra se faire le passage du fossé qu'elle défend:

Mêmes feux que le premier jour. On ouvre des embrasures biaisées aux courtines, & l'on prépare ces dernières, ainsi que les flancs des deux bastions collatéraux, à recevoir du canon, pour s'en servir aussitôt que, la contre-garde étant prise ou rasée, l'assiégeant voudra, ou s'y loger, ou pousser au de-là, ou se montrer au dessus.

ATTAQUE.

DÉFENSE.

On poursuit également le travail de la descente du fossé de la contre-garde, pour en commencer le passage immédiatement après qu'on y aura débonché. Ce passage, quoique fait très-près de la demi-lune, n'offrira que peu de dangers, attendu qu'il n'est vu que d'elle seule, & qu'elle-même est trop fortement contrebattue, pour pouvoir lui nuire beaucoup.

TROISIÈME JOUR.

Les brèches commencent à se former. A mesure qu'elles sont éboulées le parapet de la contre-garde; les batteries de brèche peuvent détruire & raser les batteries du bastion en arrière. Les contre-batteries continuent à contrebattre tant les demi-lunes que les flancs des bastions collatéraux, par dessus le parapet rasé de l'angle flanqué de de la contre-garde, de laquelle on fait les passages de fossé.

La nuit suivante, on achève ces passages de fossé (2), & , avant la

On tâche de conserver quelque feu d'artillerie dans les demi-lunes, pour tirer au revers des brèches de la contre-garde. On y dirige également la mousqueterie de ces ouvrages, dès qu'on s'aperçoit que l'assiégeant travaille à se loger sur ces brèches (1). On tire aussi le canon des flancs & des courtines à la crête de ces logemens, dès qu'ils se font appercevoir. Enfin on y tire des coups de fusil, de plongée & d'écharpe, des extrémités des faces du bastion, en s'y plaçant très-obliquement pour faire feu.

(1) Voyez la note de la page suivante.

(2) Ceci suppose que ce soit un fossé sec, au fond duquel on puisse creuser une sappe, & duquel on puisse tirer la matière d'un épaulement. Mais, si c'est un

ATTAQUE.

DÉFENSE.

pointe du jour, on se loge au sommet des brèches de la contre-garde, ou pour mieux dire à leur revers, en s'y enterrant de manière à s'y parer à dos, du feu de la demi-lune voisine (1).

QUATRIÈME JOUR.

Aussitôt que l'assiégeant est logé sur les brèches de la contre-garde, il y travaille à des mines, pour faire sauter ce qu'il en reste, & notamment le revêtement de la gorge, dans le fossé du bastion. En même temps, on ouvre dans le profil de chaque brèche, un passage souterrain ou descente dans le fossé du bastion.

L'assiégé (auquel nous ne supposons point de contremines dans la contre-garde), ne peut contrarier le travail des mines, qu'en jetant dans les logemens des brèches; le plus de pierres, & surtout de bombes & de grenades, qu'il lui est possible. Les canons à embrasures biaises de ses courtines, qui ne sont vus d'aucun des canons assiégeans, continuent à tirer sur les logemens des brèches de la contre-garde. Quant à ceux des flancs, ils sont occupés à répondre aux contre-batteries de l'assié-

fossé, ou plein d'eau, ou taillé dans le roc, dans lequel il faille apporter du dehors, la matière de l'épaulement; cela fera nécessairement plus long.

- (1) On s'épargnera cet embarras, en emportant ces demi-lunes, en même temps que les brèches de la contre-garde; ce qui sera convenable à tous égards, & même très-facile, la brèche & le passage du fossé de ces demi-lunes étant commencés aussitôt, & même plutôt que ceux de la contre-garde. C'est donc pour ne point compliquer ce Journal, qu'on n'y a point fait entrer cette attaque des demi-lunes, qu'on verra cependant sur le dessin. On y a joint aussi les logemens & batteries à faire, ensuite de cette attaque, dans le terre-plein de ces demi-lunes.

ATTAQUE.

DÉFENSE.

geant, qui les canonnent par dessus le parapet rasé de l'angle flanqué de la contre-garde.

CINQUIÈME JOUR.

On continue le travail des mines, & celui des descentes de fossé du bastion, ainsi que le feu des contre-batteries. On remet en état les batteries de brèche, qui n'ont plus rien à faire, jusqu'à ce que les fourneaux aient joué.

Continuation des mêmes feux.

SIXIÈME JOUR.

On continue le travail des mines, on en charge les fourneaux, on travaille au bourrage de leurs rameaux. Continuation du feu des contre-batteries. On débouche dans le fossé du bastion, & l'on en commence le passage, sous la protection des contre-batteries, qui depuis long-temps tirent aux flancs des bastions, & autres défenses de ce fossé.

Comme les jours précédens.

SEPTIÈME JOUR.

On fait jouer les fourneaux. Des sappeurs achèvent de déblayer tout ce qui peut encore masquer les bastions, au feu des batteries de brèche. On poursuit le travail des passages du fossé du bastion. Les batteries

Les batteries des flancs, & surtout les batteries biaises des courtines, tirent sur le travail des sappeurs, tant dans les débris de la contre-garde, qu'au passage du fossé du bastion. Elles sont secondées par tout le feu de mortiers &

ATTAQUE.

de brèche commencent à battre le bastion en brèche, & les contre-batteries continuent à tâcher d'éteindre le feu des flancs des bastions collatéraux.

DÉFENSE.

de pierriers, qu'il est possible d'y réunir.

Nous ne devons pas pousser plus avant ce journal, puisque déjà il contient tout ce dont la contre-garde alonge le siège, & le détail exact des opérations qu'elle exige de la part de l'assiégeant. Si elle étoit contre-minée, elle opposeroit, tant au logement sur les brèches, qu'aux mines qui y font les trouées nécessaires pour battre le bastion en brèche, des difficultés qui causeroient quelques retards de plus, mais dont le détail seroit ici déplacé, & ne pourroit être entendu, sans de longues explications qui trouveront plus naturellement leur place au chapitre *des contre-mines*. Nous remettons donc alors à traiter de ces difficultés additionnelles à celles de la contre-garde en elle-même, & du retard qu'elles ajouteroient à celui qu'elle met déjà à la conclusion du siège.

Je ne doute pas que beaucoup de lecteurs, & ce seront ceux qui auront le mieux profité de la lecture de cet ouvrage, ne me fassent le reproche de n'avoir pas ouvert des brèches au bastion, près de ses épaules, par les trouées du fossé des demi-lunes, & donné assaut à ces brèches, en même temps qu'à la contre-garde & aux demi-lunes, desquelles le fossé serviroit au rassemblement des troupes de cet assaut. Tout au moins auriez-vous dû, me diront-ils, après la prise des demi-lunes, qui a lieu, vous en convenez, aussitôt & même plutôt

que celle de la contre-garde, conduire, des extrémités du fossé de ces demi-lunes, des épaulements vers ces brèches du bastion; cela vous épargneroit le travail de vos mines, le tir en brèche par la trouée qu'elles font à la contre-garde, enfin la plus grande partie du retard que vous cause la contre-garde! Je conviens de tout cela; mais j'ai voulu faire une attaque qui convînt, ou pour mieux dire, qui fût à tous les cas, même à celui où il y auroit aussi des contre-gardes sur les demi-lunes. Le dessein eût donc dû offrir de ces dernières, pour rendre l'attaque parfaitement adaptée & proportionnée aux obstacles qu'elle a à vaincre. Mais on a préféré de le laisser tel qu'il est, ainsi que l'attaque, pour amener cette discussion qui met dans tout son jour le défaut inhérent aux contre-gardes, qui est tel, que cet ouvrage n'ajoute que peu ou rien du tout à la force du bastion qu'il couvre, quand les deux demi-lunes collatérales au bastion, ne sont pas elles-mêmes également couvertes de contre-gardes.

EXPLICATION
des figures relatives à ce chapitre.

PLANCHE XXXVII.

FIG. I. *Sert à faire voir le vice radical, inhérent aux contre-gardes, de toujours laisser accès au tir en brèche, contre quelques-uns des ouvrages qu'elles sont destinées à couvrir.*

FIG. II. *Profil pris sur la ligne AB du plan, fig. 1.*

FIG. III. *Profil pris sur la ligne CD du plan, fig. 1.*

FIG. IV. *Profil d'une contre-garde trop étroite pour recevoir de l'artillerie, lequel, en même temps, détermine la largeur qu'il faut donner à son fossé.*

FIG. V. *Attaque & défense d'une contre-garde. Les travaux de l'attaque portent le N°. du jour où ils ont été exécutés.*

N. B. *Que les fig. 2, 3, & 4. sont construites sur une échelle sextuple, & la fig. 5. sur une échelle double de celle de la fig. 1.*

CHAPITRE III.

Des grands ouvrages extérieurs.

Les grands ouvrages extérieurs doivent vraisemblablement leur origine, au désir d'occuper au dehors des places, quelques points intéressans; comme le bord opposé d'une rivière, quelque hauteur, le bord de quelque vallée qui favorisoit les approches, quelque terrain enfin, dont la possession procuroit quelque avantage, ou faisoit disparaître un défaut. On s'en servit ensuite, sans autre but que d'ajouter à la force des places, & d'en redoubler la fortification; &, sous ce rapport, ils acquirent une sorte de vogue, qui poussée à l'extrême, dégénéra en abus. Car, employés sans discernement, toutes les fois qu'on avoit à ajouter à la force d'un front de fortification, on les vit hérissier d'une manière bizarre, le contour de certaines places fortes, & en réduire l'attaque à leurs étroites têtes; qui une fois forcées, amenèrent, sous l'abri de leurs longues branches, l'assiégeant sur la contrescarpe des fronts qu'ils couvroient, sans qu'il eût à combattre d'autres feux que celui de tout ou de partie de ces fronts, suivant que leurs branches plus ou moins divergentes ouvroient ou resserroient davantage le champ de la défense. Devenus une affaire de mode, ils furent quelquefois si malheureusement appliqués, comme à Strasbourg, sur les fronts de la porte de Saverne, qu'ils affoiblirent ce qu'ils avoient l'objet de renforcer, &, continuant d'être comptés pour beaucoup par le vulgaire, qui ne juge, & qui ne peut juger de la force des places, que par le nombre & l'étendue de leurs ouvrages,

ouvrages, ils n'occupèrent plus les ingénieurs, que des moyens de pallier leurs défauts, & de parer à leurs inconvénients, ou du désir de les raser, en tout ou en partie.

Cependant l'emploi de cette sorte d'ouvrages avoit, avec le temps, & par le progrès de l'art d'attaquer les places, ou pour mieux dire, par l'extension donnée aux moyens de les réduire, acquis un grand objet d'utilité de plus. Ces moyens s'étoient pendant long-temps bornés à l'emploi d'un petit nombre de bouches à feu, auxquelles la défense n'en opposoit guères davantage. La petite quantité de mobiles lancés par les premières, ne faisoit point désirer de spacieux abris; & le peu de munitions & d'hommes qu'exigeoient le service des dernières, ainsi que la médiocrité des attirails qu'elles entraînoient, rendoient, de leur côté, peu nécessaires les grands espaces dans l'intérieur des forteresses. Les plus petites d'entr'elles, qui ne demandoient que peu d'hommes pour leur garde, & où ce peu d'hommes suffisoit pour les défendre contre des armées nombreuses, parurent donc avoir atteint la perfection de l'art, qui consiste sans doute, à *mettre le plus petit nombre en état de résister au plus grand*. Mais l'invention de la bombe, son usage chaque jour plus multiplié dans l'attaque des places, l'emploi d'un grand nombre de canons, leur service à ricochet, tout concourut à faire, à cet égard, un changement total dans les choses & dans les idées. On se sentit atteint par-tout, on ne trouva de repos nulle part dans les petites places. On s'y trouva gêné de tout point, & à l'étroit en tout, pour loger les hommes, les vivres, les munitions & les attirails multipliés qu'exigeoit une défense, qui, pour garder

déformais quelque proportion avec l'attaque, ne pouvoit plus s'exécuter qu'avec un grand nombre de bouches à feu. De là naquit l'axiome, trop généralement & trop indistinctement adopté, *petite place, mauvaise place.*

D'un autre côté, les armées modernes devenant chaque jour plus nombreuses, employant une prodigieuse artillerie de campagne, assurant la justesse & la régularité de leurs opérations, par d'immenses magasins à portée de tous les points où elles veulent porter la guerre; & le service de cette artillerie & de ces vivres entraînant des attirails proportionnés; les grandes places, les grands espaces, où l'on pût déposer en sûreté ces différens objets, devinrent chaque jour plus précieux. Il n'y eût donc presque point de petite place, presque point de place de grandeur médiocre même, qui, soit pour le besoin de sa propre défense, soit pour celui des armées qui agissoient sous son appui, ne fit désirer un aggrandissement. De grands ouvrages extérieurs, redoublant la fortification sur quelque partie foible, ou occupant quelque position intéressante, en étoient sans doute le moyen préférable. De là le grand nombre, & surtout dans ces derniers temps, la grandeur de ces sortes d'ouvrages, qui joints à ceux, qui antérieurement à l'urgence de ces motifs avoient surchargé nos forteresses, sont que maintenant il en existe à-peu-près trois fois autant que de places; y ayant de celles-ci, qui, sans être fort grandes, en comptent, comme Sedan, jusqu'à sept ou huit, sur les différens points de leur enceinte.

Ces ouvrages sont communément des *ouvrages à corne*, souvent des *ouvrages à couronne*, quelquefois de *doubles cou-*

ronnes, plus rarement des *couronnés*. Quand ils ne présentent Pl. 38. par leur tête, qu'un seul front de fortification, c'est-à-dire fig. 1. A. deux demi-bastions & une courtine, ce sont des *ouvrages à corne*. Quand leur tête, composée d'un bastion & de deux demi- fig. 1. B. bastions, forme deux fronts de fortification, ce sont des *ouvrages* fig. 2. *à couronne*. Quand composée de deux bastions & de deux demi-bastions, elle développe trois fronts de fortification, ce sont des *doubles couronnes*. Il est clair qu'un bastion de plus donneroit une *triple couronne* &c. Toutes ces têtes tirant d'elles-mêmes leur propre défense, sont liées par des branches droites, plus ou moins longues, aux ouvrages de la place, de qui seule ces branches tirent leur défense. Lorsque ces têtes formées fig. 3. de plusieurs fronts, se lient à la place qu'elles couvrent, par leurs fronts extrêmes, qui, outre la défense qu'ils tirent de la place, se défendent encore par eux-mêmes, on les nomme *couronnés*. Tels sont le couronné de Landau, & le couronné d'Hyutz à Thionville.

Les têtes des ouvrages à corne & à couronne, les plus communs & les plus anciens de tous ces ouvrages extérieurs, étoient rarement formés de fronts de fortification aussi grands que ceux du corps de place; une sorte d'usage bornoit même la longueur de leurs côtés extérieurs, de 120 à 140 toises. Ce n'étoit pas, comme on le lit quelque part, afin que ces têtes, ayant leurs lignes de défense plus courtes, fussent d'une attaque plus difficile & plus meurtrière; au contraire, leurs bastions plus petits, & surtout les demi-lunes dont ces fronts sont communément couverts, réduites à rien, ne fournissoient pas un espace suffisant au développement des moyens d'une bonne &

vigoureuse défense. C'étoit donc afin que ces têtes fussent assez débordées par le front qu'elles couvroient, pour que leurs branches tirassent une pleine défense, des extrémités des faces d'ouvrages, sur lesquelles elles s'appuyoient. Quand pour

fig. 1. B. leur procurer cette défense, ou pour leur donner une direction qui leur fit prendre des *revers* avantageux sur les approches de quelque autre partie de la place, on resserroit ces branches, à mesure qu'elles s'approchoient de la place, on disoit que ces ouvrages extérieurs étoient à *queue d'hyronde*. Faisoit-on, par quelque motif que ce fût, le contraire? On les disoit à *contre-*

fig. 1. A. *queue d'hyronde*. Ces dénominations, & les distinctions d'où elles dérivent, peu importantes en elles-mêmes, mais tenant une grande place dans la manière jusqu'à présent usitée d'enseigner la fortification, on est comme forcé d'en faire mention, par la nécessité de mettre le lecteur à même d'entendre les graves auteurs, qui ont fait de cette nomenclature une grande affaire. Quoiqu'il en soit, depuis que la valeur des grands espaces intérieurs pour les dépôts nécessaires, & la ressource des grands fronts de fortification pour une défense vigoureuse, ont été mieux connues, on a banni & ces queues d'hyronde qui rétrécissoient & étrangloient souvent à pure perte ces fortes d'ouvrages, & ces fronts *nains* qui, à une attaque toujours forte des mêmes moyens, n'opposoient qu'une défense en miniature. Et, en effet, puisque ce n'est que d'eux-mêmes, que ces fronts tirent leur défense, il faut bien convenir qu'ils doivent être aggrandis comme ceux du corps de place, à moins qu'il ne soit prouvé que ces derniers sont trop grands; & alors ce seroient ceux-ci qu'il faudroit raccourcir, au même

point que les fronts de ces grands ouvrages extérieurs. Il faut donc, à peine d'être évidemment inconféquent, faire les uns & les autres, de la même grandeur.

Mais, pour peu qu'on y réfléchisse, il est facile de se convaincre que, malgré cette rectification, les têtes de ces ouvrages, celles des ouvrages à corne surtout, isolées au bout de leur longues branches, sont constamment plus foibles; ou pour mieux dire, plus commodes à attaquer, & plus gênantes à défendre, que les fronts semblables du corps de place, qui soutenus de près par leurs voisins, ne peuvent d'ailleurs, être aussi facilement débordés & embrassés. A cela près, leur attaque & défense, absolument la même que celle dont nous avons donné des journaux multipliés, en examinant de quelle attaque & défense étoient susceptibles les places des différens systèmes, sembleroit devoir à-peu-près doubler la résistance des fronts sur lesquels ils sont construits; mais un défaut qui leur sembloit inhérent, altéra considérablement ce résultat, & jusqu'à ce qu'on en eût trouvé le remède, affoiblit constamment tous les fronts auxquels on les appliqua. Ce défaut consistoit à ouvrir par les fossés de leurs branches, l'accès du corps de place, aux batteries de brèche placées sur le couronnement de leur chemin couvert; en sorte que les brèches du corps de place, praticables en même temps que celles de l'ouvrage extérieur, pouvoient aussi recevoir l'assaut en même temps que lui, ou tout au moins, après la prise de ce dernier, ne plus laisser à faire à l'assiégeant, que le travail du passage de fossé du corps de place; travail plus facile à exécuter à l'extrémité du fossé de ces longues branches, que par-tout ailleurs.

fig. 1. B.

Il étoit simple que Vauban, qui en prenant tant de places, profitoit journellement de ce défaut, fût le premier à l'éviter dans la construction de celles qu'il fortifioit. Il ne plaça donc plus de ces grands ouvrages sur le corps de place, c'est-à-dire tirant immédiatement de lui la défense de leurs branches, à moins qu'une rivière large & non guéable ne les en séparât; mais, hors de-là, il eut soin de faire aboutir ces branches à des demi-lunes, ou autres dehors, qui en les défendant également, & en partageant avec eux le danger d'être simultanément mis en brèche, ne firent plus courir le même danger à la place, dont le corps entier demeura intact.

Mais on ne peut se dissimuler que cette correction, toute heureuse qu'elle paroisse, n'étoit cependant faite qu'à demi, & que transportant du corps de place aux demi-lunes, l'inconvénient des brèches simultanées à celles de l'ouvrage extérieur, elle ne liât de près à la prise de celui-ci, la perte de ces demi-lunes; ce qui rendoit le cheminement vers la place, infiniment sûr & facile dans l'intérieur du grand ouvrage, & conduisoit promptement l'assiégeant à l'établissement de ses batteries de brèche sur la gorge de ce dernier, qui par conséquent ne retardoit que de six à sept jours, la prise de la place, dont il eût dû doubler la résistance. Cette correction laissoit donc encore beaucoup à désirer. Vauban ne tarda pas à y satisfaire pleinement.

Il falloit à la fois, parer à deux inconvéniens; à celui d'ouvrir accès à battre en brèche les ouvrages qui défendoient les longues branches de l'ouvrage extérieur, & à celui de conduire, à l'abri du parapet de ces mêmes branches, à établir des batte-

ries de brèche contre le corps de place en arrière de cet ouvrage, sans avoir rien à craindre des fronts collatéraux, & sans avoir affaire à rien, qu'au feu direct de cette partie de la place. Pl. 38.
 Or tout cela s'obtenoit, en avançant l'ouvrage extérieur au de- fig. 2.
 là du chemin couvert, dont alors le feu se joignoit à celui des ouvrages de la place, pour défendre les branches de l'ouvrage avancé, & dont le parapet ou glacis, ne pouvant ni être mis en brèche, ni permettre celle des ouvrages qu'il couvre, formoit entre l'ouvrage ainsi détaché & lui, une esplanade où l'assiégeant n'évitoit en la traversant, aucun des feux latéraux, dont l'effet assuré est de rendre sa marche également longue & meurtrière. Par cette disposition, le siège se trouvoit véritablement, à peu de chose près doublé, puisque, après la prise de l'ouvrage avancé, il falloit qu'en avant de sa gorge, l'assiégeant formât une parallèle au pied du glacis de la place, & fût sur la crête de ce glacis, un couronnement de chemin couvert, soit par la voie douteuse & meurtrière d'une attaque de vive force, soit par le procédé lent, mais sûr, quoique toujours coûteux; des cavaliers de tranchée, & de la sappe pleine, poussée pied à pied. Car on doit se souvenir que ces opérations, jointes à celles de la descente & du passage du fossé, sont ce qu'il y a de plus long & de plus meurtrier dans un siège, dont elles composent environ les trois quarts, quant à la durée, & les neuf dixièmes peut-être, quant à la perte des hommes qu'il coûte à l'assiégeant.

Mais un nouvel inconvénient menaçoit de contre-balancer, ou pour mieux dire, d'anéantir tant d'avantages, & avoit peut-être seul empêché jusqu'alors, de suivre la vraie route qui con-

duïst à se les procurer. C'étoit celui d'exposer un ouvrage ainsi avancé au de-là du fossé de la place, & détaché en avant de son chemin couvert, à être enlevé par sa gorge, aussitôt que l'assiégeant seroit parvenu à conduire les approches à portée d'en pouvoir déboucher, pour l'attaquer par là de vive force. Heureusement que le terrain sur lequel Vauban avoit, à Belfort, à placer un semblable ouvrage, s'élevoit beaucoup au dessus de la queue des glacis, & que le terrain environnant demandoit pour cet ouvrage, à sa gorge même, un grand relief. Cette circonstance rassuroit naturellement contre l'effet de l'attaque de vive force qu'on tenteroit d'en faire par la gorge, & l'ouvrage à corne de la Miotte fut construit en avant des glacis du corps de la place. C'est sans doute à l'existence de cet ouvrage, qui à cet égard servit de modèle à Cormontaigne, que l'on doit la belle idée, & la superbe exécution de la double couronne de Belcroix à Metz.

Ici le disciple fut vraiment inspiré par le génie du maître. Il ne se traîna point servilement sur ses traces, & ne consulta que la nature, & les grands principes de son art. Ayant devant lui une longue pente qui se terminoit à un large plateau, bordé sur une partie de son front par une profonde vallée, à sa gauche par un escarpement, & à sa droite par un autre vallon dans lequel couloit un ruisseau; il résolut d'occuper ce terrain dans toute sa largeur, & de ne point se borner à un ouvrage à corne ou à couronne, qu'on eût pu déborder. Sa branche gauche longeait l'escarpement, mais enveloppée de son chemin couvert, & bordée de son glacis abandonné à la pente naturelle du remblai de ses terres. Sa branche droite borda le sommet du vallon,

vallon, dans lequel une inondation fut formée, & où une lunette, rendue presque inaccessible par cette inondation, fut placée, pour rendre ce flanc de l'ouvrage, aussi inattaquable que l'autre. Ses deux flancs parfaitement assurés, & les deux ailes de son front rendues en même temps inattaquables, il chercha pour ce front, la disposition la plus avantageuse; c'est-à-dire, qu'il le fortifia sur la ligne droite, ou à-peu-près. Il le plaça au sommet de la pente, en sorte que tout l'intérieur de l'ouvrage présenté en amphithéâtre aux ouvrages de la place, n'en fut que mieux dérobé aux vues & aux feux du dehors, & que les trois grands fronts de fortification dont il le composa, eurent devant eux toute l'étendue du plateau soumise à leurs feux. Cette étendue se trouvant raccourcie, & bornée vis-à-vis de son aile gauche, par la profonde vallée dont nous avons parlé, il porta en avant, sur le bord élevé de cette vallée, pour l'éclairer, un ouvrage détaché, qu'il rendit respectable par l'addition d'un appareil de contre-mines, le plus complet que l'on connoisse; en sorte que l'ennemi, ne pouvant plus se servir de cette vallée pour ses approches, fut réduit à les faire par le plateau, & par un front bien plus étroit que celui par lequel s'exécute la défense.

Un tel ouvrage, où l'assiégeant, forcé de renoncer à attaquer l'un ou l'autre front extrême, ne peut s'attacher qu'à celui du centre, soutenu par les deux premiers, développés sur la même ligne droite que lui; un tel ouvrage fait plus que doubler la défense des fronts auxquels on l'adapte. Aussi ne peut-on évaluer d'une manière générale, l'effet de cette sorte d'ouvrages, ni déterminer par une règle commune à tous, combien ils

ajoutent à la force des places. Car cela dépend des circonstances du terrain où ils sont assis, combinées avec les conditions de leur tracé. Nous n'en donnerons donc point de journal d'attaque & de défense, & nous nous contenterons de classer dans une sorte de récapitulation, ces différens ouvrages, suivant leur valeur respective, & l'effet qu'ils produisent relativement à leur principal objet d'ajouter à la force des places.

L'ouvrage à corne, dont la tête réduite à sa propre défense ne résiste que par un seul front de fortification; l'ouvrage à corne, s'il n'est établi sur un terrain qui ne permette point de l'embrasser, & d'en enfilér les faces par des batteries à ricochet, affoiblit le front sur lequel il est placé, dans le cas où les fossés de ses branches vont aboutir aux bastions ou autres parties du corps de place. Si ces fossés ne percent que sur des demi-lunes ou autres dehors, la défense de la place sera augmentée de six à sept jours. Elle le sera du double, si l'ouvrage entier est porté au de-là du glacis.

L'ouvrage à couronne, qui se défend par deux fronts de fortification, n'ajoute rien à la durée de la défense de la partie de place qu'il a derrière lui; si les fossés de ses branches découvrent le corps de cette place. S'ils ne découvrent que des demi-lunes ou autres dehors, la défense pourra être augmentée d'environ huit jours, & du double, s'ils sont creusés au de-là du glacis.

La double couronne, qui développe trois fronts sur la même ligne droite, ou sur une portion de polygone d'un très-grand nombre de côtés, est par cette circonstance, toutes choses égales d'ailleurs, d'une meilleure & plus longue défense que

la place qu'elle couvre. Elle ajouteroit donc à la résistance de celle-ci, quand bien même les fossés de ses branches viendroient ouvrir à l'assiégeant, le corps de place. A ce surcroît de résistance, il faudroit ajouter huit jours, si ces fossés aboutissoient à des demi-lunes ou autres dehors, & le double, s'ils aboutissoient seulement au glacis de la place.

Le couronné, qui n'est qu'une portion ou segment de place, superposé à une autre place, peut comme la double couronne, être plus fort que la place elle-même. Cela dépend de la manière, dont dans son tracé on aura saisi les avantages du terrain. Si à sa jonction avec la place, son fossé aboutit au corps de cette place, ce sera toujours un grand défaut, quoique ordinairement cette jonction soit disposée de manière à ce que les batteries de l'attaque du couronné, ne puissent agir par cette trouée. Mais alors il ne faudra *estimer* de retard, que celui d'établir vis-à-vis de cette trouée une batterie de brèche, & de faire cette brèche; ce qui sera une affaire de cinq à six jours au plus. Cette durée sera à-peu-près doublée, si c'est à des dehors que ce fossé aboutit. Et enfin l'addition du couronné n'aura toute son influence sur la durée de la défense, qu'autant qu'il sera détaché en avant des glacis de la place.

Pour rassurer jusqu'aux plus timides, contre la crainte de voir emporter par la gorge ces ouvrages ainsi avancés au delà du glacis, nous observerons que leur gorge revêtue peut être élevée autant qu'on le veut, en prolongeant, s'il le faut, la pente du glacis jusqu'au pied de cette gorge, qu'on peut Pl. 38. avancer à volonté; que, de plus, on peut surmonter le revête- fig. 4.

ment de cette gorge, par une palissade tant soit peu inclinée, qui rendant l'escalade difficile, facilitera, au contraire, la résistance que l'assiégé y opposera; qu'enfin on peut joindre
 Pl. 38. par des portions de chemin couvert, partant de celui de la
 fig. 2. place, ou cette gorge, ou le chemin couvert même de l'ouvrage, qui par ces moyens réunis, joints à un degré ordinaire de vigilance, fera en parfaite sûreté contre toute attaque de vive force, qu'on voudra tenter contre lui par sa gorge.



EXPLICATION

des figures relatives à ce chapitre.

PLANCHE XXXVIII.

FIG. I. *Ouvrages à corne & à couronne. A Ouvrage à corne à contre-queue d'hyronde. B Ouvrage à couronne à queue d'hyronde.*

N. B. Qu'on a marqué en face des fossés des branches de ces ouvrages, les brèches que peuvent faire aux ouvrages en arrière, les batteries du couronnement du chemin couvert de ces grands ouvrages extérieurs.

FIG. II. *Double couronne, portée toute entière en avant du glacis du corps de place qu'elle couvre.*

FIG. III. *Couronné superposé à une portion quelconque de l'enceinte d'une place.*

FIG. IV. *Profil pris sur la ligne ab de la fig. 2.*

CHAPITRE IV.

Des avant-chemins couverts.

Quiconque a réfléchi sur la fortification moderne, & sur la nature des armes qui y ont donné lieu, ne peut s'empêcher de considérer les chemins couverts, comme la plus heureuse des inventions de cet art. En effet, l'assiégé y est défendu par un parapet que rien ne peut percer, il est dans un ouvrage que le canon ennemi ne peut mettre en brèche. Son feu rasant de près le terrain, n'y laisse rien à l'abri de ses coups; tandis que les coups de l'assiégeant, dont les yeux distinguent à peine le point précis d'où on lui lance la mort, ne savent où s'adresser, & vont indifféremment se perdre, soit dans les masses des parapets des ouvrages en arrière, soit dans la pente du glacis en avant. Car leurs couleurs uniformes ne laissent discerner entr'eux aucune différence, & rendent même difficile à apercevoir la courte pointe des palissades, qui ne débordant que de 9 pouces la crête du glacis, se perd dans les herbes dont elle est couronnée. C'est de ce chemin couvert, de plain pied avec la campagne, que l'assiégé peut avec facilité, y conduire les sorties qu'il a rassemblées en fureté dans son intérieur. Si de là, on passe à l'examen de ce qui a lieu dans l'attaque & la défense des places, lorsque par le progrès des approches, le moment est venu où l'assiégeant a à s'emparer de ce chemin couvert, ou pour mieux dire, à en chasser l'assiégé; on reconnoît encore que de toutes les opérations du siège, c'est la plus délicate, la plus épineuse, la plus meurtrière, & même la plus longue, de

quelque manière qu'on s'y prenne pour l'effectuer. Et, sans rentrer ici dans des détails dont le lecteur doit être fatigué, on doit concevoir que dès l'instant où l'assiégeant se présente au dessus de la crête du chemin couvert, il masque quelques-uns des feux qui l'ont jusqu'alors protégé, & qu'il se découvre à quelques-uns de ceux de l'assiégé, qui n'avoient encore pu l'atteindre. S'y donne-t-il un grand développement? Tous ses feux sont masqués, tout ce qu'il avoit éteint de ceux de l'assiégé, se rallume. Ne présente-t-il que des têtes étroites? elles recueillent tous les coups de l'assiégé, & ne peuvent lui en rendre que peu. Placé entre deux écueils, tout ce qu'il peut faire, est de reconnoître le plus dangereux, & de l'éviter, en tâchant de ne point échouer tout-à-fait sur l'autre. Veut-il éviter les longueurs d'un travail minutieux, & y substituer la force ouverte? il risque de manquer son but, ou de ne l'atteindre qu'au travers de flots de sang. S'avance-t-il pied à pied? il est miné par des pertes de détail, qui lui font regretter d'avoir pris le chemin le plus long. En un mot, le chemin couvert tient une si grande place dans l'attaque & la défense d'une place, que de sa prise, ou de sa conservation, dépendent les espérances de l'assiégeant ou de l'assiégé; & que l'instant qui en décide, semble décider du sort de la place, qui désormais semble moins se défendre, que lutter contre les horreurs d'une agonie plus ou moins longue.

D'après ces considérations, qui n'ont échappé sans doute à personne, on ne doit être étonné que d'une chose; c'est qu'on n'ait pas cherché plutôt, & plus fréquemment, à ajouter à la force des places, par une reduplication de chemin couvert,

presque toujours & par-tout facile à faire. Il semble cependant que les premiers & la plupart des avant-chemins couverts qui existent, ne soient dus qu'à une sorte de hasard, ou de nécessité indépendante du dessein de renforcer les places, ou d'augmenter la durée de leur résistance. Des glacis prolongés dans un terrain aquatique, ou terminés par quelque ruisseau, se trouvoient avoir un avant-fossé plein d'eau. Cet avant-fossé, obstacle de plus aux approches de l'assiégeant, en étoit un aussi aux sorties de l'assiégé. On faisoit disparaître ce dernier obstacle, en couvrant l'avant-fossé d'un avant-chemin couvert, dans les places d'armes duquel les sorties pouvoient se rassembler, pour fondre sur l'ennemi, & retrouver un asyle, après avoir rempli ou manqué leur objet. Mais on s'aperçut bientôt que cet avant-chemin couvert, lorsqu'il étoit placé à une juste distance du premier, & que son glacis ne se déroboit pas au feu des ouvrages de la place, étoit d'une défense à-peu-près aussi bonne que lui, ou pouvoit le devenir, en le soutenant de près par des ouvrages avancés, si l'appui que lui donnoient ceux de la place, paroissoit trop éloigné. Dès lors l'avant-chemin couvert, soutenu de lunettes placées sur les capitales des bastions & des demi-lunes, fut admis parmi les moyens reconnus d'ajouter à la force des places, surtout quand un fossé plein d'eau séparoit cet avant-chemin couvert, du glacis de celui de la place. Mais voyons pourquoi cette dernière condition sembla essentielle.

On doit se souvenir qu'un chemin couvert ne peut se défendre avec opiniâtreté & succès, qu'autant que la contrescarpe en arrière ne peut être franchie; & qu'à moins d'être revêtue, & d'avoir 11 à 12 pieds de haut, ou de border un fossé plein

plein d'eau, de 5 pieds de profondeur, elle n'est point à l'abri de ce danger. Mais la contrescarpe en arrière d'un avant-chemin couvert ne peut avoir de hauteur que par l'un ou l'autre de ces deux moyens: savoir, parce qu'excessivement éloignée de la crête du chemin couvert de la place, le prolongement des plans du glacis de ce dernier s'enfoncé à une grande profondeur, qui forme à cette contrescarpe un relief suffisant; ou parce que, pour lui former ce relief, on a creusé l'avant-fossé, fort au dessous des plans du même glacis. Or le premier de ces moyens a l'inconvénient de soustraire la surface de l'avant-glacis aux feux de la place, & le second a celui de soustraire aux mêmes feux l'avant-fossé, & d'en faire une parallèle, toute creusée, contre la place. Il n'y a donc que la possibilité de remplir d'eau, un semblable avant-fossé, qui en rende l'usage absolument sans danger; bien entendu que les moyens de le saigner, ne seront pas au pouvoir de l'assiégeant, du moment qu'il se sera rendu maître de l'avant-chemin couvert.

Quelques considérations cependant conduisent à penser que, dans bien des cas, un avant-chemin couvert sans avant-fossé plein d'eau, & même sans avant-fossé d'aucune espèce, seroit capable encore de très-bons effets. Nous avons vu que cette sorte d'ouvrages ne pouvoit guères convenir qu'à une grande place, qui ait par conséquent une grande garnison. Or on conçoit que, si cet avant-chemin couvert sans contrescarpe ni fossé en arrière seroit facile à emporter de vive force, il seroit facile aussi à reprendre de vive force, par cette forte garni-

son (1); que sa crête aussi difficile à aborder, à cause du feu qui en partiroit, que celle de tout autre chemin couvert, le seroit beaucoup plus à couronner sous le feu de la mousqueterie du chemin couvert de la place, soutenu par le feu de l'artillerie de ses ouvrages, si cet avant-chemin couvert, parallèle à-peu près à la crête de l'autre, n'en étoit éloigné que de 40 à 50 toises, & si sa crête, soumise de 6 pieds à celle du premier, ne lui déroboit que très-peu les plans très-doux de son glacis, & ne les déroboit nullement aux ouvrages de la place.

Quoiqu'un semblable avant-chemin couvert pût fort bien, au moins à notre avis, se défendre sans aucune addition étrangère, il est d'usage, & il est bon sans doute, de le soutenir de près, par des flèches ou lunettes. Placées sur les capitales des bastions & des demi-lunes, elles ne peuvent faire qu'un très-

PL. 38.

fig. 5.

(1) Qu'on se représente avec quel avantage une garnison nombreuse pourra, après avoir fait effuyer tout le feu du front d'attaque à l'assiégeant arrivé sur la crête de l'avant-chemin couvert, pourra, dis-je, déboucher des places d'armes du premier chemin couvert des fronts collatéraux, se former à l'abri de l'avant-chemin couvert de ces fronts, & se porter, toujours sous cet abri, jusqu'à la palissade de l'avant-chemin couvert attaqué. Si l'assiégeant opposant des forces supérieures veut joindre corps-à-corps ces sorties, & descendre dans l'avant-chemin couvert, pour aller à elles, c'est le cas de profiter de l'exemple donné à la défense de Grave par Chamilly, qui, toutes les fois que l'ennemi vouloit l'attaquer de vive force entre ses deux chemins couverts, le fit constamment charger par sa cavalerie, qu'il tenoit prête à une des portes de la ville, pour balayer tout ce qu'il y avoit d'ennemis passés entre les deux chemins couverts, & rentrer après par la porte opposée.

Il est facile de concevoir que cette cavalerie, à laquelle il est impossible à l'ennemi d'en opposer, doit faire sur lui le plus grand effet, & le jeter dans un désordre, dont l'infanterie de la place, sortant à mesure de son chemin couvert, a beau jeu de profiter.

bon effet, parce qu'en ne masquant aucun des feux de la place, elles fournissent dans la position la plus approchée possible de l'assiégeant, un emplacement avantageux à du canon, qui éloignera l'ouverture de ses tranchées, & en contrariera constamment la marche. On leur donne de 25 à 35 toises de face, avec des flancs de 8 à 10. On entoure leur angle flanqué d'un fossé, formé par le prolongement des plans de glacis collatéraux; lequel diminue par conséquent de profondeur, en allant vers leurs épaules, & se réduit à rien à leur gorge. Cet approfondissement de fossé donne quelque relief à leurs faces, qu'on revêt de maçonnerie, ainsi que leurs flancs & leur gorge, jusqu'à niveau de la crête de l'avant-chemin couvert, sur laquelle on leur donne un commandement de 5 à 6 pieds. On arme leur gorge d'une palissade; enfin on assure leur communication avec le chemin couvert de la place, par une caponnière dirigée le long de l'arrête du glacis, ou par une galerie souterraine. Cette seconde méthode est incomparablement la meilleure. Car, indépendamment de ce qu'elle met seule à l'abri des bombes & des pierres, elle ne coupe point d'une manière incommode le terrain qui sépare les deux chemins couverts, dont nous avons vu que la libre circulation étoit si essentielle au succès des forties, qui du premier chemin couvert, ont à se porter à la défense du second.

Si le second chemin couvert n'a point été avancé à une distance excessive du premier, comme au de-là de 50 toises; les lunettes seront parfaitement défendues par les branches du chemin couvert de la place. Si cet avant-chemin couvert est

porté à une plus grande distance, il arrivera que l'angle flanqué des lunettes en avant des demi-lunes, si surtout celles-ci sont à la Cormontaigne, ou au moins le chemin couvert de cet angle, sera hors de la portée du fusil du chemin couvert de la place. Alors on sera forcé de soutenir les lunettes sur les capitales des bastions & demi-lunes, par d'autres lunettes construites sur les arrêtes du glacis des places d'armes rentrantes du chemin couvert de la place, lesquelles masqueront en grande partie le feu de celui-ci, & presque en entier celui des ouvrages de la place, sur l'avant-chemin couvert; en sorte que ce dernier, loin d'être fortifié par cette nouvelle addition de lunettes, s'en trouvera véritablement affoibli. Le mieux est donc, de placer l'avant-chemin couvert, à 40, ou 50 toises au plus, du chemin couvert de la place, & de ne l'accompagner que par des lunettes en capitale des bastions & demi-lunes. Je dis *accompagner*, & non pas *soutenir*, car je crois ces ouvrages beaucoup moins nécessaires au soutien de l'avant-chemin couvert, suffisamment défendu de si près par les ouvrages & le chemin couvert de la place, qu'utiles à l'emplacement de l'artillerie, qui de ces points, les plus avancés de tous, agit avec toute sorte d'avantages, pour éloigner & retarder les approches de l'assiégeant.

Quelques raisons que l'on puisse avoir de se confier à la force de sa garnison & à la facilité de rattaquer l'avant-chemin couvert, que donne sa situation de plain pied, ou à-peu-près, avec la queue du glacis de la place; on ne doit point manquer de retrancher tout celui de l'attaque, par une double palissade le long de ses branches, & par des tambours en charpente

dans ses places d'armes rentrantes & faillantes, dont la retraite plus sûre & la réoccupation plus facile que dans un chemin couvert à contrefcarpe, permettront d'y faire & d'y renouveler une défense opiniâtre (1).

Mais il est temps enfin de connoître par le journal d'attaque & de défense, de combien la place est renforcée par l'addition de cet avant-chemin couvert; & pour cela, il suffira de commencer ce journal à l'établissement de la troisième parallèle, & de le finir à la prise des lunettes; parce que la parallèle à établir au dessous de la gorge de ces lunettes, & le reste des travaux jusqu'à la prise de la place, se trouvent les mêmes que si, l'avant-chemin couvert n'ayant pas existé, cette parallèle eût été la troisième. Ainsi la défense de la place ne se trouve précisément allongée, que de la durée des travaux compris depuis la troisième parallèle inclusivement, jusqu'à la prise des lunettes.

ATTAQUE.

DÉFENSE.

PREMIÈRE NUIT.

On arrive par le progrès de la sappe, sur le terrain où l'on veut établir la troisième parallèle, dont on fait des amorces au bout de chaque boyau.

Grand feu des lunettes & de l'avant-chemin couvert, duquel on répare soigneusement la double palissade, & dont on tient les retranchemens de charpente en bon état (2). Petites sorties à l'ordinaire. Pl. 38. fig. 5.

- (1) Pour informer à charge & à décharge, il est juste aussi d'avertir que ces tambours sont faciles à emporter par leur gorge, une fois la seconde palissade franchie; & c'est pourquoi cette seconde palissade est ici, & dans tous les cas où la contrefcarpe n'est pas revêtue, d'une nécessité indispensable.
- (2) On n'a pu représenter ni les uns ni les autres sur la planche, où ils seroient confondus avec les travaux de l'attaque.

ATTAQUE.

Au jour, on prolonge, si l'on peut, ces amorces, par intervalles.

DÉFENSE.

Au jour, les batteries des bastions & demi-lunes, qui se sont contentées pendant la nuit de combattre les batteries à ricochet de l'assiégeant, se joignent à celles des lunettes, pour canonner vivement la tête des sapes, & les empêcher de cheminer.

SECONDE NUIT.

On pousse les sapes de la troisième parallèle, les unes au devant des autres.

Au jour, on essaie par intervalles de l'achever, & l'on établit dans les parties perfectionnées, des batteries de pierriers, contre les saillans du chemin couvert des deux lunettes en capitale des demi-lunes.

Mêmes feux que la nuit précédente. Fortes sorties sur la troisième parallèle, avant qu'elle soit fermée, & pour en retarder l'achèvement.

Au jour, on canonne de toutes les batteries de la place la tête des sapes & les parties imparfaites de la troisième parallèle.

TROISIÈME NUIT.

On achève de fermer & de perfectionner la troisième parallèle, & en même temps, on fait en avant d'elle, des portions circulaires, dont on débouche en sape double & debout, sur les trois capitales du front d'attaque.

On fait sur la tête des sapes, tout le feu possible, tant des lunettes que de l'avant-chemin couvert, duquel on se prépare en même temps à soutenir l'attaque de vive force. On prépare également dans chaque lunette attaquée, un réduit (1) en palissades, de même forme

(1) De peur de faire confusion, on n'a pas marqué ces réduits dans les lunettes de l'attaque, mais on les a représentés dans les lunettes collatérales.

ATTAQUE.

Au jour, on perfectionne ces portions circulaires & ces communications en sape double, jusqu'à leur première traversée.

DÉFENSE.

qu'elle, dans l'intérieur duquel soit renfermé l'escalier de sa communication souterraine.

Au jour, comme les jours précédens.

QUATRIÈME NUIT.

On trace à la sape, des cavaliers de tranchée, sur les saillans de l'avant - chemin couvert, en avant des deux lunettes en capitale des demi-lunes, & l'on se prolonge de l'un vers l'autre, ainsi que de part & d'autre de l'extrémité de la communication en sape double & debout du centre, pour former une quatrième parallèle.

Au jour, on achève les cavaliers de tranchée, desquels on tâche de tirer avant la nuit, dans l'avant-chemin couvert.

On fait, tant de jour que de nuit, tout le feu possible sur le travail des cavaliers de tranchée, sans cesser de se tenir prêt à repousser l'attaque de vive force de l'avant-chemin couvert, que cependant l'assiégeant semble annoncer par ses cavaliers de tranchée, ne devoir plus faire que pied-à-pied.

CINQUIÈME NUIT.

On débouche de chaque extrémité des cavaliers de tranchée, la plus voisine de leur capitale, en sape double & debout, en se dirigeant aux traverses des places d'armes saillantes des deux lunettes saillantes, de part & d'autre desquelles places d'armes, on fait sur leur crête des logemens perpendiculaires à leur capitale, &

Feu de mousqueterie de derrière les traverses & les retranchemens en charpente des deux places d'armes saillantes attaquées, ainsi que de derrière la première ou la seconde palissade des branches voisines de l'avant - chemin couvert, suivant les circonstances. On tient à l'abri de la gorge des deux lunettes, des corps destinés à se porter

ATTAQUE.

dans leur terre-plein (1) un autre logement, dans lequel on puisse opposer des contre-batteries au canon du corps de place, qui défend le fossé de ces lunettes. D'autres contre-batteries, tant contre ce corps de place que contre les lunettes collatérales, trouvent également place dans les logemens de la crête de ces places d'armes. On ferme à la fappe la quatrième parallèle.

Au jour, on l'achève, & l'on établit à son centre, des batteries de pierriers, contre les places d'armes rentrantes & saillantes de l'avant-chemin couvert de la lunette du centre. On achève également le travail des logemens commencés la nuit précédente.

SIXIÈME NUIT.

On débouche de la quatrième parallèle, sur la capitale de la lunette du centre, en fappe double & debout. On travaille dans les logemens de la

DÉFENSE.

par le fossé de ces ouvrages, à l'appui des troupes qui défendent les retranchemens de charpente, au moment où l'assiégeant les attaquera de vive force. Dans tous les cas, feu d'artillerie des lunettes.

Au jour, feu d'artillerie de la place.

Feu de mousqueterie des places d'armes rentrantes de l'avant-chemin couvert, ainsi que des branches de celui des lunettes rentrantes, & surtout des saillantes.

(1) Ceci suppose l'attaque de vive force de ces deux saillans de l'avant-chemin couvert, & qu'on réussisse à chasser l'assiégé des tambours de charpente qui s'y trouvent, ce qui est facile; le relief nul ou insuffisant de la contrescarpe, ou seulement son défaut de revêtement, rendant ces tambours faciles à emporter par leur gorge.

ATTAQUE.

nuit précédente, à des contre-batteries contre les ouvrages de la place, & les lunettes rentrantes; & l'on prolonge le logement du terre-plein de l'avant-chemin couvert, jusqu'à la seconde traverse de celui-ci, intérieurement au front d'attaque, pour y établir contre chacune des deux lunettes saillantes, une batterie de brèche.

Au jour, on commence à travailler à ces batteries de brèche.

DÉFENSE.

Plantes collatérales. Feu d'artillerie de toutes ces lunettes sur les logemens de la crête de l'avant-chemin couvert, & du corps de la place sur ceux de l'intérieur de cet avant-chemin couvert.

Au jour, direction mieux assurée & accord mieux réglé de tous ces feux.

SEPTIÈME NUIT.

On descend dans le fossé des deux lunettes, en se coulant le long des secondes traverses de leur chemin couvert, & l'on commence les épaulemens du passage de ce fossé. On fait marcher aussi, mais avec lenteur & précaution, la suppe en capitale de la lunette du centre.

On continue le travail des batteries de brèche. On achève les contre-batteries, & l'on y amène pièces & munitions.

Au jour, elles tirent, & les autres travaux se poursuivent à la faveur de leur feu.

Essai général de fortific. T. II.

ATTAQUE.

DÉFENSE.

HUITIÈME NUIT.

On achève les batteries de brèche contre les deux lunettes, elles tirent à mesure qu'elles sont prêtes. On continue le travail du passage de fossé de ces lunettes, ainsi que la sape en capitale de la lunette du centre.

Comme la précédente.

Au jour, tout cela se poursuit.

NEUVIÈME NUIT.

Toutes les batteries des saillans de l'avant-chemin couvert des deux lunettes continuent à tirer. Les brèches de ces deux lunettes commencent à se former. On leur donne assaut avant la fin de la nuit, en les alarmant par une fausse attaque à la gorge de chacune d'elles. On se loge dans l'intérieur de ces lunettes, parallèlement à leur gorge, de l'un à l'autre de leurs flancs, desquels on se trouve épaulé.

On retire la plus grande partie de la garde de chacune des deux lunettes, dans le réduit de palissades qui enveloppe l'entrée de sa communication souterraine. Le reste de cette garde entretient sur les bords de la brèche, le plus grand feu possible, jusqu'au moment de l'assaut, où il fait aussi diligemment sa retraite dans le réduit de palissades, d'où, après une ou deux décharges, le tout se retire finalement par la communication souterraine.

DIXIÈME NUIT.

Les places d'armes rentrantes de l'avant-chemin couvert du front d'attaque, n'étant plus tenables, ni même leurs réduits, depuis la prise des deux lunettes saillantes, on couronnera sans difficulté ces pla-

L'assiégé, de qui les places d'armes rentrantes voisines des deux lunettes prises la nuit précédente, sont entièrement vues & plongées de ces lunettes, ainsi que la communication au reste de l'avant-chemin couvert du front d'attaque,

ATTAQUE.

ces d'armes & le reste de l'avant-chemin couvert de ce front, en se portant à la fappe sur la crête de cet avant-chemin couvert, tant de l'extrémité de la communication dirigée en capitale de la lunette du centre, que des extrémités des batteries de brèche des deux lunettes faillantes. En même temps, on travaille à établir des batteries contre les ouvrages de la place, dans les logemens de l'intérieur des deux lunettes, d'où ces premiers ouvrages se découvrent mieux, que de partout ailleurs.

Au jour, on perfectionne le travail de la nuit.

DÉFENSE.

aura vraisemblablement évacué cet avant-chemin couvert entier, peu après la prise des lunettes. En revanche, il pourra diriger sur la crête de cet avant-chemin couvert abandonné, tout le feu de la mousqueterie du chemin couvert du corps de la place, & de celle de la lunette du centre, qui, fait de si près, devra être extrêmement meurtrier.

Au jour, le feu de l'artillerie de la place & des faillans de ses demi-lunes détruit les têtes & les parties de fappes les moins avancées de celles que l'assiégeant a entrepris la nuit.

ONZIÈME NUIT.

On achève les batteries de l'intérieur des deux lunettes. On termine & ferme le couronnement de l'avant-chemin couvert de la lunette du centre, & l'on commence dans celui de la place d'armes faillante, des contre-batteries aux demi-lunes qui défendent le fossé de cette lunette.

Au jour, on continue le travail de ces contre-batteries, & l'on per-

Comme la précédente.

ATTAQUE

DÉFENSE.

sectionne celui de la nuit. On commence à tirer des batteries de l'intérieur des lunettes.

DOUZIÈME NUIT.

On commence des contre-batteries aux ouvrages de la place, dans le couronnement des deux places d'armes rentrantes de l'avant-chemin couvert, ainsi qu'une batterie de brèche contre l'une des faces de la lunette, dans celui de la branche d'avant-chemin couvert de cette face. A l'extrémité de cette batterie, on descend dans l'avant-chemin couvert, en face de la traverse de la place d'armes rentrante, & de là dans le fossé, à l'abri de cette traverse, que l'on fait longer à la descente. On achève les contre-batteries aux demi-lunes, & l'on y transporte pièces & munitions.

Au jour, elles tirent.

TREIZIÈME NUIT.

On commence le passage du fossé de la lunette du centre. On achève la batterie de brèche contre cet ouvrage, & les contre-batteries aux ouvrages de la place, établies

On oppose à tous ces travaux de l'assiégeant, les mêmes feux que la nuit précédente. On y joint celui des grenades à main, contre la descente dans le chemin couvert, dès qu'on s'aperçoit de ce travail.

L'assiégé, à mesure que les batteries & contre-batteries de l'assiégeant ouvrent leur feu, doit dérober son artillerie à leur furie, & lui chercher des emplacements, d'où elle puisse également lui

ATTAQUE.

dans le couronnement des places d'armes rentrantes.

Au jour, ces nouvelles batteries commencent à tirer.

DÉFENSE.

nuire, sans être aussi exposée. Sil n'en peut point trouver de tels, d'où il puisse tirer de plein fouët; il se borne à tirer par plongée & à petites charges, de derrière ses parapets, de l'intérieur de ses chemins couverts, & même du fond de ses fossés secs, avec des obusiers, des mortiers & des pierriers.

QUATORZIÈME NUIT.

La brèche de la lunette du centre commence à se former, & l'épaule-ment du passage de son fossé à en atteindre le pied. On continue à y tirer vivement, pour pouvoir avant la fin de la nuit y donner l'assaut, & en faire le logement. On doit aussi se tenir prêt pour le moment où cet assaut aura réussi, à faire une cinquième parallèle, allant du la gorge de chacune des deux lunettes saillantes, vers les épaules de la lunette du centre. Il faudra également faire à cette parallèle, des communications avec le couronnement de l'avant-chemin couvert, lesquelles descendront en face & le long des traverses de ses places d'armes, pour profiter de leur abri. Si, lorsque la brèche parviendra à être

On retire la plus grande partie de la garde de la lunette, dans son réduit de palissades, pour y protéger la retraite du reste, qui jusqu'au moment de l'assaut entretiendra le plus grand feu possible dans l'ouvrage, pour ne point le laisser soupçonner d'être abandonné, ou faiblement gardé; ce qui pourroit engager l'assiégeant à en précipiter l'assaut.

ATTAQUE.

DÉFENSE.

praticable, il ne relie pas une assez longue durée de nuit pour permettre d'exécuter tous ces travaux, on remettra l'assaut à la nuit suivante.

QUINZIÈME NUIT.

Assaut de la lunette du centre, avec établissement du logement de son intérieur, ainsi que de la cinquième parallèle.

Comme la précédente.

Il faut convenir que ce résultat, & la lenteur avec laquelle il est amené, sont dûs bien plus à la disposition en ligne droite, ou à-peu-près, de la portion de place sur laquelle est construit l'avant-chemin couvert qui nous a servi d'exemple, & à la forte faillie des demi-lunes auxquelles il est parallèle à ses saillans, qu'à la valeur intrinsèque de cette forte de moyen d'ajouter à la force des places. Car, si par l'absence de l'une ou de l'autre de ces deux conditions, les trois lunettes qui nous ont occupés, eussent pu être mises en brèche toutes les trois à la fois, on peut voir par le résultat de l'attaque des deux lunettes saillantes, qu'elles n'eussent retardé la prise de la place, ou en d'autres termes, augmenté la durée de sa résistance, que de 9 jours.

Mais ces 9 jours de résistance de plus, peut-être nous les contesterait-on, & prétendrait-on qu'on peut emporter de vive force, à la fois, & cet avant-chemin couvert, & les lunettes qui le soutiennent, en tournant & escaladant celles-ci par leur gorge? Je répondrai que je ne vois rien de si difficile à

emporter de vive force, qu'un chemin couvert qui a, pour ainsi dire, un terre-plein de 40 ou 50 toises de large, où l'assiégé peut faire à couvert tels mouvemens & manoeuvres qu'il juge à propos; que je ne vois rien de si meurtrier, que l'entreprise de tourner & d'escalader nos lunettes, sous le feu du chemin couvert de la place, fait à une si petite distance, & avec le danger d'être troublé par quelque puissante sortie partant de ce même chemin couvert; & qu'enfin je ne vois rien de plus inutile, que d'emporter ces lunettes, avant d'y avoir fait brèche, pour en établir la communication avec le couronnement de l'avant-chemin couvert, & avec les autres travaux de l'attaque. Je persiste donc à penser que, toutes réflexions faites, l'assiégeant fera bien de se borner à l'attaque pied-à-pied que nous venons de détailler, & que s'il s'en écarte, & veut brusquer quelque chose, il pourra bien lui arriver de perdre plus de monde, mais non pas d'avancer plus vite.

Mais il me reste à faire une observation d'un autre genre, & plus importante encore. C'est qu'il seroit extrêmement difficile de se borner à la prise de trois lunettes seulement, pour parvenir à celle de la place; & que la prise des deux lunettes rentrantes collatérales, qui auroit pu avoir lieu en même temps que celle de la lunette du centre, seroit requise, pour pouvoir établir sur la crête du chemin couvert des demi-lunes, soit des batteries, soit des logemens, pour soutenir les batteries de brèche & les contre-batteries de ces demi-lunes, qu'il faudroit, à cause de la grande faille de ces mêmes demi-lunes, placer dans le terre-plein de leur chemin couvert, faute de pouvoir les établir sur sa crête, où elles seroient vues à dos. Cependant,

comme il seroit peut-être absolument possible de prendre sans cela les demi-lunes, & que pour prendre encore ces deux lunettes rentrantes, il faudroit peut-être, pour marcher sûrement, avoir pris les deux saillantes collatérales, en même temps que les deux premières que nous avons prises; j'ai cru devoir laisser subsister l'exemple d'attaque tel qu'il est, plutôt que d'en adopter un d'une marche plus sûre, & à-peu-près la seule praticable contre un tracé en ligne droite, mais qui auroit l'inconvénient de présenter trop d'étalage, au moins en apparence, & la prise de 7 lunettes, pour ne parvenir qu'à celle de deux demi-lunes, & qu'à ouvrir la place par un seul bastion. J'avoue donc que je n'ai pas osé porter jusques là, c'est-à-dire à leur vraie valeur dans mon opinion, des ouvrages aussi petits & aussi peu accrédités. J'invite cependant mes lecteurs à méditer sur ce sujet, & à chercher par quels moyens ils pourroient suppléer à cette marche en apparence trop méthodique. Je doute qu'ils en trouvent qui satisfassent leur prudence.

EXPLI-

EXPLICATION

de figure relative à ce chapitre.

PLANCHE XXXVIII.

FIG. V. *Attaque & défense d'un avant-chemin couvert soutenu de lunettes placées sur les capitales de tous les bastions & demi-lunes de la place en arrière.*

Les travaux de l'attaque sont désignés à l'ordinaire, par le N°. de la nuit dans laquelle ils ont été exécutés, & les batteries le sont par le N°. du jour où elles ont été mises en état de commencer à tirer.

CHAPITRE V.

Des manoeuvres d'eau.

Par *manoeuvres d'eau* l'on entend en fortification, tout usage de cet élément pour la défense d'une place, obtenu par quelque moyen artificiel, qui, à volonté, le fait sortir de la situation qu'il conserveroit s'il étoit abandonné aux seules lois de la nature. Ainsi toute retenue qui, à volonté, produit ou détend une inondation, tout mouvement imprimé, dirigé ou arrêté, dans la vue de faire concourir l'eau à la défense d'une place, sont *des manoeuvres d'eau*. Je fais bien qu'en signification étroite, l'on n'entend par manoeuvres d'eau, que les mouvemens rapides qu'on lui imprime, que les courans qu'on lui fait produire à volonté, & qu'en conséquence les inondations, qui paroissent n'avoir aucun mouvement, & ne former qu'une masse inerte, ne sont point honorées du titre de manoeuvres d'eau, qu'on réserve pour des accidens où le mouvement soit plus marqué. Je suis loin assurément de m'élever contre ce que l'usage a décidé, relativement au sens qui doit être attaché aux mots. Cependant, quand cet usage ne s'est formé qu'entre un petit nombre de personnes qui cultivent spécialement un art, dont, en même temps, un très-grand nombre d'autres sont appelées aussi à s'occuper, il doit être permis, il est peut-être utile, de le rappeler à la signification des mots la plus générale & la plus naturelle, qui convient également à tous. Car, outre que c'est par un mouvement bien réel que l'eau d'une inondation remplit son bassin plus ou moins vaste, c'est par le moyen de *la manoeuvre*

faite à l'écluse de retenue qu'on la forme, & lorsque, par la manoeuvre inverse, on détend la même inondation, on ne peut refuser le nom de *manoeuvre d'eau*, au mouvement rapide par lequel elle s'écoule. Pour nous donc, être le produit spontané & non constant de l'art, sera la seule condition qui constituera une manoeuvre d'eau. Ainsi une rivière qui coule naturellement dans les fossés d'une place, une eau dormante qui les remplit, une flaque creusée au pied de son glacis, ne sont point des manoeuvres d'eau, si elles ne reçoivent, à volonté, de la place même, le repos ou le mouvement.

Le premier effet d'une inondation, est de mettre à l'abri de toute attaque une portion plus ou moins considérable de l'enceinte d'une place; ce qui permet d'en diminuer la garnison, en réduisant la garde de la partie inondée, à ce qu'il faut uniquement pour veiller à ce qu'on ne la surprenne point au moyen de bateaux. En second lieu, pour peu que l'inondation ait une grande hauteur, ou soit formée par une rivière qui ait peu de pente & un vaste bassin, elle s'étend tellement au loin, qu'elle devient très-génante pour l'investissement de la place, par la séparation qu'elle opère des camps ou des quartiers de l'assiégeant, ou par la nécessité où elle le met, d'étendre assez sa circonvallation en *amont* de la place, pour y renfermer à la tête de l'inondation, un lieu propre à l'établissement de ses ponts. Or l'un ou l'autre tend, chacun à sa manière, à rendre foible & difficile la défense de cette circonvallation. Et, à cet égard, je voudrais qu'on en usât avec l'assiégeant, comme il est d'usage d'en user à l'égard du gros canon de la place, dont on ne lui fait pas connoître la portée dès le premier moment. On ne

devroit pas non plus lui faire connoître à l'avance l'étendue de l'inondation; afin que, s'il prenoit mal ses arrangemens, relativement à ses ponts de communication, à son camp & à sa circonvallation, la tension de l'inondation, au moment où l'on jugeroit à propos de la faire, lui causât l'embarras & le retard de les changer. Ceci s'applique également aux attaques que l'ennemi, connoissant mal l'étendue que doit prendre une inondation, pourroit diriger, en tout ou en partie, dans son bassin. Il en seroit pour sa peine, son temps, pour le canon peut-être qu'il y auroit conduit, & enfin obligé à changer son attaque, ou à la recommencer, par un autre côté, sur nouveaux frais.

Il n'y a, me dira-t-on, *que deux petites difficultés* à tirer parti de ce stratagème. La première est que l'ennemi n'aura garde de s'y laisser prendre, n'ignorant pas plus que vous, la portée de votre inondation. La seconde est que la plupart des grandes inondations, demandant pour se former, plusieurs semaines, & quelquefois plusieurs mois, vous risqueriez de voir prendre la place, par le côté de l'inondation, avant qu'elle fut formée, si vous attendiez pour le faire, que le siège fût commencé.

Je réponds 1°. qu'il est si possible que l'ennemi ignore la portée de l'inondation, que souvent elle est ignorée dans la place même, où quelquefois on n'a à cet égard que des notions imparfaites ou des traditions ridicules. Je ne parle pas du vulgaire, ordinairement abusé sur tout ce qui demande quelque examen; mais je parle du commandant, de l'ingénieur même, qui n'ont pas toujours, sur l'étendue de l'inondation, des données précises. Car il faut pour cela, ou l'avoir vu tendue, & en

avoir tenu note exacte, ou avoir fait avec le plus grand soin des nivellemens considérables. Or il est de fait qu'il existe des places, où ni l'un ni l'autre n'a été fait.

Quant à la seconde difficulté, elle n'est pas non plus insoluble. Qui empêche, en effet, de ne former l'inondation que jusqu'à une certaine hauteur, de publier qu'elle est complète, & de réserver une hausse de quelques pieds, pour le moment où l'assiégeant, ayant pris ses arrangemens en conséquence, pourra être défolé par une crue subite ou au moins imprévue, qui le noyera dans ses travaux, le chassera de ses camps, & rendra ses ponts inabordables? Je persiste donc à penser qu'il est possible de tirer à cet égard, des inondations, plus de parti qu'on n'en a tiré jusqu'ici.

On conçoit que, si les inondations préservent certains ouvrages d'être pris, ils en mettent un plus grand nombre à l'abri du ricochet, en interdisant à l'assiégeant l'emplacement des batteries qui pourroient les enfilér. Il en résulte que le feu de ces ouvrages, quand il peut agir sur les attaques, y fait d'autant plus d'effet, qu'il ne peut être combattu, que de la manière la moins propre à le troubler. On ne s'en tient pas ordinairement là; c'est-à-dire qu'on ne se contente pas de l'avantage qu'on a ainsi procuré sur l'attaque, aux ouvrages de la place; Pl. 39. mais on avance encore dans l'inondation, des ouvrages détachés fig. 1. qui voient d'enfilade & de revers, les approches que feroit l'assiégeant contre les fronts voisins. Ces ouvrages jouissent du même avantage que les fronts de la place couverts par l'inondation, d'être inaccessibles & inattaquables, autrement que par bateaux. Pourvus d'une garde nombreuse, ils sont hors

de l'atteinte de ce dernier danger; & le feu d'artillerie & de mousqueterie qui en part; étant couvert par un parapet en terre, assez épais pour ne pouvoir être détruit par le canon, & disposé de manière à ne pouvoir être enfilé par le ricochet, interdit à l'assiégeant l'attaque d'encore un ou deux fronts de la place, adjacens au bord de l'inondation, près duquel l'un quelconque de ces ouvrages est situé. Mais pour s'assurer la possession de tous ces avantages, il faut que l'inondation ne puisse être *saignée*, c'est-à-dire mise à sec par une rigole qui en feroit écouler les eaux, dans la partie *en aval* de la place, de la rivière qui la forme. Il ne faudroit cependant pas encore compter tout-à-fait pour rien une inondation qui pourroit être saignée. Car le temps plus ou moins long qu'emporteroit ce travail seroit toujours un retard, & l'imbibition du terrain où cette inondation auroit été tendue, seroit toujours un obstacle à y creuser des tranchées. Et qui ne fait que la force des places ne se compose que des retards, & des obstacles qu'elles font éprouver à l'assiégeant?

Il faut aussi que les écluses qui forment la retenue qui donne lieu à l'inondation, soient totalement dérobées au canon assiégeant, sans quoi il pourroit, en les détruisant, ou seulement en les endommageant, faire écouler l'inondation, ou forcer l'assiégé à les convertir en un batardeau solide, qui ne lui permettroit plus de disposer à volonté des eaux, que nous allons voir qu'il peut faire servir, de plus d'une manière encore, à la défense de la place.

Premièrement les eaux gonflées à une hauteur considérable à l'amont de la place, peuvent, conduites par des canaux ou

aqueducs ouverts à volonté, remplir, au moment où la défense l'exigera, tel ou tel fossé, inonder tel bas-fond à la queue des glâcis, former enfin telle inondation nouvelle sur quelque autre front de la place; & plus chaque effet, fort simple en soi, pourra s'opérer inopinément pour l'assiégeant, plus l'assiégé saura en tirer avantage.

En second lieu, les fronts de la place à l'*aval* de la rivière, ou à la sortie de ses eaux, étant ordinairement situés en face d'un terrain bas & sujet à être noyé par les débordemens, si l'ennemi, rassuré par la sécheresse qui regne, & par la pénurie actuelle de cette partie de la rivière, conduit son attaque contre quelqu'un de ces fronts, l'assiégé qui l'y aura laissé engager le plus avant possible, lui enverra, au moment qui lui conviendra le mieux, un débordement artificiel, qui le noyera dans ses tranchées, mouillera les poudres de ses batteries, & gâtera tellement le terrain autour de celles-ci, qu'il lui fera difficile, impossible peut-être, d'en retirer le canon, lorsqu'il abandonnera son attaque. L'assiégé profitera de ce désordre dont il aura fixé l'heure & le moment, & qu'en conséquence il aura produit dans une nuit obscure, pour tomber sur les parties de l'attaque qui se trouveront coupées des autres par les eaux, & pour tirer, par toutes sortes de moyens, tout le parti possible d'une circonstance aussi inopinée pour l'assiégeant, qu'elle le sera peu pour lui. On va se récrier encore, & prétendre qu'il est impossible que l'assiégeant se laisse prendre à un piège aussi grossier! Mais je prétendrai, moi, qu'il est plus souvent arrivé que, faute de bien connoître son terrain & les effets qu'il y peut produire au moyen des eaux dont il dispose, l'assiégé a laissé impunie la

faute que l'assiégeant avoit faite, de donner plus ou moins dans ce piège, qu'il n'est arrivé à celui-ci de l'éviter. Car, s'il est quelques places où l'on ne connoît pas la portée de l'inondation que l'on y peut former, il en est un plus grand nombre, où l'on n'a pas noté les effets des débordemens à l'aval de la place, & où surtout on n'a pas réfléchi qu'on a entre les mains, par l'inondation, le moyen de produire à volonté le plus subit & le plus furieux de ces débordemens. Qu'on fasse attention encore que les tranchées, creusées de trois pieds au dessous de la surface du terrain, pourront être noyées & rendues impraticables, dans un terrain dont les eaux n'atteindront pas la surface.

Quoiqu'il en soit, & en supposant même que l'assiégé évite d'attaquer de tels fronts, il en résultera toujours la preuve de l'efficacité de l'inondation, pour ajouter à la force de la place; puisque, interdisant déjà l'attaque des fronts qu'elle baigne, & souvent celle de quelques fronts voisins, si elle force encore à renoncer à l'attaque des fronts qui bordent la rivière, à sa sortie de la place, il ne restera plus de celle-ci, que peu de fronts attaquables. Et qui ne voit qu'alors il sera possible de prodiguer à ces fronts tous les moyens de l'art d'ajouter à leur force, sans aucune augmentation réelle de dépense, puisqu'on ne fera que leur appliquer le fruit de l'économie qu'aura permis de faire l'inondation sur les fronts dont elle interdit l'attaque?

Mais cette inondation pourra concourir encore, d'une manière plus directe, à la défense de ces fronts, qu'on lui croit étrangère. Elle pourra, après que l'assiégé aura épuisé pour eux tous les moyens que lui aura fournis l'art des mines, venir les préserver des effets de ce moyen de destruction, en le
para-

paralysant dans les mains de l'assiégeant. Elle pourra, après que toutes les ressources que fournit un fossé sec, pour en chicaner le passage ou les approches, seront usées, transformer ce fossé sec en un fossé plein d'eau, noyer tous les travaux que l'assiégeant y aura faits, ou les travaux souterrains par lesquels il veut en renverser la contrescarpe, & le forcer à recommencer sur nouveaux frais. Elle pourra encore, après le passage fait de ce fossé plein d'une eau tenue dans un repos perfide, après que la brèche faite au rempart, viendra par son long talus joindre ce passage; & qu'en un mot, l'assiégeant n'aura plus que l'assaut à donner pour être maître de la place; elle pourra, dis-je, introduite à torrents au travers de ce fossé, à l'autre extrémité duquel on lui ouvrira une subite issue, emporter & pont & épaulement & talus de la brèche, laquelle, après cette opération, se trouvera de nouveau escarpée, & devra, pour recevoir l'assaut, être de nouveau battue par le canon; tandis que le passage du fossé, pour parvenir à cette brèche devra être refait avec des précautions analogues à la nature, désormais mieux connue, de l'obstacle. Et cet obstacle pourra être remis en jeu aussi souvent que l'assiégé le jugera à propos, & le fossé revenir à une dessiccation subite, & repasser aussi subitement à l'état de torrent. Mais il est temps peut-être d'expliquer *le comment & le pourquoi* de tous ces effets qui, malgré leur simplicité, semblent tenir du prodige, & dont un plus long étalage dénué d'explication, finiroit par nous exposer au soupçon de charlatanisme.

N'est-il pas vrai que, par des écluses placées à l'entrée d'une Pl. 39. rivière dans une place, on peut faire monter les eaux de cette fig. 1.

Essai général de fortific. T. II.

L

rivière à l'amont de cette place, à 10, 12 ou 15 pieds au dessus de son niveau ordinaire, & que les fossés secs de la place, tenus d'environ un pied au dessus de ce niveau ordinaire, pourront recevoir de l'eau jusqu'au niveau de l'inondation, si entre cette inondation & eux on ouvre quelque communication, & qu'à leur sortie, vers l'aval de la rivière, ils soient fermés par un batardeau, ou tout autre obstacle à l'écoulement des eaux? On ne peut disconvenir non plus, que ces fossés maintenus à sec, tout le temps que l'assiégé le jugera à propos, lui permettront de faire sous le glacis des contre-mines qui seront éprouver à l'assiégeant de grands retards dans la marche de ses attaques. On fait aussi que celui-ci ne peut triompher de cet obstacle, qu'en déployant des moyens du même genre, dont le plus puissant est, sans contredit, le globe de compression, au moyen duquel il crève à la fois, à une grande distance, les galeries & rameaux de l'assiégé, enlève la crête de son chemin couvert, & renverse sa contrescarpe. Mais quand, par les progrès & les événemens de sa défense souterraine, l'assiégé prévoira qu'il va éprouver cet effet de la part de l'assiégeant, ne peut-il pas l'empêcher, à l'instant même, en introduisant les eaux de l'inondation, de toute leur hauteur, dans le fossé? Voilà, dès cet instant, l'assiégeant qui a perdu son temps à préparer son volcan artificiel, presque toujours placé à une grande profondeur, forcé à revenir, par la voie ordinaire, à l'attaque de la contrescarpe. Il l'emporte enfin, mais de nouvelles difficultés l'attendent au passage de ce fossé, maintenant plein d'eau.

Il sera sans doute un pont de fascines, car il craindra l'effet du courant rendu aux eaux du fossé. Ce pont, le plus léger

possible, ainsi que son épaulement, sera porté par un grand nombre de longs piquets ou petits pilots; peut-être aura-t-il des arcs-boutans ou des ancrés pour le retenir. Déjà il est près d'atteindre à la brèche, dont le talus adouci à force de bombes & de boulets, provoque l'impatience de l'assiégeant à donner l'assaut. Déjà celui-ci a jeté de longues perches pour atteindre ce talus par une espèce de pont-levis. Mais l'assiégé lâche à l'instant les échuses de sortie des eaux, ou de fuite. Déjà le bas de la brèche s'éboule, le pont de fascines chancelle; se délie; on ose à peine s'y confier pour essayer de le raffermir. Mais une plus violente secousse est près de le choquer. On ouvre les échuses de chasse, qui donnent de nouveau entrée aux eaux de l'inondation. Il ne peut résister à ce torrent. Il est emporté, en laissant l'assiégeant dans le désespoir de parvenir jamais par un travail plus solide, à surmonter un obstacle aussi violent, dont le renouvellement est à la disposition de l'assiégé.

Mais comment, me dira-t-on, produire ces effets, si grands & si subits, des échuses de chasse & de fuite, avec une certaine précision? Si vos échuses sont petites, elles auront des vannes, qui, levées tout-à-coup, feront, à la vérité, écouler l'eau de toute sa hauteur; mais l'orifice par lequel elle s'écoulera, étant petit par rapport à la masse du fossé, n'y produira pas ce courant rapide dont vous vantez, avec raison, les effets. Que si vos échuses sont grandes, vous les ouvrirez, en levant successivement des poutrelles; dont la manoeuvre lente ne procurera qu'un écoulement lent, & successif, qui n'acquerra jamais cette

rapidité effrayante dont vous nous menacez. A cela je réponds :

1°. qu'il est facile de concevoir qu'un grand nombre de vanes, chacune de peu de largeur, étant levées à la fois par un nombre égal de machines, feront écouler une grande masse d'eau à la fois, & devront conséquemment produire un très-grand courant.

2°. Que la manoeuvre des poutrelles, quoique successive, n'est cependant pas assez lente, quand les treuils qui les enlèvent sont bien équipés, pour ne pas produire, dès le premier moment, de grands effets, pour peu que l'écluse soit, par la somme de ses différens passages, large à-peu-près comme le fossé, & pour ne pas produire en moins d'une heure, par l'enlèvement de toutes ses poutrelles, son effet total. Mais veut-on des effets plus prompts, plus subits? Il est facile d'employer aux écluses *des portes tournantes*. Il faut expliquer ce que c'est.

Pl. 39. Figurez-vous une porte, tournant sur un axe vertical qui
fig. 2. la traverse *à-peu-près* dans son milieu; & qui roule, haut &
3. & 4. bas, sur deux pivots solidement établis. Cette porte bat dans deux feuilures taillées en sens contraires. L'une, celle de droite, par exemple, fait face à l'amont du cours de l'eau. L'autre, ou celle de gauche, fait face à l'aval. Maintenant, si vous imaginez que l'axe, au lieu de traverser la porte dans son milieu, la partage en deux parties inégales, en sorte que la partie qui bat dans la feillure d'amont, ou de droite, soit plus grande que celle de gauche qui bat dans la feillure d'aval; cette première partie, pressée par une colonne d'eau

plus forte que la seconde, tiendra, sans l'emploi d'aucun autre agent, la porte étroitement fermée. Par la même raison, pour la lui faire ouvrir, il suffira de renverser le rapport qui existe entre elle & la partie qui bat dans la feuillure d'aval. Laisant donc celle-ci telle qu'elle est, si l'on fait dans l'autre une ouverture telle que la surface qui lui reste, après l'ouverture faite, soit moindre que la surface de la première qui n'a point changé; alors la colonne d'eau qui presse cette dernière, lui fera abandonner sa feuillure, & par conséquent tourner la porte, jusqu'à ce qu'elle se présente de champ, au courant. Ainsi donc, si par une ou plusieurs vannes, faciles à manoeuvrer, chacune par un *cric*, on se rend maître de renverser à volonté le rapport qui existe entre les deux parties inégales d'une porte tournante, on se rendra également maître d'ouvrir ou de fermer cette porte, à volonté. On conçoit donc que, par ce moyen, on peut en un clin d'oeil, faire entrer ou sortir les eaux d'un fossé, sur toute leur hauteur à la fois, & par conséquent, y produire subitement les courans les plus violens ou le calme le plus profond.

J'espère avoir levé jusqu'aux moindres doutes qu'on auroit pu former sur les moyens variés de faire servir les manoeuvres d'eau à la défense des places, & avoir montré que, tout le temps que l'assiégé pourra disposer de ces manoeuvres, il sera infiniment difficile à l'assiégeant de faire le passage du fossé. Toute l'attention de l'ingénieur qui, en fortifiant une place, y prépare de semblables manoeuvres d'eau, doit donc se porter à placer les écluses où des manoeuvres se font, dans des ouvrages dont

l'ennemi ne puisse se rendre maître, & sur des fronts, autant qu'il se peut, inattaquables; à les disposer de manière que le canon ennemi ne puisse les voir; & à les construire en telle sorte, que les machines par lesquelles ces écluses s'ouvrent, & se ferment, soient à l'abri des ravages de la bombe. Alors il pourra se flatter d'avoir procuré à cette place le moyen non seulement le plus sûr, & peut-être le plus puissant d'ajouter à sa force, mais encore celui de tous qui bien certainement économise le plus la dépense & les hommes.

EXPLICATION

des figures relatives à ce chapitre.

PLANCHE XXXIX.

FIG. I. *Place défendue par des manoeuvres d'eau.*

- A. Grande écluse qui soutient l'inondation.
- B. B. Écluses de chasse pour introduire à volonté l'eau de l'inondation dans les fossés de la place.
- C. C. Écluses de fuite, pour faire sortir des fossés cette même eau, également à volonté.
- D. Grille *ou porte d'eau*, qui ferme la place à la sortie de la rivière.
- - - renferme un terrain à l'aval de la place, lequel peut être inondé à volonté, en ouvrant subitement la grande écluse A.
- N. B. Que pour ne point affaiblir le courant produit par les écluses de chasse & de fuite, les fossés des demi-lunes & de leurs réduits doivent être tenus moins profonds que ceux du corps de place, mais cependant l'être assez pour recevoir 5 pieds de hauteur d'eau, lorsque les écluses de fuite étant fermées, celles de chasse sont ouvertes.

FIG. II. *Plan d'un passage d'écluse à porte tournante.*

FIG. III. *Élévation prise sur la ligne AB, fig. 2, de la porte tournante fermée.*

FIG. IV. *Élévation prise sur la ligne CD, fig. 2, de la porte tournante ouverte.*

CHAPITRE VI.

Des contre-mines.

On appelle *mines* en général, tout chemin pratiqué sous terre. Sans parler de celles qui ont pour objet de tirer des entrailles de cet élément les trésors qu'elles recèlent, & qui sont totalement étrangères à cet ouvrage, l'art de les employer à l'attaque des places est très-ancien, & il n'est pas bien facile de déterminer l'époque où l'on commença à en faire usage. Ce qui est très-certain, c'est que les peuples anciens en firent, de tout temps & par-tout, dans leurs sièges, le plus fréquent usage.

Il paroît que les premiers essais de cet art perfide furent d'abord de conduire l'assiégeant jusques sous quelque partie écartée ou peu gardée de la ville assiégée, puis d'ouvrir subitement, ou secrètement pendant la nuit, l'issue de la mine, pour en sortir avec rapidité, se répandre en torrent dans la place, & en massacrer les défenseurs surpris. On sent assez que ce moyen ne put guères avoir de succès que dans sa nouveauté. En effet, se tenant aux écoutes & sur ses gardes, l'assiégé ne pouvoit manquer d'entendre le travail souterrain de l'assiégeant, fait à une profondeur toujours moindre, à mesure qu'il approchoit de son issue. L'attendant alors en force, au débouché nécessairement étroit & incommode de son trajet souterrain, il pouvoit l'y accabler, & l'y écraser de pierres, avec lesquelles il combloit cette issue. L'assiégeant, après cette tentative manquée, sûr à-peu-près d'être par-tout attendu & reçu de même, ne tiroit d'autre avantage de son stratagème une fois décou-

découvert, que de fatiguer & d'inquiéter l'assiégé, par les attentions soutenues & multipliées qu'il le forçoit à lui donner sous terre, & qui ainsi tournoient nécessairement au profit de l'attaque conduite sur sa surface.

Mais un usage plus efficace de la mine succéda bientôt à ces essais, désormais peu décisifs. On en arrêta le trajet sous les murs de la ville assiégée, & là, se retournant de part & d'autre, de manière à creuser le dessous de ces murs, suivant une certaine partie de leur développement, on étaya par des bois posés debout leur masse, à mesure qu'on forma un vide dans leurs fondations. Remplissant alors ce vide ainsi étayé, de matières combustibles, auxquelles on mettoit le feu, il arrivoit nécessairement que les étais brûlans tous à la fois, cessioient de soutenir la masse des murailles, laquelle s'écroutoit subitement. L'assiégeant préparé à cet événement, tenoit dans ses travaux les plus rapprochés de la place, ses cohortes toutes prêtes à en profiter, tandis que l'assiégé, ou dans l'ignorance du travail souterrain de son ennemi, ou dans l'incertitude du moment où il lui seroit produire son effet, ne pouvoit que bien difficilement être suffisamment préparé à la résistance.

Il n'étoit point aussi aisé sans doute, de s'opposer à ce second effet des mines, qu'il l'avoit été de rendre vain le premier. Cependant le génie de la défense, bien autrement enflammé chez les anciens, par tous les motifs les plus puissans sur le coeur humain, qu'il ne peut l'être chez nous, autres modernes, par l'honneur, l'ambition & les autres mobiles plus ou moins faciles qui nous agitent, trouva bientôt des moyens de résistance, sinon supérieurs, au moins égaux à ceux de l'attaque,

& qui préparés d'avance, retardèrent plus la prise des fortesses, qu'il n'étoit possible à l'assiégeant de l'avancer par le moyen des mines. Ces moyens de résistance furent de même nature que ceux de l'assiégeant, furent aussi des travaux souterrains, en un mot furent *des mines*. L'assiégé forma en avant de l'enceinte de ses murs une enveloppe souterraine, d'où il pût, & couper le trajet souterrain de l'assiégeant, & se porter au devant de lui, soit pour le combattre sous terre, corps-à-corps, soit pour détruire sur la surface du terrain les travaux de ses approches, & renverser ses tours & ses *tortues belières*, par les mêmes moyens qu'employoit celui-ci pour renverser l'enceinte & les tours de la ville assiégée. Ce sont ces mines employées par l'assiégé, dans un but contraire & même contradictoire à l'emploi qu'en faisoit l'assiégeant, qu'on appelle *contre-mines*.

Les contre-mines sont donc des travaux souterrains, faits dans une place de guerre, pour opposer des obstacles aux progrès des attaques, & surtout à l'effet des mines dirigées contre elle.

Tel avoit été l'art des mines chez les anciens, tel il fut encore chez les modernes, même après l'invention de la poudre, pendant près de deux siècles. Un malheureux hasard, disons mieux, une cruelle nécessité les instruisit enfin à faire dans leurs mines, usage de cet ingrédient destructeur. Les François, après avoir sous Charles VIII, fait, avec la rapidité de l'éclair, la conquête du royaume de Naples, en avoient été chassés de même par les Espagnols conduits par le fameux Gonsalve de Cordoue, surnommé le *grand capitaine*. Une seule place

défendue par la nature & par l'art leur restoit, & bravoit depuis trois ans entiers, l'effort des armées espagnoles & napolitaines. C'étoit le château de l'Oeuf construit sur un rocher environné de la mer presque de tous côtés, & ne tenant à la terre que par un isthme qui étoit coupé par un profond fossé taillé dans le roc, où l'on pouvoit à la fois recevoir des secours & des rafraichissemens par la navigation, & gêner celle du port de Naples. Cette situation suffit pour nous expliquer la longue résistance des alliés, & l'opiniâtre constance des assiégeans. Le génie de Pierre de Navarre, capitaine espagnol, vint enfin au secours de ses compatriotes. Il profita de l'accès que donnoient au pied du rocher, quelques-unes de ses anfractuosités, aux chaloupes assiégeantes, pour y ouvrir une mine, qu'il conduisit assez avant sous le château. A l'extrémité de cette mine, il enferma une quantité considérable de poudre, à laquelle il mit le feu au moyen d'une *étoupille*, ou mèche préparée, de manière à ne produire cet effet qu'au bout d'un temps donné, suffisant pour s'éloigner de la mine. Le rocher s'entrouvrit avec un fracas effroyable; & ses éclats, une partie des murs du château, & un grand nombre de leurs défenseurs furent précipités dans la mer, parmi des tourbillons de flamme & de fumée. Alors les chaloupes espagnoles & napolitaines, chargées de l'élite de leurs guerriers, abordèrent à l'instant le rocher & la brèche de la forteresse, & l'emportèrent facilement sur le petit nombre de François éperdus, qui restoit pour la défendre. Tel fut le succès du premier essai de la poudre dans les mines.

Cet essai se répéta bientôt de toutes parts, & le succès l'accompagnant toujours, en vint à paroître tellement infail-

que souvent on se contenta, après avoir creusé la mine, d'inviter l'assiégé à envoyer quelqu'un des siens pour la visiter, & s'assurer par ses yeux du danger qu'elle faisoit courir à la place; afin qu'évitant l'effusion du sang par la prompte reddition, il épargnât à l'assiégeant la dépense de la charge de ses mines, & la destruction de partie d'une forteresse qui alloit immédiatement lui appartenir. La mine devint donc le moyen à la mode de prendre les places, ou pour mieux dire, de se les ouvrir, en y faisant brèche.

Cependant l'art des contre-mines, tel que l'avoient pratiqué les anciens, rendoit encore dans quelques occasions, souvent dûes au hasard, des services contre ces nouvelles mines. Approchées du fourneau, ou lieu où étoient enfermées les poudres de l'assiégeant, au de-là de ce que ces poudres l'étoient de la surface du terrain qu'elles étoient destinées à faire sauter, les contre-mines en détournoient vers elles-mêmes l'effet, qui ainsi se trouvoit nul dans l'objet que s'étoit proposé l'assiégeant, & c'est ce qu'on appeloit *éventer la mine*. D'autres fois, attendant travailler l'assiégeant à proximité de ses galeries, & le voyant près d'y entrer, l'assiégé l'y attendoit, préparé & pourvu de tout ce qu'il falloit pour l'y bien recevoir, lui tuoit ses mineurs, ou les chassoit de leurs travaux.

Delà, à employer dans les contre-mines la poudre, avec un avantage au moins égal à celui que l'assiégeant trouvoit à s'en servir dans ses mines, il n'y avoit qu'un pas. Au lieu donc de faire irruption dans les travaux souterrains de l'assiégeant, ou d'attendre la sienne dans ses contre-mines, l'assiégé, quand il l'entendit passer à portée de lui, put au moyen d'une charge

légère de poudre, logée dans la mince paroi de terre qui l'en séparoit, enfoncer le coffrage du *rameau*, ou trajet souterrain de son ennemi, & lui coupant à la fois le retour & l'air, l'étouffer dans la mine qu'il étoit occupé à creuser; & c'est ce qu'on appela *donner le camoufflet au mineur ennemi*.

Mais bientôt on ne se borna plus à attendre inactif dans ses contre-mines, & à y épier le passage de l'assiégeant près d'elles, pour lui donner un camoufflet. On sentit qu'en faisant aussi jouer soi-même des fourneaux, non seulement on détruiroit les travaux de l'assiégeant sur la surface du terrain que ces fourneaux culbuteroient, mais encore on enfonceroit tous ceux de ses rameaux & autres travaux souterrains, qui ne se trouveroient pas plus éloignés des poudres de l'assiégé, que de la plus petite distance qu'il y auroit entre ces mêmes poudres & la surface du terrain; c'est-à-dire qui n'en seroient qu'à la distance de leur *ligne de moindre résistance*.

Dès qu'une fois la défense se fût emparée à ce point, de l'emploi & des effets de la poudre dans les mines, & qu'elle les eût transportés en entier dans les contre-mines, elle fit de nouveau pencher de son côté la balance, qui dans les premiers momens de cette invention, sembloit s'être fixée en faveur de l'attaque. Il est facile, en effet, de concevoir combien l'assiégé, enveloppé d'un ou plusieurs rangs de galeries souterraines; creusées à l'avance sous son chemin couvert, & jusques sous la queue de son glacis, dut avoir d'avantages sur l'assiégeant, réduit à tout créer en ce genre, & à s'enfoncer en aveugle parmi les embûches toutes dressées de son ennemi. Dès qu'une fois le front d'attaque étoit déterminé, l'assiégé, partant de ses galeries,

s'avançoit offensivement dans quelques endroits, au plus loin possible au devant de l'ennemi, & dans tout le reste, préparoit une défensive sourde & silencieuse, qui le laissoit dans l'ignorance de ce qu'il en avoit à craindre, jusqu'au moment où il en éprouvoit les effets. Ces premiers fourneaux, avancés outre mesure, sorte d'*enfants perdus* des contre-mines de l'assiégé, se hâtoient de jouer sous les pas de l'assiégeant, pour lui imprimer de bonne heure une crainte retardatrice, & l'obliger à ne pousser désormais ses travaux sur le dessus du terrain, qu'à mesure qu'il se feroit assuré du dessous. Mais le cheminement du dessous n'avançant que de deux ou trois toises en 24 heures, au lieu de 80 toises, dont nous avons vu qu'avançoit sur la surface du terrain, la sappe pleine, la plus lente & la plus mesurée de toutes les manières de cheminer; il est clair que par la seule nécessité de s'enterrer, & de miner à une grande distance de la place, l'assiégeant éprouvoit de longs retardemens. Mais combien n'en éprouvoit-il pas davantage, lorsque parvenu au milieu des embûches souterraines que lui avoit tendues l'assiégé, il avoit toujours à le craindre, en tête, en queue, en flanc, par dessus & par dessous? Il ne pouvoit se procurer quelque sécurité, qu'en faisant jouer de front, un grand nombre de fourneaux à la fois, non plus pour renverser les remparts, ni même les ouvrages avancés de l'assiégé, mais pour détruire ses travaux souterrains, & assurer le cheminement des siens. Négligeoit-il quelque-une de ces lentes & pénibles précautions, ou en manquoit-il l'à-propos? L'assiégé l'en punissoit sur le champ, en faisant jouer à portée de ses rameaux, quelques fourneaux qui les enfonçoient, y tuoient quelques-uns de ses mineurs, décourageoient le reste,

& lui donnoient la peine de recommencer son travail, avec moins d'espoir d'y réussir que la première fois. On sent combien l'assiégé, ayant au moyen de ses galeries, plusieurs issues, & des fourneaux tout préparés, où il ne faisoit entendre aucun bruit, qu'au moment de les charger, avoit dans ce genre de guerre d'avantages sur l'assiégeant, forcé d'agir, d'avancer & de se faire entendre; sans compter que le premier, plus sûr que son ennemi de ses positions, de ses niveaux & du degré de ténacité des terres, y favoit mieux que lui proportionner la charge de ses fourneaux, & conséquemment leur faire plus sûrement produire l'effet précis dont il avoit besoin. Mais tous ces avantages eussent-ils été chimériques, & y eût-il eu parité absolue à cet égard, entre l'assiégeant & l'assiégé, n'étoit-ce donc pas toujours beaucoup pour le dernier, d'avoir entraîné malgré lui, son adversaire dans un champ de bataille, & de l'avoir forcé à un genre de combat où le nombre étoit sans influence, & enfin de l'avoir réduit à un genre d'attaque, dont la marche, nécessairement ralentie au de-là de toute proportion avec celle de l'attaque ordinaire, redoubloit par là même, & dans la même raison, l'intensité de tous les autres moyens de lui nuire, en le retenant exposé pendant un temps considérablement plus long à toute leur énergie, & comme stationnaire sous la plus petite portée de tous les feux de la place?

Jé passe ici sous silence les moyens, ou compliqués ou raffinés, de prolonger encore cette résistance des places par les contre-mines; tels que de doubles & triples étages de fourneaux; tels que des dispositions de fourneaux d'un même étage, pour faire sauter par leur moyen le même point, à-peu-près

tel nombre de fois qu'on veut; tels que l'art de recomblar par le jeu d'un fourneau, *l'entonnoir*, ou excavation produite par le jeu du fourneau précédent. Le simple aperçu, quoiqu'incomplet, que je viens de présenter, suffit, je pense, pour donner une idée de ce qu'un assiégé intelligent & bien préparé, put faire essuyer par ses contre-mines, de perte de temps & d'hommes, à l'assiégeant, aussi long-temps que celui-ci, borné dans ses mines aux mêmes effets que lui, fut obligé de le suivre pas-à-pas, dans le labyrinthe de ses ruses, d'en démêler le fil, & d'en dénouer péniblement les noeuds multipliés.

Un génie inventif vint enfin lui apprendre à les trancher. Ce fut le célèbre Belidor. D'abord géomètre attaché en France à l'instruction d'une école d'artillerie, & ingénieur par goût, ses livres de la science des ingénieurs, & surtout de l'architecture hydraulique, déposent de ses grands talens & de ses vastes connoissances, dans la construction des grands ouvrages. Mais ce qui surtout le rendit recommandable, singulièrement dans la science qui nous occupe, ce furent ses recherches & ses découvertes sur les effets de la poudre dans les bouches à feu, & surtout dans les mines; découvertes dont le succès fit passer leur auteur dans la carrière militaire, où, quoiqu'entré tard, son talent extraordinaire le porta rapidement à la tête du corps des mineurs, & au grade de brigadier des armées.

Tout alors annonçoit le besoin de porter dans l'attaque des places par les mines, une marche plus rapide, & qui déroberait l'assiégeant aux pertes, & surtout aux longueurs que lui faisoient essuyer les contre-mines de l'assiégé. La seule qu'on connût & qu'on pratiquât dans cet objet, étoit de hasarder de
très

très-loin, des attaques de vive force, inattendues, afin de ne pas donner le temps à l'assiégé de faire jouer successivement tous ses fourneaux, ni même celui de charger la plupart d'entre eux. En même temps donc qu'on emportoit un ouvrage avancé, ou seulement sa contrescarpe, on descendoit dans son fossé, on rompoit à coups de hache, ou par le pétard, les portes des contre-mines qui y avoient leur entrée, ou l'on enfonçoit les galeries adossées à la contrescarpe, au moyen de tonneaux de poudre, placés vis-à-vis contre cette contrescarpe, auxquels on faisoit prendre feu; & par l'un ou l'autre de ces moyens, on tâchoit de s'emparer des contre-mines de l'assiégé, avant qu'il eût pu en faire un plein usage.

Mais tous ces procédés, déjà hasardeux & consommateurs d'hommes, par essence, avoient encore le défaut d'être entièrement précaires, & totalement dépendans, non seulement de la manière dont l'assiégé savoit défendre ses ouvrages, mais encore de celle dont il avoit disposé ses contre-mines. Il falloit donc un moyen d'attaque qui ne fût pas uniquement fondé sur une mollesse, dont l'assiégé pouvoit très-bien n'être pas capable, & sur des fautes qu'il lui étoit facile d'éviter. C'est ce que Béliord trouva.

Raisonnant sur les effets de la poudre, & sur la manière dont on employoit dans les mines cet agent destructeur, il reconnut facilement que cette manière avoit été parfaitement calculée, par rapport aux effets à produire de bas en haut, sur la surface du terrain à attaquer & à défendre, mais qu'elle n'étoit nullement ordonnée, relativement aux effets à produire latéralement & même en tout sens, dans les entrailles de la terre, contre les galeries qui la traversent, & les murs de revê-

tement qui la soutiennent. Il vit que la poudre enflammée, fluide élastique dont le développement instantané produit de si prodigieux effets, exerçoit en tout sens des efforts égaux; ce dont l'avertissoit la nécessité du bourrage des rameaux jusqu'au de-là de la longueur de la ligne de moindre résistance des fourneaux, & ce que lui confirma la forme parabolôide des entonnoirs de ces fourneaux, ayant pour foyer le centre des poudres de leur charge. Car à quelle autre cause qu'un effort dirigé contre le fond & les côtés de l'entonnoir, attribuer, & la distance du sommet du parabolôide qu'il forme à la charge des poudres placée à son foyer, & la longueur des ordonnées partant hori-

zontalement de ce foyer? Il conclut donc que, lorsqu'un four-
 neau jouoit & enlevoit une partie quelconque de la surface du
 terrain sous lequel il étoit placé, il faisoit en même temps sentir
 circulairement son effet, dans toute la masse des terres environ-
 nantes, à une distance *au moins* égale au rayon oblique, mené
 du centre de l'inflammation au bord de l'entonnoir (1): & cette
 masse de terre environnante, comprimée par l'effet du four-
 neau, il la nomma très-bien *globe de compression*.

D'un autre côté, l'expérience la plus constante & la mieux
 reconnue prouvoit, qu'à profondeur égale & dans des terres
 de même nature, des fourneaux inégalement chargés produi-
 soient des entonnoirs inégaux, dont les plus grands répondoient
 toujours aux plus grandes charges. De là, à conclure qu'en
 augmentant les charges, on augmenioit aussi la grandeur des
 globes de compression, il n'y avoit pas loin. Mais en augmentant

(1) Il est évident que, puisque le fourneau enlève les terres jusques là, il les ébraule, & leur fait sentir son effet encore plus loin.

la grandeur des globes de compression, on augmentoit évidemment la distance à laquelle on pouvoit, soit enfoncer des galeries, soit renverser des revêtemens placés dans la sphère d'activité de la poudre, ou compris dans ces globes de compression.

De là il semble que, pouvant augmenter à volonté la charge des fourneaux, on pouvoit de même, augmenter à volonté la grandeur de leurs entonnoirs, & conséquemment celle de leurs globes de compression; mais l'expérience, jointe au raisonnement, prouva que cette faculté est restreinte à des bornes assez étroites. A la vérité, si toute la poudre d'un fourneau prenoit feu, & produisoit ensemble son effet, dans un instant indivisible; nul doute que les grandeurs des entonnoirs & des globes de compression, ne répondissent toujours à celles des charges; mais il n'en est pas ainsi. La poudre ne s'enflamme que successivement, quoiqu'en entier, dans un espace de temps très-court; & dès l'instant où il y en a une assez grande quantité d'enflammée, pour soulever par la force de son ressort, la colonne de terre qui lui correspond verticalement, cette colonne de terre commence à s'élever, & à laisser sous elle un vide & un champ plus libre à l'expansibilité du fluide élastique, développé par l'inflammation. D'un autre côté, cette colonne de terre ne pouvant, à cause de sa cohésion avec les colonnes voisines, s'élever sans les entraîner de proche en proche avec elle; celles-ci s'élèvent aussi, tant en vertu de leur cohésion réciproque avec la première, que par l'impulsion propre qu'elles commencent à recevoir du fluide élastique de la poudre enflammée. L'instant qui suit, développe par l'inflammation une nouvelle quantité de fluide, qui jointe à la première, est

Pl. 40.

fig. 3.

à cette première, dans la raison des cubes des temps employés à leurs inflammations respectives (1). Les colonnes de terre ébranlées continuent à s'élever, & à en entraîner de nouvelles, qui s'ébranlent, tant en vertu de leur adhérence aux premières, & de la ténacité commune à toutes, que par l'impulsion propre qu'elles commencent à recevoir de la somme du fluide développé jusqu'alors par l'inflammation. Un troisième instant enflamme une masse de poudre, & porte la somme du fluide développé, à une quantité qui conserve toujours avec celles des instans précédens, le même rapport des cubes des temps employés à ces diverses inflammations; & si la ténacité des

- (1) Il suffit, pour que cela soit ainsi, que le feu parcoure en tout sens, dans la poudre, des distances égales dans des temps égaux. Car si dans le premier instant, il parcourt en tout sens, une distance comme 1, au bout du second instant, égal au premier, il aura parcouru une distance comme 2, au bout du troisième instant, égal à chacun des deux autres, une distance totale comme 3, ainsi du reste. Mais ces distances s'étendant en tout sens dans la masse des poudres, forment dans cette masse, à la fin de chaque instant, des figures semblables, dont elles-mêmes sont des lignes homologues; & par conséquent, les masses, ou quantités de poudre enflammée à la fin de chacun de ces instans, sont proportionnelles aux cubes de ces distances, qui par supposition, le sont elles-mêmes, aux temps employés à produire les inflammations; c'est-à-dire que les quantités de poudre enflammée, sont entr'elles comme 1 au premier instant, comme 8 au second, comme 27 au troisième &c. Je ne fais, au reste, si cette hypothèse du mouvement uniforme du feu dans la poudre, est parfaitement conforme à ce qui s'y passe réellement, mais je concevrois difficilement que ce mouvement pût être un mouvement retardé. Il se pourroit bien, au contraire, qu'il fut un mouvement accéléré, & alors il ne cadroit que mieux avec notre manière d'envisager la production des entonnoirs, comme opérée avant que toute la poudre des fourneaux qui les enlèvent, ait pu s'enflammer, & conséquemment être employée à les agrandir.

terres pouvoit s'accroître dans la même raison, & résister à ces efforts successifs & toujours croissans, pour n'y céder qu'à l'instant où, par l'inflammation totale de la poudre, ils seroient parvenus à leur *maximum*, le nombre des colonnes de terre soulevées, tant en vertu de leur cohésion réciproque, que par l'impulsion propre qu'elles recevroient du développement successif du fluide élastique contenu dans la poudre, s'augmenteroit en raison exacte de la grandeur de la charge du fourneau, & donneroit un entonnoir, qui seroit également le *maximum* des effets de cette charge. Mais, au contraire, la ténacité des terres venant toujours à céder avant que toute la poudre du fourneau soit enflammée, il se fait, parmi ces terres, des fentes, des crevasses & des *jours*, par où la dernière poudre qui s'enflamme, va porter & perdre dans l'air une partie de son effet, en enlevant plus ou moins haut les colonnes du centre de l'entonnoir, & en chassant circulairement les autres, à plus ou moins de distance des bords de cet entonnoir, que, sans cette ténacité trop tôt vaincue, l'effort entier de la somme finale du fluide développé, eût agrandi par l'enlèvement de nouvelles colonnes de terre. D'où l'on voit qu'avec une plus ou moins grande ténacité, la grandeur des entonnoirs ne peut être simplement proportionnelle à la quantité de poudre dont sont chargés les fourneaux, mais doit être en raison composée de cette quantité de poudre & de la ténacité du terrain dans lequel elle agit. Par la même raison, les globes de compression, ou sphères d'activité de la poudre des fourneaux, ne sont pas proportionnels à la grandeur des charges, mais sont altérés dans la même raison, par le défaut de ténacité & de résistance des terres du

dessus de ces fourneaux; en sorte que tout ce que l'on peut attendre de la mine la plus surchargée, dans un terrain d'une ténacité ordinaire, & tenant le milieu entre le sable & l'argile, termes extrêmes de la moindre & de la plus grande ténacité; Pl. 40. c'est de produire des entonnoirs dont le diamètre supérieur soit fig. 4. sextuple de la ligne de moindre résistance de cette mine, & de faire sentir son action latérale dans l'intérieur des terres, à une distance quadruple de la longueur de cette ligne.

Tel fut donc le résultat de la théorie & des expériences de Bélidor sur les mines, que désormais l'assiégeant put enfoncer les galeries, & renverser la contrescarpe de l'assiégé, à une distance quadruple de celle où jusqu'alors il pensoit être en état de les atteindre, & qu'il put renverser ses travaux à la surface du terrain, à une distance triple de celle à laquelle il se croyoit auparavant permis de les attaquer.

Bélidor eut à peine fait sa première épreuve *du globe de compression* (car c'est ainsi qu'on finit par nommer ces mines surchargées de manière à produire le plus grand effet) que le grand Frédéric la fit répéter à Potsdam. Puis il fut le premier guerrier qui la fit servir à l'attaque des places; & ce fut par ce moyen, employé quatre fois de suite, qu'à Schweidnitz il triompha enfin de la défense souterraine la plus industrieuse, conduite par un des premiers mineurs de l'Europe. Les Russes ensuite l'ont employée à presque tous leurs sièges contre les Turcs, non pour détruire des contre-mines que souvent ceux-ci n'avoient pas, mais pour faire sauter leur contrescarpe, & l'envoyer avec une partie des terres qu'elle soutenoit, former contre l'escarpe, une rampe qui se joignant à l'ébrèchement,

fait au haut de cette escarpe par le canon, permettoit d'y donner sur le champ un assaut, dont l'étonnement & la terreur des effets du globe de compression garantissoient à-peu-près le succès. C'est de cette manière qu'il paroît que les Autrichiens viennent de s'en servir au siège de Valenciennes, & qu'ils ont réussi à en emporter prématurément un des ouvrages à cornes.

Je ne sache pas que jusqu'à présent on ait fait usage du globe de compression dans la défense des places, & l'on a eu deux motifs raisonnables de s'en abstenir. Le premier est la crainte de former de trop grands entonnoirs, donnant près de la place, de trop vastes abris à l'assiégeant; la seconde, est la nécessité de ménager les poudres dont l'assiégé ne peut, comme l'assiégeant, renouveler l'approvisionnement, & qu'en conséquence, il ne peut comme lui, consommer par grandes masses dans des globes de compression, sans la plus absolue nécessité. Comme notre objet n'est maintenant que de présenter l'art dans l'état auquel il est parvenu, & non d'examiner à quel point il pourroit être porté, nous nous en tiendrons à l'usage actuel de la défense, sans prétendre décider jusqu'à quel point il est fondé en raison. Mais il est temps de faire connoître au lecteur les élémens, les procédés & la marche de cet art, tant dans l'attaque, que dans la défense; afin que rien ne lui manque de ce qu'il faut savoir, pour apprécier avec quelque justesse, à combien ce moyen d'ajouter à la force des places doit être évalué.

Lorsqu'on veut faire une mine, soit pour l'attaque, soit pour la défense, la première opération à faire, est de creuser un puits, pour descendre à la profondeur à laquelle on veut

entrer en galerie, c'est-à-dire diriger le chemin souterrain vers l'objet qu'on se propose d'atteindre; à moins qu'on n'ait la facilité de partir d'un fossé déjà creusé à cette profondeur, qui permette d'ouvrir immédiatement ce chemin dans sa véritable direction. On place le centre de ce puits dans l'alignement tracé sur le terrain de la galerie qu'on se propose de faire; puis on en établit l'ouverture, de manière à ce que deux des côtés du rectangle qui la forment, soient coupés perpendiculairement dans leur milieu par cet alignement; afin que ce puits, étant conduit bien verticalement à sa profondeur, la ligne qui coupera perpendiculairement en deux parties égales, les deux côtés de son entrée, qui le font déjà par l'alignement supérieur, soit l'alignement réel du milieu du sol de la galerie creusée.

Comme, à moins de creuser dans du roc vif, il ne seroit pas possible de conduire avec cette régularité, l'excavation d'un puits, on a soin, à mesure qu'on le creuse, d'en soutenir les côtés avec des bois disposés de la manière suivante.

PL. 41. On forme avec des bois de force suffisante pour soutenir
fig. 2. la poussée des terres, des cadres parfaitement rectangulaires, & tous égaux entr'eux, tant *dans oeuvre* que *hors oeuvre*, & composés chacun de quatre morceaux entaillés & assemblés à mi-bois. Le premier qui se pose sur la surface du terrain, ou qui
fig. 1. ne s'y enfonce que de son épaisseur, est formé de bois plus longs que les autres, & dépassant de chaque côté les bords du cadre d'environ 15 pouces. On le nomme par cette raison, *cadre à oreilles*. On le pose bien de niveau, avec les attentions déjà expliquées, & on l'assujettit bien ferme dans sa position, par des piquets plantés le long de ses *oreilles*. Cela fait, un mineur
fouille

fouille les terres de l'intérieur du cadre, & s'y enfonce bien verticalement, en ne s'élargissant qu'un peu plus que le *hors-oeuvre* du cadre, afin de se ménager la place qu'occuperont les madriers du *coffrage*, qui sera posé d'un cadre à l'autre.

Les terres d'une ténacité ordinaire pouvant être ainsi fouillées à une profondeur de 4 pieds, sans s'ébouler, on est dans l'usage d'espacer entr'eux les cadres de 4 pieds. Et lorsque les terres manquent de consistance, & menacent d'ébouler, avant que l'excavation soit parvenue à cette profondeur; on les soutient par des *étrépillons* qui *s'arc-boutent*, d'un côté à l'autre du puits, contre des bouts de madriers, qu'on ne conserve que jusqu'à ce que des madriers du *coffrage* posés à côté d'eux, permettent de les supprimer.

Le mineur s'étant approfondi à plomb, de 4 pieds, aplanit le sol sur lequel il se trouve, & y pose bien horizontalement le Pl. 41. second cadre, dont il fait répondre les côtés bien verticalement fig. 3. sous ceux du premier, au moyen d'à plombs descendus le long de rainures faites au milieu des côtés du premier cadre, jusqu'à des rainures semblables, creusées sur le milieu des côtés du second.

Ce second cadre posé & bien affermi, le mineur fait glisser entre les terres & les côtés des deux cadres, les planches ou madriers du *coffrage*, observant de placer des coins de bois, de l'épaisseur au moins de ces madriers, entr'eux & le second cadre, pour conserver la place où l'on fera glisser les madriers du *coffrage* suivant; en ayant attention de presser contre les terres, par des coins plus forts, ceux des madriers qui n'y appuyeroient pas exactement. D'un autre côté, s'il arrivoit que

quelque partie de terre des côtés du puits se détachât, il ne faudroit pas négliger, à mesure qu'on poseroit chaque madrier du coffrage, de remplir avec des fascines & du gazon le vide que cet éboulis auroit laissé, afin de prévenir les grands mouvemens de terre qui pourroient finalement avoir lieu contre le coffrage du puits, & auxquels celui-ci n'auroit peut-être pas la force de résister.

Les deux premiers cadres étant coffrés, avant de creuser plus avant, on les lie entr'eux, sur leur quatre faces, par de fortes tringles que l'on nomme *pattes*, & que l'on cloue d'un cadre à l'autre, afin d'empêcher le cadre inférieur de se déranger & de descendre, quand on creusera au dessous pour continuer la fouille.

fig. 4. Le procédé que nous venons de décrire, se répète sans aucune espèce de variation, jusqu'à ce qu'on arrive au fond du puits, à quelque profondeur qu'on le conduise. Seulement deux attentions sont requises. La première, c'est qu'un des cadres du puits soit posé à une hauteur telle, que le premier chaffis de galerie qu'on doit ouvrir au fond du puits, trouve place sous ce cadre, plus les madriers qui doivent former le ciel de cette galerie; afin qu'il ne se trouve point, entre le coffrage du puits & celui de la galerie, de vide par où les terres puissent s'enfuir & s'écouler dans le puits. La seconde est que le dessus du cadre du fond du puits soit enfoncé à hauteur de sol de cette galerie, & puisse même servir de semelle à son premier *chaffis*; car c'est ainsi qu'on nomme les cadres des galeries, qui n'ont avec ceux des puits d'autre différence que de s'assembler & de se poser verticalement.

Le puits étant ainsi terminé, on *étréflonne* les côtés de ses derniers cadres, autres que ceux qui sont face à l'entrée de la galerie que l'on doit ouvrir; puis on enlève ces derniers côtés, & le coffrage qu'ils soutiennent, & l'on commence immédiatement à déblayer les terres de l'entrée de la galerie. Aussitôt que rien ne fait plus obstacle à la pose du premier chassis qui répond verticalement au côté du puits, on en pose la semelle bien de niveau, & bien perpendiculaire par son milieu, à l'alignement de la galerie qu'on trace, en faisant tomber du haut du puits, les *à plombs* nécessaires, après toutefois avoir vérifié si le premier cadre de ce puits s'est, pendant l'opération de la fouille de celui-ci, maintenu dans la position qu'on lui avoit donnée. Nous avons déjà dit que le côté du dernier cadre du puits pouvoit servir de semelle au premier chassis de la galerie, en ayant seulement attention de le retourner, pour qu'il présente ses entailles *en haut*. Sur ces entailles, on dresse bien verticalement les deux montans du chassis, sur lesquels on pose horizontalement le chapeau, ayant attention que les entailles respectives de ces différentes pièces s'ajustent bien exactement entr'elles. On arrête le tout par des coins chassés entre les montans & chapeau du chassis, & les terres, afin que rien ne se dérange; & l'on continue la fouille, pour parvenir à l'emplacement du second chassis.

Dans les terrains d'une ténacité ordinaire, cette fouille peut fig. 5. s'étendre facilement à 3 pieds, & même à quelque peu au de-là sans que les terres s'éboulent par le dessus, ou *ciel* de la galerie. C'est ce qui fait qu'on est dans l'usage d'espacer, quand on le peut, les chassis à cette distance de 3 pieds. Quand donc on est

parvenu en fouillant, à cette distance du premier chaffis, on y pose bien de niveau, la femelle du second chaffis parallèlement à celle du premier, perpendiculaire par son milieu à l'alignement de la galerie, & à la hauteur requise, par rapport à la femelle du premier chaffis; c'est-à-dire de niveau avec elle; si la galerie doit cheminer horizontalement; & plus ou moins élevée qu'elle, suivant que la galerie doit aller en montant ou en descendant. Le second chaffis s'assemble sur cette femelle, avec les mêmes attentions que le premier, & s'affermir de même contre les terres, au moyen de coins. Cela fait, on fait passer par dessus le chapeau du premier chaffis, des madriers qu'on avance jusqu'à ce qu'ils reposent sur celui du second. On glisse ensuite & de même des madriers, des montans du premier chaffis à ceux du second, en observant de chasser entre ce dernier chaffis & le bout des madriers, de larges coins de bois, un peu plus épais que les madriers, afin de pouvoir passer entre deux les madriers du coffrage suivant. Si le terrain n'a que peu de consistance, on est forcé de rapprocher les chaffis à une distance moindre que 3 pieds, & d'autant moindre, que les terres sont plus sujettes à s'ébouler.

Quand le terrain n'a absolument aucune consistance, voici comment on s'y prend, pour parvenir à l'emplacement du second chaffis. Aussitôt que le premier est posé & bien affermi, on commence la fouille, en enfonçant horizontalement par dessus le chapeau de ce premier chaffis, un louchet dans les terres, pour y faire une entaille, dans laquelle on fait sur le champ entrer le bout taillé en charfrein d'un madrier qu'on y glisse par dessus le chapeau. Ce premier madrier soutenant

déjà les terres, on fait par le même moyen, place de part & d'autre à d'autres madriers, qu'on enfonce de la même manière par dessus le chapeau. Ensuite le mineur détache avec précaution les terres du dessous de chaque madrier, en allant alternativement de l'un à l'autre, avec un louchet long & étroit, prolonge dans le dessus de la fouille, l'entaille dans laquelle chaque madrier a été poussé, & fait avancer peu-à-peu, & à mesure, les madriers aussi alternativement, en observant de laisser aux terres sous le ciel de la galerie, leur pente naturelle, pour soutenir celles de ses côtés, en attendant que son ciel soit solidement supporté. Pour appuyer dans le premier moment les bouts avancés des madriers, on chasse entr'eux & les terres du dessous, de larges coins; puis on soutient plus directement ces madriers, par un bout de soliveau, qu'on dresse verticalement sous un madrier transversal aux premiers. On pose ce soliveau par son autre bout dans les terres, dans le talus desquelles on entaille une place pour un bout de madrier qui lui sert de semelle. Ce soliveau qu'on nomme *pointal*, avantageusement substitué aux coins, permet d'en supprimer l'usage.

fig. 5.

fig. 6.

Le ciel de la galerie étant assuré par cette précaution, on s'occupe à en assurer également les côtés. Pour cela, on place un *faux chaffis* en avant, & à peu de distance du premier. Ce faux chaffis n'est différent d'un véritable, qu'en ce qu'il n'a point de semelle; & que chacun de ses montans ne pose que sur un bout de madrier, au travers des terres du talus. Ce faux chaffis permet de supprimer le pointal devenu gênant pour la suite de la fouille.

fig. 7.

Ce faux chaffis étant posé, & les madriers du ciel reposant bien sur son chapeau, on fait glisser en dehors des montans du premier chaffis, les madriers qui doivent former les côtés du coffrage de la galerie, jusqu'à ce qu'ils appuient contre le dehors des montans du faux chaffis, en commençant par ceux du haut, & en descendant, à mesure que les terres des côtés se dégagent pour faire place à ceux du bas. On n'attend pas que les derniers de tous soient placés, pour mettre entre les montans du faux chaffis, un étréfillon qui les empêche de céder à la pression latérale des terres, & de se rapprocher l'un de l'autre, par leurs pieds.

On continue toujours à creuser en avant, d'abord par le haut, en faisant avancer les madriers du ciel en avant du faux chaffis, avec précaution & sans donner de secousses aux terres, mais en les *appelant* en avant, au moyen du tranchant d'un outil auquel on fait faire l'effet du levier, ou pour mieux dire, de la *pince*. On en usera de même pour les madriers des côtés, à mesure que les terres se dégageront, jusqu'à ce qu'enfin on parvienne au lieu où l'on a résolu de placer le véritable chaffis, dont on posera la semelle, & successivement les montans & le chapeau, avec les attentions déjà expliquées, en chassant entre ces dernières pièces & les madriers du coffrage déjà posés, les coins qui doivent garder la place des madriers du coffrage suivant.

Après avoir rendu compte des moyens par lesquels on conduit une galerie dans le plus mauvais terrain, nous devons avertir qu'il s'en rencontre quelquefois de si tenaces, qu'on peut s'y contenter d'un seul cours de madriers, posé sur le

milieu des chapeaux des chassis, & quelquefois se passer même de chassis.

Le travail décrit pour la pose des deux premiers chassis, se répète d'un bout à l'autre de la galerie, quelle que soit sa longueur, & ne demande par conséquent, pas de plus ample explication.

On creuse des galeries de différentes dimensions, suivant l'objet auquel on les destine. Si ce sont des galeries de contremines, qui doivent faire partie de la fortification permanente d'une place, & qu'en conséquence on doive maçonner pour en assurer la durée; on leur donne 7 pieds de haut, sur 6 pieds de large dans oeuvre; afin qu'étant maçonnées, elles conservent encore 6 pieds de hauteur sous clef, & 3 pieds de largeur entre leurs pieds droits.

Si ce sont des galeries de circonstances, qu'exigent la défense ou l'attaque actuelles de quelque place, on se contente, pour épargner le travail, qu'il est alors seulement essentiel de pousser vivement, de leur donner 4 pieds 6 pouces de haut, sur $2\frac{1}{2}$ à 3 pieds de large.

Si ce sont des embranchemens de galeries, qu'on ait dérivés de ces premières, pour les terminer par des fourneaux; on ne leur donne que $2\frac{1}{2}$ à 3 pieds de haut, sur 2 pieds à 2 pieds 3 pouces de largeur, & on les nomme *rameaux*. On pourroit croire que par cette réduction de dimensions, on a en vue de réduire dans la même proportion, le temps employé à les creuser; mais on se tromperoit. La nécessité où l'on est, de ne travailler qu'assis dans un espace aussi restreint en tous sens, fait perdre d'un côté, par la gêne de la position & de la ma-

noeuvre, ce que l'on gagne de l'autre, par la diminution du déblai. On a donc un autre motif, c'est d'obtenir dans ces rameaux resserrés, la solidité & la célérité du bourrage de la mine, lequel demanderoit trop de terre, &, à attention égale, laisseroit lieu à plus d'air & à plus de *soufflage*, dans une galerie à grandes dimensions.

Ces deux dernières sortes de galeries, dont la première se creuse à genoux, & la seconde assis, comme nous venons de le dire, demandent pour leur déblai sur 3 pieds de longueur, y compris la pose d'un chaffis, & le coffrage de ce chaffis à celui qui le précède, quatre heures de travail, à quatre mineurs expérimentés, ou *brigade* de mineurs. De ces quatre mineurs, l'un est occupé à la fouille, le second à tirer les terres, & à les charger dans une brouette, le troisième roule cette brouette jusques hors de la galerie, où le quatrième les reprend, pour les mener plus loin. Pour partager bien également la fatigue de ce travail, le premier & le second mineurs se relèvent alternativement à la fouille, & le troisième & le quatrième au roulage dans la galerie, lequel se faisant courbé, est beaucoup plus fatigant que celui qui se fait au dehors. Tous quatre se réunissent, pour poser le chaffis, & en faire le coffrage.

Dans les rameaux, l'extraction des terres ne peut se faire par des brouettes, mais bien par le moyen d'un petit chariot sur quatre roulettes, équipé de deux cordes, l'une à l'avant, l'autre à l'arrière, par le moyen desquelles on le fait avancer & reculer, d'un bout à l'autre du rameau; ce qui suppose que celui-ci est dirigé en ligne droite, & sans aucun coude. Une
méthode

méthode préférable, parce qu'elle peut s'employer par-tout, c'est de transporter les terres dans des paniers que des mineurs se passent de main en main. A mesure que le premier mineur détache les terres du fond du rameau, le second les attire à lui, au moyen d'une pelle recourbée à angle droit, ou *drague*, & les charge dans le chariot ou les paniers, avec une autre pelle à manche court. Outre la brigade de mineurs, on emploie encore, pour peu que le transport soit long, ou qu'il faille fortir les terres par un puits, autant de travailleurs ou *servans*, qu'il est nécessaire pour achever ce transport, ou pour monter les terres hors du puits, au moyen d'un treuil ou *tourniquet*, à deux bras ou manivelles, au cable duquel on accroche un panier ou même deux, dont l'un descend, tandis que l'autre monte, si le puits est assez large pour le permettre.

Lorsqu'une brigade de mineurs a posé & coffré son chassis, on la relève par une autre, qui après avoir fait une semblable tâche, est à son tour relevée par la première, & ainsi de suite alternativement; en sorte que le travail allant jour & nuit, & avançant de 3 pieds toutes les 4 heures, son progrès total en 24 heures, est de 3 toises. Mais cela suppose qu'on n'ait à s'occuper d'autre soin, que de celui de diligenter sa besogne; car si l'on travaille en concurrence avec un ennemi auquel il faille donner du temps, soit à l'écouter, soit à employer des ménagemens pour n'en être pas soi-même entendu, on ne pourra guères avancer que de 2 toises dans le même espace de 24 heures.

Quant aux galeries de la première espèce, comme on les construit à loisir, ou du moins avec moins de hâte que les autres, on ne s'occupe pas autant du temps nécessaire à leur

construction, que d'ailleurs on ne pousse pas jour & nuit sans interruption. Mais il convient d'entrer dans les détails de la manière dont on les convertit en galeries maçonnées, afin qu'il ne reste dans l'esprit du lecteur aucun nuage sur la possibilité, la facilité même des différentes opérations d'un art qui fait une partie si essentielle de celui de la fortification, & de l'attaque & défense des places.

Pl. 41. Les pieds-droits de maçonnerie étant tracés, & même fon-

fig. 8. dés à 6 pouces environ de profondeur, dans l'intérieur de la galerie en charpente, on commence par étançonner les chapeaux des chaffis de cette dernière, par des chevalets placés dans l'espace réservé pour former l'intérieur de la galerie maçonnée, de manière à laisser libres les semelles des chaffis,

fig. 9. entre les montans de ces chevalets. Puis on archoute & soutient les madriers du coffrage, par des étrépillons qui traversent la galerie. Après quoi, on ôte avec précaution les semelles & montans des chaffis; on commence à élever la maçonnerie des pieds-droits; & à mesure qu'ils s'élèvent, on ôte les madriers du bas du coffrage, en remplissant à l'instant le vide qu'ils laissent entre les terres & la maçonnerie, par d'autres terres bien pressées, & des cales de pierres plates. Les pieds-droits ainsi parvenus à hauteur de la naissance de la voûte, on substitue

fig. 10. aux chevalets qui soutiennent les chapeaux, des pointaux posés sur ces pieds-droits, & l'on établit dans l'intérieur de la galerie, les lambourdes sur lesquelles doivent reposer les ceintres qui serviront à voûter cette galerie. Mais, comme il ne reste point assez d'espace entre le ciel de la galerie de charpente, & l'extrados ou dessus de la voûte, pour pouvoir la maçonner

à l'ordinaire par le dessus, on la maçonne en face, ou pour mieux dire par son profil. Pour cela, on se sert de *tambours* mobiles & très-maniables, formés chacun de deux ceintres, espacés seulement de 18 pouces, sur lesquels on a cloué des tringles ou lattes légères, quoique de force suffisante à porter le poids des vouffoirs de la voûte. Un maçon placé en face d'un de ces tambours, atteint & pose facilement des vouffoirs à son extrémité. On accole deux de ces tambours l'un à l'autre, pour commencer la maçonnerie de la voûte; en sorte que les deux maçons, chargés chacun, de voûter le dessus d'un tambour, se font face l'un à l'autre; & peuvent réciproquement lier l'un à l'autre leurs ouvrages.

La voûte étant formée par dessus les deux premiers tambours, on en fortifie les côtés contre la poussée des vouffoirs supérieurs & des terres qui pourroient presser dessus, au moyen d'un renfort de maçonnerie, que l'on conduit depuis l'extérieur du dessus des pieds droits, jusqu'à haut eur du dessous de la *clef*; ce que l'on appelle *remplir les reins* de la voûte. On remplit également de terre bien pressée, le vide qui reste entre l'extrados de cette voûte ainsi renforcée, les terres des côtés, & les madriers du ciel de la galerie de charpente, qu'on peut aussi retirer, ainsi que les chapeaux qui les soutiennent, si l'on s'aperçoit qu'ils ne soient pas chargés par les terres du dessus, & que ces terres se soutiennent d'elles-mêmes. Cette opération se fera, en substituant à chaque chapeau, à mesure qu'on voudra l'enlever, ainsi qu'une des deux travées de madriers qu'il supporte, un faux chapeau soutenu par des pointaux posés sur la maçonnerie, qu'on enlèvera à leur tour, quand la maçonnerie

de la voûte, mise à perfection dans cette partie, permettra de soutenir par des terres, le bout de l'autre travée de madriers, qu'il reste à ces pointaux à supporter. De nouveaux tambours, posés en avant des premiers de part & d'autre, seront recouverts de même, par la voûte, que prolongeront les deux mêmes maçons, en s'éloignant l'un de l'autre. Un assez petit nombre de ces tambours suffiront pour maçonner la voûte de la plus longue galerie; parce qu'on pourra retirer les premiers posés, aussitôt que les deux qui les avoisinent, seront ceintrés de leur voûte, & que cette manoeuvre sera facile, au moyen des coins qu'on aura placés entr'eux, & les lambourdes qui les supportent.

Si le terrain étoit mauvais, & que les terres pouslassent contre le ciel & les côtés du coffrage de la galerie, il faudroit renoncer à l'économie d'en retirer les bois, & les enfermer entre des terres & la maçonnerie.

Tel est donc le mécanisme du travail par lequel on pourvoit une place de guerre de galeries de contre-mines. Telle en est maintenant la marche. Après avoir tracé *le système* ou ensemble de ces galeries, sur la surface du terrain, on creuse des puits aux endroits où ces galeries se croisent, & même plus près les uns des autres, s'il est nécessaire, pour qu'il n'y ait jamais plus de 40 ou 50 toises de distance, entre deux puits qu'on veut joindre ensemble par une galerie, puisqu'il est d'expérience que dans des galeries qui n'ont encore qu'une issue, & dans lesquelles conséquemment aucun courant d'air n'est établi, la respiration manque à environ 25 toises du puits, dans les galeries à grandes dimensions; 20 toises, dans celles de dimensions moyennes; & 15 toises plus ou moins, dans les ra-

meaux; à moins que, par un ventilateur ou soufflet de forge armé d'un tuyau de cuir, conduit jusqu'au fond de la mine, on n'y produise artificiellement, à chaque instant, un courant d'air frais. Ces puits étant parvenus, chacun à leur profondeur respective, on entre de leur fond, de part & d'autre, en galerie, en dirigeant de chacun d'eux, le travail, soit de niveau, soit suivant la pente requise pour se raccorder avec le travail partant du puits voisin, qui venant au devant du premier, doit faire partie de la même galerie.

Voici en quoi consiste ordinairement l'ensemble des gale- Pl. 42.
ries, ou *système de contre-mines*, que l'on donne à une place de guerre, ou à ceux de ses fronts qui sont susceptibles de ce genre de défense. C'est d'abord une galerie qui règne sous son chemin couvert, de laquelle on puisse partir par des rameaux, pour aller renverser le couronnement de ce chemin couvert, & les batteries que l'assiégeant y place. Si cette galerie est ajoutée à la place après sa construction, on l'établit par les moyens que nous venons de décrire, sous la banquette des branches du chemin couvert, & on la prolonge dans le même alignement, au travers de ses places d'armes rentrantes, à la gorge desquelles se placent ses entrées. Si on la construit en même temps que la place, on l'adosse à sa contrescarpe, au travers de laquelle on lui donne de l'air par des créneaux, surtout aux arrondissemens. C'est à ces arrondissemens qu'on place alors ses entrées, qui sont défendues, ainsi que tout le fossé, par le feu des créneaux. On lui donne alors 6 pieds au moins de largeur, sur 7 à 8 pieds de haut. Dans l'un & l'autre cas, on la

nomme *galerie magistrale* (1), sans doute parce qu'on la considère comme la ligne magistrale de la défense & de la fortification souterraines de la place.

Une autre galerie s'établit, à-peu-près parallèlement, à 20, 25 ou 30 toises de cette première, à peu de distance de la queue des glacis de la place. On la nomme *galerie d'enveloppe*. On la fait communiquer avec la première, par d'autres galeries dirigées sous les arrêtes des glacis des places d'armes saillantes du chemin couvert, & sous les gouttières de ceux de leurs places d'armes rentrantes. On nomme ces galeries, d'après leur objet, *galeries de communication*.

Outre ces trois sortes de galeries, on en pousse encore d'autres plus avant sous la campagne, lesquelles partent de la galerie d'enveloppe, & cheminent de 15 à 16 toises en avant, suivant des directions parallèles aux capitales des ouvrages. On les espace entr'elles d'environ 25 toises, afin qu'un mineur ennemi, dont le travail se fait entendre sous terre, de 15 toises environ de distance, ne puisse passer entre deux galeries, sans être entendu de l'une ou de l'autre, & peut-être de toutes les deux à la fois. On les nomme, d'après cette destination, *galeries d'écoute*. En maçonnant toutes ces diverses espèces de galeries, on y laisse de distance en distance, à droite & à gauche, dans l'épaisseur de leurs pieds droits, des ouvertures

(1) Il y a des gens qui appellent *galerie majeure*, & d'autres qui la nomment *meurtrière*, lorsqu'adossée à la contrescarpe, elle est percée de créneaux qui rendent meurtrier le passage du fossé. Les mêmes personnes réservent le nom de *magistrale*, à la galerie d'escarpe du corps de place, qui règne à-peu-près sous la ligne de ce nom. Toutes dénominations sont bonnes, pourvu qu'on s'entende, & qu'après les avoir définies, on s'y tienne.

voûtées de 2 pieds de largeur, sur $2\frac{1}{2}$ à 3 pieds de haut, qu'on referme ensuite avec de la maçonnerie de pierres sèches. Ces ouvertures sont les entrées, toutes faites, des rameaux qu'on peut avoir besoin de creuser, en cas de siège, pour établir à leurs extrémités, suivant les circonstances, les fourneaux nécessaires à la défense de la place.

En arrière de cet ensemble de galeries destinées à la défense de la contrescarpe, on doit, en construisant la place, en avoir fait encore d'autres, derrière l'escarpe des ouvrages, à-peu-près à niveau du fond de leurs fossés, avec des *écoutes*, ou commencemens de rameaux ouverts de distance en distance, pour se porter au travers de la fondation de leurs revêtemens, soit au devant du mineur ennemi, qui par le moyen de quelque fourneau voudroit y faire brèche, soit sous l'éboulis des brèches faites par le canon, pour y faire jouer des fourneaux, qui en enlevant ces éboulis, escarpent de nouveau les brèches, & conséquemment obligent l'assiégeant à recommencer à les battre. On peut aussi, de ces *galeries d'escarpe*, quand les fossés sont bien secs, conduire par dessous le sol de ces fossés, des galeries de communication à la galerie maîtresse ou de contrescarpe, & faire partir, soit des galeries d'escarpe, soit de ces communications, des rameaux, au moyen desquels on puisse attaquer & faire sauter l'épaulement du passage du fossé, quelque part que l'assiégeant entreprenne de le faire.

On entre ordinairement dans ces galeries d'escarpe, soit des dehors, soit du corps de la place, par des poternes ou autres descentes, dont l'entrée est ouverte au pied du talus intérieur des remparts. Il est mieux d'y descendre par des galeries *trans-*

versales, partant d'une autre galerie conduite en *capitale* sous le terre-plein de l'ouvrage, à une profondeur moindre que celle de la galerie d'escarpe, & de laquelle on puisse, ainsi que de ces transversales, se porter commodément par des rameaux, sous le logement du haut des brèches, & le faire sauter, sans endommager ce qui subsiste encore de l'escarpe en cet endroit.

Maintenant que nous avons expliqué, comment construisent leurs galeries, & l'assiégeant, & l'assiégé; il ne nous reste plus qu'à montrer de quelle manière ils en font usage, c'est-à-dire comment ils chargent & font sauter leurs fourneaux.

La première chose à déterminer, est la quantité de poudre dont les mines doivent être chargées; ce qui doit être relatif à l'effet qu'on veut leur faire produire, ainsi qu'à la nature & à la tenacité des terres dans lesquelles elles doivent agir. Dans le temps que dans tous les cas, on se bornoit à leur faire produire des entonnoirs d'un diamètre double de leur ligne de moindre résistance, on étoit parvenu, au moyen d'une foule d'expériences, à déterminer avec une justesse vraiment étonnante, les quantités précises de poudre à employer, pour produire constamment cet effet, quelle que fût la nature des terres, suivant les différentes profondeurs où étoient placées ces poudres; c'est-à-dire suivant les différentes longueurs des lignes de moindre résistance des fourneaux, combinées avec les diverses tenacités des terres dans lesquelles ils jouoient. On avoit même pu en dresser des tables pour toutes les lignes de moindre résistance, & pour les différentes natures de terres. Voici celles qu'on doit à monsieur de Valière père, & qui font
cal-

calculées (1) pour des terres de la nature la moins tenace, ou terres mêlées de sable,

Table pour la charge des mines.

Longueurs des lignes de moins de résistance.			Quantité de poudre dont les mines doivent être chargées.			Longueurs des lignes de moins de résistance.			Quantité de poudre dont les mines doivent être chargées.		
Pieds.			Livres.	Onc.		Pieds.			Livres.	Onc.	
1.	.	.	0.	—	2.	21.	.	.	868.	—	3.
2.	.	.	0.	—	12.	22.	.	.	998.	—	4.
3.	.	.	2.	—	8.	23.	.	.	1140.	—	10.
4.	.	.	6.	—	0.	24.	.	.	1296.	—	0.
5.	.	.	11.	—	11.	25.	.	.	1558.	—	9.
6.	.	.	20.	—	4.	26.	.	.	1647.	—	12.
7.	.	.	32.	—	2.	27.	.	.	1815.	—	4.
8.	.	.	48.	—	0.	28.	.	.	2058.	—	0.
9.	.	.	68.	—	5.	29.	.	.	2286.	—	7.
10.	.	.	93.	—	12.	30.	.	.	2530.	—	4.
11.	.	.	124.	—	12.	31.	.	.	2792.	—	4.
12.	.	.	162.	—	0.	32.	.	.	3072.	—	0.
13.	.	.	205.	—	15.	33.	.	.	3369.	—	1.
14.	.	.	257.	—	4.	34.	.	.	3680.	—	12.
15.	.	.	316.	—	4.	35.	.	.	4019.	—	8.
16.	.	.	384.	—	0.	36.	.	.	4374.	—	0.
17.	.	.	460.	—	9.	37.	.	.	4748.	—	11.
18.	.	.	546.	—	12.	38.	.	.	5144.	—	4.
19.	.	.	643.	—	0.	39.	.	.	5561.	—	2.
20.	.	.	750.	—	0.	40.	.	.	6000.	—	0.

- (1) Leur calcul est fondé sur cette base: que l'entonnoir d'une mine est un paraboloïde, dont le foyer est le point où étoit le centre des poudres du fourneau, & dont la parabole génératrice a son origine au fond de l'entonnoir. D'après cette base, on est en état de cuber exactement à l'avance, tout entonnoir d'un diamètre double de sa ligne de moindre résistance. Et toutes les expériences du terrain pour lequel monsieur de Valière a dressé sa table, ayant constam-

Cette table qui autrefois suffisoit pour obtenir l'effet uniforme qu'on demandoit à tous les fourneaux, c'est-à-dire des entonnoirs d'un diamètre double de leur ligne de moindre résistance (1), n'a encore aujourd'hui besoin, pour régler

ment donné dans chaque entonnoir, une toise cube de terre enlevée, par chaque quantité de poudre, pesant 10 livres 10 onces 6 gros; ce chef de mineurs, après avoir cubé chaque entonnoir de sa table d'après sa ligne de moindre résistance, & la supposition que le diamètre de cet entonnoir seroit double de cette ligne, à pu y proportionner exactement la charge du fourneau destiné à produire cet entonnoir, en donnant à cette charge autant de fois 10 livres 10 onces 6 gr. de poudre, qu'il avoit trouvé de toises cubes dans le solide de l'entonnoir.

- (1) Je cherche la raison qui avoit fait fixer à ce point précis la largeur des entonnoirs, & je crois la trouver dans la considération, que des entonnoirs moins évasés n'auroient pas, comme ceux-ci, leurs côtés inclinés à l'horizon, sous l'angle de quarante cinq degrés, (qui, comme on fait est celui sous lequel s'inclinent communément les terres abandonnées à leur pente naturelle), mais sous un angle moindre; que conséquemment ces côtés ne se soutiendroient pas; & que retombant en dedans, ils recombleroient en partie leurs entonnoirs. Or, dans bien des cas, chez l'assiégeant surtout, l'entonnoir est nécessaire pour y établir un logement; & pour lui, un entonnoir recomblé seroit le plus souvent un effet manqué. Mais en même temps, l'entonnoir d'un diamètre double de sa ligne de moindre résistance, est de tous ceux qui ne peuvent se recomblent, celui qu'on peut produire avec la moindre quantité de poudre. Ainsi, tandis que d'une part, la nécessité d'obtenir & de conserver un entonnoir, demandoit que cet entonnoir eût un diamètre double de sa ligne de moindre résistance, de l'autre, l'économie de la poudre sembloit exiger que la largeur de cet entonnoir n'excedât pas cette dimension. A la vérité, l'assiégé auroit pu & dû, dans la plupart des cas, se contenter de moindres entonnoirs; mais, soit par esprit d'imitation, soit pour contenter le vulgaire, qui toujours veut voir des effets, il s'étoit absolument conformé à la pratique de l'assiégeant; & n'avoit, comme lui, adopté qu'un moyen, & recherché qu'un effet, parmi la diversité infinie de moyens, & la variété aussi grande d'effets, dont il eût, ainsi que le premier, pu librement disposer.

des charges capables de tous autres effets déterminés, que d'être modifiée suivant quelques considérations générales, aussi simples à déchirer, que faciles à appliquer à chaque cas particulier.

Si l'on veut bien se rappeler ce que nous avons dit, tant de la manière dont agit la poudre enflammée, que du globe de compression qu'elle forme toujours autour d'elle, on concevra que chaque entonnoir, appartenant à un globe de compression, ceux qui, à même profondeur ou à lignes de moindre résistance égales, appartiendront à de plus grands globes, seront les plus élevés & les plus grands; en sorte qu'en augmentant la force des charges, ces entonnoirs pourront être, ainsi que leurs globes de compression, agrandis jusqu'à ce que le diamètre des premiers ait atteint le sextuple, & celui des seconds l'octuple de cette ligne de moindre résistance; effets que nous avons vus être, dans la pratique, les plus grands qu'il soit possible à la poudre d'opérer dans les mines.

Mais, d'un autre côté, jusqu'à ce que ce *maximum* des effets de la poudre soit atteint, ou au moins très-approché, les globes de compression sont proportionnels aux quantités de poudre qui les produisent. Car ils sont les effets dont ces quantités de poudre sont les causes. On pourra donc, en graduant convenablement la charge d'un même fourneau, augmenter également à volonté, le diamètre du globe de compression de la poudre de ce fourneau, jusqu'à l'octuple, & celui de l'entonnoir qu'il formera, jusqu'au sextuple de la ligne de moindre résistance; derniers termes de cette augmentation; en sorte que, pour produire avec un fourneau placé à une profondeur quelconque, un entonnoir de tel ou tel diamètre, il

dont le quatrième fera la quantité de poudre de la charge demandée. Or le rayon du globe de compression d'un fourneau de 12 pieds de ligne de moindre résistance, qui a cette même grandeur de 12 pieds pour demi-diamètre de son entonnoir, est 16 pieds, 11 pouces, 8 lignes, racine très-approchée de 288 PP, double du carré 144 PP de cette ligne de moindre résistance; & le cube de ce rayon fera 4889 PPP. On aura donc cette proportion: 4889, cube du rayon du globe de compression du fourneau de 12 pieds de ligne de moindre résistance, de la table, est à 10123, cube du rayon du globe de compression du fourneau, de même ligne de moindre résistance, mais d'un entonnoir de 36 pieds de diamètre; comme 162 livres de poudre, charge du fourneau de la table, est à un quatrième terme, charge du fourneau proposé, que l'on trouvera être 335 livres 7 onces; supposé que le fourneau doive jouer dans un terrain de même nature que celui pour lequel a été dressée la table; car cette charge devrait être augmentée d'un, de quatre, de cinq, de sept, ou de neuf onzièmes(1), suivant que le fourneau, au lieu d'une terre légère mêlée de fable, auroit de la terre commune,

- (1) Vauban calculant les entonnoirs des mines, comme des cônes tronqués, ce qui lui donnoit des déblais un peu moindres que s'il les eût regardés comme des paraboloides, avoit trouvé qu'il falloit pour enlever par la mine une toise cube:

de terre légère mêlée de fable	11 livres de poudre.
de terre commune	12 — — —
de tuf, ou fable fort	15 — — —
d'argile, ou terre grasse	16 — — —
de vieille & bonne maçonnerie	18 — — —
de roc	20 — — —

du tuf, de l'argile, de la maçonnerie, ou enfin du roc à faire sauter.

Semblablement, si l'on vouloit produire un entonnoir d'un diamètre moindre que le double de la ligne de moindre résistance de son fourneau, on pourroit en calculer la charge par le même moyen. Si même on vouloit faire jouer une mine dont l'entonnoir n'eût que la moindre étendue possible, n'eût même aucune étendue, & ce cas a quelquefois lieu dans la défense des places, où souvent l'on n'a besoin que de renverser par une sorte de violent tremblement de terre local & artificiel, quelques travaux de l'assiégeant, auquel il seroit, au contraire, dangereux de donner par un entonnoir quelconque, un couvert d'autant plus nuisible, qu'il seroit plus rapproché de la place; dans ce cas, dis-je, il suffira de régler la charge du fourneau, de manière que le rayon du globe de compression qu'elle produira, n'excède pas la ligne de moindre résistance. Je suppose, par exemple, qu'on eût ce dernier effet à produire, avec un fourneau placé à 12 pieds de ligne de moindre résistance, on seroit cette proportion: 4889 PPP, cube du rayon du globe de compression du fourneau de 12 pieds de ligne de moindre résistance de la table, est à 1728 PPP, cube de 12 pieds, rayon du globe de compression que, par supposition, l'on veut produire; comme 162 livres de poudre, charge du fourneau de

Ces rapports entre les ténacités des diverses substances où peuvent jouer des mines, établi d'après un nombre infini d'expériences, par l'homme le plus en état de les bien faire, peuvent être adoptés avec confiance, quelle que soit la manière de calculer le solide des entonnoirs, & quelle que soit, par conséquent, la quantité de poudre destinée à enlever une masse donnée de l'une quelconque de ces substances.

12 pieds de ligne de moindre résistance de la table, est à un quatrième terme, charge cherchée, qui se trouvera être 57 livres 4 onces.

On voit donc que, par cette manière de charger les mines, on peut, à quelque profondeur qu'elles soient placées, en graduer les effets, depuis le moindre entonnoir, ou même l'entonnoir nul, produisant seulement par un violent tremblement de terre local, le renversement de travaux superposés, & le globe de compression, enlevant, & jetant à plusieurs centaines de toises à la ronde, tout ce qui se trouve au dessus de lui à une distance triple de sa ligne de moindre résistance.

Pour peu que l'on réfléchisse à la variété des avantages qui peuvent résulter de cet usage introduit par Bélidor, de charger les mines relativement à la grandeur des entonnoirs qu'on a besoin de leur faire produire, on ne pourra s'empêcher d'en reconnoître l'utilité & l'étendue. Par là, on peut, au besoin, faire croiser l'effet de fourneaux, qui n'ayant pas d'abord été disposés pour cela, ne le pourroient par l'ancienne méthode. On peut dans des terrains de peu de profondeur, produire des entonnoirs fort larges; ce qui dans les terrains ou aquatiques ou recouvrant du roc, est nécessaire à l'assiégeant, & peut dans tous les cas être fort utile à l'assiégé, qui en donnant à ses entonnoirs beaucoup de largeur ou d'évasement sur la ligne de moindre résistance la plus courte possible, pourra presque toujours en voir le fonds, de quelques-uns de ses ouvrages, & n'offrira ainsi aucun abri à son ennemi.

Et remarquons bien que cette méthode est, relativement à la consommation de la poudre, encore plus économique que

l'ancienne, qui pour atteindre à un entonnoir d'une largeur donnée, avoit toujours besoin d'une ligne de moindre résistance, de la moitié de cette largeur, & dont les entonnoirs conséquemment, appartenoient nécessairement à de plus grands globes de compression, que des entonnoirs de largeur égale, mais de ligne de moindre résistance plus courte. Ainsi, dans l'exemple qui nous a occupés, nous avons, avec une ligne de moindre résistance de 12 pieds, produit au moyen de 335 livres 7 onc. de poudre, un entonnoir de 36 pieds de diamètre, que nous n'eussions pu produire avec une ligne de moindre résistance de 18 pieds, qu'au moyen de 546 lignes 12 onc. de poudre. Semblablement un entonnoir de 50 pieds de diamètre, pourroit être produit par un fourneau de 10 pieds de ligne de moindre résistance, avec 627 livres de poudre; tandis qu'il en faudroit 1558 livres, pour le produire par un fourneau enfoncé à 25 pieds de profondeur.

Il ne paroît pas cependant, que les praticiens consommés comptent sur cet accord exact de l'expérience avec la théorie, pour des entonnoirs d'un diamètre plus grand que cinq fois leur ligne de moindre résistance; puisque, quand ils veulent produire le *maximum* des effets de la poudre, le *globe de compression* par excellence, à entonnoir de largeur sextuple de sa ligne de moindre résistance, & enfonçant à une distance quadruple de cette ligne, toutes galeries & rameaux, ils emploient une règle qui leur donne des charges beaucoup plus fortes qu'ils ne les trouveroient par la proportion précédente. Voici cette règle donnée par Bélidor, & adoptée par tous ceux qui depuis lui, ont employé le globe de compression dans toute son énergie.

Multi-

„ Multipliez la ligne de moindre résistance, exprimée en pieds, par trois-cents; le produit que cela vous donnera, fera la quantité de livres de poudre dont vous devez charger votre fourneau. „ Ainsi la ligne de moindre résistance étant 12 pieds; la charge du globe de compression fera 3600 livres de poudre, tandis qu'elle ne feroit, d'après la théorie précédente, que de 1990 livres 14 onc. dans des terres de l'espèce de celles pour lesquelles la table a été calculée, & ne devroit, suivant cette théorie, être de 3600 livres, ou plus exactement, de 3619 livres 10 onc., que dans le roc.

La quantité de poudre dont la mine doit être chargée, étant trouvée, il faut y proportionner la grandeur de la chambre de la mine, ou espace qui doit contenir cette poudre; & comme, à moins de rencontrer un terrain extrêmement sec, il est nécessaire de placer cette poudre dans une caisse de bois, qu'on prend même la précaution de goudronner & de calfeutrer dans les terrains humides; il faut que cette chambre ait la capacité nécessaire pour recevoir cette caisse, & même encore; outre la grandeur du *hors oeuvre* de cette caisse, un pouce environ de jeu tout autour, pour qu'elle puisse y être facilement placée.

Pour régler la grandeur, tant de la caisse, que de la chambre qui doit la recevoir, il faut savoir que 70 livres de poudre occupent, sans être pressées, un pied cube, & qu'en la pressant, on y en peut placer 80 livres, entre lesquelles on peut s'en tenir au terme moyen de 75 livres.

La figure qui sans doute conviendrait le mieux à la caisse, au centre de laquelle on conduit le *saucisson* ou amorce qui

doit porter le feu aux poudres, seroit la figure sphérique, où l'inflammation se porteroit du centre, sur tous les rayons, avec une vitesse égale, & atteindroit au même instant à tous les points de sa surface; mais la difficulté de la construction & du placement d'une semblable caisse fait qu'on se réduit à lui donner une figure cubique. Le *dans oeuvre* de cette caisse doit donc être un cube, qui contienne autant de pieds cubes, que la charge du fourneau doit contenir de fois 75 livres de poudre. Si nous supposons, par exemple, que la charge du fourneau doive être de 600 livres de poudre, il est clair que la caisse devra contenir 8 pieds cubes, & avoir intérieurement, en tout sens, 2 pieds; à quoi ajoutant, également en tout sens, un pouce pour l'épaisseur des planches qui doivent former cette caisse, & un pouce de jeu tout autour, pour pouvoir facilement la placer, il faudra que la chambre soit un cube de 2 pieds 4 pouces de côté.

Pl. 11. On creuse ordinairement cette chambre à l'extrémité d'un
fig. 11. rameau, non pas dans son prolongement, mais sur un de ses
12 & 13. côtés, en l'enfonçant, quand le terrain est sec, au dessous du sol
du rameau, de tout ou partie de sa hauteur. Quand le terrain
est humide, on la tient au contraire plus élevée que le rameau,
pour que les eaux de filtration puissent s'écouler dans celui-ci,
au cas que le sol des galeries monte, ou du moins, ne descende
pas depuis leur ouverture jusqu'à l'endroit du logement des
poudres. Car si ce dernier cas a lieu dans un terrain humide,
il faudra sous la caisse, ou très à portée, à l'extrémité du rameau,
creuser un *puifard*, & le remplir de pierres sèches: bien entendu
que la même précaution aura été prise par-tout, où, dans la

construction des rameaux & galeries, le besoin s'en fera fait sentir.

Tout étant préparé pour charger la mine, on pose la caisse *fig. 14.* dans la chambre creusée pour la recevoir; & après l'y avoir bien affermie, l'on fait entrer dedans, par une ouverture pratiquée à cet effet, & l'on conduit jusqu'à son centre, le bout de l'*auget*. L'*auget* n'est autre chose qu'un canal composé de quatre planches étroites, clouées ensemble, qui laissent entr'elles une ouverture carrée d'environ un pouce, pour recevoir le *saucisson*, qui est une espèce de boudin de toile neuve, de 9 à 10 lignes de diamètre, rempli de poudre, pour porter le feu *fig. 16.* à la mine. A ce premier auget qui pénètre dans la caisse, on & 17. en ajoute un autre, & ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on soit parvenu à l'endroit où l'on se propose d'appliquer le feu. On lève ensuite les couvercles de ces augets, & l'on en cloue les fonds sur les semelles des châssis, pour les rendre inébranlables autant que possible. L'on pose ensuite dedans le saucisson, en fixant une de ses extrémités au centre de la caisse, au moyen *fig. 14.* d'une cheville dont on le traverse & l'arrête contre le bout de l'*auget*; observant que la poudre qu'il contient, y soit uniformément distribuée sur toute sa longueur, & n'y laisse nulle part de vide. L'on repose ensuite les couvercles de l'*auget*, que l'on cloue à demeure, mais avec un marteau de cuivre, pour éviter les accidens du feu. Enfin on recouvre les augets d'un bon demi-pied de terre, & l'on prend des précautions, pour préserver d'humidité & garantir du feu, l'extrémité du saucisson. Cela fait, on transporte la poudre de la charge dans la caisse, au moyen de sacs à terre, que les mineurs se passent

de main en main, & que les derniers vident dans cette caisse. Aussitôt qu'elle est remplie, on la recouvre de son couvercle; fig. 14. qu'on recouvre de madriers; & l'on remplit bien tout le vide fig. 15. qui resté au dessus de la caisse, par du gazon & des sacs à terre, fortement pressés. Après quoi, on pose contre la caisse & l'espace rempli au dessus d'elle, une *portière* de bons madriers, qu'on arc-boute avec des étréfillons contre le côté opposé du rameau, où d'autres madriers sont posés pour recevoir les bouts de ces étréfillons. L'on remplit l'intervalle avec des sacs à terre, du gazon, de la terre, du fumier, des briques, du bois, & généralement avec tout ce qu'on a sous la main. On continue à remplir de même le rameau le plus exactement que l'on peut, mais sans nouvelle portière ni étréfillons, à moins qu'il ne se rencontre un retour, auquel cas on place une portière semblable à la première, & semblablement étréfillonnée; & l'on ne cesse de remplir le rameau, que quand on est parvenu à une distance du fourneau, d'une fois & demi sa ligne de moindre résistance, mesurée en ligne droite; sans quoi la mine, soufflant dans le rameau, y porterait une partie de son effet qui se trouveroit d'autant affaibli au dehors.

La manière la plus ordinaire de mettre le feu à une mine, est après avoir fait une *saignée* ou entaille au saucisson qui doit sortir un peu de l'auget, de répandre sur un bout de planche, auquel on le fixe, un peu de poudrè, & de recouvrir le tout d'une feuille de papier, au travers de laquelle passe un bout d'amadou, de la grosseur d'un tuyau de plume, & de 8 à 9 lignes de longueur, dont on a frotté le bout qui doit reposer dans la poudrè, avec du *pouderin* ou poudrè broyée. L'on

assérmit bien ce papier sur la poudre, par de petites pierres posées dessus, puis on le recouvre avec de la terre sèche & fine, jusques tout autour de l'amadou, pour empêcher que lorsqu'on en approchera le feu, quelque étincelle tombant sur le papier, n'enflamme inopinément la poudre. C'est cet amadou, ainsi placé au travers d'un papier, qu'en terme de mineur, l'on nomme *moine*, & qui par l'espace de temps qu'il met à brûler avant de communiquer le feu à la poudre, donne le temps au mineur qui l'allume, de se dérober en se retirant, au soufflé & à l'odeur de la poudre du saucisson, & à tout autre effet pernicieux de la mine.

Cette méthode de faire jouer une mine laissant toujours écouler un temps plus ou moins long, entre le moment où l'on y met le feu, & celui où il lui parvient, on emploie d'autres procédés, quand on a intérêt de saisir, sans le moindre délai, le moment précis de la faire sauter; comme, lorsque dans la défense, on veut s'en servir à porter la mort parmi une foule d'affaillans, momentanément rassemblés sur une brèche ou sur tout autre point compris dans la sphère d'activité de quelque fourneau. Alors on peut employer, soit le secours d'une batterie de fusil ou de pistolet, dont la détente est mise en mouvement de loin par une ficelle, soit le moyen d'une *fourcière* ou boîte reposant sur la poudre de la saignée du saucisson, & y laissant tomber, par la retraite de son couvercle à coulisse tiré par une ficelle, une mèche enflammée. Tous moyens sont bons, pourvu qu'ils fassent infailliblement leur effet au moment précis où on le leur demande. En voici un auquel son auteur, monsieur de Rugi, célèbre chef de l'école des mineurs françois, attache, dit-on, fig. 15.

un grand prix, quoiqu'il ait quelquefois manqué, même entre les mains.

Il reste à toutes les autres méthodes un très-grand inconvénient; c'est que la fumée de la poudre du fauciflon, infecte pour un temps plus ou moins long, le rameau d'où on l'allume & les galeries voisines; en sorte que l'on ne peut ensuite s'y reporter, qu'après avoir perdu un temps précieux à chasser cette fumée, à l'aide de ventilateurs, ou de simples soufflets de forge, introduisant un courant d'air frais, par des tuyaux prolongés jusqu'au fond de ces rameaux. Monsieur de Rugi a donc avec raison pensé, qu'il rendroit un service essentiel à son art, si sans fauciflons, il parvenoit à mettre le feu aux mines; & c'est ce

fig. 19. qu'il a exécuté, en faisant l'auget double, & en y faisant passer, au lieu de fauciflon, une corde, dont un des bouts, tiré hors d'un des deux augets, fait avancer dans l'autre, son autre bout, auquel est attaché une *fouris* ou mèche enflammée, qui venant à passer par le dernier retour de l'auget, où aboutit le fauciflon, ou même par le centre de la charge, y donne immédiatement feu. Ce moyen est facile à rendre infailible, pourvu que, quand on l'emploiera à porter le feu à plusieurs fourneaux qui doivent partir en même temps, on le fasse par une seule *fouris*, qui arrive seulement au point de partage des *feux compassés* de ces fourneaux, & non par deux *fouris*, qui se rendent chacune à leur fourneau respectif; sans quoi, l'un des fourneaux pourroit, jouant avant l'autre, déranger les augets, & arrêter la marche de la seconde *fouris*, ainsi que je l'ai vu arriver. Au reste, quand on n'a d'autre but que de rentrer promptement dans les galeries après le jeu de la mine, on l'obtient facile-

ment, en diminuant le diamètre du fauciflon, jusqu'à ne lui laisser que quatre, & même que trois lignes. Car alors la fumée qu'il produira, sera moindre que celle du fauciflon d'un pouce de diamètre, dans le rapport d'un à neuf dans le premier cas, & d'un à seize dans le second; & l'expérience prouve que des fauciflons de cette grosseur ne communiquent pas moins sûrement le feu, que ceux d'un pouce.

Puisque j'ai parlé de *feux compassés*, je ne puis plus différer d'en expliquer le but & les moyens. Deux ou plusieurs fourneaux, placés les uns à côté des autres, peuvent, en jouant à la fois, produire un ensemble d'effets plus grand & plus complet, que celui qu'ils présenteroient en jouant successivement. On peut donc désirer & chercher les moyens de faire produire à plusieurs fourneaux cet effet simultané. Mais il est des circonstances où l'on peut aussi avoir à désirer que, de plusieurs fourneaux dont le bourrage se fait par le même rameau, l'un parte le premier, ou même que tous jouent successivement dans un certain ordre, pour déterminer par la destruction de la ténacité, & par la meurtrissure des terres voisines des premiers fourneaux, l'effet des fourneaux subséquens vers les premiers entonnoirs. Or on peut remplir à son choix, chacun de ces divers objets, *en compassant ses feux*, c'est-à-dire en réglant les longueurs respectives des fauciflons de ses fourneaux, d'après ce principe, que *le feu parcourt en tout sens, dans la poudre, des espaces égaux dans des temps égaux*; en sorte qu'il ne soit question, que de faire bien exactement égaux en longueur, les fauciflons dont on veut que les fourneaux partent simultanément, & plus courts, ceux dont on veut que les fourneaux

jouent les premiers. Et pour être sûr que les rapports établis entre les longueurs des saucissons, seront conservés entre les temps auxquels ils doivent faire jouer leurs fourneaux respectifs, on ne communique le feu à tout ce système de saucissons, que dans un point unique & déterminé; soit en le lui appliquant immédiatement, soit en le lui faisant parvenir, au moyen d'un saucisson qui soit comme le tronc commun aux divers embranchemens du système.

On a cru remarquer qu'un retour à angle droit dans un saucisson, équivaloit pour le retard du progrès de l'incendie, à un rallongement de quatre pouces, & l'on se règle en conséquence dans la pratique.

Maintenant que le lecteur a une idée des principaux moyens de l'art des mines, il doit lui être facile de s'en former une de la manière dont l'assiégeant & l'assiégé se servent chacun de ces moyens, suivant le but opposé qu'ils ont, l'un de hâter, l'autre de retarder la prise de la place. Et à cet égard, on comprend que le *maximum* du succès, soit de l'assiégeant, soit de l'assiégé, dans ce genre de guerre, doit avoir lieu lorsque son adversaire lui en laisse le champ libre, & soit par impuissance, soit par incapacité, est forcé de renoncer à faire usage des mêmes armes que lui pour le combattre. Le lot de l'assiégeant n'est cependant pas, dans cette occasion, encore très-avantageux. Car, au globe de compression près, qui alors ne peut manquer de lui réussir pour emporter le chemin couvert, & renverser la contrescarpe, mais qui lui demande pour sa préparation, autant de temps peut-être, que lui en demanderoient les moyens ordinaires de prendre le chemin couvert, & de descendre
dans

dans le fossé, & à la facilité près de faire brèche par la mine, au lieu de la faire par le canon, ce qui n'est, non plus, rien moins qu'abrégéant, je ne vois pas ce qu'il y a à gagner pour lui, d'user seul du moyen des mines; à moins que par des défauts de construction, la place découverte de loin n'ait été mise en brèche par la partie supérieure de son revêtement, & que les énormes déblais que doit lancer le globe de compression, ne puissent achever par le bas, la rampe de cette brèche, comme il est arrivé aux sièges de Choczim & de Bender, & comme il vient de se passer à la prise de l'ouvrage à cornes de Valenciennes. Quant à l'assiégé, c'est tout différent. S'il lui étoit donné d'user seul du moyen des mines, on peut assurer qu'il lui seroit possible de rendre sa place imprenable. Car il n'y a pas de point de la troisième parallèle, des cavaliers de tranchée, & du couronnement du chemin couvert, qu'il ne pût à son gré culbuter autant de fois qu'il le jugeroit à propos, & pas une batterie de brèche ni une contre-batterie, que non seulement il ne détruisît, mais dont il ne fit même sauter le canon dans ses fossés, ou dans l'intérieur de ses ouvrages. Enfin le dégât des travaux, la perte, & surtout la terreur ou le découragement, seroient tels chez l'assiégeant, qu'il reconnoitroit infailliblement la nécessité, ou de renoncer à son entreprise, ou de la seconder du même moyen que l'assiégé fait lui rendre si funeste. Restent donc à examiner, la nature des combats que se livrent mutuellement sous terre l'assiégeant & l'assiégé, & le résultat plus ou moins nécessaire de ces combats, pour la durée de la résistance de la place.

Nous avons déjà exposé la plupart des préparatifs & des dispositions de l'assiégé, pour soutenir cette guerre souterraine. Il nous en reste maintenant à développer encore quelques autres, avant de le montrer aux prises avec l'assiégeant. Comme celui-ci pourroit à la rigueur s'introduire dans les galeries de l'assiégé, & profitant de sa surprise, l'en chasser en tout ou en partie, ce dernier a, à cet égard, des précautions à prendre. La première est de bien assurer les portes d'entrée de ses galeries, au travers de sa contrescarpe; ce qui est bien difficile, quand celle-ci n'est pas revêtue; à moins de placer

Pl. 43. ces portes d'entrée dans des rentrans, dont le haut soit défendu par de bons réduits, & le bas par des caponnières palissadées en travers des fossés. Cette manière est à mon sens, préférable à celle plus usitée de placer les entrées des galeries aux arrondissemens de la contrescarpe, où l'on pratique, pour les défendre, des souterrains crénelés; parce que ces souterrains-là mêmes peuvent être enfoncés par l'explosion de quelques tonneaux de poudre, jetés, garnis d'étoupilles, du haut de la contrescarpe en bas, devant ces créneaux, & donner par là entrée dans les galeries. Mais l'assiégeant ne peut-il pas aussi, de ses travaux souterrains, aboutir à quelque galerie ou rameau de l'assiégé? Cet événement n'est, je pense, à craindre, qu'après le jeu de quelque fourneau de l'assiégeant, qui ayant crevé ou fait sauter quelque portion de galerie de l'assiégé, peut, à droite & à gauche de son entonnoir, laisser ouverte l'entrée de ce qui subsiste encore de cette galerie. Car, que l'assiégeant puisse ou ose, par le simple progrès de son travail souterrain, entrer dans les galeries de l'assiégé, & que celui-ci, ou ne le lui

interdise pas par des camouflets, ou ne l'en repousse pas par des moyens préparés de tout genre, c'est ce qu'il est impossible d'imaginer. Quoiqu'il en soit, au cas que cela arrive, de quelque manière que ce soit, voici comment l'assiégé peut y pourvoir.

Il aura eu soin que ses galeries, tant d'écoute que d'en-^{Pl. 43.}veloppe, de communication, & magistrale, soient séparées les unes des autres, & même partagées dans leur longueur, de 15 toises en 15 toises, par de bonnes portes doubles de chêne, à l'épreuve du mousquet, fermant exactement, excepté lorsqu'on ouvre le clapet du créneau qui y est pratiqué. Lors donc que le mineur assiégeant entrera dans quelque partie de l'une de ces galeries, si on ne l'en repousse pas sur le champ par un combat de main, dans lequel on a toute sorte d'avantages sur lui, arrivant par un rameau bas & étroit, transversalement, à une galerie spacieuse; on l'enfermera entre deux de ces portes, par les créneaux desquelles on lui jettera de petits sacs de cuir, remplis de 2 ou 3 livres de poudre, garnis d'une étoupille ou fusée de grenade allumée, dont l'inflammation produira une fumée telle qu'il lui sera impossible d'y résister. On gagnera par la répétition de ce procédé, le temps nécessaire pour réduire à rien, & pour rendre funeste peut-être à l'assiégeant, l'avantage qu'il a cru obtenir par son entrée dans les galeries de l'assiégé. Car celui-ci, en les construisant, n'aura pas manqué de pratiquer immédiatement derrière chaque porte, à droite ou à gauche, une entrée de rameau ou *percée*, au travers d'un de leurs pieds droits. De là, il pourra au moyen d'un trou de *trépan* ou grosse tarière de 8 à 9 pouces de diamètre, loger en un ou plusieurs sacs, 25 à 30 livres de poudre, derrière ce pied droit,

& y donnant feu au moyen d'une étoupille renfermée dans un ou plusieurs canons de fusil, ajouſtés bout-à-bout, crever la galerie en avant de la porte; ce qui étant exécuté de part & d'autre de l'entrée de l'aſſiégeant en galerie, le reſtreindra à n'en garder qu'une bien petite partie, achetée encore ſans doute, par la perte de quelques-uns de ſes mineurs écrasés ou étouffés.

Mais l'aſſiégé ne ſe contente pas de défendre ſes galeries, & ne ſe borne pas à'y attendre le mineur ennemi; il y doit encore préparer la ſubverſion des travaux extérieurs de l'aſſiégeant, & l'opérer immédiatement, du moment où les approches de celui-ci parviennent à la ſurface du terrain contre-miné.

PL. 44. Ainſi, par des rameaux partant de ſes galeries d'écoute, & commencés auſſitôt que, par l'ouverture de la tranchée, l'aſſiégeant aura fait connoître ſur quelles capitales il compte cheminer, l'aſſiégé ira ſur ces mêmes capitales, au devant de lui, auſſi loin que poſſible, & ſ'il ſe peut, juſqu'à ſes demi-placés d'armes, pour les faire ſauter, ainſi que les communications en avant, par des fourneaux diſpoſés de telle ſorte, que, de pluſieurs d'entr'eux dont le jeu ſe ſuccède, l'entonnoir des derniers venant à croiſer quelque peu, ou ſeulement à toucher celui des précédens, s'agrandiſſe de leur côté, par l'eſſet de la meurtriſſure des terres & de leur ténacité vaincue, y jette la plus grande partie de ſes déblais, & en détermine ainſi la direction vers les travaux de l'aſſiégeant, en la détournant du chemin couvert & des ouvrages de la place.

Sa galerie d'enveloppe lui ſervira à renverſer de même, par des fourneaux établis au bout de rameaux plus ou moins courts, la troiſième parallèle, dans autant & ſi peu de points

qu'il le jugera à propos. Il choisira de préférence ceux des débouchés des communications en arrière.

De ses galeries de communication, de droite & de gauche des sapes de l'assiégeant dirigées debout aux saillans du chemin couvert, partiront de fréquens rameaux, dont les fourneaux multipliés renverferont ces sapes & les cavaliers de tranchée, dans les momens qui conviendront le mieux aux vues de l'assiégé.

Enfin, de sa galerie magistrale, il ira d'abord renverser le couronnement du chemin couvert, par des fourneaux peu enfoncés & peu chargés; puis, quand dans ce couronnement rétabli, l'assiégeant aura placé ses batteries de brèche, il les détruira, & en jettera le canon, soit dans ses fossés, soit même dans ses ouvrages en arrière, par des fourneaux plus enfoncés que les premiers, placés en arrière du canon à enlever, à-peu-près sous l'entre-toise de lunette de ses affûts, & chargés du quadruple au sextuple de ce dont ils devroient l'être, pour donner des entonnoirs d'un diamètre double de leur ligne de moindre résistance. Cette position des fourneaux en arrière des masses à enlever, & la direction de leur effet vers la place, assurée par la meurtrissure des terres, opérée par les petits fourneaux qui précédemment auront renversé le couronnement, garantissent suffisamment que les canons assiégeans seront jetés vers la place, & tomberont, ou dans ses fossés, ou dans ses ouvrages, suivant la dose à laquelle aura été portée la surcharge des fourneaux.

On conçoit que par des fourneaux plus grands, plus enfoncés & plus éloignés de la place, on pourra faire sauter une troisième fois le couronnement rétabli, & une seconde fois

les batteries replacées, & toujours sans endommager la crête du chemin couvert. Si, d'un autre côté, l'on se rappelle bien ce que nous avons dit, de la faculté de produire de plus ou de moins grands entonnoirs, en graduant convenablement la charge de fourneaux placés à la même profondeur, on comprendra que l'assiégé ne manque pas de moyens pour atteindre & faire sauter le même point, autant de fois à-peu-près qu'il le veut, & conséquemment qu'il peut en avoir besoin.

C'est la manière d'ordonner les galeries & de disposer les rameaux qui en partent, relativement au jeu des différens fourneaux qu'on se propose d'employer à la défense d'une place, qu'on appelle *système de contre-mines*; & les adeptes de cet art de la fortification souterraine, en ont peut-être autant multiplié les modes, & ont attaché chacun, à celui de son invention, une importance plus grande & plus exclusive encore, s'il se peut, que les auteurs de fortification extérieure ou de fortification proprement dite, n'en ont malheureusement attribuée aux leurs. La raison en est simple. Travaillant dans les ténèbres, exerçant un art totalement ignoré du vulgaire, un art dont les moyens & les effets ne pouvoient être appréciés que de peu de personnes, & doivent par essence, être dérobés à l'œil des curieux & surtout des connoisseurs, l'auteur de système de contre-mines devoit naturellement être conduit à l'attitude & aux grimaces de ces heureux possesseurs de la pierre philosophale, de ces étonnans faiseurs du grand-oeuvre, toujours prêts à vendre le secret de faire de l'or. Nous ne ferons connoître aucun de ces systèmes en particulier, & nous nous bornerons à dire que les meilleurs sont, en général, ceux dont les moyens sont les plus

simples, les opérations les plus faciles, les plus indépendantes, les moins compliquées, & dont les effets les plus destructeurs des travaux supérieurs de l'assiégeant, sont en même temps les mieux garantis d'être rendus vains par les travaux souterrains. C'est ce dernier point seul qu'il nous reste à traiter, mais d'une manière générale & sommaire, ainsi que nous avons fait tout le reste.

II. L'assiégé, quel que soit le système de ses contre-mines, c'est-à-dire quelle que soit la disposition de ses galeries, & la manière dont il compte en faire usage contre les travaux extérieurs de l'assiégeant, doit surtout songer à tenir tous ses moyens de défense souterraine, le plus long-temps possible, à l'abri des attaques souterraines de son ennemi, & hors de l'atteinte du jeu de ses fourneaux. Pour cela, tandis qu'avancé sur les capitales, il cherche à y intimider de bonne heure l'assiégeant, & à ralentir sa marche; il se forme à l'extrémité des écoutes, une Pl. 45. seconde enveloppe, enfoncée aussi bas qu'il est possible, par le moyen de puits pratiqués au bout de ces écoutes, du fond desquels il chemine par des rameaux, venant les uns au devant des autres; en sorte que de leurs rencontres mutuelles, résulte une véritable galerie d'enveloppe, qui tenant le dessous du terrain, coupe le passage au mineur assiégeant, de quelque part qu'il vienne, pour pénétrer dans l'enceinte des contre-mines de l'assiégé. Car l'entendant travailler, soit de cette galerie, soit de l'extrémité des rameaux qu'il aura ouverts en avant, il pourra, ou l'atteindre de près, & l'étouffer par des ramoufflets, ou l'écraser d'assez loin dans ses rameaux, en faisant jouer des fourneaux à trop foible charge, pour enlever le dessus du terrain, & y former entonnnoir, mais qui n'en brèveront pas

moins tout rameau ou galerie, à une distance égale à celle à laquelle l'assiégé se trouve de la surface de ce terrain, qui par supposition, est la plus éloignée possible de lui. Et remarquez que l'assiégé, préparé par-tout, n'aura rien autre chose à faire, que d'écouter attentivement, jusqu'au moment de donner le camouflet; ou de charger le fourneau, qu'il veut faire jouer; ce qu'il fera alors si diligemment, ayant tout sous la main, qu'il sera impossible que l'assiégeant le prévienne; en sorte qu'entendant, sans se faire entendre, & conséquemment sans laisser pénétrer sa position, & ne s'annonçant jamais que par des effets aussi subits que meurtriers, il soit aussi difficile de l'atteindre que de lui échapper.

Mais l'assiégeant, qui ne peut se dissimuler tous ses désavantages à une guerre de chicane, où tant de chances sont contre lui, emploiera sans doute, dès l'instant où il craindra l'effet des contre-mines de l'assiégé, le globe de compression, comme une arme de plus longue portée que les siennes, au moyen de laquelle il crévera ses premières galeries, avant d'en pouvoir recevoir aucun mal. Mais, pour en recueillir le fruit qu'il s'en promet, il faudra 1°. qu'il multiplie ces globes de compression sur le développement du front d'attaque, assez pour pouvoir enfoncer à-peu-près toute l'enveloppe à la fois, sur une moitié de ce front, ou au moins toutes ses jonctions aux communications en arrière; sans quoi, l'assiégé se portant des parties encore subsistantes de cette galerie, à droite & à gauche de l'entonnoir de chaque globe de compression, iroit loger dans les terres meurtries des bords de cet entonnoir, des fourneaux du plus grand effet, qui le recombleroient,

bleroient, partie par partie, & détruiraient le logement dont on l'auroit couronné, en écrasant tout ce qui auroit occupé ce logement, & surtout le mineur qui s'y seroit enfoncé, pour se porter en avant. Secondement il faudra encore que des bords des premiers entonnoirs, le mineur assiégeant ne manque pas de s'enfoncer sur le champ, par des puits profonds, desquels il se porte quelque peu en avant, pour placer & faire jouer de nouveaux globes de compression, qui renversent les galeries de communication en arrière de l'enveloppe détruite, assez au loin, pour lui permettre d'aller par un troisième appareil de globes de compression, crever la véritable galerie d'enveloppe en arrière, d'où par un quatrième & un cinquième appareils semblables, il détruira les communications à la galerie magistrale, & enfin cette magistrale elle-même.

Mais je ne fais si l'on fait bien attention à l'immense quantité de poudre qu'exigeront tous ces globes de compression, & à l'extrême incommodité que leur jeu causera aux tranchées en arrière, vers lesquelles les premiers globes ayant joué, démineront par la meurtrissure & la moindre ténacité des terres de ce côté, la direction des énormes déblais que les globes suivans chasseront avec la dernière violence, jusqu'à 2 à 300 toises de distance, & enfin à l'espace de temps considérable que demanderont tant d'opérations variées & successives, la fouille de tant de puits & de rameaux, la charge & le bourrage de tant d'énormes fourneaux, l'établissement de tant de logements à la crête de leurs entonnoirs: si, dis-je, on fait attention à tout cela, l'imagination s'en étonne, si surtout on y joint tous les retards & les obstacles causés par la résistance de l'assiégé;

soit extérieure, par des forties qui chassent l'assiégeant de ses logemens, comblent ses puits, ou en brisent le coffrage au moyen de grosses bombes qu'on y descend; soit souterraine par des camouflets, *songasses* (1); fourneaux, & même globes de compression, qui me paroîtront toujours très-propres à la défense, quand on aura soin de ne pas trop les enfoncer; parce qu'alors, loin de fournir dans leurs entonnoirs du couvert à l'assiégeant, ils ouvriront, au contraire, & évaferont les profonds entonnoirs de celui-ci; du côté de la place, au feu de laquelle ils les découvriront jusqu'au fond. Et à cet égard, il faut remarquer, qu'à supposer, ou que l'assiégé ne tente rien, ou que rien de ce qu'il tentera ne lui réussisse, ce qui ne peut raisonnablement se présumer, l'assiégeant, par la seule force des choses, se trouvera retardé d'environ un mois, par un glacis contre-miné, tel à-peu-près que nous venons de le décrire. Car si nous supposons qu'il s'enterre à 20 toises de la tête des écoutes, supposées réunies par une première galerie d'enveloppe, à 40 toises en avant de la crête du chemin couvert; qu'il s'enterre, dis-je, par des puits de 18 pieds de profondeur, la fouille de ces puits lui demandera au moins 24 heures; & le rayon de l'entonnoir de ses globes de compression, devant, à cette profondeur, être de 9 toises, chacun de ses rameaux devra avoir au moins 12 ou 13 toises de longueur; pour ne pas endommager la parallèle d'où ils partent. Ces rameaux demanderont par conséquent, de 4 jours à 4½ jours de travail. Le transport de la poudrâ, fait de nuit, dans la tranchée, sa-

(1) On nomme ainsi les fourneaux peu enfoncés sous la superficie de la terre, & dont la ligne de moindre résistance n'est que de 6 à 10 pieds.

charge dans la mine, la pose des augets, & le bourrage de ses longs rameaux, exigeront bien encore $1\frac{1}{2}$ jour. Voilà donc environ 7 jours, pour le temps nécessaire à la préparation du premier globe de compression; cy 7 jours.

Pour former le logement qui couronnera l'entonnoir de chacun de ces globes 1 —

Puis, pour la fouille des puits des globes de compression du second appareil 1 —

Pour un rameau de 18 pieds de long (1), au bout duquel sera établi chaque nouveau globe 1 —

Pour le transport & la charge des poudres, le bourrage du rameau, & le recomblement du puits $1\frac{1}{2}$ —

Pour la préparation du troisième appareil de globes de compression, comme pour celle du second appareil cy dessus $4\frac{1}{2}$ —

Pour le quatrième appareil de globes de compression $4\frac{1}{2}$ —

Pour le cinquième & dernier appareil de ces globes $4\frac{1}{2}$ —

Total 25 jours.

qu'on peut bien porter à 30, attendu les méprises, les contre-temps, & les délais inévitables en pareille besogne.

Mais combien l'assiégé ne peut-il pas encore la contrarier & la retarder ! Ne peut-il pas, soit par de petites sorties, soit par des espions, soit par l'attention qu'il donnera, tant au

(1) La marche du mineur assiégeant est à-peu-près sûre, en ne poussant son rameau qu'à cette distance, qui est la limite de la sphère d'activité de son précédent globe de compression. S'il se portoit plus loin, outre qu'il lui faudroit plus de temps, avant de pouvoir faire jouer son globe de compression, qui, à la vérité, porteroit son effet plus près de la place, il auroit encore à craindre que l'assiégé

transport des bois du coffrage des puits & galeries de l'assiégeant, qu'au déblai des terres qui sortiront de ces puits, & formeront sur les parapets des tranchées, vis-à-vis, des remblais plus considérables & d'une autre couleur qu'ailleurs; ne peut-il pas, dis-je, par tous ces moyens, découvrir les lieux où l'assiégeant attache le mineur, avant que celui-ci soit seulement parvenu au fond de son puits? Mais, à supposer même tous ces moyens en défaut, l'assiégé sera encore sûr, en écoutant attentivement dans ses galeries, d'entendre d'assez loin le travail du mineur assiégeant, & de pouvoir juger de quel côté il vient. Car quelque aisé à travailler que soit le terrain, on pourra de 14 à 15 toises de distance, entendre au travers des terres, les coups de l'outil, au moyen duquel s'en fait la fouille, & de 20 à 25, le bruit qui se fait en frappant les bois des châllis pour les arranger, & les coins & planches pour les faire avancer. Pour mieux s'assurer du bruit qu'on croit entendre, on peut employer; soit une caisse de tambour posée par une de ses peaux, sur le sol de la galerie, tandis que des pois, ou autres petits corps ronds, posés sur l'autre peau, décèleront par leur roulement, les moindres secousses que recevront ces terres; soit une plaque de tôle, posée bien ferme contre les terres, sur laquelle on applique l'oreille; soit des trous de trépan, percés en avant des galeries, le plus avant

l'entendant venir à lui, ne l'étouffât dans son rameau par quelque ca-mouflet, ou ne renversât le rameau par le jeu de quelque fourneau. Je fais bien que par là, l'assiégeant renversera le logement de l'entonnoir précédent, mais cet inconvénient est moindre & plus facile à réparer, que celui d'être coupé dans la marche souterraine.

possible dans les terres, à l'entrée desquels on place son oreille. De quelque moyen qu'on se serve, il est clair qu'en employant le même de plusieurs points différens, ce sera celui de ces points, duquel le bruit se fera le plus clairement entendre, qui sera le plus près du mineur ennemi, & celui par conséquent, duquel il faudra partir, en allant à sa rencontre, pour l'atteindre le plutôt; ou mieux encore, il faudra se jeter à droite ou à gauche, de 15 ou 18 piéds, pour passer à côté de lui parallèlement, s'il se peut, à cette distance.

Si nous supposons donc que l'assiégeant, qui s'est enfoncé à 20 toises de distance de la tête des écoutes de l'assiégé, ou du rameau ou fausse galerie d'enveloppe qui les joint, & qui, pour ne pas détruire en entier son logement, doit s'avancer de 13 ou 14 toises en avant de ce logement, avant de faire jouer son globe de compression; si nous supposons, dis-je, que l'assiégeant n'ait été entendu de l'assiégé qu'à 15 toises de distance, ou à 5 toises en avant du fond de son puits, il lui restera encore 8 à 9 toises de rameau à faire, avant d'être arrivé à son but. Si donc l'assiégé ne perd point de temps, après l'avoir entendu, à ouvrir & à pousser en avant un rameau, le rameau aura aussi 8 ou 9 toises, quand l'assiégeant aura fini le sien, & le dépassera par conséquent de 2 ou 3 toises. De son Pl. 43.
extrémité, l'assiégé pourra donc, soit donner un camouflet, soit A.
enfoncer le rameau de son ennemi, par un fourneau trop foiblement chargé pour faire entonnoir, soit enfin, si le dessus du terrain offre quelque chose à renverser, ou du moins peut être excavé sans inconvénient, crever sur une plus grande longueur, & à une plus forte distance, le rameau de l'assiégeant,

par une mine chargée suivant de plus grandes, suivant même les plus fortes proportions. Quelque parti, au reste, que prenne l'assiégé, il est clair qu'il prévendra toujours l'assiégeant, auquel le creusement d'un très-grand fourneau, le placement d'une très-grande quantité de poudre, & son transport fait de nuit, ainsi que le bourrage d'un long rameau, prendront toujours plus de temps qu'il n'en faudra à l'assiégé, pour son opération beaucoup moins considérable & beaucoup moins compliquée.

Mais l'assiégeant ne peut-il pas lui-même donner le camouflet, dès qu'il s'aperçoit qu'il est dépassé? C'est sans doute ce qu'il a de mieux à faire; car il ne peut employer à enfoncer le rameau de l'assiégé, un petit fourneau, dont le bourrage obstrueroit son propre rameau, & arrêteroit conséquemment sa propre marche. Il peut-encore, à la vérité, aussitôt qu'il s'aperçoit que l'assiégé est à proximité de son travail, s'arrêter, creuser la chambre de mine, charger son globe de compression, & le faisant jouer plutôt qu'il ne l'avoit projeté, le faire servir à écraser le mineur assiégé, dans son nouveau travail, aussi bien qu'à enfoncer ses galeries préparées de longue main.

Mais, outre que le mineur assiégé, sachant bien distinguer le bruit du bourrage, qui s'éloigne à mesure du progrès du travail, de celui de la fouille du rameau, qui s'approche sans cesse, évitera vraisemblablement, en se retirant à temps, le sort que lui prépare son ennemi; celui-ci rencontrera plus d'un inconvénient dans le jeu prématuré de son globe de compression.

1°. Celui de le faire jouer trop près de sa propre tranchée, & de la détruire lui-même; 2°. celui de le faire jouer trop loin de

la tête des écoutes, & du rameau d'enveloppe qui les joint, & conséquemment, de ne les endommager que peu ou point du tout; 3°. de ne pas gagner dans ses approches, tout le terrain qu'il se promettoit d'acquérir. Ce n'est donc que du camouflet que l'assiégé semble avoir à se garantir, & c'est à quoi il parviendra, soit en en préparant un lui-même, à l'extrémité de son rameau, qu'il arrêtera dès l'instant où il se sentira à hauteur de son ennemi, afin de le faire jouer, pour peu que ce dernier continuant à avancer, vienne à le dépasser, soit en chargeant aussitôt un fourneau pour le faire jouer sans perte de temps. On voit donc que le mineur assiégé, sans trop s'engager, sans courir presque aucun risque, pour peu qu'il soit attentif à la nature du bruit que fait son ennemi, pourra lui faire beaucoup de mal, & ne parvint-il à lui en faire aucun, lui occasionera infailliblement beaucoup de retards. Car nous avons vu que le mineur qui a un ennemi à écouter, n'avance plus son travail que de 2 toises; au lieu de 3 en 24 heures; ainsi par cette seule considération, & indépendamment du dérangement qu'il espère causer aux travaux, tant souterrains qu'extérieurs de l'assiégeant, le mineur assiégé ne doit pas manquer d'aller au devant de lui.

Aussitôt après que les premiers globes de compression de l'assiégeant auront joué, le mineur assiégé se reportera immédiatement dans toutes les portions de ses galeries & rameaux endommagés, qui subsistent encore, & partira de là, par de courts rameaux, pour aller établir des fourneaux sous les bords de chaque entonnoir. Ce travail, qui n'aura aucune difficulté, l'effet des globes de compression ne jetant dans les galeries rompues ni dans les terres meurtries aucune odeur, ce travail

préviendra toujours celui de l'assiégeant, qui ne pourra recommencer à attacher le mineur, qu'après avoir couronné ses entonnoirs. Ce couronnement pourra donc être renversé à plusieurs reprises, & le mineur assiégeant être chaque fois écrasé, s'il fait, comme nous l'avons supposé, son puits sur le bord de l'entonnoir, ou étouffé par le recombement de cet entonnoir; s'il est rentré par son fond, en galerie.

Cette difficulté vraiment désolante, il la retrouvera après le jeu de ses second, troisième & quatrième appareils de globes de compression. Qu'on juge de là, ce que peut coûter à un assiégeant, de travaux, de périls, de pertes & de temps, le trajet d'un glaciis convenablement contre-miné. Nous ne pensons donc pas qu'on puisse *estimer* à moins d'un mois, la somme des retards occasionés par les camoufflets, les fourneaux, la défense souterraine enfin, en tout genre, de l'assiégé. Mais nous avons vu que déjà le seul progrès du travail de l'assiégeant auquel on ne seroit éprouver aucune contrariété, exigeroit un espace de temps d'environ un mois. C'est donc de deux mois à-peu-près, qu'on peut compter que ce moyen d'ajouter à la force des places, en allonge la résistance.

Pour qu'on ne m'accuse pas d'exagération, & de trop me livrer à mon imagination à cet égard, je vais rapporter le journal de l'attaque souterraine de Schweidnitz par les Prussiens, en 1762, où pour la première fois, l'on fit à la guerre usage du globe de compression. On pourra juger par les circonstances & par la durée de cette attaque d'une place qui n'avoit que peu de contre-mines, & encore construites, pour la plupart, pendant le siège, de ce que peut opérer, pour ajouter à la force d'une

d'une place, un appareil de contre-mines, tel que celui que nous nous sommes donné pour sujet de notre attaque & défense souterraines.

Les tranchées des Prussiens étant parvenues à 34 toises de la palissade ou crête du chemin couvert de la place, ils jugèrent qu'il étoit temps d'attacher le mineur. C'est ce qu'ils firent au fond de leur tranchée, la nuit du 22 au 23 d'août, & parvenus au fond d'un puits de 16 pieds de profondeur, ils ouvrirent une galerie qui, la nuit du 30, se trouva poussée à 96 pieds en avant. La chambre de la mine fut creusée le 31, & la nuit suivante la poudre y fut transportée. Le premier septembre elle fut bourrée, & joua le même jour, à 9 heures du soir. Elle avoit 16 pieds de ligne de moindre résistance, étoit chargée de 5000 livres de poudre, & fit un entonnoir de 90 pieds de diamètre, qui s'étendit jusqu'à 60 pieds de la palissade. Cet entonnoir fut couronné le 2; le 3, les assiégeans en partant de son fond, commencèrent une galerie, qu'ils furent forcés d'abandonner le 6, lorsqu'elle avoit déjà 22 pieds de longueur, à cause de l'eau qu'ils rencontrèrent. Elle étoit à 21 pieds de profondeur. Ils en commencèrent le même jour une autre, à gauche de la première, & à 9 pieds plus haut, qui le 9, à 10 heures du soir, étoit parvenue à 68 pieds de longueur, lorsque les assiégés firent jouer sur sa droite une saugasse, qui en déranger 24 pieds dans le milieu à-peu-près de sa longueur, c'est-à-dire depuis 24 jusqu'à 48 pieds de son entrée, & y blessa 4 mineurs. Les assiégeans la rétablirent, & recommencèrent à la prolonger. Le 10 au soir, elle avoit 72 pieds de longueur, lorsqu'elle tomba dans une galerie de la place, d'où les mineurs

assiégeans furent rechassés à coups de mousquet. Aussitôt après les assiégés firent jouer, sur la droite de cette galerie, une mine qui en culbuta 60 pieds, c'est-à-dire la galerie presque entière.

Le 11 septembre, les assiégeans commencèrent une autre galerie, à gauche de la première, qu'ils tentèrent en même temps de réparer, ignorant qu'elle fût culbutée dans toute sa longueur. Le 12, en la rétablissant, ils tombèrent dans l'entonnoir de la mine de l'assiégé, qui l'avoit détruite; ils le couronnèrent, & s'y logèrent, sans passer outre. L'autre galerie à gauche avoit alors 16 pieds de longueur, lorsque les assiégés firent jouer, l'un après l'autre, à droite & à gauche de ces deux galeries deux fourneaux qui en dérangèrent quelques chassis qu'on parvint à rétablir assez promptement. Le 15, la galerie de la gauche avoit 42 pieds de longueur, lorsque le mineur assiégeant y tomba dans une vieille galerie ruinée de l'assiégé, dont la grande pitanceur l'empêcha d'aller plus avant. Il logea donc au plus près, où il se trouvoit, à 12 pieds de profondeur, 2000 livres de poudre; bourra son rameau jusqu'à 36 pieds du fourneau qui joua le 16, à 5 heures du matin, & fit un entonnoir de 60 pieds de diamètre, qui s'étendit jusqu'à 12 pieds de la palissade, mais ruina le logement fait dans l'entonnoir de l'assiégé, ainsi que sa communication, & força conséquemment l'assiégeant à abandonner l'un & l'autre. Celui-ci sur le champ, fit dans le nouvel entonnoir une traverse, pour couvrir ceux qui protégeoient ses mineurs; lesquels commencèrent un rameau qui fut culbuté le 17, à 11 heures du soir, qu'il n'avoit encore que 8 pieds de longueur, par une fougasse de l'assiégé. Le 18, ils rouvrirent

dans le même entonnoir, deux rameaux, l'un dirigé à l'angle faillant du chemin couvert, l'autre à droite de cet angle. Mais à peine commencés, une fougasse de l'assiégé les ruina tous les deux, le même jour, à 4 heures du soir. La nuit du 18 au 19, l'assiégeant entreprit un nouveau rameau, qui le 19, lorsqu'il avoit à peine 8 pieds, fut de même culbuté par une fougasse; un autre rameau, recommencé le 19, eut le même sort le 20 au matin.

L'assiégeant voyant la difficulté de passer outre, résolut de faire une diversion, & d'attaquer l'ennemi, d'un côté par des fougasses, pour attirer son attention & lui donner le change, tandis que de l'autre il ouvriroit une galerie, à la plus grande profondeur possible, & la pousseroit assez avant pour que le globe de compression établi à son extrémité, ruinât la principale galerie de l'assiégé. Dès le 20. encore, sans perdre de temps, il entama cette galerie & ce rameau. Mais ce dernier étoit à peine parvenu à 7 pieds de longueur, que le 22, à 8 heures du soir, il fut culbuté par une fougasse de l'assiégé, de laquelle heureusement la profonde galerie ne reçut aucun mal. Seulement les bombes qui venoient à tomber dans l'entonnoir de cette fougasse, enfonçoient en crevant les endroits de cette galerie, voisins du lieu de leur chute; ce qui donnant beaucoup de peine à réparer, fit que la galerie n'avança que lentement. Elle n'avoit encore que 20 pieds de longueur, lorsque le roi y étant descendu le 24 au matin, ordonna d'y faire au plus vite un retour de 4 pieds, & une chambre pour loger 3000 livres de poudre, qu'on plaça sans coffre, dans des sacs; après quoi on remplit à la hâte la galerie avec des sacs à terre. Ce

fourneau étoit à 20 pieds de profondeur. Il joua le même jour 24, à 10 heures du soir, & forma un entonnoir de 60 pieds de diamètre, jusqu'à 8 pieds de la palissade.

Les assiégeans établirent dans cet entonnoir deux traverses, derrière lesquelles ils logèrent leurs volontaires, sous la protection desquels les mineurs commencèrent dès le 25, à ouvrir deux rameaux. Le 26, à 8 heures du soir, lorsque l'un de ces rameaux avoit 15 pieds de longueur, & l'autre 11, l'assiégé enleva ce dernier par une sougasse; puis la même nuit, à 1 heure du matin, après avoir fait jouer une seconde sougasse qui détruisit entièrement la communication au premier rameau, il fit une sortie, s'empara des deux entonnoirs, & y demeura tout le reste de la nuit, pour les abandonner de lui-même au jour, après avoir taillé ce qui lui restoit de glacis, de manière à pouvoir de son chemin couvert, découvrir jusqu'au fond de l'entonnoir du dernier globe de compression; ce qui empêcha l'assiégeant de s'y rétablir, & l'obligea à faire, le 27, une traverse dans l'entonnoir du second globe de compression, pour aller de là, à sappe couverte, regagner celui d'où l'on venoit de le chasser. Les 28 & 29, les mineurs poussèrent cette sappe couverte à 23 pieds en avant, & il fut également poussé à la gauche, vers le dernier entonnoir de l'assiégé, une autre sappe couverte.

Le 5 octobre le travail de l'assiégeant étant parvenu, tant en galerie qu'en sappe couverte, à 45 pieds en avant, rencontra une galerie ruinée de l'assiégé; & il en avoit 65, lorsque le 4, à 6 heures du soir, l'assiégé fit jouer sur sa droite, une sougasse qui l'entonnagea en aucune manière. Le 5 & le 6, la galerie de l'assiégeant fut poussée jusqu'à 87 pieds. Le 7, à 8

heures, & à 11 heures du soir, l'assiégé fit encore jouer contr'elle deux fougasses qui, plus hautes que la galerie, & trop éloignées d'elle, ne lui firent non plus aucun mal. Le 8, cette galerie ayant atteint 96 pieds de longueur, le mineur assiégeant creusa à son extrémité, un fourneau qui fut chargé de 5000 livres de poudre. La galerie fut bourrée dans la longueur de 48 pieds, & à minuit, le feu fut mis à cette mine. Elle ouvrit entièrement le chemin couvert, & combla le fossé de l'ouvrage, qui, à la vérité n'avoit, non plus que ce chemin couvert, que très-peu de largeur; ce qui, joint à la circonstance d'une casemate remplie de poudre, qui avoit sauté la veille, à la gorge de l'ouvrage attaqué, & l'avoit ouverte, fit que la place, d'ailleurs sur le point de manquer de poudre & de vivres, se rendit le 9, après avoir tenu 63 jours de tranchée ouverte, & 48 à 49 depuis le commencement de l'attaque par les mines.

L'assiégeant fit certainement des fautes dans cette attaque, & entr'autres celle de n'avoir point assez chargé (1) son troisième globe de compression, qui s'il l'eût été de 6000 livres de poudre, suivant la règle de Bélidor, eût fait dès le 24 septembre, l'effet que le quatrième ne fit que le 8 octobre, d'ouvrir le chemin couvert & la contrescarpe, & de combler le fossé, & eût conséquemment avancé de 15 jours la prise de la place. On prétend que de leur côté les assiégés ne furent pas exempts de fautes, & entr'autres de celle d'avoir trop chargé deux

(1) On a d'autant plus de peine à concevoir comment ce globe de compression, qui avoit 20 pieds de ligne de moindre résistance, ne fut chargé que de 3 milliers de poudre, qu'on voit que le premier, qui n'en avoit que 16 pieds, reçut une charge de 5 milliers.

fourneaux, qui leur ayant crevé leurs propres galeries, les mirent hors d'état de s'opposer efficacement à la construction du dernier globe de compression, lequel les réduisit. Ce qui prouve qu'il faut s'attendre à des fautes dans ce genre de guerre, aussi bien que dans tout autre, & n'épargner par conséquent, ni attentions ni précautions pour les éviter, c'est-à-dire qu'il faut faire en sorte de toujours connoître par plans & profils, la distance exacte où se trouve de chaque galerie, le fourneau qu'on veut faire jouer, & calculer sa charge de manière à ce qu'elle ne produise que l'effet précis qu'on lui demande, & que cette charge soit conséquemment éloignée de toute galerie qu'on ne veut pas enfoncer, d'une fois & demie sa ligne de moindre résistance (1).

La défense des remparts, soit du corps de la place, soit des dehors, par les contre-mines, est ainsi que leur attaque par les mines, bien plus simple & bien moins compliquée, que l'attaque & la défense souterraines de leur glacis. L'assiégé de sa fig. 1. galerie d'escarpe, pousse des rameaux sous le fossé, dans les endroits où il attend des brèches, & place au bout de ces rameaux, des fourneaux peu enfoncés, au moyen desquels, sans endommager ce qui reste du revêtement, il fait sauter une première fois l'éboulis de ces brèches, quand l'assiégeant monte à l'assaut. D'autres fourneaux plus enfoncés & plus éloignés

- (1) Il y auroit une manière plus exacte & plus sûre de régler & de calculer cette distance, que par la ligne de moindre résistance; ce seroit par le globe de compression qui doit donner le fourneau proposé: il n'est question que d'éloigner ce fourneau de toute galerie qu'on veut ménager, à une distance un peu plus grande que le rayon de ce globe.

du pied du revêtement, sont préparés pour faire sauter une seconde fois, l'éboulis que formera le canon de l'assiégeant, en battant de nouveau en brèche. De son côté l'assiégeant, s'il fait qu'il a de pareils accidens à craindre, passera par dessous le fossé; & en même temps que son canon bat en brèche, il ira en augmenter l'effet, en plaçant sous ou dans la fondation du revêtement, de droite & de gauche de cette brèche, des fourneaux qui, en déterminant la chute d'une grande partie du rempart, crèveront la galerie d'escarpe de l'assiégé, & rendront sans effet ses mines, à moins que celui-ci, écoutant sous le sol du fossé la marche souterraine de l'assiégeant, ne la chicane, en lui livrant dans la traversée de ce fossé quelques combats souterrains. Dans la difficulté d'approcher & de venir loger ses fourneaux dans la fondation du revêtement, l'assiégeant pourra, dans le fossé, user du globe de compression, pour enfoncer la galerie d'escarpe de l'assiégé, & tout à la fois & par ce moyen, faire brèche. Cet effet, qu'entraîneroit aussi le globe de compression employé par l'assiégé, lui en interdit rigoureusement l'usage, & réserve cet avantage tout entier à l'assiégeant. Mais ce dernier, parvenu à se loger sur les brèches, n'est rien moins que hors de tout danger, & peut encore en être précipité par des fourneaux établis dans la moyenne région des terres, & placés assez loin du revêtement, pour n'en pouvoir souffler aucune partie dans le fossé. Ces fourneaux seront, dis-je, facilement établis, au moyen des galeries de gorge, dans les ouvrages extérieurs, & au corps de place, par les galeries capitales, transversales, & de communication de l'intérieur des bastions à leurs galeries d'escarpe. On sent combien

l'assiégé, bien assuré derrière de bons réduits & retranchemens, qui ne peuvent être emportés d'emblée, peut rendre effrayant & meurtrier pour l'assiégeant, ce moyen des mines, employé dans les espaces étroits des ouvrages en brèche, où celui-ci est forcé de se loger; & l'on peut facilement apprécier les délais & les longs retards du même moyen des mines, auquel ce dernier est forcé d'avoir recours, pour échapper à une destruction d'autant plus infaillible, que la tentative en peut être plus facilement & plus souvent réitérée, quand on ne s'y oppose pas par des moyens du même genre.

Il n'est peut-être pas facile de déterminer avec une forte de précision, ce que les contre-mines employées à défendre l'accès des brèches, & à disputer le terrain de l'intérieur des ouvrages, tant extérieurs que du corps de place, pourront apporter de retards dans la prise de cette place. Il est clair que cela dépend du nombre & de la disposition de ceux de ces ouvrages extérieurs, dont la prise successive est nécessaire avant de parvenir au corps de place; des retranchemens dont celui-ci peut être pourvu; de la nature du terrain des fossés de chacun de ces ouvrages, qui peut y permettre ou y interdire l'usage des mines; & enfin de mille circonstances que peuvent fournir les dispositions aussi variées qu'arbitraires, tant de l'attaque que de la défense. On a vu que nous avons estimé à deux mois, le retard que la défense souterraine d'un glacis bien contre-miné apporteroit à la prise de la place à laquelle il appartien droit. On ne risque pas beaucoup d'évaluer à la moitié de cette durée, ce qu'ajouteroit à la longueur de la résistance de la place, l'emploi des contre-mines à en défendre les fossés,

secs, & à bouleverser les logemens de l'assiégeant sur les brèches, & dans l'intérieur des ouvrages convenablement retranchés. En sorte qu'il seroit possible qu'une guerre souterraine complète & bien entendue, ou *un concours de contre-mines bien disposées, étendu à toutes les parties de la défense d'une place qui en sont susceptibles*, alongeât de trois mois la durée de la résistance de cette place, quelle que pût être l'impatience de l'assiégeant, & l'intensité des moyens qu'elle lui suggérerait pour abréger cette durée.

Il sembleroit que je dusse être au bout de la longue & pénible tâche que m'a donnée la matière épineuse de ce chapitre, puisque je suis parvenu à donner au lecteur, avec une idée générale & passablement étendue de ce que peut ajouter à la force des places le moyen des contre-mines, la connoissance détaillée des principaux procédés par lesquels il opère. Cependant, comme il y a encore une manière abrégée de suppléer aux contre-mines, ou du moins de produire sans leur secours, mais seulement sur la surface du terrain, les mêmes effets qu'elles, je dois avant de finir en dire un mot; afin que rien de ce qui tient à l'art des mines & à la défense des places par son moyen, ne soit étranger à quiconque m'aura lu, & m'aura accordé quelque attention.

Cette manière consiste à enterrer sous la surface des terrains qu'on veut faire sauter, des caisses ou barils de poudre goudronnés, & à conduire au fond d'une tranchée qui se recomblera ensuite, l'auget ou les augets, qui doivent porter le feu à la fois ou successivement à ces poudres, jusques dans l'intérieur des chemins couverts, des fossés, ou même des ouvra-

ges de la place, pour, de là, faire jouer au moment du besoin ces fourneaux *impromptus*. Voici les conditions que doit réunir cette opération, pour être d'un effet assuré.

1°. Pour peu d'humidité qu'il y ait à craindre au fond des puits, où les caisses ou barils de poudre sont placés, on y fait de petits puits perdus qu'on remplit de pierres sèches. 2°. On place les augets à une profondeur de 6 pieds au moins, pour que les bombes qui tomberoient dessus, ne les dérangent pas; & l'on sépare ceux qui doivent cheminer dans la même tranchée, par un pied de terre bien battue & refoulée, pour que l'auget qui doit le premier porter feu, ne puisse ou le communiquer en même temps à son voisin, ou l'ébranler & le déranger, de manière à empêcher la communication du feu qu'il doit porter à son tour & plus tard. 3°. De bien battre & refouler la terre tirée des puits & des tranchées, lors qu'après tout l'appareil établi, on les en remplira, & de labourer tout le terrain environnant, pour que rien de particulier n'indique l'emplacement des fourneaux & le cheminement des augets. 4°. Enfin, de faire parvenir les saucissons en un lieu où l'assiégé soit assuré de se maintenir contre toute attaque de vive force de l'assiégeant, jusqu'au moment favorable de faire jouer les saucissons.

Il est facile de concevoir que cette manière de faire sauter le terrain & les travaux que l'assiégeant peut asséoir dessus, peut s'employer à tous les usages & avec toutes les variétés que nous avons observées, en détaillant ce qu'on pourroit attendre à cet égard des contre-mines. Ainsi on peut à l'avance, soit à l'entrée d'une campagne, lorsqu'on s'attend à un

siège⁽¹⁾, soit seulement dans les premiers jours du siège, enterrer sous les glaciis du front ou des fronts, dont on présume ou dont PL. 46. on voit commencer l'attaque, des caisses ou barils de poudre, fig. 9. d'un poids calculé sur la profondeur à laquelle on les enterre, ou ligne de moindre résistance des entonnoirs qu'ils feront; tant pour renverser les communications en sappe double & debout, sur les capitales en avant de la troisième parallèle, que les cavaliers de tranchée, le couronnement du chemin couvert & les batteries de brèche; & cela par tel nombre d'explosions successives qu'on voudra, recombant successivement les entonnoirs les uns des autres, & même par deux ou plusieurs étages de fourneaux, dont les derniers seront d'autant plus d'effet, qu'ils pourront ne jouer que très-long-temps après les premiers, & que lorsque l'assiégeant croira n'avoir à cet égard plus rien à craindre.

Il ne suffira pas, pour être sûr de l'effet de ces caisses, que leurs augets se rendent derrière la banquette du chemin couvert, mais il faudra qu'ils pénètrent au travers de la contrescarpe, pour recevoir leur feu du fond du fossé; autrement l'ennemi pourroit en découvrir & arracher tous les saucissons, dans une attaque de vive force du chemin couvert, ou seulement établi sur la crête, empêcher l'assiégé d'y venir mettre le feu;

(1) Lorsqu'on veut laisser des caisses & des augets enterrés pendant toute une campagne, ou pendant un temps considérable, il faut redoubler de précautions, pour en préserver les poudres d'humidité. Par exemple, les barils de poudre de la charge peuvent être laissés dans leur double chape, bien goudronnée, & les saucissons peuvent être placés dans des tuyaux ou corps de bois, tels que ceux que les fonteniers emploient, bien emboités les uns dans les autres.

inconvenient dont la crainte pourroit obliger l'assiégé à faire jouer à la fois tous ses feux souterrains d'une manière *intempestive*, & au plus tard dans le moment de l'attaque, de peur de n'être pas ensuite à temps d'y revenir.

De pareilles caisses pourroient être enterrées dans les fossés secs, tant des dehors que du corps de la place, aux endroits où l'on prévoit qu'il sera ouvert des brèches, & les saucissons être conduits dans leurs augets, jusques derrière la gorge de ces dehors, ou derrière la tenaille, dans un lieu, en un mot, où le feu puisse y être mis en sûreté, au moment du besoin. Il en sera de même de celles qu'on placera, soit au revers des brèches, soit dans le terre-plein des ouvrages, dont semblablement les saucissons doivent se rendre dans l'intérieur des retranchemens ou réduits. Dans tous les cas, ces saucissons doivent être numérotés du même n°. dont la caisse, à laquelle ils doivent porter le feu, l'est sur le plan qu'on doit avoir soin de faire de chacune de ces dispositions souterraines, à mesure qu'on les exécute, afin de ne produire qu'à propos, & suivant les circonstances, l'effet précis qu'on s'est proposé d'en obtenir.

Ce moyen est encore excellent, & même, s'il est permis de le dire, en quelque sorte spécifique, pour faire sauter quelque flèche, réduit, retranchement, coupure, traversée, ou tout autre ouvrage de circonstances, qui après avoir jusqu'à sa prise, rendu de bons services, peut en rendre de mauvais, lorsqu'il est tombé au pouvoir de l'ennemi. C'est à quoi pourroit l'assiégé prévoyant, dès la construction d'un tel ouvrage, en y enterrant des caisses ou barils de poudre, dont les saucissons conduits jusqu'en lieu sûr encore après la prise de

l'ouvrage, en opéreront la subversion au moment où l'ennemi, croyant en tirer avantage, n'y rencontrera que ruine & que destruction des hommes & des moyens d'attaque, par lesquels il l'aura occupé.

Je m'attends que quelques lecteurs, séduits par la facilité économique de ce moyen, vont le préférer aux contre-mines, qui demandant plus de temps & de dépenses, pour être préparées, ne produisent cependant en dernier résultat, que le même effet, de renverser, quand, & comme on le veut, les travaux de l'assiégeant, & de l'écraser sous leurs débris. Mais je les prie de considérer, que si ce moyen est infailible contre un ennemi auquel il seroit interdit de se servir de son côté, de l'art des mines, il devient insuffisant, & même tout-à-fait nul, contre un assiégeant qui en fait usage. En effet, celui-ci s'arrêtant au dehors de l'enceinte meurtrière de vos caisses, poussera de là, sans le moindre risque, des galeries ou rameaux aussi longs qu'il les lui faudra, pour établir à leur extrémité des mines chargées suivant l'effet qu'il veut produire, & qui, en même temps qu'elles feront sauter soit l'escarpe soit la contrescarpe attaquée, ou enlèveront vos caisses, ou couperont vos saucissons, & ne vous laisseront que le désespoir de ne pouvoir vous venger de votre ennemi, par le même moyen qu'il emploie si victorieusement à vous réduire. Il n'y a donc que des contre-mines bien entendues, qui soient un moyen assuré de résister à un assiégeant qui fait usage des mines, & de lui faire acheter la prise d'une place par un véritable surcroît de longueurs, de périls & de pertes.

Je suis loin cependant de vouloir bannir de la défense des places, ce moyen des caisses ou barils de poudre enterrés. Je ne puis, au contraire, qu'en conseiller l'usage, & le mélange à celui des contre-mines. Fait avec quelque dextérité, cet alliage pourra induire l'assiégeant en erreur, être attribué par lui tout entier aux contre-mines, & l'engager contre celles-ci, à des précautions retardatrices, ou à des attaques prématurées, dont les moindres inconvéniens pour lui seront d'être des peines inutiles, & de la poudre & du temps perdus.

Mais où le mérite de ce moyen, pour la défense, reste dans son intégrité, c'est par-tout où il n'a point à craindre, par la nature de l'attaque, d'être déjoué par la mine; c'est par-tout où l'attaquant arrivant de loin, pour emporter subitement un ouvrage, n'aura qu'à éprouver la furie des volcans artificiels enterrés sous ses pas, sans avoir la possibilité d'en rendre vain l'effet, en en préparant d'autres qui les détruisent. Ce cas peut quelquefois se rencontrer à la défense des places; mais il existe constamment à la défense de tout retranchement de campagne. Nos caisses y seroient d'autant meilleur effet, qu'il seroit plus facile aux troupes retranchées de profiter de la terreur & du désordre que jetteroit leur explosion parmi les assaillans, & en tombant sur eux, de tailler en pièces ceux que son effet auroit épargnés. On peut encore augmenter le ravage que ces caisses sont destinées à faire parmi la foule des assaillans, en remblayant en pierres & en cailloux, l'excavation faite pour loger chacune d'elles. Ce moyen se pratique à Malte, pour s'opposer aux descentes des Turcs, & s'y appelle *fougasses de cailloux*.

EXPLICATION

des figures relatives à ce chapitre.

P L A N C H E X L.

- FIG. I. & II. Font voir des entonnoirs & des globes de compression inégaux, produits par des charges inégales de poudre, placées à même profondeur, ou ayant des lignes égales de moindre résistance.
- FIG. III. Représente la manière dont la poudre de la charge d'un fourneau fait son effort en tout sens, presse les terres du fond de l'entonnoir, soulève la colonne de terre qui lui correspond verticalement, & entraîne de proche en proche les colonnes voisines, tant en vertu de leur cohésion à cette première & entr'elles, que de l'impulsion propre qu'elles reçoivent du fluide élastique de la poudre, à mesure qu'il se développe par la combustion.
- FIG. IV. Fourneau chargé en globe de compression, & produisant le maximum des effets de la poudre, c'est-à-dire un entonnoir d'un diamètre sextuple de sa ligne de moindre résistance, & une sphère d'activité d'un diamètre octuple de la même ligne.

P L A N C H E X L I.

- FIG. I. Place du cadre à oreilles de l'ouverture d'un puits de mineurs, avec les madriers du coffrage de ce puits, qui appuient à ce cadre.
- FIG. II. Place d'un autre cadre du coffrage de ce même puits, sans les madriers qui doivent y appuyer.
- FIG. III. Profil du coffrage d'un puits de mineur, de son premier à son second cadre. On y voit exprimés: les madriers de ce coffrage, les coins qui séparent ces madriers du second cadre, & gardent la place de ceux du coffrage suivant, & enfin une des quatre pattes qui lient l'un à l'autre, ces deux cadres,

& empêchent l'inférieur de descendre, ou de se déranger quand on creuse au dessous de lui.

FIG. IV. Profil du coffrage entier d'un puits de mineur, jusques & compris l'entrée de ce dernier en galerie.

FIG. V. Profil en long d'une galerie partant du fond d'un puits de mineur. On a marqué au de-là de son troisième chaffis, le commencement des précautions à prendre, pour avancer dans des terres de peu de ténacité ou sans consistance; savoir, des madriers taillés en chanfrein, glissés sous le ciel de cette galerie, & soutenus à leur extrémité, par de larges coins, chaffés entre ces mêmes madriers & les terres du dessous.

FIG. VI. Suite des précautions qu'on prend pour soutenir le ciel d'une galerie poussée dans des terres de peu de consistance; savoir, l'établissement d'un pointal sous les madriers qui cheminent sous ce ciel.

FIG. VII. Suite des précautions prises pour pousser une galerie dans des terres de peu de consistance; savoir, la substitution d'un faux chaffis au pointal, & l'avance successive des madriers des côtés du coffrage, à commencer par ceux du haut, pour s'appuyer à ce faux chaffis, le dépasser, & parvenir à l'emplacement du véritable chaffis.

FIG. VIII. Profil en long d'une galerie en charpente, que l'on commence à maçonner. On y voit étauçonné par un chevalet, le chapeau d'un chaffis, de manière à pouvoir en enlever les montans & la semelle.

FIG. IX. Profil en travers de la même galerie, où les montans d'un chaffis ont été enlevés, après avoir été suppléés par des tirésillons. Le chapeau continue à être soutenu par le chevalet de la figure précédente, duquel on ne voit ici qu'un des montans.

FIG. X. Profil en travers de la même galerie, dont la voûte se construit sur ses tambours, tandis que pour en retirer un chapeau, & l'une des deux travées de madriers que ce chapeau supporte, on soutient l'autre travée par un faux chapeau, porté par des pointaux.

FIG. XI. Place d'un rameau, dérivé d'une galerie, dans le retour duquel doit être établi un fourneau.

FIG.

- FIG. XII. & XIII.** *Profils pris sur les lignes ab, bc du plan, fig. XI, l'un pour le cas où la siccité du terrain permet d'enfoncer la chambre des poudres au dessous du sol du rameau, & l'autre pour le cas où son humidité oblige de l'élever au dessus.*
- FIG. XIV.** *Profil pris sur la ligne de, fig. XI, du fourneau & de son bourrage, ainsi que de l'auget & du saucisson, qui parviennent jusqu'au centre de la caisse aux poudres.*
- FIG. XV.** *Profil pris sur la ligne fc, fig. XI, de la même caisse aux poudres, y compris le redoublement des madriers mis sur son couvercle.*
- FIG. XVI.** *Manière dont les augets se clouent sur les semelles, & s'emboîtent les uns dans les autres.*
- FIG. XVII.** *Prolongement de l'auget, du rameau dans la galerie, jusqu'au lieu où l'on doit mettre le feu.*
- FIG. XVIII.** *Souticière laissant tomber par la retraite de son couvercle à coulisse, tiré par une ficelle, quatre ou cinq bouts de mèche enflammée, formant ensemble une sorte de chauffe-trape, sur la saignée du saucisson d'une mine.*
- FIG. XIX.** *Souris de monsieur de Rugi, ou mèche enflammée, attachée au bout d'une corde repliée dans un auget double. La saignée du saucisson se trouve au point de la bifurcation de ces deux augets, où l'on fait parvenir la mèche, en tirant la corde par son autre bout.*
- N. B.* Que les fig. XIV, XV, XVI, XVIII & XIX sont sur une échelle double de celle des autres figures de cette planche.

PLANCHE XLII.

Ensemble complet de galeries, ou système de contre-mines de l'usage le plus ordinaire, appliqué à un front de fortification de la construction de Cormontaigne. Il comprend

- 1°. une galerie *magistrale* adossée à la contrescarpe, percée de créneaux aux arrondissemens de cette dernière, où elle a ses entrées dans le fossé.

Essai général de fortific. T. II.

Y

- 2°. Des galeries sous la banquette des places d'armes rentrantes du chemin couvert, pour défendre le couronnement de la crête de ces places d'armes.
- 3°. Une galerie *d'enveloppe*, à 20 ou 25 toises en avant de la crête du chemin couvert.
- 4°. Des galeries *de communication* de la magistrale, à l'enveloppe.
- 5°. Des galeries *d'écoute*, poussées de la galerie d'enveloppe en avant sous la campagne.
- 6°. Des galeries *d'escarpe* derrière le revêtement des faces des bastions, & du réduit de la demi-lune, avec amorces de rameaux, ou *écoutes* ouvertes au travers de la fondation de ces revêtements, pour se porter, soit au devant du mineur ennemi, soit sous l'éboulis des brèches, pour les faire sauter.
- 7°. Une galerie *de gorge*, adossée au revêtement de la gorge de la demi-lune, percée de créneaux; ce qui la rend *meurtrière* au passage du fossé du réduit de cette demi-lune, avec écoutes poussées jusqu'au travers de la fondation du revêtement d'escarpe de cette dernière.
- 8°. Des galeries *de communication* par dessous les fossés, de ces galeries d'escarpe entr'elles, & aux galeries magistrale & de gorge. Les escaliers par lesquels on descend dans ces communications sous le fossé, doivent être remarqués.
- 9°. Des galeries *transversales* & *capitales* sous le terre-plein des bastions & du réduit de la demi-lune.

N. B. Que, tandis que la moitié gauche du plan est à vue d'oiseau, la moitié droite est coupée à rez-de-chaussée du sol des galeries, à l'exception toutefois de celles qui passent sous le fossé. Remarquez aussi les ouvertures laissées, de distance en distance, au travers de la maçonnerie des pieds droits de toutes ces galeries; ouvertures refermées seulement de pierres sèches, pour qu'on puisse

les rouvrir facilement, pour s'en servir au besoin, à pousser des rameaux.

PLANCHE XLIII.

Précautions pour garantir les contre-mines d'être surprises; 1°. par leurs entrées, en plaçant celles-ci dans les rentrans de la contrescarpe & en les couvrant par le haut, de bons réduits, hors d'insulte, & par le bas, de caponnières palissadées; 2°. par quelque percée souterraine qui y introduiroit le mineur assiégeant, en partageant toutes ces galeries & en les fermant, de 15 toises en 15 toises, par de bonnes portes doubles de chêne à clapet, pour lancer par l'ouverture de ces clapets, des feux puans dans la partie de galerie occupée par l'assiégeant, & se donner le temps de faire jouer au moyen des ouvertures ménagées derrière ces portes, dans les pieds-droits de la galerie, des camoufflets qui la crèvent, en avant des deux portes entre lesquelles aura pénétré l'assiégeant.

PLANCHE XLIV.

Déploiement complet de tous les moyens souterrains de l'assiégé, contre les travaux de l'assiégeant.

Tout ce qu'on voit poussé en avant des grandes écoutes de la galerie d'enveloppe, est censé fait seulement depuis le commencement du siège. On doit aussi prévenir que la plupart des entonnoirs que l'on voit ici plus grands que les autres, ne sont nullement le produit de fourneaux plus enfoncés dans cette proportion, mais bien de charges de poudre plus grandes, logées à la même profondeur.

A. A. Désigne une portion de la seconde parallèle; les autres travaux de l'assiégeant sont aisés à reconnoître.

PLANCHE XLV.

Indication du nombre & de l'ordre successif des globes de compression, par lesquels on peut attaquer un système de contre-mines, tel que celui que représente cette figure.

Ce système consiste dans une galerie magistrale, une galerie d'enveloppe, liées entr'elles par des galeries de communication, & dans une seconde enveloppe parallèle à la première, formée par des rameaux poussés les uns à la rencontre des autres, du bout des galeries d'écoute, ou mieux encore, du fond de puits enfoncés au bout de ces dernières, au cas qu'elles ne tiennent pas le dessous du terrain.

Comme il n'est ici question que de montrer qu'il faut à l'assiégeant cinq appareils successifs de globes de compression, pour parvenir à crever la galerie magistrale, & à renverser la contrescarpe, on s'est dispensé de marquer les couronnemens d'entonnoirs & autres travaux *superficiels* de l'assiégeant, autres que la portion de troisième parallèle dont il est censé partir pour commencer à s'enterrer.

Les N^{os}. qu'on voit aux divers globes de compression, désignent l'ordre successif dans lequel ils jouent, & à quel appareil ils appartiennent.

- A. Indique l'opération souterraine que peut faire l'assiégé, pour s'opposer à l'établissement des premiers globes de compression.
- B. B. Portion de troisième parallèle, dans laquelle on voit les puits des premiers globes de compression.

PLANCHE XLVI.

FIG. I. *Tableau des opérations souterraines, tant de l'assiégé pour défendre ses brèches, que de l'assiégeant, soit pour se préserver des effets meurtriers de cette défense, soit pour augmenter la grandeur de ces mêmes brèches.*

Les opérations de l'assiégé consistent en deux étages de fourneaux, jouant successivement, servis par des rameaux poussés de la galerie d'escarpe de l'ouvrage battu en brèche, sous l'éboulis de cette brèche, & en d'autres fourneaux placés dans la moyenne région des terres, au revers des brèches, pour y détruire les logemens de l'assiégeant. Ces derniers fourneaux sont servis par des rameaux dérivés de la galerie capitale de l'ouvrage en brèche.

Les seules opérations souterraines de l'assiégeant que l'on ait représentées ici, sont les globes de compression qu'il vient loger de droite & de gauche de chaque brèche, jusques sous les fondations de l'escarpe, s'il lui est possible, au bout de rameaux poussés de puits enfoncés derrière la contrescarpe. Rendu par là maître de la portion de galerie d'escarpe, comprise entre ses deux globes de compression, il en partiroit, pour aller placer d'autres fourneaux sous le revers des brèches, & couper ceux qu'y a établis l'assiégé. C'est ce qu'on n'a point représenté, de peur de confusion.

o o o o o marque les travaux souterrains de l'assiégeant, & les entonnais qu'ils produisent. Ceux de l'assiégé sont ponctués à l'ordinaire.

— — — — — marque les brèches & leurs éboulis.

FIG. II. *Défense souterraine de l'assiégé, opérée par des caisses ou barils de poudre, enterrés à l'avance, ainsi que les augets & les saucissons destinés à y donner le feu qu'ils reçoivent du fond des fossés.*

En suivant bien les lignes ponctuées qui désignent les augets, on voit quelles saucisses jouent simultanément, & quelles sont celles qui peuvent jouer séparément les unes des autres.

— — — — — Désigne le lieu & l'étendue que l'on suppose qu'occupera la brèche, sous l'ébouli de laquelle sont enterrés à l'avance deux étages de caisses à faire jouer successivement, de derrière la tenaille, & la palissade qui en ferme le passage, par le moyen de deux saucissons qui s'y rendent séparément.

CHAPITRE VII.

Des pièces détachées.

On appelle *pièce détachée*, un ouvrage de fortification porté en avant du reste de ceux d'une place, avec lesquels il n'est lié, ni par un fossé, ni par un chemin couvert communs, & qui en même temps ne fait point partie d'une continuité d'ouvrages avancés, renfermés par un même avant-chemin couvert. C'est, si l'on veut, dans le cas où cet avant-chemin couvert & cette continuité d'ouvrage seroient par-tout ailleurs superflus; c'en est, dis-je, la seule portion utile, formée d'un seul ou d'un petit nombre d'ouvrages, construits sur un point donné des approches d'une place, soit pour opposer à l'assiégeant cet obstacle de plus; directement sur ce point, sans cela le plus foible de la place, soit uniquement, & sans objet de renforcer ce point, pour rendre l'attaque des fronts voisins, difficile &, s'il se peut, impraticable, par les feux d'enfilade & de *revers* fournis sur le cheminement de ces attaques, par l'ouvrage ou par les ouvrages détachés. C'est de ce dernier genre que sont les pièces détachées de la planche XXXIX, relative au chap. V, lesquelles avancées dans l'inondation, n'ont évidemment point le but de renforcer le front inondé, déjà inaccessible, & n'ont, ainsi que nous l'avons déjà avancé, d'autre objet, que de *prendre des revers* sur les fronts voisins de cette inondation, à laquelle sans cela, l'assiégeant appuieroit vraisemblablement la droite ou la gauche de son attaque. Mais; avant d'aller plus loin, il convient d'exposer avec quelque détail, les conditions que doivent réunir

ces pièces inaccessibles, les meilleures évidemment de toutes les pièces détachées, & qui mises déjà en passant, & par occasion, sous les yeux du lecteur, méritent de fixer enfin son attention.

1°. Pour les rendre tout-à-fait inaccessibles, & les mettre à l'abri des surprises tentées par la voie de bateaux & radeaux, on doit les envelopper d'un chemin couvert ou digue, où l'ennemi parvenu se trouveroit exposé à tout le feu de la pièce séparée de ce chemin couvert par un large & profond fossé; ou bien, si cette pièce est établie dans un terrain mouillé seulement par *un blanc d'eau*, trop peu profond pour en permettre l'accès aux bateaux, elle peut, à la rigueur, se passer de chemin couvert, pourvu qu'elle soit enveloppée d'un large fossé, de 5 à 6 pieds de profondeur. qui arrête nécessairement l'ennemi qui auroit traversé le terrain mouillé.

2°. Pour être assuré d'y conserver constamment des feux, tant d'artillerie que de mousqueterie, on doit soigneusement *défiler*, & mettre à l'abri du ricochet, celles au moins des parties de ces ouvrages que l'on destine à exercer *le revers*. Il faut aussi que, s'il se peut, les mêmes parties ne soient point exposées au canon direct de l'ennemi, & qu'enfin la pièce entière soit éloignée du bord de l'inondation d'au moins 75 à 80 toises, pour être hors de la portée des pierriers, seule arme capable par la multiplicité de ses effets, d'en éteindre totalement le feu; les bombes ne pouvant jamais y soifonner assez, pour empêcher d'y tenir des fusiliers choisis ou bons tireurs, & même d'y conserver du canon, au moyen de quelques précautions & rechanges. Toujours dans le même but, de conserver l'usage ininterrompu du canon & de la mousqueterie placés dans ces

ouvrages, on a coutume de porter à 4 toises l'épaisseur de leur parapet à son sommet, & d'en abandonner le talus à la pente naturelle des terres, pour que le canon ennemi n'y puisse faire de trouée.

3°. Pour assurer à ces ouvrages toute l'influence à laquelle on les destine, il faut que la pente des glacis de la place, & celle du terrain naturel en avant de ceux-ci, ne se dérobent point à leurs feux, mais au contraire, leur découvrent parfaitement les tranchées de l'assiégeant qui y chemineroit, & cela, s'il se peut, jusqu'à la distance de 4 ou 500 toises, passé laquelle on auroit tort de compter complètement sur leur effet.

4°. Enfin il faut, ou que leur communication avec la place ait lieu, soit par une caponnière à double parapet, de laquelle pourra partir encore un feu utile, soit par un canal semblablement bordé d'une double digue qui y préserve les bateaux des vues du dehors, & qu'au bout de l'une ou de l'autre de ces communications, supposées hors d'atteinte d'être coupées par l'ennemi, on traverse à couvert de ses feux, le fossé de l'ouvrage, sur un pont jeté entre son chemin couvert & lui, ou au moyen d'un ponton où radeau qui y aborde dans un havre couvert, & même voûté, s'il est nécessaire; ou que l'ouvrage sans communication avec la place, & séparé d'elle par une distance considérable, ait en lui-même tous ses moyens de défense & de subsistance, mis à couvert, ainsi que sa garnison, dans des souterrains à l'épreuve de la bombe; ce qui, pour l'espace nécessaire à cette réunion de moyens, suppose un ouvrage déjà de quelque étendue. Au reste, quelque resserré que soit un ouvrage de cette espèce, & quelque bien *communiqué* il puisse être

être

être avec la place, des souterrains n'y sont jamais de trop, soit pour loger sûrement les poudres, soit pour mettre à l'abri les hommes, dans les momens où ils ne sont pas tous strictement nécessaires à l'exécution des feux qui sont l'objet de la pièce détachée. Heureusement que presque toujours on est comme invité à pratiquer de semblables souterrains dans ces pièces, par la traversé que leur position dans le fond d'un bassin, nécessairement dominé par ses deux bords, force d'élever dans leur intérieur.

On conçoit qu'il peut y avoir des *pièces inaccessibles* autres que celles qu'entoure une inondation. Celle qui seroit placée sur un roc escarpé, trop dur pour être ou battu en brèche ou miné par l'assiégeant, & trop élevé pour être escaladé, ne seroit en effet pas moins inaccessible que les premières, & auroit par dessus elles, l'avantage d'une position dominante, aux revers plongeans de laquelle rien ne pourroit échapper à une très-grande distance. On pourroit regarder aussi, comme à-peu-près inaccessible, une pièce détachée, placée sur une vaste esplanade de roc pelé, dans laquelle on ne pourroit creuser ni tranchées ni mines; si surtout la difficulté d'y faire cheminer une attaque nécessairement exécutée avec des matériaux de rapport, étoit encore augmentée par l'effet des contre-mines, qu'à force de temps & de poudre, il est possible de préparer sous un tel terrain. Telles sont quelques pièces détachées de Luxembourg, qui ont encore pour ressource, & contre la surprise en tous temps & contre l'assaut à la fin d'une défense opiniâtre par tous les moyens que nous venons d'indiquer, une redoute casematée, enterrée à leur centre, & en-

veloppée d'une contrescarpe à galerie percée de créneaux, aussi bien que l'escarpe de la redoute, qui l'est à plusieurs étages, dont les uns rasent l'intérieur de la pièce détachée, & les autres défendent, soit le fond du fossé de la redoute, soit le sommet de sa contrescarpe. La communication de la place à ces redoutes, & de celles-ci aux pièces détachées, se faisant par une galerie taillée dans le roc, se trouve hors d'atteinte de pouvoir être, en aucune manière, coupée par l'assiégeant.

Mais enfin, il n'est pas toujours, il est même rarement possible de placer les pièces détachées dans un terrain qui les rende inaccessibles, & alors on s'efforce de les rendre sinon telles, du moins en quelque façon inattaquables, c'est-à-dire d'une attaque extrêmement difficile, par les *chicanes* multipliées qu'on accumule pour leur défense. Nous venons de voir au chapitre précédent, que les chicanes de la plus longue discussion étoient sans contredit celles de la fortification souterraine. C'est donc à ce puissant moyen d'ajouter à la force de toute fortification extérieure, qu'il faut ici avoir recours, en ayant pour principale attention dans la disposition de cette dernière, d'assurer à chacune de ses parties, une résistance supérieure à toute attaque de vive force, & par là, à la première, le temps nécessaire au développement de tous ses moyens; or il faut pour cela:

1°. Que l'ouvrage revêtu en maçonnerie, tant à l'escarpe qu'à la contrescarpe, n'ait pas à craindre l'escalade, surtout par sa gorge; &, pour s'assurer de ce dernier objet, on a plusieurs moyens dont la réunion ne peut laisser de doute sur leur

succès. D'abord, on doit faire en sorte que cette gorge ne soit éloignée des chemins couverts de la place, qu'à la bonne portée de la mousqueterie, ou au moins, pas au de-là de 150 toises; en second lieu, tâcher que son revêtement ait au moins 15 pieds de haut, le couronner d'une palissade inclinée, & enfin avoir une galerie crénelée, adossée au revêtement de cette gorge, qui ait la naissance de sa voûte à niveau du sol, pour ne pouvoir être crevée par les bombes, ni même par des barils de poudre qu'on pourroit rouler contre; au reste, ces créneaux ouverts à fleur de terre, ou à-peu-près, n'en seroient que plus dangereux pour l'assaillant, & que moins exposés à être embouchés par ses fusils.

2°. Il faut que la galerie magistrale, adossée à la contrescarpe de l'ouvrage, soit enfoncée à la même profondeur au dessous du fond de son fossé, que la précédente l'est au dessous du sol du pied de sa gorge, pour être de même que celle-ci, à l'abri de tout danger d'être enfoncée, & qu'elle ne soit, s'il se peut, percée d'aucunes portes ouvrant sur le fossé, mais qu'on y communique par des galeries traversant celui-ci par dessous; ou bien, si l'on ne peut enfoncer ainsi cette galerie, & si surtout on est contraint de la percer de portes ouvrant sur le fossé, il faut alors rendre celui-ci inaccessible par sa gorge, en le barrant par un mur crénelé, couvert contre le canon assiégeant qui enfileroit ce fossé, par une caponnière ou traverse en terre, qui en même temps aura l'avantage de flanquer de près ce dernier. Et remarquons, que sous cette traverse il sera facile de placer la galerie de communication de l'intérieur de la pièce, à la galerie magistrale adossée à sa contrescarpe, &

Pl. 47.

par conséquent possible de supprimer les portes percées de cette galerie, sur le fond du fossé.

3°. Il faut que le chemin couvert de la pièce soit à l'abri de l'insulte, c'est-à-dire d'être emporté de vive force, *en sautant dedans*. C'est à quoi l'on pourroit par des réduits de places d'armes rentrantes, & en garnissant la saillante d'un tambour de madriers, ou mieux encore, d'un réduit maçonné, à parapet de terre, qui tire sa défense des traverses voisines du chemin couvert, qu'on peut rapprocher des places d'armes rentrantes, pour les défendre elles-mêmes d'autant mieux de l'insulte, surtout avec le secours d'une double palissade, plantée dans les branches du chemin couvert qu'elles terminent. Au moyen de ces précautions, l'assiégéant forcé de faire ses logemens pied-à-pied, donnera aux mines de l'assiégé tout le temps nécessaire à leurs effets successifs.

Le mieux seroit sans doute, que ces pièces détachées fussent toujours défendues par la mousqueterie, comme par l'artillerie des ouvrages de la place. Mais souvent cela n'est pas possible. Presque toujours leur position est à-peu-près donnée, & déterminée par les circonstances du terrain & celles de la fortification de la place, combinées entr'elles & avec l'objet de l'ouvrage. Si ce sont des revers à prendre sur les fronts voisins, ils ne pourront être bien pris que de tel point élevé, auquel se présentent les pentes du terrain en avant de ces fronts. Si c'est le fond de quelque vallon à éclairer, il faut bien se porter jusqu'à sa naissance.

Si c'est une rivière sur laquelle on veuille avoir une tête de pont, ou de laquelle seulement on veuille se rapprocher,

la position est encore donnée; & dans ce dernier cas la pièce détachée ne doit être ni assez éloignée de la rivière, pour ne pouvoir, par son feu, soutenir la tête du pont qu'on y jetteroit, ni assez rapprochée, pour ne pas conserver, entre cette rivière & elle, l'espace nécessaire à l'emplacement d'un chemin couvert, & d'un glacis qui couvre en entier le revêtement de l'ouvrage.

Quand quelqu'une de ces positions *obligées* éloigne trop la pièce détachée des ouvrages de la place, pour que la mousqueterie de ceux-ci puisse atteindre à sa gorge, & protéger la naissance de son glacis, il faut encore *détacher* intermédiairement d'autres ouvrages qui lui rendent ce service; & qu'on ne s'effraie pas de ce *chapelet* d'ouvrages détachés, pour en maintenir un seul à la place qui lui convient. Car les ouvrages intermédiaires, soutenus de près par la place, & défendus contre la première furie des attaques de l'ennemi, par la pièce la plus avancée, sous le feu de laquelle il faut passer pour parvenir à eux; les ouvrages intermédiaires seront de peu d'importance, & quant à la dépense de leur construction, & quant à la garde qu'ils exigeront pour leur défense. Ils pourront n'être que de simples flèches en terre, tout au plus de petites lunettes; pourvu cependant qu'on ait l'attention d'assurer ces *pieds d'argile du colosse de métal* qui doit reposer dessus, contre toute attaque de vive force qu'on pourroit en faire simultanément à celle de la gorge de la pièce la plus avancée, en les munissant à leur escarpe & à leur contrescarpe, de fraises & de palissades, & à leur gorge, d'une cloison de madriers crénelés, défendus par une palissade inclinée.

Il n'est pas plus facile de déterminer en général, quelle forme convient à une pièce détachée, que la distance précise à laquelle elle doit être de la place. Car, de même que cette dernière est donnée par les circonstances du terrain, la première l'est par les différens aspects, sous lesquels les objets à battre se découvrent à la position donnée. Si de part & d'autre de la pièce détachée, il y a des points couverts & dérobés au feu de la place, à éclairer, & en même temps des revers à prendre également de part & d'autre, sur les glacis de la place & leurs approches; Il est évident qu'il faudra quatre faces ou côtés à parapet, pour remplir tous ces objets à la fois; & alors la figure d'une redoute carrée, & surtout en losange, tournant un de ses angles à la place, paroîtroit la plus convenable, comme la plus simple à donner dans ce cas, à la pièce détachée; si le danger de la voir après sa prise, servir contre la place, de ses parapets tournés contre elle, & fournir dans son intérieur un vaste abri & un point d'appui sûr à l'assiégeant, ne faisoit préférer la forme d'une lunette ou bastion détaché, ouvert par sa gorge. Ici, l'orillon, tombé presque en désuétude au corps de place, reparoit avec avantage, pour mettre les flancs à couvert des feux de la partie du terrain qu'ils ne sont pas destinés à battre. C'est sous cette forme que sont construites la plupart des pièces détachées de Luxembourg, & nous la croyons la meilleure, quand aucune autre n'est commandée par le terrain; bien entendu qu'il faut ne s'y astreindre à aucune régularité, ni dans la concavité & la direction des flancs, ni surtout dans la quantité dont on les retire en arrière de l'orillon, & ne consulter sur tout cela que la commodité de voir

bien ce que l'on doit battre, & que l'avantage de n'être vu que de là, & même celui de n'en être, s'il est possible, que vu, & non battu, du moins par du canon. Car, si c'est un axiome de fortification, *qu'on ne peut voir rien dont on ne soit également vu*; il n'est pas moins vrai qu'on peut très-bien battre quelque chose, sans en être battu, lorsque ce *quelque chose* se trouve dans un rentrant, d'où il ne peut vous faire face, qu'en se découvrant à dos, à un autre ouvrage occupé par vous. Telle est la position où il faut tâcher de mettre l'assiégeant parvenu sur les glacis de la place, à l'égard des flancs retirés de votre pièce détachée. Cela le force à commencer par prendre cette pièce, & à alonger conséquemment de toute la durée de sa résistance, le siège de la place.

C'est cette propriété des pièces détachées bien disposées, d'attirer à elles & d'*accaparer*, pour ainsi dire, dès son début, toute l'attaque d'une place, qui dans ces derniers temps avoit frappé un ingénieur d'un grand talent & d'une imagination vive, à tel point qu'il vouloit ramener là la défense de toutes les places, & *tout mettre en pièces détachées*. Voulant éviter l'objection de la grande dépense, celle surtout de la durée du travail nécessaire à leur exécution, proposée à la veille d'une guerre, il se contenta de les faire en terre sans contrescarpe revêtue ni chemin couvert, & de les revêtir seulement à leur gorge; & pour empêcher qu'elles ne fussent abordables, pour ainsi dire, de plain pied, à une attaque de vive force, il plaça sous leur contrescarpe, à son arrondissement qu'il supprima, & qu'il remplaça par deux portions en ligne droite, perpendiculaires chacune à la branche opposée de leur fossé au saillant, il plaça,

dis-je, au faillant de leur contrescarpe, des galeries crénelées, assez larges en quelques endroits, pour recevoir du petit canon, monté sur des affûts marins, dont on pût se servir, en cas d'attaque de vive force, à défendre le fossé de la pièce, qui quoiqu'ouvert par la gorge aux feux de la place, en est cependant à une trop grande distance (250 toises) pour en recevoir, la nuit surtout, une suffisante protection. Pour défendre ces casemates d'être pétardées, & leurs créneaux d'être embouchés par les fusils de l'assaillant, il fit au devant un petit fossé dans lequel il planta une palissade; il planta également une fraise sur l'escarpe de la pièce, dans l'objet d'en rendre difficile & vaine toute attaque de vive force. Pour achever de se rassurer contre cet événement, il pratiqua à la gorge, & en arrière de la pièce, une forte de redoute casematée, ou tour ronde, voûtée en dôme, à l'épreuve de la bombe, à murs épais du côté qui regarde la pièce, & à murs minces du côté de la place, qui de cette manière, quand il lui conviendra, pourra, en quelques coups de canon, faire écrouler ce réduit comme un *château de cartes*.

Une communication souterraine est pratiquée entre le réduit & la place; & du réduit, en traversant le fossé où l'escarpe qui la sépare de la gorge de la pièce, on passe dans celle-ci, & l'on y monte dans des souterrains pratiqués sous une traverse en capitale, desquels l'auteur prétend tirer quelque défense contre les assaillans qui seroient entrés dans la pièce. Comme il ne s'explique pas sur les moyens par lesquels il leur procure cette propriété, il est assez difficile de concevoir qu'ils puissent la réunir avec la solidité nécessaire pour résister à l'artillerie. Car si leurs pieds-droits ne sont point par-tout recou-

recou-

recouverts par les terres de la traverse, & paroissent quelque part, pour fournir des créneaux d'où l'on tire à revers aux parapets de la pièce; il est évident qu'ils pourront être ruinés là par le canon & par la bombe.

Quoiqu'il en soit de la validité de cette précaution, l'auteur pensa qu'il en avoit réuni assez d'autres, pour assurer à sa pièce le respect de l'assiégeant, & l'avoir mise complètement à l'abri de l'insulte; & à ne considérer que le slegme des troupes destinées à l'attaquer, le méthodisme de leurs tacticiens, & la prudente lenteur, ou le peu d'influence de leurs ingénieurs, dans les opérations des attaques, on ne peut prononcer qu'il eût tout-à-fait tort. Il agit en conséquence, & ne songea plus qu'à rendre difficile & longue l'attaque pied-à-pied, à laquelle il crut avoir irrévocablement fixé l'assiégeant. Il pourvut donc le glacis de sa pièce de contre-mines, dont les rameaux & galeries, partant de celle de l'arrondissement, ou pour mieux dire, du saillant de la contrescarpe, s'étendirent sous l'arrête de ce glacis, & sous celles de ses autres parties, exposées à être les premières occupées par le logement de l'ennemi.

Si c'étoit ici le lieu de faire l'examen de cette pièce, & de la manière dont elle peut être attaquée, nous dirions 1°. que faute de chemin couvert où pussent se rassembler & se retirer les forties, elle ne pourroit elle-même en faire craindre aucune à l'attaque qu'on dirigeroit contre elle, laquelle en conséquence, chemineroit lestement jusqu'à portée de ses contre-mines; 2°. qu'arrivé là, l'assiégeant n'auroit nulle difficulté, & point d'attaque de vive force à faire, pour enfoncer la galerie magistrale, au moyen de barils de poudre, garnis d'étoupilles,

descendus contr'elle avec des cordes; 3°. qu'au moyen de cette manoeuvre, facile à faire de nuit, on rendroit à la fois inutiles, & les contre-mines, & les casemates à canon, & autres défenses du fossé, tirées de la galerie magistrale. 4°. Enfin, qu'on entreroit aussitôt dans ce fossé privé de défense, & cela sans aucune difficulté, puisqu'il n'est revêtu qu'à l'endroit de ses casemates; qu'on y couperoit & palissades & fraises, sans être vu de l'ouvrage, auquel on donneroit ensuite l'assaut, par une attaque environnante qu'on pourroit étendre tout le long des talus de son escarpe; que le succès d'une semblable attaque ne pouvant être douteux, on se logeroit immédiatement après dans l'intérieur de l'ouvrage, pour s'y couvrir contre *le réduit de sûreté*, & l'on communiqueroit à ce logement par une sappe conduite de la tranchée, au travers du fossé & de l'escarpe en terre de l'ouvrage. Je ne dis pas qu'on ne pût en même temps, peut-être, détruire le réduit de sûreté, soit en roulant quelque baril de poudre contre la partie foible de sa muraille, soit en amenant à portée de tirer contre, du canon qui, ne tirât-il que deux ou trois coups, doit d'après la construction que lui a donnée son auteur, infailliblement la détruire. Je ne le dis pas, car cela ne seroit pas nécessaire. Une batterie établie, soit dans le logement de l'intérieur de l'ouvrage, soit dans les tranchées que sa prise permettroit de pousser de droite & de gauche, rendroit en fort peu de temps raison de ce réduit, & le détruiroit avant qu'il eût pu retarder le progrès naturel des attaques contre le corps de place.

Je me hâte, au reste, de répéter que l'auteur ayant de pressans motifs de célérité, & quelque sujet de croire que ses

pièces détachées ne subiroient point l'épreuve de l'attaque brusquée que je viens de décrire, n'a peut-être pas eu tort, en ajoutant précipitamment de ces pièces à plusieurs places de France; & qu'il pourroit dire, comme Solon, lorsqu'il donna des lois aux Athéniens: qu'il n'a pas prétendu donner à ces places *la meilleure fortification possible, mais la meilleure qu'elles pussent recevoir dans la circonstance où elles se trouvoient.*

Quoique souvent une pièce détachée fût seule & isolée, pour remplir complètement les différens objets que nous lui avons assignés, il peut cependant arriver par la nature du terrain, qu'elle ne le puisse qu'avec le secours d'une pièce collatérale; comme lorsque le terrain élevé qui s'offre pour son emplacement, ayant trop de largeur pour qu'elle puisse découvrir en même temps, de part & d'autre du plateau, il faut bien lui donner une compagne qui remplisse à gauche, le même objet qu'elle remplit à droite, qui la soutienne & la démasque, en quelque sorte, en éclairant cette partie du terrain, dont la pente se déroberoit à elle, & qui conduiroit l'assiégeant près d'elle, sans en être aperçu. Enfin il peut se faire, qu'un terrain essentiel à occuper, ne puisse l'être avantageusement, sans employer encore un plus grand nombre de ces pièces.

Mais alors, dira-t-on, si le terrain à occuper est si étendu, qu'il demande deux, trois ou quatre pièces détachées, qui empêche de substituer à ces pièces un ouvrage à corne ou à couronne, double-couronne même, ou couronné, qui occupant tout de même ce terrain, le circonferoit plus exactement, assureroit bien mieux la possession de son intérieur, & la facilité de toutes les manoeuvres & dispositions à y faire, & seroit enfin

d'une défense plus solide, exécutée en masse, que ne peut l'être la défense morcelée & décomposée de vos pièces détachées?

Distinguons: si j'ai quelques-unes des raisons détaillées au Chap. troisième qui traite *des grands ouvrages extérieurs*, de me donner au dehors de ma place un grand emplacement qui lui tienne lieu d'une extension désirable; & si en même temps, il se présente à moi un terrain avantageux & bien terminé, dans l'intérieur duquel je puisse être constamment à couvert; nul doute que je ne doive, pour occuper ce terrain, préférer à l'emploi de pièces détachées, celui d'un ouvrage continu. Mais si sans avoir de raisons de désirer à ma place une extension superflue, j'ai à me porter sur un terrain inégal & haché, dont l'intérieur soumis à diverses pentes, ne pourroit jamais être mis tout entier à couvert des vues de l'assiégeant; je serai invité à l'occuper par des pièces détachées, dont chacune pourra se plier commodément à son propre terrain, & être facilement portée au point précis qui lui donnera sur celui des approches de ses voisins, l'action la plus efficace. J'obtiendrai par là évidemment l'avantage d'une moindre dépense; & quant à cette défense morcelée & décomposée qu'on me reproche, j'aurai su m'en faire un avantage, par dessus la défense en masse d'un grand ouvrage continu, puisque mes ouvrages détachés, mieux disposés les uns à l'égard des autres, que ne peuvent l'être les diverses parties de l'ouvrage continu, rendront d'abord un ensemble de défense au moins égal, si non supérieur, à celle de cet ouvrage; & qu'ensuite, après la prise du premier d'entr'eux, évidemment correspondante à la prise de l'ouvrage continu entier, qu'il suffit d'une seule brèche pour réduire, il y aura encore la défense en

détail de chacun de ceux qui restent à prendre, dont la durée sera toute en gain sur celle qu'eût faite l'ouvrage continu. Il est donc évident, qu'à moins de raisons qui motivent la nécessité d'un ouvrage continu, & par-tout où le choix entre cette forte d'ouvrages, & un ou plusieurs fronts d'ouvrages détachés, sera parfaitement libre, on devra préférer d'employer ces derniers, plus faciles & moins dispendieux à construire, qui se défendent pièce-à-pièce, jusqu'au dernier, sans que la prise de l'un entraîne la perte de l'autre, & qui enfin donnent à l'assiégé, pour les grandes sorties, des facilités & des avantages, que ne comportent point les ouvrages continus. Ce dernier point, qui n'a point encore été touché, mérite peut-être quelque éclaircissement.

Tout ouvrage détaché ou avancé au de-là des glacis d'une place, a derrière sa gorge un espace couvert, plus ou moins vaste, favorable au rassemblement des grandes sorties, qui là, de plain-pied avec la campagne, peuvent s'y porter en tel ordre qu'il leur convient, sans éprouver le retard & l'embarras de défilier par les barrières d'un chemin couvert. Or il est évident que de derrière la gorge d'un ouvrage continu, ces grandes sorties ne pourront se porter en avant, & après leur objet rempli, faire leur retraite, qu'en longeant les flancs de cet ouvrage; tandis que d'un front d'ouvrages détachés de la même étendue, ces sorties pourront sortir & rentrer par tous les intervalles, toutes les trouées, que laisseront entre eux ces ouvrages & leurs chemins couverts, profiter de ces divers débouchés, pour diviser, combiner leurs attaques, effectuer leur retraite, & se trouver toujours dans l'une & l'autre manœuvre, pro-

tégées par leurs deux flancs; lorsqu'au contraire celles qui se feroient de derrière un ouvrage continu, en auroient nécessairement toujours un *en Pair*, dans la retraite, comme dans l'attaque.

Mais quel est le tracé qu'il conviendra de suivre, quand on aura ainsi un certain nombre d'ouvrages détachés à assembler? Quelques-uns ont prétendu que c'est celui d'une fortification ordinaire, où deux bastions ont devant eux leur demi-lune, & sans autre différence que celle de la suppression de la courtine. Mais, outre que le terrain peut quelquefois demander autre chose que ces proportions invariables, je crois voir de l'avantage à isoler chacun de ces ouvrages & le chemin couvert qui l'enveloppe, du chemin couvert qui entoure les ouvrages voisins. Par là est conservé dans son entier, l'avantage que nous venons de démontrer, que des ouvrages séparés les uns des autres assuroient aux grandes forties; & les fossés de l'un quelconque de ces ouvrages ne donnant plus aucune trouée sur l'escarpe des autres, la plus grande indépendance réciproque leur est ainsi assurée à tous.

Nous allons maintenant examiner de combien cette sorte d'ouvrages, ou *moyen d'ajouter à la force des places*, peut augmenter la durée de leur résistance; & pour éviter de compliquer inutilement cet examen, nous supposons que nous n'avons affaire qu'à un seul ouvrage isolé. Car la difficulté plus grande que présenteroit un assemblage de semblables ouvrages, tiendrait bien moins à la nature des pièces détachées en général, qu'à la bonne disposition qu'on peut donner à un tracé quelconque de fortification, soit qu'il forme un ouvrage continu;

soit qu'il consiste en pièces détachées; & cette difficulté incidente pourroit toujours être facilement déduite, pour chaque cas composé, de ce que nous allons trouver pour le cas le plus simple, & de ce que nous avons déjà trouvé dans nos recherches précédentes, sur les attaques & défenses des diverses fortifications que nous avons eu à examiner.

Nous supposerons que la pièce détachée qu'il est question Pl. 47. d'attaquer, semblable à celle qu'on voit représentée, Planche quarante-septième, a son glacis contre-miné jusqu'à 40 toises de distance de la crête de son chemin couvert; que ce chemin couvert est soutenu de deux réduits de places d'armes rennantes, & d'un réduit de place d'armes saillante, placé sur l'arrondissement de la contrescarpe; que le fossé fermé à sa gorge, de murs crénelés, est défendu par des caponnières qui couvrent ces murs, & sous lesquels se fait la communication de la pièce aux contre-mines de son glacis; que la galerie magistrale adossée à la contrescarpe, ainsi que celles de la gorge & des brisures d'orillons de la pièce, enfoncées au dessous du sol, jusqu'à la naissance de leurs voûtes, sont percées de créneaux; & qu'enfin la pièce, qui a le long de ses faces une galerie d'escarpe, à même niveau que les précédentes, est pourvue d'une galerie capitale, & d'une transversale, qui s'élevant à leurs extrémités, à la moyenne région des terres de la pièce, sont destinées à en déblayer les brèches, au moment d'un assaut.

Indépendamment de ces galeries de contre-mines, notre pièce détachée en a une de communication avec la place, dont elle n'est supposée éloignée que de la portée du fusil. On voit

aussi que les flancs de cette pièce, retirés & démasqués de tout chemin couvert, ont leur revêtement recouvert par des flancs bas à escarpe de terre, liés à la brisure d'orillon par une caponnière, & à la gorge de l'ouvrage, par une palissade percée d'une barrière. On communique de la pièce à chacun de ces flancs bas, par une petite poterne percée à la brisure de l'orillon.

Nous supposons encore que l'ouvrage est retranché intérieurement, soit qu'il ait un réduit maçonné & casematé, fait de longue-main, soit qu'aux approches du siège, on y ait fait le retranchement en terre, qui se voit, Plaque 47.

Cela posé, il est clair que l'assiégeant qui est supposé attaquer la place par la pièce détachée, du chemin couvert de laquelle il ne peut guères, à cause des contre-mines, approcher qu'à 60 toises, ne sera là qu'à la distance de la première parallèle contre le corps de place; & que ce ne sera que quand il aura pris la pièce, qu'il pourra établir à sa gorge, sa seconde parallèle contre ce même corps de place: mais remarquons que pour parvenir à établir à 60 toises de la pièce détachée, sa première parallèle contre le corps de placé, il lui aura fallu faire successivement contre cette pièce, à la distance requise, deux autres parallèles, & toute la suite des travaux de l'attaque jusques là; ce qui fait à la conclusion du siège de la place, un premier retard de 7 à 5 jours. Voici maintenant en quoi consistera celui qu'y causeront l'attaque des contre-mines, & la prise de la pièce, suivant le journal d'attaque & défense que nous allons en donner, & que nous commencerons à la huitième nuit,

nuît, époque à laquelle les boyaux de communication peuvent parvenir sur le terrain de la troisième parallèle, & s'y terminer par des amorces de cette place d'armes.

ATTAQUE.

DÉFENSE.

HUITIÈME NUIT.

L'assiégeant, que nous supposons instruit de la position des contre-mines de l'assiégé, arrivé à 60 toises du chemin couvert de la pièce détachée, y arrête les zigzags, & les termine par des amorces de troisième parallèle.

Au jour, il conduit, des extrémités de ces amorces, des sâppes les unes au devant des autres, & poursuit ainsi, à la faveur du feu des travaux précédens, celui de la troisième parallèle.

L'assiégé, dès le moment où l'ouverture de la tranchée l'a instruit que l'attaque se dirigeoit sur la pièce détachée, a poussé en capitale de cette pièce, & de ses places d'armes rentrantes de chemin couvert, des rameaux d'alerte, c'est-à-dire destinés à donner de bonne heure l'alarme à l'assiégeant, & à lui faire croire que les contre-mines s'étendent beaucoup plus loin sous la campagne, qu'elles ne le sont réellement. Ces rameaux poussés jour & nuit, depuis le jour qui a suivi l'ouverture de la tranchée, ont maintenant environ 20 toises de longueur, & continuent à l'aide de ventileurs, à cheminer en avant.

Au jour, dès qu'on a reconnu le travail fait par l'assiégeant dans la nuit précédente, on se hâte de le relever le plus exactement possible, & de déterminer en conséquence, les points des rameaux d'alerte, d'où doivent partir des T, au bout desquels seront placés

Bb

ATTAQUE.

DÉFENSE.

des fourneaux destinés à renverser quelques parties de la troisième parallèle.

NEUVIÈME NUIT.

L'assiégeant hâte autant qu'il lui est possible, le travail de la troisième parallèle, & tâche surtout de la perfectionner dans les lieux où il a résolu, soit de placer des batteries de pierriers contre le chemin couvert de la pièce, soit d'ouvrir des puits pour l'attachement de ses mineurs, qui doivent aller crever par des globes de compression, les galeries de l'assiégé.

Au jour, il ouvre réellement ces puits, & travaille à l'établissement de ces batteries de pierriers.

L'assiégé qui dès le jour précédent, a ouvert ses T dans la direction à-peu-près des amorces de troisième parallèle, les prolonge en montant, afin de procurer à ses fourneaux une moindre ligne de moindre résistance, de ne pas faire de si profonds entonnoirs, qui lui seroient tout au moins inutiles, & de ménager d'autant sa poudre. Il prolonge-aussi chacun de ses rameaux d'alerte, pour placer au bout un grand fourneau formant tréfle avec les deux premiers, qu'il doit à-peu-près recombler.

Au jour, continuation de ces travaux, sans parler de celle des feux, tant de la pièce dénichée, que de la place, desquels nous ne nous occuperons plus, ou au moins qu'accessoirement à la défense souterrain.

DIXIÈME NUIT.

ACHÈVEMENT de la troisième parallèle & des batteries de pierriers, auxquelles on amène pièces, & munitions; on continue la fouille des puits.

On termine les tréfles de chacun des rameaux d'alerte, par des fourneaux, qu'on emploie le jour suivant à charger & à bourrer jusqu'à la croisière de leurs rameaux respectifs.

ATTAQUE.

Au jour, les batteries de pierriers commencent à jouer, & lorsque les puits ont atteint la profondeur au moins des galeries de l'assiégé, que nous supposons ici être de 18 pieds au dessous du niveau de la campagne, le mineur assiégeant entre en galerie.

DEFENSE.

ONZIÈME NUIT.

Le mineur assiégeant pousse sans interruption ses rameaux, pour parvenir à l'emplacement de ses globes de compression; & s'il est avilé, il ne manquera pas de faire cheminer, à même hauteur que chacun des rameaux qu'il destine à un globe de compression, parallèlement de part & d'autre, à 3 ou 4 toises de distance, deux autres rameaux, tant afin de partager l'attention de l'ennemi, & de le jeter dans l'incertitude du but vers lequel on tend, que pour préserver le rameau du globe de compression d'être détruit, ou même pour le suppléer, s'il venoit réellement à l'être.

L'assiégé qui a démasqué toutes les amorces d'écoute de sa première enveloppe, & qui y a l'oreille au guet, ne peut manquer d'entendre l'assiégeant, qui eutré en galerie à environ 20 toises de lui, s'en approche sans cesse davantage. Il emploie quelque temps à s'assurer du lieu d'où vient le bruit, puis il pousse à sa rencontre un rameau dirigé de manière à passer, s'il se peut, à 2 ou 3 toises à côté du sien.

D'un autre côté, il se prépare à faire sauter quelqu'un de ses fourneaux d'alerte, pour intimider l'assiégeant, lui faire croire qu'il s'est trop avancé, & le faire peut-être rétrograder. En même temps, il cherchera à profiter du désordre momentané où il le jettera nécessairement par le jeu de ses fourneaux, pour arriver par ses sorties jusqu'aux puits des mineurs assiégeants,

ATTAQUE.

DEFENSE.

qu'il détruira, en y jetant une ou plusieurs bombes, burils, ou sacs de poudre, dont il aura eu soin de pourvoir ses sorties. Comme les 9 fourneaux d'alerte peuvent jouer séparément, il pourra répéter ce même nombre de fois ses sorties, en ayant attention que celles de la droite, qui n'ont point pour objet des puits assiégeans, ne fassent que de fausses attaques, destinées à favoriser celles de gauche & du centre. Il peut déjà faire une de ces tentatives, en faisant avant la fin de la nuit sauter un de ces fourneaux.

Au jour, le feu de la pièce détachée se dirige principalement vers la trouée faite à la parallèle, par l'effet de la mine, pour empêcher l'assiégeant de la réparer, ou au moins, lui en rendre la réparation meurtrière.

DE LA DOUZIÈME À LA DIX-SEPTIÈME NUIT.

L'assiégeant qui entend que le mineur assiégé vient au devant de lui, obligé de l'écouter, & de ménager les coups, pour n'en être pas trop distinctement entendu, ralentit nécessairement son allure, & ne peut guères avancer ses rameaux, que de 2 toises en 24 heures; en conséquence, il n'arrivera à l'empla-

L'assiégé fait chaque nuit, soit à l'entrée, soit à la fin, à l'heure enfin la plus convenable à l'exécution de ses desseins, jouer un de ses fourneaux d'alerte, dont il fait suivre l'effet par une ou plusieurs sorties, les unes fausses, les autres vraies. Il est obligé de travailler à ses rameaux de contre-approche, avec la même circonspection,

ATTAQUE.

cement des fourneaux de ses globes de compression, que vers la dix-septième nuit.

Nous supposons que dans l'intervalle, il aura résilié à toutes les tentatives faites par l'assiégé pour détruire ses puits, à portée desquels il aura constamment tenu une garde ferme & vigilante.

Nous supposons également qu'à mesure qu'il aura éprouvé les effets des différens fourneaux d'alerte, il aura fait passer en arrière de leurs entonnoirs, sa troisième parallèle. (1)

Supposons encore que la guerre de mineur à mineur, se sera passée entre les rameaux collatéraux à ceux destinés aux globes de compression, & les rameaux de contre-approche de l'assiégé, ou qu'enfin un des trois rameaux parallèles, formant l'appareil de chaque globe de compression, est arrivé à la distance où l'on a résolu de faire jouer ce dernier. En conséquence, on tra-

DÉFENSE.

& conséquemment avec la même lenteur que l'assiégé, & ne se trouve à portée de lui donner le camouflet dans celui de ses rameaux le plus voisin de lui, que vers le seizième jour; c'est ce qu'il fait, si l'autre ne le prévient pas.

Si l'assiégé veut éviter ce dernier inconvénient, il chargera un fourneau, avant que son ennemi soit à portée de lui donner le camouflet, bourrera ce fourneau, & laissera avancer l'ennemi. Il pourra ainsi, sans soulever la surface du terrain, que nous supposons élevée de 18 pieds au dessus de lui, enfoncer au moins à cette distance les rameaux de son ennemi. Mais si, en suivant la théorie des globes de compression, il surcharge son fourneau de tout ce dont il peut le surcharger sans crever sa galerie d'enveloppe, il pourra détruire à la fois, deux des rameaux de l'assiégé, peut-être tous les trois. Ce dernier parti étant inusité, nous supposons qu'il prendra l'un des deux autres.

D'un autre côté, le mineur assiégé

(1) Nous devrions également supposer qu'au plus tôt après le jeu du premier fourneau d'alerte de chaque capitale, l'assiégé s'y sera enfoncé, par un ou plusieurs puits, pour aller à la recherche des fourneaux de l'assiégé, & s'y rendre maître du dessous du terrain. Mais c'est assez d'avertir ici de la nécessité de cette opération, qui compliquerait notre attaque, sans rien changer à son résultat.

ATTAQUE.

vailla dans le courant du dix-septième jour, à creuser la chambre des poudres de ces globes.

DÉFENSE.

qui n'a pu long-temps méconnoître que l'assiégeant marche à lui par plus d'un rameau à chaque attaque, n'aura pas tardé non plus, à ouvrir un second rameau de contre-approche, pour se porter sur l'autre flanc de son ennemi. Ce rameau, que nous supposons commencé un jour plus tard que le premier, n'arrivera guères à portée de nuire à l'ennemi, que la dix-septième nuit ou le jour suivant. C'est ce que nous supposons qu'il fera suivant l'une des deux méthodes usitées; si toutefois le mineur assiégeant ne le prévient par un camouflet, ou par un fourneau trop foiblement chargé pour endommager le rameau de son globe de compression.

DIX-HUITIÈME NUIT.

On porte la charge des poudres dans les fourneaux des globes de compression, on en fait le bourrage dans le reste de la nuit & tout le jour suivant.

L'assiégé qui entend charger le globe de compression, a, s'il n'a donné que des camouflets, encore la ressource de charger diligemment un grand fourneau à forte charge, & de le faire jouer avant le globe de compression, pour en crever la galerie, & obliger l'assiégeant à recommencer. Mais s'il a fait jouer de petits fourneaux, dont le bourrage ait rempli le bout de ses rameaux de contre-approche, il n'a plus de ressource, & doit se retirer non

ATTAQUE.

DÉFENSE.

seulement de ces rameaux, mais encore des galeries voisines, & attendre pour rentrer dans celles-ci, que le globe de compression ait joué.

DIX-NEUVIÈME NUIT.

On fait jouer les globes de compression à l'entrée de la nuit, afin d'en avoir à soi toute la durée, pour l'exécution du couronnement des entonnoirs de ces globes. C'est à quoi l'assiégeant procède diligemment, ainsi qu'à réunir par un bout de parallèle, ces deux couronnemens, auxquels il communique de la troisième parallèle, par des boyaux ou descentes blindées, dans chacun des deux entonnoirs, au travers desquels il se fait, à l'aide de claies & de fascines, un chemin praticable; & comme il sait que ces communications sont exposées à être dérangées par les fougasses de l'assiégé, il en pratique encore une autre avec le bout de parallèle qui unit les deux entonnoirs, laquelle ne sera point exposée à cet inconvénient.

Au jour, il perfectionne tous ces travaux, & y détermine l'emplacement des puits & la direction des

Aussitôt que les globes de compression ont joué, le mineur assiégé se reporte dans ses galeries endommagées, & par le digat des unes & des autres, juge avec certitude de la position & de l'étendue des entonnoirs qu'ils ont formés. De l'extrémité de chacune de ces galeries, il dirige des rameaux destinés à détruire les logemens qui couvrent les entonnoirs, & à combler ceux-ci, au moins en partie. Ordinairement pressé de jouer, il ne donne à ses rameaux que la longueur suffisante pour que les fourneaux qui les terminent, n'endommagent point les galeries d'où ils partent. On voit cependant que, si celui de ces rameaux qui chemine entre la place & l'ennemi étoit prolongé, il détruiroit infailliblement celui de l'assiégeant, ou au moins, le forceroit à faire jouer prématurément, & sans presque aucun effet utile, son second globe de compression.

ATTAQUE.

DÉFENSE.

rameaux, au moyen desquels il compte établir son second appareil de globes de compression; &, d'après la connoissance que nous lui supposons de la position des galeries de l'assiégé, il choisit une direction telle, qu'il fasse, pour parvenir à son but, moins de chemin, s'il est possible, que celui-ci n'en a à faire pour le faire échouer.

Il prend aussi des précautions, pour préserver les puits des bombes de l'assiégé, soit de celles que lancent les mortiers, soit de celles qu'il peut apporter dans les sorties. Il pare aux premières, en couvrant par des blindages l'ouverture de ses puits, & aux secondes, en tenant dans ses logemens, & surtout dans la troisième parallèle en arrière, assez de troupes pour pouvoir, en se portant au devant des sorties, les empêcher de parvenir jusqu'à ses puits, & conséquemment d'y apporter des bombes.

DE LA VINGTIÈME À LA VINGT-QUATRIÈME NUIT.

Dans cet espace de temps, on fera parvenu à l'emplacement du globe de compression de la gauche, qui n'a que 6 toises de rameau. On

L'assiégé conduit ses rameaux à la distance de 3 ou 4 toises de ses galeries, ce qui lui prend deux fois 24 heures, plus 24 autres heures, pour les char-

en

ATTAQUE.

en creuse donc le fourneau; & tout se prépare, tant dans la vingt-quatrième nuit que le jour suivant, à le charger la nuit d'ensuite. Le globe de compression de la droite, qui a 3 toises de rameau de plus, n'arrivera au but, qu'à la fin de la vingt-cinquième nuit. On s'occupe à maintenir les puits intacts aux forties & aux déblais des fougasses de l'assiégé, & l'on répare les dégradations qu'il y fait.

DÉFENSE.

ger. Il est donc en état de les faire jouer dès la vingt-troisième nuit. Il les fait jouer successivement, tant cette nuit que la suivante, & tâche, à la faveur du trouble où ils jettent l'assiégeant, de parvenir par quelque sortie, à détruire ses puits.

VINGT-CINQUIÈME NUIT.

On charge le globe de compression de la gauche, & on le bourre, tant dans le reste de la nuit, que le jour suivant. Ce même jour, on creuse le fourneau du globe de compression de la droite.

Le mineur assiégé qui reconnoît au bruit, qui s'affoiblit & s'éloigne insensiblement, que l'assiégeant charge sa mine de la gauche, se retire des galeries qui en sont à portée, s'il n'a plus dans ses rameaux de moyens de parer ce coup, c'est-à-dire d'en porter lui-même un plus prompt, & qui s'apprête au but.

VINGT-SIXIÈME NUIT.

On fait jouer le globe de compression de la gauche, on couronne son entonnoir, & l'on y communique de la troisième parallèle, à travers l'entonnoir précédent. On nettoie,

L'assiégé qui s'attend à deux globes de compression, s'il n'en voit jouer qu'un, n'osera vraisemblablement fuir de sortie après l'effet du premier, & pour de sauter sur le second. Il n'

Essai général de fortific. T. II.

CC

ATTAQUE.

& l'on répare⁽¹⁾, tant cette troisième parallèle, que le logement de l'entonnoir de la droite, & le bout de parallèle qui l'unit à celui de la gauche. On porte au globe de compression de la droite la charge de ses poudres, & on le bourre le jour suivant.

DÉFENSE.

barnera donc à l'extérieur, à faire le plus grand feu, & à l'intérieur, à venir examiner dans celles de ses galeries que ne menace point ce second globe, ce qu'il lui reste à faire, pour contrarier les progrès ultérieurs du mineur assiégeant.

VINGT-SEPTIÈME NUIT.

On fait jouer le globe de compression de la droite, on en couronne l'entonnoir, & on le lie à celui de la gauche, par un bout de parallèle, qu'on unit au précédent par une fappe double & debout.

L'assiégé rentre dans ses galeries, & y prépare les moyens de subversion & de comblement des nouveaux logemens & entonnoirs de l'assiégeant, que nous lui avons vu employer contre les premiers.

Au jour, on détermine dans les logemens, l'emplacement des puits destinés au troisième appareil de globes de compression.

DE LA VINGT-HUITIÈME À LA TRENTE-UNIÈME NUIT.

Le rameau du globe de compression de la droite, qui a 7 à 8 toi-

L'assiégé fait dans cet intervalle jouer à l'ordinaire de petits fourneaux

- (1) Cet embarras, qui n'est pas médiocre, se répétera, quand on fera jouer le globe de compression de la droite. Afin donc de n'en pas faire à deux fois, & pour éviter l'inconvénient plus grave encore auquel on s'expose, de combler le puits de la droite par les énormes déblais du fourneau de la gauche, on fera mieux, si rien de ce côté ne périclité, de remettre à faire sauter à gauche, au moment où l'on pourra également le faire à droite. C'est le parti qu'on a pris dans la planche XLVII.

ATTAQUE.

ses de long, mettra tout ce temps à arriver à son but; mais celui de la gauche qui n'en a que trois, y sera arrivé dès le vingt-neuvième jour. Ce globe de compression donc, chargé & bourré aussitôt, attend pour jouer que son compagnon soit prêt.

DÉFENSE.

contre les logemens de l'assiégeant, & s'il peut, des camoufflets contre ses rameaux.

TRENT-DEUXIÈME ET TRENT-TROISIÈME NUITS.

On creuse, on charge, on bourre, & l'on fait jouer le fourneau du globe de compression de la droite, & en même temps, celui de la gauche. On couronne les deux entonnoirs, de logemens, qu'on unit, comme on a fait les précédens, par un bout de parallèle.

Au jour suivant, on détermine dans ces logemens, l'emplacement des puits & la direction des rameaux destinés au quatrième appareil de globes de compression.

L'assiégé jugeant à la nature du bruit, que le mineur assiégeant est occupé au bourrage de son fourneau de droite, n'a rien à faire que de se tenir à l'écart, jusqu'à ce que ce fourneau ait joué, à moins d'en avoir lui-même un tout prêt, dont le jeu puisse intercepter & rompre la communication du feu à celui de l'assiégeant.

Après le jeu des fourneaux de celui-ci, l'assiégé se reporte dans ses galeries, & ne perd point de temps à y ouvrir des rameaux, soit pour culbuter les logemens de l'ennemi, soit pour aller au devant de son mineur.

DE LA TRENT-QUATRIÈME À LA TRENT-HUITIÈME NUIT.

Le rameau du globe de compression de la droite ayant environ 6 toises de longueur, ce globe, y compris la fouille de son puits, le creusement de la chambre de ses

Il est facile de voir combien le mineur assiégé pourroit contrarier l'assiégeant, dans la marche de ses rameaux, & dans l'emplacement de ses fourneaux, si, au lieu d'être, comme

ATTAQUE.

poudres, la charge & son bourrage, ne pourra être en état de jouer qu'à l'entrée de la trente-neuvième nuit. Celui de la gauche, quoique son rameau n'ait guères que 3 toises, pourra bien n'être pas non plus en état de jouer plutôt, pouvant recevoir quelque dommage d'une souflette de l'assiégé. Nous supposons que ce dommage aura été réparé, & en conséquence, que le second globe joue en même temps que le premier.

Après l'effet des globes de compression, couronnement à l'ordinaire de leurs entonnoirs, sans les joindre par un bout de parallèle, que l'assiégé seroit facilement sauter, au moyen de la galerie de communication, demeurée intacte entre les deux globes de compression.

DÉFENSE.

nous le supposons, fixé à la routine de ne s'attaquer qu'aux logemens qui couronnent les entonnoirs, il s'appliquoit à écouter, & à découvrir quelle est la marche souterraine de l'assiégeant, & ensuite à diriger la sienne en conséquence. Car, ou l'assiégeant ne changeant rien à ses projets, se laisseroit approcher assez, pour qu'on pût détruire ses rameaux; ou bien, dans la crainte de ce malheur, seroit jouer ses globes de compression beaucoup trop tôt, & trop loin des galeries qu'il veut détruire; & dans l'un & l'autre cas, l'objet de l'assiégé se trouveroit également rempli. Le fourneau de la droite, supposé convenablement chargé, fait voir ce que le mineur assiégé est capable de faire à cet égard, & que cependant nous supposons qu'il ne fait pas.

DE LA QUARANTIÈME À LA QUARANTE-QUATRIÈME NUIT.

Les rameaux des globes de compression du cinquième appareil n'ayant chacun que 3 toises de longueur, les globes pourront jouer à l'entrée de la quarantième nuit.

Après leur effet, on couronne celui de la droite. Celui de la

Répétition de la conduite qu'a tenue jusqu'à présent l'assiégé, contre l'établissement des globes de compression précédens, & contre les couronnemens de leurs entonnoirs; sans parler du feu d'artillerie & de mousqueterie, tant de la pièce détachée, que des ouvrages

ATTAQUE.

gauche ayant renversé la contrescarpe, on ne le couronne point. On se contente de former à la gauche, sur la crête du chemin couvert; un logement où l'on puisse établir des batteries à obus & à bombes horizontales, pour écrêter & ruiner, autant que possible, la caponnière qui défend le fossé de la face gauche de la pièce. (1)

DÉFENSE.

de la place, qui les uns & les autres, doivent redoubler de vivacité & de précision, quand le jeu de quelque fourneau a mis quelque part l'assiégeant à découvert. Il faut également se tenir en mesure de faire sur lui des sorties, dans les momens où l'on prévoit que des événemens de cette nature pourront le jeter dans le désordre, & ne jamais oublier que le principal but de ces sorties doit être constamment de détruire les puits de ses mineurs.

DE LA QUARANTE-CINQUIÈME À LA QUARANTE-NEUVIÈME NUIT.

On met dans cet intervalle, un sixième globe de compression en état de jouer à la droite, à l'entrée de la quarante-neuvième nuit, &c. dès qu'il a fait son effet, & renversé la contrescarpe qu'il a en tête, on établit entre l'entonnoir qu'il a formé, & celui du dernier globe de la gauche, une portion de couronnement de chemin couvert, dans laquelle on puisse mettre une batterie de brèche contre la face gauche de la pièce;

Le mineur effigé, tout en s'opposant de son mieux, à l'établissement de ce sixième globe de compression à l'attaque de la droite, doit prévoir que le jeu de ce globe va l'enfermer dans la portion de galerie magistrale comprise entre lui & le dernier qui a joué à l'attaque de la gauche, ainsi que dans la galerie de communication qui y aboutit, laquelle est restée intacte entre les deux attaques souterraines. En conséquence, quelque parti qu'il cherche

- (1) On est forcé de reconnoître que ce logement ne pourra subsister, non plus que la communication, à moins que, par un grand fourneau, on petit globe de compression, on n'ait crevé les galeries de l'assiégé en arrière. On a pondué ce globe de compression en b.

. ATTAQUE.

on descend dans le fossé par la trouée qu'y vient de faire le dernier globe de compression, & l'on en commence le passage blindé, dans lequel on creuse un puits, au moyen duquel on puisse établir à 10 ou 12 pieds au dessous du fond du fossé, un globe de compression, qui crève la galerie d'escarpe, & aide à l'effet de la batterie de brèche.

On entre de l'entonnoir de la gauche, dans la portion de galerie magistrale qui se trouve séparée du reste, par l'effet des deux globes de compression, & l'on y ouvre un second puits, pour établir, au dessous du fond du fossé, un second globe de compression, qui crève la galerie d'escarpe à la gauche de la brèche, comme elle le fera par le premier à la droite, & qui conséquemment empêche l'assiégé de faire usage des fourneaux, qu'il aura préparés pour faire sauter la brèche, & la déblayer peut-être à plusieurs reprises.

DÉFENSE.

à tirer de ces galeries, dès que par la nature du bruit, il jugera que l'assiégeant est occupé du bourrage de son fourneau, il ne perdra pas de temps à les évacuer.

DE LA CINQUANTIÈME À LA CINQUANTE-SIXIÈME NUIT.

Il faudra tout ce temps à l'assiégeant pour mettre les deux nouveaux globes de compression en état

L'assiégé réduit à la défense de son fossé, s'y borne ordinairement à déboucher au dessous de son fond, par des

ATTAQUE.

de jouer. Sa batterie de brèche pourra être en activité dès le cinquante-unième jour, & la brèche complète au moment où les globes de compression viendront la rélargir, mais en même temps peut-être, l'escarper de nouveau.

Aussitôt qu'ils auront joué, on attachera le mineur dans leur excavation, d'où il conduira un rameau derrière les maçonneries de l'escarpe de la pièce, afin d'y établir un globe de compression, qui crève les galeries capitale & transversale, & enlève, avant leur effet, les fourneaux que l'assiégé auroit pu établir par le moyen de ces deux galeries.

DÉFENSE.

rameaux en descente, tirés de sa galerie d'escarpe, lesquels s'avancent au dehors du revêtement de l'ouvrage, les uns de 8 à 10 pieds, & les autres plus enfoncés, jusqu'à 12 ou 15, afin de faire sauter & déblayer deux fois les brèches.

Nous supposons qu'ici il a pris ce parti. Mais si, outre cela, dès qu'il voit la marche de l'attaque, il pouvoit ses rameaux sous le fossé au plus loin possible, il pourroit, soit par des camoufflets, soit en faisant jouer lui-même quelques fourneaux, contrarier, retarder, empêcher même peut-être, l'établissement des globes de compression.

DE LA CINQUANTE-SEPTIÈME À LA SOIXANTE-UNIÈME NUIT.

Il faudra cet intervalle pour mettre le dernier globe de compression en état de jouer. Il crèvera les deux galeries capitale & transversale de l'assiégé, vraisemblablement même une partie de la galerie d'escarpe de la face droite, joignant l'angle flanqué, & comblera le fossé du retranchement, auquel on pourra conséquemment donner sur le champ l'assaut, si par l'effet

L'assiégé dont la galerie d'escarpe est crevée, & dont les galeries capitale & transversale sont beaucoup plus élevées que le fond du fossé, n'a plus d'autre moyen de s'opposer au mineur assiégeant, que de creuser des puits au bout de ces deux dernières galeries, & d'y descendre au niveau où se trouve l'assiégeant, pour aller de là au devant de lui, ou pour mieux dire, pour se porter sur ses flancs, par des rameaux

ATTAQUE.

du globe de compression la brèche n'a pas été de nouveau elcarpée, auquel cas il faudra attendre que quelques bombes horizontales tirées de la batterie de brèche, la rendent accessible.

Nous supposons qu'ici ce retard n'a pas lieu, & en conséquence, que l'assiégeant emporte le retranchement d'emblée. Il essaie dans la première surprise, de poursuivre l'assiégé par les escaliers qui descendent à la grande communication avec la place, mais il les trouve vraisemblablement masqués par quelques petits fourneaux, que ce dernier a logés derrière leurs pieds-droits.

L'assiégeant se contente de se mettre de son mieux à couvert des feux de la place, dans les fossés du retranchement, & de s'y préparer à conduire un rameau, & à établir un fourneau contre la jonction de la grande communication à la transversale qui passe derrière les deux brisures d'orillon de la pièce; afin d'ôter enfin à l'assiégé la disposition de ces deux galeries, & par là celle des galeries tant d'escarpe que de

DÉFENSE.

qui le conçoit dans sa marche. Mais l'assiégé ayant peut-être déjà ses fourneaux tout chargés au bout de ses galeries, ou mettant quelque lenteur, ou bien trouvant de l'embarras à creuser ces puits, ne marchera, ou n'arrivera vraisemblablement pas à temps, aux points où il pourroit agir utilement contre l'établissement du globe de compression.

Au moment où celui-ci aura joué, si l'assiégeant n'est pas empêché de donner l'assaut, par l'escarpement que l'effet de la mine aura vraisemblablement donné de nouveau à la brèche, il y a grande apparence que l'assiégé étourdi de la secousse, & convert de ses déblais, qui lui auront écrasé une partie de son monde, ne sera pas en état, malgré son retranchement, de soutenir l'assaut. Mais si le contraire arrive, & que l'assiégeant ne puisse profiter de ce premier moment de trouble inévitable, l'assiégé se mettra en état de soutenir l'assaut, & sinon de le repousser, ce qui seroit cependant très-possible, au moins de le rendre meurtrier & coûteux à l'assiégeant. Dans l'un & l'autre cas, lorsqu'il sera sa retraite par les escaliers qui descendent dans ses galeries, il ne
con-

ATTAQUE.

contrescarpe, & de communication sous le glacis, qui menacent, les unes l'établissement de l'assiégeant dans l'intérieur de la pièce, & les autres ceux qu'il pourroit faire, tant sur son glacis, qu'au pied du profil de celui-ci, à la gorge des réduits des places d'armes rentrantes.

DÉFENSE.

doit pas manquer de masquer ces escaliers, par de petits fourneaux préparés à l'avance derrière les pieds-droits de leur partie souterraine.

SOIXANTE-DEUXIÈME NUIT.

L'assiégé n'étant plus dans la pièce détachée, que sous terre, on pourra, sans crainte d'être vu d'enfilade ou de revers, appuyer à cette pièce, la droite ou la gauche du reste des attaques contre le corps de place; car, si c'étoit le centre de ces attaques qui dût y passer, on seroit exposé encore à tous les retards que seroient éprouver la grande galerie de communication, & les rameaux, que, sans doute, l'assiégé en dériveroit de droite & de gauche, si déjà ils ne l'étoient de longue-main. Quoiqu'il en soit, nous supposons que c'est sur un des fronts collatéraux à la pièce détachée, que l'attaque de la place continue, & qu'on établit contre elle, cette nuit même, la seconde pa-

L'assiégé claquemuré dans ses galeries, doit y tenter tout ce qui lui sera encore possible, pour nuire à son ennemi, soit en le faisant sauter, s'il étoit assez imprudent pour se mettre en prise, soit pour tirer sur lui des créneaux de ses galeries de gorge, s'il se présentoit à portée. Pour se conserver ces avantages, il s'opposera à toute marche souterraine de l'assiégeant, qui tendroit à couper, soit sa communication, soit sa transversale, par des contre-approches souterraines, dans lesquelles vous ne le suivrons pas plus loin, non plus que l'assiégeant, que nous supposons avoir rempli son but, & s'être débarrassé de la pièce détachée, de manière à pouvoir continuer son attaque contre la place.

ATTAQUE.

DÉFENSE.

rallèle, en obervant que, si cette place d'armes est vue quelque part à revers, de quelques-unes des galeries crénelées de la pièce détachée, demeurées encore en la possession de l'assiégé, l'assiégeant peut facilement y obvier, en masquant les créneaux, ouverts, comme on fait, à fleur de terre, par des terres qu'il peut faire couler contre, du haut des revêtemens dans lesquels ces créneaux sont percés. Nous supposons donc que l'attaque du corps de place peut désormais cheminer; & laissant-là les opérations souterraines par lesquelles l'assiégeant achèvera de se rendre maître de ce qui reste du dessous de la pièce détachée, nous en terminons ici l'attaque, & y fixons par conséquent le retard qu'elle fait éprouver à l'assiégeant.

Telle est donc l'influence d'une pièce détachée, préparée convenablement pour une guerre souterraine, sur la durée de la résistance d'une place qu'on est forcé d'attaquer par le point que défend cette pièce. Il faut cependant, pour être parfaitement exact, défalquer du retard que nous venons de voir que sa prise cause à l'assiégeant, le temps qu'il faudroit à celui-ci,

pour parvenir à l'établissement de sa seconde parallèle contre la place, dans le cas où la pièce détachée n'existeroit pas. Or ce temps ne seroit tout au plus que de 5 jours. Il en reste donc toujours 57, pour ce qu'ajoute, suivant notre journal d'attaque & de défense, notre pièce détachée à la force de la place.

Mais j'espère que, bien loin de trouver de l'exagération dans ce résultat, on l'accusera plutôt d'avoir été forcément *réduit à ses moindres termes*, par une réunion de moyens, dont la plupart pécheroient, même isolés, contre la vraisemblance. En effet, il n'a fallu supposer que l'assiégeant connoissoit à point nommé les positions de toutes les galeries de l'assiégé, & en avoit un plan exact; que l'assiégé, qui peut entendre la marche souterraine de l'assiégeant, a constamment négligé de régler la sienne en conséquence, & s'est contenté de culbuter par des sougasses, quelques portions des logemens dont son ennemi a couronné ses entonnnoirs; que le peu de tentatives faites par l'assiégé, pour retarder ou traverser la marche du mineur assiégeant, a été sans effet, ou que cet effet n'est tombé que sur ce qui pouvoit se réparer, sans retarder le progrès général de l'attaque; enfin, qu'aucune fortie n'est parvenue à détruire le moindre travail de l'assiégeant, qui n'a ni perdu une heure de temps utile, ni fait un pas hors de sa route, dans la conduite de son attaque. J'avoue, en effet, que tout cela est pour le moins invraisemblable; aussi n'ai-je point prétendu fixer le terme auquel la défense d'une semblable pièce pouvoit s'élever, mais bien celui au dessous duquel il lui étoit impossible de descendre.

Que si, d'un autre côté, on trouvoit à redire à ma méthode d'employer uniquement & constamment le globe de compression à l'attaque des contre-mines de l'assiégé; méthode trop simple, trop peu industrieuse, qui ne fait point briller le talent du mineur à surprendre ou à éviter son adversaire, & semble faire dépendre le succès de la guerre souterraine, non de la supériorité du savoir qu'on y déploie, mais la quantité de poudre qu'on y brûle? je répondrois, que je ne nie rien de tout cela, pourvu qu'on m'accorde que cette méthode, atteignant les contre-mines de l'assiégé de plus loin que toute autre, n'oblige pas le mineur assiégeant à s'en approcher autant, & le dérobe par conséquent, autant qu'il est possible, aux chicanes de son adversaire; que, faisant chaque fois qu'on l'emploie, à chaque explosion, gagner un terrain considérable à l'assiégeant, elle abrège considérablement sa marche souterraine; & qu'enfin arriver rapidement & sûrement à son but, en brûlant à la vérité, beaucoup de poudre, peut consoler de ce léger surcroît de dépense, & du regret d'avoir ôté au métier de mineur la plus grande partie de sa finesse, en même temps que la plupart de ses dangers. Car il lui restera toujours assez de ces derniers, & pour y échapper constamment, il lui faudra toujours beaucoup de la première.

Mais on objectera encore à nos globes de compression, l'inconvénient qu'ils auront pour l'assiégeant, de détruire chaque fois une partie de ses logemens, d'en encombrer le reste d'incommodes déblais, & encore de rendre le chemin par où il parviendra à la brèche, si coupé de précipices & de montagnes de terre gluante & compacte, qu'il maudira inévitablement

mille fois celui qui le lui aura ainsi préparé. A cela je ne fais de réponse, sinon qu'ici comme par-tout ailleurs à la guerre, les succès font encore le prix de la constance à endurer les fatigues, à vaincre les difficultés, à surmonter les obstacles; & que ceux qu'entraîne l'usage des globes de compression, quoique réels jusqu'à un certain point, ne sont rien moins qu'insurmontables.

E X P L I C A T I O N

de la figure relative à ce chapitre.

P L A N C H E X L V I I .

Attaque & défense d'une pièce détachée, renforcée par des contremines. Les opérations souterraines de l'assiégeant sont désignées par *des points ronds*. Celles de l'assiégé, ainsi que les galeries de contremines le sont par *des points longs*. Les unes & les autres de ces opérations, ainsi que les travaux *superficiels* de l'attaque, sont marqués du N° de la nuit où ils sont censés avoir été exécutés.

La grande galerie, qu'on voit se prolonger du centre de l'ouvrage, en arrière de la gorge, est celle de communication avec la place.

L I V R E I I I .

De la fortification d'une place, par rapport au terrain où elle est assise.

Nous avons, dans les deux livres qui précèdent, considéré la fortification en elle-même, & abstraction faite du terrain sur lequel elle est assise. Mais si par là nous avons dégagé cet art de ses plus grandes difficultés, nous l'avons en même temps dépourvu de ses plus puissans moyens, & privé de ses plus brillans effets. Car, s'il est vraiment commode, pour la routine, de n'avoir à fortifier, à défendre, ou à attaquer une place, que dans un terrain parfaitement uni, qui ne dérobe rien à l'oeil ni de l'assiégeant, ni de l'assiégé, & dont la nature complètement uniforme n'offre aucun accident capable de faire dévier tant soit peu de leur rectitude, les principes par lesquels est guidé l'ingénieur qui construit, attaque, ou défend cette place; il est plus fâcheux, peut-être, pour le talent, de n'avoir ni avantages à saisir dans le site ou la nature du terrain de l'assiette & des environs de cette place, ni accidens de ce terrain à faire valoir dans son attaque, ni propriétés de ce même terrain

à mettre à profit dans sa défense. Quoiqu'il en soit, cette manière abstraite de traiter la fortification, complètement suffisante, tant qu'on n'a affaire à elle que sur le papier, devient incomplète, fautive & défectueuse, dès qu'on veut l'appliquer aux fortifications réelles, aux places construites ou à construire, à défendre ou à attaquer, dans toutes sortes de sites & dans toutes sortes de natures des terrains. Ce seroit donc tomber dans le défaut tant reproché aux auteurs de fortification, d'avoir écrit, comme s'il n'étoit question de fortifier que sur le papier, ou, ce qui reviendrait au même, que sur une campagne rase & unie, & par là d'avoir à la fois exposé ceux qu'ils ont rendus sçavans, à commettre de grandes fautes, & décrié l'art & ses préceptes dans l'esprit des ignorans, si l'on ne donnoit ici les principes de la fortification réelle & appliquée à toutes sortes de terrains. Cette matière ne sera à la vérité, nullement neuve pour les ingénieurs; mais elle le sera sûrement pour le public, pour le public même militaire, à qui l'on ne prétend cependant point l'offrir dans le détail & l'étendue qui conviendroient à des artistes, auxquels aucune des richesses de leur art ne doit être étrangère, ni aucune de ses imperfections inconnue, mais seulement la présenter d'une manière générale & sommaire, qui en fasse connoître les résultats les plus certains & les plus importants; telle enfin, qu'elle fût à conduire par des règles aussi simples que sûres, toute opération militaire qui auroit pour objet de fortifier, d'attaquer ou de défendre une place, dans quelque terrain que ce fût.

CHAPITRE I.

De la manière de plier la fortification à un terrain inégal.

Tous les auteurs de fortification, tous les militaires, la plupart même des ingénieurs vous disent : „Evitez de fortifier un lieu „dominé à la portée du canon; car quoique vous y fassiez, vous „ne ferez jamais, sur un aussi mauvais fond, que de mauvaise „fortification.” C'est cette espèce d'aphorisme, qui adopté sans examen, & appliqué sans distinction, peuple le monde, le monde militaire surtout, de connoisseurs à peu de frais, & de désapproubateurs tranchans de la plupart des places de guerre. En effet, dès qu'il ne faut que des yeux, ou tout au plus, des yeux & un niveau, pour juger du mérite d'une forteresse, pour s'ériger en censeur de telle ou telle partie de ses fortifications; dès surtout, que pour motiver son jugement, on n'a qu'une maxime généralement reçue à citer, & qu'un fait sensible à tous les yeux à alléguer, on se livre avec confiance au plaisir de se montrer connoisseur, & d'exercer *une critique aisée sur un art difficile*. Quel sera donc l'étonnement de cette foule de critiques, de ce peuple de connoisseurs, lorsqu'ils apprendront, lorsqu'on leur démontrera que leur principe universel est faux en lui-même, est faux dans la plupart des applications qu'on en fait, n'est vrai enfin, que quand la fortification dominée, tracée sans aucun autre art que celui qu'on emploie sur le papier, est exécutée sans aucune autre condition, que celles qui s'observent dans un terrain uni, & dans une situation parfaitement horizontale?

Essai général de fortific. T. II.

E e

Pour guérir la plupart des préjugés, pour défabuser de la plupart des erreurs, il suffit le plus souvent, d'en examiner les fondemens & de remonter jusqu'à leur source. Voyons donc quels sont les fondemens du préjugé qui condamne sans appel toute fortification dominée; remontons à la source de l'erreur qui fait dépendre le mérite des différentes parties de l'enceinte d'une place de guerre, de la supériorité de leur niveau sur celui du terrain de leurs approches.

Sans doute qu'on ne regarde une fortification dominée, comme défectueuse, que parce qu'on suppose que, du lieu qui la domine, on pourra plonger dans son intérieur par dessus des parapets insuffisans pour le couvrir, ou qu'on pourra ruiner, sur une hauteur plus ou moins grande, ses revêtemens d'escarpe, que le relief de ses chemins couverts ne dérobera qu'imparfaitement à l'action des batteries assiégeantes; ou bien encore, que parce que les coups de l'assiégeant, favorisés de quelque manière que ce soit, par cette supériorité d'assiette du lieu d'où ils partent, sur celui où ils arrivent, auront un double avantage sur ceux de l'assiégé, auxquels nuit l'infériorité de leur point de départ, à celui auquel ils s'adressent? Si donc on prouvoit qu'une fortification peut être dominée; c'est-à-dire assise sur un terrain inférieur à celui de ses approches, sans être ni vue ni plongée du dehors dans son intérieur, ni battue à son revêtement d'escarpe, avant que l'assiégeant soit établi sur la crête de son chemin couvert; si, de plus, on faisoit voir que la supériorité d'assiette du lieu d'où partent les coups de l'assiégeant, sur celui d'où partent les coups de l'assiégé, est d'une considération nulle, ou absolument sans conséquence, avec des armes d'une portée

aussi énormément supérieure, que l'est celle des armes en usage aujourd'hui, à celle à laquelle on les emploie à l'attaque des places; si, dis-je, on parvenoit à établir avec quelque évidence, toutes ces vérités; qui pourroit balancer encore à reconnoître que l'opinion qu'on s'est formée des fortifications dominées, n'est rien moins que fondée sur un principe général & certain; qu'elle n'a de réalité à l'égard des fortifications établies sur des sites dominés, que lorsqu'elles ont été construites sans précautions relatives à la supériorité du terrain environnant; et qu'enfin le préjugé qui attribue une valeur plus grande aux coups tirés de haut en bas, qu'aux coups tirés de bas en haut, n'est fondé que sur la nature des anciennes armes de jet, & nullement sur celle des armes à feu qui les ont remplacées?

Ce n'est pas que je prétende nier, que dans la renaissance de l'art & dans les premières tentatives faites pour adapter à la nature des armes à feu, les fortifications primitivement construites pour résister aux anciennes armes, on ne soit si fréquemment tombé dans les deux défauts: d'être plongé dans l'intérieur de ses ouvrages, & découvert de loin à leur revêtement; que ce ne soit très-légitimement, & comme vérité d'une expérience promptement reconnue, que l'opinion qui condamne toute fortification dominée, s'est d'abord établie & universellement accréditée. En voyant ainsi que, comme les anciennes armes de jet, auxquelles la supériorité d'assiette en donnoit une si grande d'effets & de portée, les nouvelles triomphoient également dans des positions supérieures, on ne put guères s'empêcher de conclure, que cette supériorité de position étoit ce qui en donnoit à leurs coups, & en conséquence, le crédit

accordé, à juste titre, aux coups de haut en bas des anciennes armes, fut conservé, attribué même avec encor plus d'étendue, aux coups semblables des nouvelles, bien plus puissantes en effet que les premières.

Cependant les ingénieurs ne tardèrent pas à chercher & à trouver des remèdes aux défauts des fortifications dominées. Ils présentèrent de front, autant qu'ils le purent, leurs tracés aux hauteurs qui les dominoient, afin de s'en mettre à couvert dans la courte largeur des terre-pleins de leurs ouvrages, par le relief de leurs parapets; mais les parties de leurs enceintes, qui en retour des premières, venoient nécessairement se présenter dans le sens de leur longueur, à ces mêmes hauteurs, ils ne crurent pouvoir les mettre à l'abri d'en être enfilées, que par des cavaliers élevés en face de ces hauteurs, sur les premières parties de leur tracé, lesquels leur parurent d'autant plus utiles, qu'ils se rapprochoient davantage du niveau du terrain dominant qu'ils avoient en tête. Si cet expédient ne suffisoit pas à tout couvrir, on y suppléoit par des traverses, là où venoit à cesser l'abri qu'on s'étoit procuré par les cavaliers.

D'un autre côté, pour dérober les revêtements d'escarpe à un tir en brèche prématuré, contre lequel la crête de leurs chemins couverts ne pouvoit les défendre, ils partagèrent en deux la hauteur du rempart, dont la partie inférieure, qu'on nomme *fausse-braie*, élevée seulement à la hauteur du chemin couvert, eut son revêtement parfaitement à l'abri du canon des approches, & dont la supérieure, couverte à son pied par le parapet de la première, ne put recevoir que vers son sommet, des brèches, dont les débris s'arrêtant à la *fausse-braie*, & ne

parvenant pas jusqu'au fond du fossé, n'étoient d'aucune conséquence pour ouvrir à l'ennemi l'entrée de la place.

Mais ces remèdes, outre quelques inconvéniens de détail, & celui d'entraîner une énorme dépense, avoient encor le défaut de ne pouvoir être, avec quelque succès, adaptés au chemin couvert, dont on étoit obligé de remplir les branches de traverses multipliées, qui n'y laissoient plus que peu d'espace pour le feu, & celui de rapetisser, ou même de supprimer tout-à-fait les places d'armes rentrantes, si précieuses pour le rassemblement des sorties; sans que tant de sacrifices rendissent possible d'en préserver certaines parties, d'être prises à revers.

On fit enfin une réflexion fort simple. On se dit: pourquoi une fortification construite dans une plaine horizontale dérober-t-elle aux vues du dehors, non seulement l'intérieur de ses remparts & de son chemin couvert entier, mais encor tout son revêtement d'escarpe? C'est parce que les plans horizontaux, & par conséquent parallèles au terrain, qui passent par la crête de ses parapets, tant de remparts que de chemins couverts, passent au dessus de la tête de tout ce qui se trouve sur ce terrain, & que le sommet du revêtement de l'escarpe est dans le plan de la crête des chemins couverts. Pour obtenir donc dans un terrain en pente, ou dominé, le même avantage, il n'y a de même qu'à placer dans des plans rampans, parallèles à la pente du terrain, & passant également au dessus de la tête de tout homme placé sur la partie de ce terrain la plus élevée, les crêtes de parapets, tant de remparts que de chemins couverts de la fortification qu'on élève sur le terrain dominé, & qu'à mettre aussi le sommet du revêtement de son

escarpe, dans le plan rampant de la crête de son chemin couvert. Il est clair en effet, qu'en remplissant bien ces conditions, & en mettant dans des plans rampans, parallèles aux premiers & conséquemment à la pente du terrain, tous les terre-pleins & banquettes, tant des remparts que des chemins couverts, ces terre-pleins & banquettes, & toutes les parties de la fortification dominée, se trouveront, à l'égard du terrain dominant, dans la même condition où se trouvent à l'égard d'un terrain horizontal, toutes les parties correspondantes d'une fortification horizontale. Car dans toutes les deux, les coups qui raseront la crête des parapets, passeront d'une quantité égale au dessus des parties qui se correspondent. Il faut donc bien convenir qu'ils ne nuiront pas plus dans l'une que dans l'autre, à ce qui sera placé sur ces parties, & qu'on fera aussi bien couvert dans la fortification dominée, mais inclinée suivant une pente qui passe au dessus du terrain dominant, de toute la hauteur de son relief, qu'on l'est dans la fortification horizontale, dominant une plaine unie, de toute la hauteur de ce même relief. S'il pouvoit rester encor à cet égard quelques doutes, Pl. 48. l'inspection des fig. 1 & 2. de la planche 48, ne pourra manquer de les lever.

Il semble qu'une idée aussi simple, & le premier usage qu'on en fit, auroient dû saisir tous les esprits, & les défabuser de l'opinion où ils étoient, qu'on ne pouvoit construire de bonne fortification dans un terrain dominé ou inférieur à celui du dehors; cependant, hormis les gens de l'art, personne ne prit garde au pas important qu'il venoit de faire; & les défauts restés aux anciennes places, continuant à frapper les yeux &

les esprits, tandis que la perfection des nouvelles, où ces défauts étoient corrigés, demouroit presque imperceptible, on persista à les attribuer indistinctement à toutes les places dominées. D'ailleurs, le moyen nouvellement introduit demandant à être manié avec quelque adresse, pour ne pas jeter dans de nouveaux inconvéniens, opposés aux anciens qu'il corrigeoit, il arriva quelquefois qu'il ne procura qu'un demi-succès, & qu'il ne fit que déplacer les défauts, dans la fortification à laquelle on l'appliquoit; & c'est, avant d'aller plus loin, ce qu'il faut que je tâche d'expliquer.

On doit concevoir que ce plan rampant & passant au dessus du lieu dominant, dans lequel j'ai dit qu'on mettoit le sommet d'une fortification dominée, pour en dérober l'intérieur aux vues & aux coups de ce même lieu, vient ficher quelque part, en arrière, dans le terrain naturel & horizontal. Or, de cette partie du terrain en arrière de la rencontre de ce plan rampant & fichant, on voit donc à revers la fortification *défilée de la hauteur*; car c'est de cette expression qu'on se sert, pour exprimer qu'une fortification qui eût été enfilée de quelque part, échappe à cette enfilade par sa disposition en pente. Quand donc, dans les premiers essais qu'on en fit, *le plan de défilement*, ou plan rampant du sommet de la fortification, vint à rencontrer trop tôt, ou trop près, le terrain en arrière; il arriva que la fortification défilée en avant, fut prise à revers en arrière; que telle de ses parties qui étoit défilée par un bout, étoit enfilée par l'autre; & que ce n'étoit plus de la hauteur en avant qu'on avoit à souffrir, mais bien de la plaine en arrière. Pour échapper à ce dernier inconvénient, plus terrible peut-être que le

premier, il falloit donc se reculer assez en arrière de la hauteur, pour que la rampe ou pente de défilement, fût assez douce, pour ne rencontrer l'horizon qu'à une distance de la fortification défilée, au dessus de la bonne portée du canon; ou bien disposer le tracé de celle-ci, de manière que celles de ses parties qui étoient défilées par un bout, vinssent par l'autre, s'icher dans l'intérieur de la place; en un mot, il falloit combiner le choix du tracé, avec celui du plan de défilement, de manière à éviter sur ses flancs & sur ses derrières, les coups du dehors auxquels on s'étoit dérobé par devant.

Si le terrain avoit des ressauts, ou qu'après avoir défilé ce qui étoit à portée du canon des hauteurs, on eût à se fortifier du côté de la plaine, ou de hauteurs moindres; alors on changeoit de plan de défilement, & l'on faisoit en sorte que chacun de ces plans couvrit à revers ce qui appartenoit à son voisin, & en fût réciproquement couvert. Quand on ne pouvoit y parvenir, ou que des hauteurs, opposées de trop près & trop directement l'une à l'autre, ne permettoient pas à ces différens plans, de se couvrir réciproquement à revers; on avoit recours à des traverses, qui s'élevant au dessus de l'un ou de l'autre des deux plans opposés, ou même de tous les deux, mettoient à couvert celles des parties de la place, que la direction de leur tracé, ou l'élévation des bâtimens de l'intérieur de cette place, n'avoient pu dérober à ces revers. On entrevoit donc qu'il falloit une certaine adresse, & une grande variété de moyens, pour défiler la totalité de l'enceinte de certaines places dominées, ou de trop près d'un seul côté, ou de plusieurs côtés à la fois, surtout quand des données gênantes, telles que celles d'une

ville déjà bâtie, ou d'une vieille enceinte à laquelle il falloit se raccorder, empêchoient de combiner librement le tracé avec les plans de défilement prescrits par le relief du terrain environnant.

Mais cette combinaifont étoit encor nécessaire, pour allier à l'économie de la construction de la fortification défilée, la découverte la plus complète qu'elle pût prendre sur les hauteurs & sur leurs pentes. Car, si le défilement exigeoit que le relief de la fortification à construire, s'éloignât trop du terrain naturel; s'il falloit, ou s'élever, ou s'enfoncer outre mesure, ou faire l'un & l'autre à la fois, l'un à une extrémité de son tracé, l'autre à l'autre; il est évident qu'on auroit à remuer des masses de terre surabondantes à ce qu'exige le relief ordinaire & suffisant d'une bonne fortification, & par conséquent, des dépenses surabondantes à ce qu'exige sa construction. Pour éviter ces dispendieux excès, & rapprocher autant qu'on le peut, le relief de la fortification, du parallélisme à l'horizon ou au terrain, quel qu'il soit, sur lequel elle doit être assise; il faut donc s'éloigner des hauteurs diverses qu'on a devant soi, en raison de leur élévation au dessus du terrain qu'on fortifie, & s'en rapprocher en raison de ce qu'elles tendent à s'abaisser au niveau de ce même terrain; en sorte que jamais on ne se déploie parallèlement à une chaîne de hauteurs qu'on a en face de soi, que dans le cas où cette chaîne est par-tout de hauteur uniforme, ou pour mieux dire, a son sommet parallèle au terrain que l'on veut fortifier. Je m'explique: si la chaîne de hauteurs en face de laquelle vous avez à vous fortifier, est du double plus haute vis-à-vis de votre gauche que vis-à-vis de votre droite, il faut disposer

vosre tracé en sorte que sa gauche soit du double plus éloignée de cette chaîne de hauteurs, que ne le sera sa droite. Il arrivera de là que vosre relief sera défilé, en demeurant à-peu-près parallèle au terrain sur lequel vous l'élèverez; horizontal, si le site en est horizontal, & incliné dans le même sens que le terrain, si le site en est incliné.

Outre cet effet, par lequel vosre fortification demeure rasante au terrain sur lequel vous la construisez, ce qui allie l'économie de sa construction à l'efficacité des feux qui en doivent partir, vous en obtenez un autre non moins précieux. C'est que, prenant d'écharpe les hauteurs dont vous vous défilez, & rapproché de leur pied, dans l'endroit où leur pente est la plus douce, & leur sommet le plus bas; vosre tracé, semblable à l'ordre de bataille choisi par un général habile, refuse une aile à l'ennemi, là où celui-ci est en forces, & où le terrain lui donne de l'avantage, pour rapprocher de lui celle qui le trouve foible, & posté défavantageusement. Car il y a un défavantage bien réel à conduire des tranchées & des cheminemens d'attaque sur une pente qui descend obliquement vers la place qu'on assiège.

En effet, n'est-il pas évident, que dans un tel terrain, le revers de la tranchée sera plus élevé que la base ou *site* de son parapet, ce qui demandera, pour qu'on y soit couvert, que ce parapet soit plus élevé que ne le seroit celui d'une tranchée en terrain horizontal? Mais ce défaut, peu sensible par-tout où les travaux de l'assiégeant, parallèles à la place, n'auront à effuyer qu'un feu direct ou peu oblique, deviendra très-faillant, & d'un effet dangereux & presque irremédiable, dans des zigzags

descendant obliquement vers la place, dont les coups tirés d'écharpe par dessus le parapet de ces zigzags dans leur partie basse, iront en atteindre le revers, & même l'intérieur, dans leur partie élevée. Il arriveroit donc ici le contraire de ce qu'on croit communément, & la place dominée, mais défilée, prendroit de l'avantage sur le lieu dominant, ou au moins sur celle de ses pentes qui descend vers la place.

Mais cet avantage, il faut en convenir, est toujours compensé par celui qu'a l'assiégeant de pouvoir tirer constamment de ses premières batteries, par dessus tous ses travaux ultérieurs, jusqu'au couronnement du chemin couvert exclusivement, & souvent par celui de pouvoir, à la faveur du rideau ou de la pente opposée de la hauteur, ouvrir la tranchée de plus près que de la distance ordinaire, & en avoir les dépôts très-sûrs & très-commodément placés à couvert de ce rideau. Or de ces deux avantages, le dernier & sans contredit le plus grand, n'est point dû au lieu dominant, mais au vallon qu'il a derrière lui; & cela est si vrai, qu'un vallon semblable, à portée d'une place située sur une hauteur plus élevée que tous ses environs, donne tout de même cet avantage à l'assiégeant. D'où l'on voit que ces hauteurs dans le voisinage des places, dont on fait tant de bruit, leur sont rarement plus funestes que les vallons dont si peu de gens s'occupent.

Mais, dira-t-on, l'avantage d'une situation élevée n'est-il donc rien relativement à la portée de nos armes, qui sont toutes armes de jet? Chez les anciens, on le comptoit pour beaucoup dans l'effet de celles de leurs armes qui étoient de cette

nature. Ce qui fut vrai pour eux, pourroit-il ne l'être plus pour nous?

Il est très-vrai que les armes anciennes de jet, dont les portées étoient infiniment moindres que celles de nos armes à feu, prenoient un très-grand avantage de la supériorité du terrain d'où elles agissoient, sur celui duquel on tiroit sur elles. Elles atteignoient sans être atteintes, ou portoient des coups violens, tandis qu'elles n'en recevoient que de foibles. Mais il n'en est pas de même de nos armes à feu, qui ont une portée triple ou quadruple de celle qui peut s'allier avec la justesse de leur tir. A la distance, où, dans un siège, on peut commencer à s'en servir avec quelque espérance d'atteindre le but, & par conséquent avec quelque fruit, elles ont encore une surabondance de force & de portée telle, que la différence des niveaux d'où partent les coups que se tirent l'assiégé & l'assiégeant, n'en ôte pas assez aux uns, & n'en ajoute pas assez aux autres, pour que les premiers cessent d'être dangereux, & que les derniers le deviennent sensiblement davantage. Si à la guerre, & à la guerre de sièges surtout, on employoit ces armes à toute leur portée, le canon à 15 ou 1800 toises, & le fusil à 4 ou 500; il arriveroit à la vérité encore, ce qui arrivoit chez les anciens; & les coups tirés de haut en bas atteindroient à une distance à laquelle ne pourroient parvenir les coups tirés de bas en haut. Mais tirer dans un siège, à cette distance, feroit à la lettre, tirer à coups perdus; & je ne connois que le bombardement, & l'opération de tirer à boulets rouges, qui s'adressant à toute une ville, sans distinction d'objets particuliers, puissent être faits de toute la

portée des armes par lesquelles on les exécute, lesquelles tirant d'un lieu élevé & dominant, peuvent réellement nuire, sans que des armes pareilles, agissant dans la place dominée, puissent atteindre jusqu'à elles. Mais cette opération, qui ne peut avoir d'objet militaire, qu'à l'égard d'une place maritime, où il y a des chantiers, des magasins & des vaisseaux à incendier, ou tout au plus, qu'à l'égard d'une place contenant de grands dépôts de fourrages & de vivres, n'est d'aucune conséquence pour la prise de la place, dont elle laisse intactes les fortifications & les défenses; & ne fait, ou ne doit faire d'effet, que sur les bourgeois, & non sur les défenseurs. Elle ne comporte d'ailleurs, quand on veut s'y borner, jamais que très-peu de danger. Ainsi l'avantage des plus longues portées, que peut procurer sur une place la supériorité du terrain qui l'environne, ne consiste qu'à pouvoir faire sans aucun danger, une opération rarement importante, jamais décisive, & qui toujours peut se faire avec aussi peu de difficultés que de périls.

Après avoir dissipé les craintes, que cause à une fortification le voisinage des hauteurs, & démontré l'efficacité du moyen par lequel elle échappe à leur influence; il nous reste à entrer dans quelques détails sur la manière de mettre ce moyen en usage.

La meilleure, sans contredit, est d'aller sur le terrain qu'on veut fortifier, muni d'un instrument à genouillère, tel qu'une planchette ou un graphomètre; de se placer vers le centre de l'enceinte qu'on se propose de former; & là d'incliner la planche ou le limbe de son instrument, de manière que son

plan supérieur rase les points les plus élevés du terrain environnant. Si l'on n'a point d'instrument, trois règles ou lattes dressées, ou seulement une ficelle formant un triangle sur trois jalons, seront le même effet, & marqueront suffisamment le plan qu'il s'agit de déterminer. On jalonnera ensuite le tracé de la fortification qu'on veut faire, de manière que la tête des jalons soit exactement dans le plan rasant les hauteurs environnantes, qui vient d'être fixé; & c'est ici le lieu de changer ce tracé, si l'on voit que le relief qu'on devra lui donner, s'éloignant trop du niveau du terrain sur lequel la fortification fera assise, doit occasioner un excès de travail & de dépense, inutile à la perfection de cette fortification. Cela fait, & le *plan de site* de la fortification se trouvant ainsi déterminé, il est clair qu'en en élevant le relief sur ce *plan de site*, comme on l'élèveroit sur un site horizontal, si le terrain environnant étoit horizontal lui-même; il est clair, dis-je, que les crêtes de parapets de cette fortification passeront au dessus des hauteurs environnantes, de la même quantité dont les crêtes de parapets d'une fortification horizontale passeroient au dessus de la plaine horizontale qui l'environneroit; & que les terre-pleins des ouvrages de la première seront couverts contre les hauteurs, par la même élévation de parapets qui couvrirait contre la plaine les terre-pleins de la seconde. Les chemins couverts, les revêtemens d'escarpe & de contrescarpe, auront leurs reliefs déterminés de même & par le même procédé, & seront soumis au plan rampant de la crête du parapet du rempart, de la même quantité dont ils le seroient au plan horizontal de cette même crête, dans la fortification horizontale, en forte

que tout, on le répète, dans l'ensemble & les détails de la fortification défilée, se passe à l'égard des hauteurs dont on la défile; comme il se passe dans la fortification horizontale, à l'égard du terrain horizontal qui l'environne, supposé à même niveau que son site.

L'autre méthode; beaucoup plus longue, plus difficile, moins sûre, mais quelquefois nécessaire à employer, lorsque celui qui doit faire le projet de la fortification à construire, ne peut se transporter sur le terrain qu'on veut fortifier; l'autre méthode consiste à représenter sur le papier, le relief tant du terrain à fortifier que de celui qui l'environne, jusqu'à 900 ou 1000 toises de distance, & à opérer sur ce papier, d'une manière analogue à celle dont nous venons de dire qu'on opéroit sur le terrain. Pour cela, on attache par la pensée, à tel ou tel point de l'intérieur du terrain à fortifier, un plan rampant qui passe au dessus de tout le terrain environnant. Puis, quand ce plan est déterminé, on marque les quantités dont doivent s'élever au dessus, ou s'abaisser au dessous de lui, les différentes parties de la fortification, en sorte que le résultat de cette opération présente non seulement le relief entier de la fortification que l'on projette, mais encor son rapport exact avec le relief du terrain sur lequel elle doit être assise; ce qui met à même d'évaluer avec la dernière justesse, les *déblais* & *remblais* que cette fortification exige, les profondeurs de fossés, & les hauteurs & épaisseurs de revêtemens qui résulteront des uns & des autres, & par conséquent enfin, la dépense totale de l'ouvrage. C'est, sans doute, cette commodité de faire tout à la fois, & pour ainsi dire, d'un seul jet,

le travail de toutes les parties d'un projet de fortification, qui a fait donner à cette dernière méthode, assez généralement, la préférence sur l'autre, par les ingénieurs. Le mieux, à notre avis, seroit de les allier l'une à l'autre, c'est-à-dire qu'après avoir fait sur le terrain l'opération de fixer le plan de défillement & le tracé de la fortification, on feroit un plan de la partie de ce terrain qui doit lui servir de base, sur lequel le relief & les moindres inégalités de ce même terrain seroient coteés d'après un nivellement exact; ce qui comparé au relief réglé à la fortification défilée, détermineroit les déblais & remblais, profondeurs de fossés, hauteurs & épaisseurs de revêtement, dépense &c., dont nous ne parlerons pas plus au long, attendu que tout cela sort de notre sujet.

Mais on doit être curieux, & l'on peut même avoir besoin de savoir comment on peut sur le papier, défilé une fortification destinée à être exécutée sur un terrain, où l'on ne veut, ou bien où l'on ne peut aller; comment, par exemple, on peut faire à Paris, le projet d'une fortification destinée pour la Havane ou pour Batavia.

On fait lever bien exactement un plan du terrain, non seulement de celui qu'on veut fortifier, mais encore de celui qui l'environne à 900 ou 1000 toises, portée passé laquelle on ne doit plus craindre les effets du canon. Sur ce plan, on marque d'après un nivellement exact, les hauteurs respectives des différens points du terrain, & on les cote toutes, relativement à un plan de niveau général, passant au dessus du point le plus élevé de ce terrain, ou au dessous de son point le plus bas, en sorte que dans le premier cas, les chiffres qui expriment

ment en pieds, pouces & lignes, les quantités dont tous les points *cottés* sont abaissés au dessous de ce plan de niveau, ressemblent parfaitement, même par leur objet, aux chiffres qui expriment les sondes d'une rade, relativement au plan horizontal de la surface de ses eaux. Il est assez vraisemblable que c'est cette conformité avec une méthode utile & déjà connue, qui a fait généralement adopter celle de coter les hauteurs, tant du terrain naturel que de la fortification, relativement à un plan de niveau qui est censé passer au dessus du tout, comme l'eau de la mer passe au dessus de l'ancrage d'une rade; car elle a un inconvénient qui devoit peut-être la faire rejeter. C'est que les moindres quantités en chiffres exprimant les plus grandes hauteurs, on est forcé à l'attention la plus soutenue, pour s'empêcher de croire tout le contraire, d'après le rapport de ses yeux; ce qui est incommode, fatigant, & expose à de fâcheuses méprises, jusqu'à ce qu'on ait acquis à cet égard une parfaite habitude. Il paroîtroit plus naturel que le plan du niveau général, auquel se rapportent toutes les cottes des différentes hauteurs, soit du terrain, soit de la fortification, & qui servant à comparer ces hauteurs entr'elles, se nomme *plan de comparaison*; il paroîtroit, dis-je, plus naturel, & il ne seroit sûrement pas plus difficile à imaginer, que ce plan de comparaison passât au dessus du terrain. Par là, les points les plus élevés se trouveroient *cottés* des nombres les plus grands, & les points les plus bas des plus petits; en sorte que, si l'on faisoit passer ce plan par le point le plus bas du terrain représenté, & que ce point eût par conséquent pour cote, zéro, les cottes des autres points exprimeroient réellement les hauteurs

respectives de ces différens points, au dessus du premier, & représenteroient à l'oeil, autant qu'à l'esprit, de la manière la plus nette, le véritable relief du terrain. En conséquence, nous croyons devoir adopter cette dernière méthode, pour tout ce que nous pourrions avoir à coter dans les planches de cet ouvrage.

Ce plan donc exactement levé & coté, n'importe suivant quelle méthode, étant remis à l'homme chargé de faire sur le terrain qu'il représente, un projet de fortification; le premier soin de celui-ci devra être de rechercher quels sont les points dont il doit défilier la fortification qu'il médite de construire.

Pl. 49. Pour cela, après avoir choisi, vers le milieu de la gorge de l'ouvrage qu'il veut construire, ou vers le centre de l'espace qu'il se propose d'environner d'une enceinte fortifiée, un point duquel il puisse faire partir son *plan de site*, il attachera ce plan aux deux points de la droite & de la gauche des hauteurs marquées sur le plan, qui lui paroîtront être *les plus dominans*. Et remarquez bien que je ne dis pas *les plus élevés*; l'élévation absolue d'un point ne lui donnant pas seule, sur un autre, la domination la plus éminente, qu'il n'obtient qu'en raison composée de son élévation & de sa proximité du point dominé.

Pour s'assurer si les deux points qu'il a choisis, sont en effet les plus dominans, & par conséquent ceux dont il lui importe de se défilier, il cherchera dans le plan de site qu'il a fait passer par ces deux points, & par le troisième, dans l'intérieur du terrain à fortifier, une ligne horizontale, (1) à laquelle il mènera

(1) Cette ligne horizontale est bien facile à trouver. Soit, par exemple, le *plan de site* représenté, planche 49, partant du point 7—10 de l'intérieur du terrain à fortifier, & passant par les points 56—0, & 61—9 de l'extérieur. Pour avoir

dans le même plan, autant de parallèles qu'il jugera nécessaire. Il est évident que chacune de ces lignes horizontales aura la même cote, dans toute sa longueur, qu'on prolongera de droite & de gauche, jusqu'aux limites du plan, sur lesquelles on pourra inscrire, en effet, la cote de chacune de ces lignes. Le tracé au crayon de ces lignes horizontales, lesquelles appartiennent toutes au plan de site qu'on essaie, fera voir sur le champ, s'il y a quelque point coté du plan du terrain, qui s'élève au dessus de ce site. S'il n'y a point de tels points, il est clair que le plan de site est bien choisi, & que c'est d'après lui que la fortification doit être construite; si, au contraire, il y en a, il est également clair que c'est par ces derniers points que le plan de site doit passer, pour que la fortification à construire soit véritablement défilée.

Ce plan étant enfin trouvé & définitivement arrêté, on déterminera les conditions que l'on veut donner au tracé de sa

dans ce plan, une ligne horizontale qui parte du point 56—0, par exemple, on cherchera sur la ligne qui joint les points 7—10, & 61—9, un point qui ait pour cote, aussi 56—0, & on le trouvera en observant, que du point 7—10, au point 61—9, il y a 53 pieds 11 pouces de pente, que cette ligne a 1020 toises de longueur, & a par conséquent $\frac{56}{1020}$ de pouces de pente par toise. Si donc on veut trouver de combien il faut rétrograder sur cette ligne, du point 61—9 vers le point 7—10, pour arriver à un point qui ait 56—0 pour cote; on verra, qu'y ayant du point 61—9, 5 pieds 9 pouces à descendre, pour arriver à la hauteur 56—0, ce sera de 103 toises 4 pieds 8 pouces qu'il faudra rétrograder, de ce point 61—9, vers le point 7—10, pour trouver, sur la ligne qui les unit, le point qui a pour cote 56—0; & que c'est par conséquent, par ce dernier point que doit passer la ligne horizontale tirée du point coté 56—0 sur le plan, pour ne point sortir du plan de site attaché aux trois points 7—10, 56—0, & 61—9.

C. Q. F. T.

fortification, soit par les considérations qui tiennent à l'économie, que nous avons déjà précédemment touchées, soit par celle de mieux découvrir les pentes & les diverses anfractuosités du terrain; & toutes ces choses, qui sur le terrain se faisaient d'un coup d'oeil, demanderont chacune sur le papier, un long examen & des opérations analogues à celle par laquelle nous venons de voir qu'on vérifioit le plan de site.

Mais enfin, après que ces opérations seront faites, & que leur résultat aura décidé des conditions du tracé, on verra par le moyen des lignes horizontales dont nous venons de parler, ou ce qui revient au même, par celui d'une échelle de pente ou de *défillement* qui leur soit perpendiculaire, le long de laquelle on fera mouvoir une équerre, quelles sont les cotes qu'auront dans le plan de site, les différens points de ce tracé. Cela fait, il est clair que pour avoir celles de ces mêmes points, dans le relief réel qu'aura la fortification, il n'y aura rien autre chose à faire, que d'y ajouter ou d'en retrancher les hauteurs ou distances verticales des points de ce relief, au dessus ou au dessous du plan de site. La planche 49. représente toutes ces opérations exécutées (1) pour le cas fort simple d'ajouter à une place un grand ouvrage extérieur; les cotes qui appartiennent à la fortification, y sont écrites entre parenthèses, pour les distinguer de celles qui appartiennent au terrain naturel.

(1) J'ai tort de dire *toutes*, puisque celle de marquer les cotes du fond des fossés, n'est pas faite; mais, outre qu'elle eût ajouté à la confusion de cette planche, où l'on ne voit déjà que trop de cotes, elle m'eût jeté dans l'embarras, ou pour mieux dire, dans le travail assez long des calculs de déblais & remblais, que j'ai dû m'épargner; puisque n'étant pas de mon sujet, c'est bien assez pour moi de les avoir indiqués, & d'avoir averti de la nécessité qu'il y a de les faire, pour

La méthode qu'on vient de décrire, est si simple, qu'on ne peut douter qu'elle ne soit entendue de tout le monde, & qu'elle ne fût à donner aux hommes les moins instruits, une idée de la possibilité qu'il y a de régler le relief convenable à la fortification d'un lieu où l'on n'est jamais allé, & de faire le projet de cette fortification, de mille lieux de distance, aussi parfaitement que si l'on étoit sur place. Cependant, comme elle ne consiste que dans un pur tâtonnement, & qu'elle a le défaut plus réel de n'être point générale, & de ne suffire qu'au cas le plus simple, celui où, sans être d'ailleurs gêné par rien, on n'a besoin que d'un seul plan de défillement; on ne croit point pouvoir se dispenser d'en donner une autre plus géométrique, qui peut s'appliquer à tous les cas, & servir à déterminer successivement les divers plans de défillement dont on peut avoir besoin pour ne donner à chacun des fronts qu'on a à construire, que le moindre relief possible, & pour ne faire conséquemment, pour leur construction, que la moindre dépense possible. Je conviens qu'elle sera peut-être assez difficile à saisir, par qui n'a nulle habitude des *projections*; mais c'est avec quoi les ingénieurs, que cet article intéresse spécialement, sont le plus familiarisés. Quiconque aussi, tant soit peu géomètre, voudra y donner quelque attention, ne pourra manquer de l'entendre. C'est au

s'assurer d'avance de la dépense, & quelquefois même de la possibilité de l'exécution du projet qu'on propose. Au reste, il est bien juste que je réserve aux ingénieurs de profession, & à moi tout le premier, cette petite industrie & quelques autres encore, qui, quoiqu'elles ne soient assurément rien moins que du grimoire, ne laisseroient pas d'être assez difficiles à apprendre au public, qui d'ailleurs ne seroit pas dédommagé de sa peine, par l'intérêt qu'il y trouveroit.

reste la méthode que suivoit, & que suit probablement encore, l'école françoise du génie, dans ses *exercices sur le relief, commandement & défilement* de la fortification.

PL. 50.

Supposons, pour nous faire mieux entendre, que nous ayons à construire deux fronts de fortification, dans un terrain dominé sur tout son front, tels que ceux AB, BC, qu'on voit, planche 50, former une tête de pont. Il est question de trouver pour chacun de ces deux fronts, le moindre relief possible, qui cependant les mette à couvert des vues directes du terrain dominant, d'abord individuellement, puis encore de ses vues de revers, l'un par l'autre. Un seul plan de défilement, passant au dessus de tout ce terrain, suffiroit évidemment à cette dernière condition, mais ne rempliroit vraisemblablement pas la première, *de donner pour chacun des deux fronts, le moindre relief possible.*

D'un autre côté, il y a certainement des limites à ce moindre relief, & je les trouve dans la hauteur de l'eau de la rivière sur laquelle j'ai à construire ma tête de pont. Je vois qu'au point A de la gauche de mon tracé, à l'amont du pont, cette hauteur est de 6 pieds au dessus du point le plus bas du lit de la rivière, celui où j'ai placé la cote (o) de mon nivellement. J'en conclus qu'il faut que le terre-plein de mon chemin couvert dans cette partie, soit élevé de quelque chose au dessus de la cote 6, pour n'être pas noyé au moindre gonflement des eaux de cette rivière. Et, comme ce gonflement est toujours sensiblement plus considérable à l'amont d'un pont, qu'à son aval, je crois devoir élever le terre-plein de mon chemin couvert dans cette partie, de deux pieds environ, au dessus de ce niveau,

ou donner la cote (8) au point A de mon plan de site, qui est celui de mes contrefescarpes ou gorges de mes chemins couverts.

J'ai donc à faire partir du point A, supposé élevé à la cote (8), un plan tangent au terrain dominant, pour en faire le site du front AB.

Il est évident, que si je coupe le terrain en avant du front AB, par un grand nombre de plans verticaux, passant tous par le point A, & que de ce même point, je mène une tangente à chacune de ces sections; il arrivera que ces tangentes, concourant toutes au point A, formeront au dessus du terrain, comme la surface d'un *conoïde* ayant son sommet à ce même point. Si maintenant je mène à la surface de ce conoïde, transversalement à ses côtés ou tangentes du terrain, des lignes qui lui soient tangentes dans deux de ses points, il est clair que tous les plans de site que je ferai passer du point A, par ces dernières tangentes, seront tangentes au terrain, & que de ces divers plans de site, le meilleur, ou celui qui donnera à la fortification que j'ai à élever, le moindre relief, sera celui qui aura la moindre pente.

Pour le trouver, du point A, je tire sur le papier où le relief de mon terrain est exprimé par un nombre suffisant de cottes, autant de lignes AD, AE, AF, AG, AH, que je crois devoir faire de sections verticales dans le terrain, c'est-à-dire que je les fais passer dans les parties de ce terrain que je juge être les plus dominantes. Puis, sur chacune de ces lignes censées horizontales, & ayant d'un bout à l'autre la cote (8), je construis la section verticale, ou profil du terrain supérieur à cette ligne, en prenant pour les hauteurs une échelle beau-

coup plus grande que celle du plan (1), & suffisante pour rendre sensibles les moindres inégalités de ce terrain. Il est évident que cette différence d'échelles n'influera en rien sur le but de l'opération, lequel est d'indiquer dans chaque section, le point par lequel je dois y mener du point A, une tangente. Tous mes profils construits, je tire en effet ces tangentes AI, AK, AL, AM, AN; puis je les coupe toutes, ainsi que les lignes horizontales qui leur servent de bases, par une ligne OP, par laquelle je fais passer une section verticale du conoïde tangent au terrain, que j'ai substitué à ce dernier, lorsque j'ai tiré les lignes AI, AK, AL, AM, AN. Pour déterminer les hauteurs des divers points de cette section verticale, des points où la ligne OP rencontre les bases des divers profils de mon conoïde; j'élève des perpendiculaires à ces bases, jusqu'aux côtés AI, AK, AL, AM, AN de ce conoïde; puis après avoir mesuré ces perpendiculaires, je les transporte, ou plutôt j'en élève d'égaux sur ma ligne de section OP, des mêmes points où elle coupe les bases des profils du conoïde. Il est évident que la section verticale, faite par la ligne OP du conoïde tangent au terrain, rencontrera la surface de ce conoïde, aux extrémités de ces dernières perpendiculaires, & que par conséquent, la courbe qui

termi-

- (1) Ici l'on a pris une échelle six fois plus grande, ou les toises de l'échelle du plan, pour les pieds des hauteurs des profils. On peut voir aussi, que pour trouver chacune de ces hauteurs au dessus des lignes AD, AE, AF, AG, AH du plan, lesquelles ont toutes la cote 8, il n'est question que de retrancher cette cote, de celle des points dont on veut marquer la hauteur. Ainsi le point coté 30, a au profil, la hauteur de 22 pieds; le point coté 51, a au profil la hauteur de 43 pieds; ainsi du reste.

terminera cette section, fera telle, à-peu-près, que celle qu'on voit sur la figure.

Il ne reste plus maintenant qu'à mener des tangentes, en deux ou plusieurs points, à cette courbe, pour choisir entr'elles, celle par laquelle on devra faire passer le plan de site du front AB.

Or je trouve que je puis mener deux de ces tangentes, QR, ST. Faisant donc passer du point A, par ces tangentes, des plans AQR, AST, je cherche lequel de ces deux plans a la moindre pente, pour faire de lui le plan de site de mon front AB.

Pour cela, je cherche à déterminer la plus grande pente de chacun des deux plans, AQR, AST; & pour la trouver, il me suffit de déterminer dans chacun de ces deux plans, une ligne horizontale. Car toute ligne qui, dans le même plan, sera perpendiculaire à cette horizontale, sera la ligne de plus grande pente de ce plan; puisqu'il ne sera pas possible d'en mener une plus courte entre deux lignes horizontales, & conséquemment différemment élevées de ce plan. Mais je vois que la hauteur de la tangente OP est, au point où elle touche la surface du conoïde, à sa rencontre avec le plan vertical passant par AH, de 47 pieds au dessus de cette ligne AH, & que la cote de ce point est par conséquent (55). D'un autre côté, je trouve que la cote de cette même tangente, au point où elle touche la surface du conoïde, à sa rencontre avec le plan vertical passant par AG, est (26). Cela posé, je cherche sur la ligne AH, ou pour mieux dire, sur la ligne du plan AQR, qui lui répond verticalement, le point qui a pour cote (26),

& je le trouve par la méthode indiquée précédemment dans la note de la page 234. Tirant ensuite une ligne entre les deux points du plan AQR, qui ont chacun la cote (26), j'ai une ligne horizontale dans ce plan AQR. Si maintenant du point A, qui a, comme on fait, la cote (8), je mène une perpendiculaire à cette ligne (26) (26), il est clair que cette perpendiculaire aura 18 pieds de pente, & que si je la divise en 18 parties égales, j'aurai *une échelle de défilement*, ou, si l'on veut, *de site*; puisque le défilement s'opérant par la crête des parapets, il faudra ajouter les hauteurs de ceux-ci au dessus du plan de site, à celles de cette échelle, correspondantes à leurs divers points, pour avoir les cotes de leur relief, & par conséquent leur défilement.

Maintenant, pour voir si le plan AST a une pente moindre, ou plus grande, que le plan AQR, je cherche à déterminer dans le premier, une ligne horizontale, & j'en viens aisément à bout, en observant que la tangente ST ne passe que de 5 pieds au dessus de la base AD du profil ADI du conoïde, & a par conséquent, à ce point, la cote (13) + (*), & que cette même ligne ST passe au dessus de la ligne AG, de trois pieds plus haut que la ligne QR, qui a là, comme on l'a vu, la cote (26.) La ligne ST a donc au dessus du même point, la cote (29) +. Je trouve sur la ligne AG, ou pour mieux dire, sur la ligne du plan AST, qui lui répond verticalement, le point qui a pour cote (13) +, & tirant la ligne (13) + (13) +,

(*) J'ajoute ce signe +, au peu de cotes du plan AST que j'ai été obligé de marquer, pour les distinguer de celles du plan AQR, lesquelles ont elles-mêmes déjà des parenthèses, pour les distinguer de celles du terrain naturel.

je vois qu'elle coupe l'échelle de défilement du plan AQR, entre les divisions marquées 12 & 13, que par conséquent la pente du plan AST est plus grande que celle du plan AQR, & qu'ainsi ce dernier me donnant un moindre relief pour le front AB, devra être préféré. Je cherche en conséquence, à quelle division de l'échelle de ce plan répond l'autre extrémité B du front AB, & je trouve que c'est à la division marquée 20. Ce point B a donc dans le plan de site préféré, AQR, la cote (20).

Maintenant il est question de trouver pour le front BC, un plan de site tel, qu'avec le moindre relief possible, ce front soit non seulement défilé des hauteurs qu'il a en face, mais encore couvre du revers de ces hauteurs, le front AB, & soit lui-même couvert par le relief du front AB, du revers des hauteurs en face de ce dernier front.

Pour fixer le moindre relief que puisse avoir le front BC, j'ai d'abord à considérer jusqu'où je puis baisser le point C, puisque par l'opération précédente, j'ai trouvé que son autre extrémité B, qui lui est commune avec le front AB, avoit la cote (20). Or je crois pouvoir abaisser le point C, qui est à l'aval du pont, à un pied seulement au dessus du niveau des eaux dans cet endroit; ce qui donne à ce point la cote (6), & mettra la gorge du chemin couvert, joignant la rivière dans cette partie, à environ un pied au dessus du niveau de ses eaux.

Puisque la ligne BC se trouve déterminée, il n'est plus question que de faire passer par cette ligne, un plan tangent au terrain, dans son point le plus dominant, pour avoir le plan

de site, & les divers plans de défillement parallèles à ce plan de site qui régleront le relief des diverses parties du front BC.

Pour cela, j'imagine un nouveau conoïde tangent au terrain, ayant pour sommet un point quelconque de la ligne BC, le point C, par exemple. Je construis, comme dans l'opération précédente, les profils, tant du terrain que de ce conoïde, sur les lignes cd, ce, cf, cg; puis je coupe toutes ces sections ou profils de ce nouveau conoïde, par une section transversale XY, parallèle à BC; & cette section étant déterminée, comme l'a été celle OP de l'autre conoïde, il n'est plus question que de découvrir quel est le point unique de cette section, par où le plan passant par la ligne BC, doit la toucher.

Mais j'observe que la ligne BC a une pente déterminée; que la section verticale XY est parallèle au plan vertical qui passeroit par BC; & que par conséquent, la ligne par laquelle le plan rampant, passant par BC, rencontrera la section verticale faite par XY, doit avoir la même pente que la ligne BC, & lui être par conséquent parallèle. Je fais donc la projection de l'inclinaison à l'horizon de ma ligne BC, du même côté & avec la même échelle, que j'ai faite celle de la section XY; ce qui consiste à élever en B, sur BC, la perpendiculaire BZ, de 14 pieds de longueur, & à tirer la ligne CZ. Cela fait, je mène parallèlement à CZ, la ligne ab, tangente à la section verticale faite par XY, & le point h de cette ligne XY, qui répond verticalement au point de tangence, est celui par lequel le plan rampant, mené par BC, doit passer, pour défilér le front BC.

Mais ce plan BCh couvrira-t-il à revers le front AB qui est dans le plan AQR, & ce dernier plan couvrira-t-il à revers le front BC dans ce plan BCh? Cela ne pourra arriver, qu'autant que ces plans, formant une arrête, en se coupant l'un l'autre, passeront réciproquement au dessus l'un de l'autre, après cette intersection.

Pour m'assurer de ce qui en est, je cherche dans le plan BCh, une ligne horizontale, & je la trouve, en déterminant sur la ligne Ch, le point qui a pour cote (20), & en tirant à ce point, du point B, qui a aussi pour cote (20), la ligne B (20). Or je vois que cette ligne, après avoir rencontré au point B, la ligne (20) (20) du plan AQR, va en se prolongeant, passer au dessus du point 17 de l'échelle de défilement, ou ligne de plus grande pente, du plan AQR; & que la ligne (20) (20) de ce dernier plan, va de même, après avoir rencontré au point B, la ligne B (20) du plan BCh, passer au dessus du point 15 de l'échelle de défilement, ou ligne de plus grande pente de ce dernier plan, qu'il n'a été facile de tracer, aussitôt que j'ai eu la ligne B (20); & c'est ce qui arrivera toutes les fois que les lignes horizontales des deux plans de défilement formeront un angle rentrant en face de la campagne. Le contraire, en revanche, arrive toujours, quand elles forment de ce côté un angle saillant; ce qui, en d'autres termes, veut dire que deux plans de défilement voisins se couvrent réciproquement à revers, quand leurs échelles, ou lignes de plus grande pente, concourent au dehors, & qu'au contraire ils ne se couvrent point, quand elles concourent au dedans de la fortification; &

dans ce dernier cas, on doit changer le tracé que cet inconvénient démontre n'être pas adapté au terrain.

Quand les deux échelles de défilement sont parallèles, c'est la preuve que les deux plans de défilement trouvés, n'en forment qu'un.

Il est évident qu'un plus grand nombre de fronts eussent pu de même, être défilés avec le moindre relief possible pour chacun d'eux, suivant qu'ils se fussent trouvés dans l'un ou l'autre des deux cas de la méthode que nous venons de décrire, laquelle conséquemment est générale, & suffit à tout.

Les plans de défilement des deux fronts AB, BC, remplissant les conditions que je leur désirois, je détermine le relief de toutes leurs parties, en renvoyant les points qui terminent chacune d'elles, perpendiculairement sur l'échelle du plan auquel ils appartiennent respectivement, & en ajoutant aux hauteurs trouvées sur cette échelle, celles que ces points doivent avoir au dessus de l'horizon, d'après *le profil primitif*, propre au mode de fortification que l'on a adopté; ou en diminuant ces mêmes hauteurs, dans le cas où, suivant ce même profil, ils s'enfoncent au dessous de l'horizon. Car, par notre opération, nous n'avons fait autre chose, que de substituer à l'horizon un plan incliné, pour construire dessus notre fortification, comme elle eût été construite sur un site horizontal.

Le relief entier de la fortification qu'on projette, étant ainsi déterminé sur le papier, où le relief du terrain l'est également, si l'on trouvoit que le déblai de celui-ci ne pût suffire au rémblai de celle-là, sans creuser des fossés démesurément pro-

fonds; ce feroit une preuve, que sous le rapport de la dépense, le tracé ne pourroit convenir, & qu'on devroit, en le changeant, le porter sur quelque autre partie du terrain, où cette équation des déblais & remblais feroit moins difficile à former. D'où l'on voit que le projet d'une fortification qui paroît si facile à ces *savans*, qui en possèdent à fond des milliers de systèmes, sans se douter de la manière de les appliquer au terrain, est une affaire extrêmement délicate, & dans laquelle il ne faut pas s'étonner que ces *ignorans* ingénieurs de profession montrent souvent tant de répugnance à exécuter les sublimes conceptions des premiers, qui, lorsqu'ils ont fait un beau tracé sur le papier, ou surtout un beau relief sur une table rase, croient que tout est dit, & ne conçoivent pas qu'il puisse y avoir encore quelque chose à leur objecter.

On doit concevoir, que pour être défilé, il n'est pas nécessaire que le sommet de l'ouvrage, ou plan de défilement passant par la crête de ses parapets, soit toujours élevé de 16 pieds au dessus de son plan de site; il suffit qu'il le soit de 8 pieds, pour qu'on ne puisse être vu sur son terre-plein, par des hommes à cheval, parcourant les hauteurs environnantes. Si donc on a des motifs de rechercher cette économie de 8 pieds de hauteur, & qu'on n'en ait point d'aussi valables de désirer, soit un plus grand relief à ses revêtemens, soit plus de commandement sur le terrain; on pourra se restreindre à faire passer le plan de défilement du corps de l'ouvrage, à 8 pieds seulement au dessus des points les plus dominans du dehors.

Mais alors on feroit vu de ces points dans le chemin couvert, si le plan de la crête, ou plan de défilement de celui-ci,

étoit tenu parallèle à celui des parapets du rempart de l'ouvrage, & c'est aussi ce qu'on se gardera bien de faire. On se contentera d'en fourmettre les angles saillans à la fortification en arrière, de la quantité dont ils doivent lui être fournis, puis on fera partir de chacun de ces angles, un plan particulier de défilement, qui ira passer aussi de 8 pieds au dessus des points dominans dont on s'est défilé. Ce plan de défilement servira à régler la crête du chemin couvert, depuis l'angle saillant jusqu'aux premières traverses. On fera dans le crochet de ces traverses, un ressaut qui ramènera le commencement des branches en de-là de ces mêmes traverses, à la hauteur qu'elles doivent avoir, à l'égard du rempart en arrière; puis de ce nouveau point, on fera de nouveau passer un autre plan de défilement, à 8 pieds au dessus des hauteurs, & ce plan réglera la crête de cette branche de chemin couvert, jusqu'à la traverse suivante, & ainsi de suite. De cette manière, on aura sans inconvénient, fait une économie de 8 pieds de hauteur de terre, sur le relief entier de la fortification qu'on défile. On ne croit pas devoir s'étendre davantage sur cette manière de faciliter la construction des fortifications en terrain dominé. On en a dit assez, pour être compris de l'homme du métier, & pour guider quiconque voudra sérieusement mettre la main à l'oeuvre. On se noyeroit dans un déluge de paroles, & de paroles peu intéressantes, si sur ces détails pratiques, on vouloit tout dire à qui n'a nulle envie de pratiquer.

C'est par la même raison, qu'on n'ajoute aucune particularité à ce qui a été dit plus haut, & à ce qui vient même d'être démontré, touchant le changement ou passage, qu'on peut & qu'on

qu'on doit faire d'un plan de défilement à un autre, à mesure qu'on passe à défilér de nouvelles parties de l'enceinte d'une place, selon l'élévation du terrain sur lequel elles sont assises, & suivant celle des hauteurs dont elles sont dominées. Des volumes sur tout cela seroient beaucoup plus difficiles à entendre, & bien moins instructifs, que quelques heures de pratique sur le terrain, ou que l'examen de quelque place en terrain inégal, qui présente dans ce genre ou des modèles à suivre, ou des défauts à éviter.

On ne peut cependant s'empêcher d'avertir que, lorsque ce changement de plan de défilement est causé par un reffaut du terrain un peu brusque, ou trop considérable pour que le plan de défilement inférieur puisse parer des revers de la partie basse du terrain l'intérieur de la fortification qui fait face à la partie haute, & qu'en conséquence on est forcé d'avoir recours à des traverses; on ne peut, dis-je, s'empêcher d'avertir qu'il y a un parti à tirer de cette nécessité même; c'est de faire en sorte que ces traverses, assez élevées pour parer du revers la fortification qui appartient au plan de défilement supérieur, soient disposées de manière à servir de cavaliers à la fortification soumise au plan de défilement inférieur, & de cavaliers d'autant meilleurs que les deux plans de défilement s'entre-coupent sous un plus grand angle. Et cet exemple entre mille, prouve que du sein même des difficultés, qui dans les terrains inégaux semblent lui faire obstacle, l'art fait tirer de nouvelles ressources, & puiser des moyens de force, là où l'ignorance n'entrevoit que foiblesse & que motifs de désespérer.

EXPLICATION

des figures relatives à ce chapitre.

PLANCHE XLVIII.

FIG. I. *Plan & profil d'un ouvrage situé en terrain horizontal.*

Le profil est pris suivant la ligne AB du plan.

La ligne marquée AB au profil, désigne le niveau du terrain naturel, tant de l'assiette de l'ouvrage, que du sol de ses environs.

Les deux lignes ponctuées qu'on voit, au profil, au dessus de la ligne AB, & qui lui sont parallèles, l'une à 16 pieds, l'autre à 8 pieds de distance, désignent, l'une, le plan de la crête de parapet de l'ouvrage, l'autre, celui de la crête de son chemin couvert. Le sommet de l'escarpe de l'ouvrage se trouve dans ce dernier plan.

FIG. II. *Plan & profil d'un ouvrage situé en terrain dominé.*

Le profil est pris sur la ligne AB du plan.

La ligne marquée AB au profil, désigne le niveau du terrain naturel de l'assiette de l'ouvrage, seulement.

La ligne ponctuée qui vient rencontrer la précédente au point A, désigne un plan tangent au sol de l'ouvrage, & en même temps, au sommet de la hauteur qui le domine.

Enfin, les deux lignes que l'on voit au dessus de la précédente, & qui lui sont parallèles, l'une à 16 pieds, l'autre à 8 pieds de distance, désignent, l'une, le plan de la crête du parapet de l'ouvrage, & l'autre, celui de la crête de son chemin couvert. Le sommet de l'escarpe de l'ouvrage se trouve dans ce dernier plan.

PLANCHE XLIX.

Manière de trouver sur le papier, par tâtonnement, le défillement & le relief qu'il faut donner à un tracé quelconque de fortification à

exécuter en face d'un terrain dominant, duquel le relief est représenté sur ce même papier, par des cottes.!

Le point le plus enfoncé de la partie de la rivière, qui se trouve comprise dans les limites du plan, a pour cote *zéro*, & tous les autres points de ce même plan, ont pour cottes leurs hauteurs respectives au dessus de ce point *zéro*, exprimées en pieds & en pouces.

Les cottes entre parenthèses, sont celles du relief des ouvrages, desquels on a ponctué les lignes magistrales, de crête de parapet, & de sommet de talus intérieur de rempart. Les autres cottes sont celles du terrain naturel, à l'exception de celles qu'on voit écrites en chiffres plus grands & plus marqués, au milieu de la planche, & en dehors de son cadre, à droite & à gauche, lesquelles appartiennent au plan de site à donner à l'ouvrage, & les premières, c'est-à-dire celles du milieu, en même temps, à la ligne de plus grande pente, ou *échelle de défilement* de ce plan de site.

Aucune cote n'appartient au fond des fossés; & celles qu'on y voit en assez grand nombre, appartiennent toutes au sommet, soit de l'escarpe soit de la contrescarpe, qui le bordent.

PLANCHE L.

Méthode exacte & générale de déterminer sur le papier, le défilement qu'il faut donner à chaque front de fortification d'un tracé quelconque à exécuter en face d'un terrain dominant, pour que chacun de ces fronts n'ait que le moindre relief possible, & que sa construction n'entraîne conséquemment que la moindre dépense possible.

Les cottes écrites entre parenthèses, appartiennent soit à la fortification, soit à quelque plan de défilement, soit à quelque autre surface idéale. Les autres cottes appartiennent au terrain naturel; bien entendu qu'il en faut excepter celles de division des échelles de défilement, qu'on ne pouvoit écrire entre parenthèses.

CHAPITRE II.

Des avantages à tirer d'un terrain aquatique.

On a vu, lorsque nous avons décrit la fortification de Coëhorn, & depuis, en traitant *des manoeuvres d'eau*, la plupart des avantages que peut tirer d'un terrain aquatique, la fortification d'une place. Nous n'avons à parler maintenant que de ce que les sujets que nous traitons alors, ne nous ont pas permis de développer. Car, dans un ouvrage de la nature de celui-ci, où les mêmes objets, pour être bien saisis, ont besoin de se représenter sous leurs différentes faces, & sous leurs rapports successifs de construction, d'attaque & de défense; il faut, parmi ces répétitions apparentes & nécessaires, éviter avec d'autant plus de soin, les répétitions réelles & inutiles, qui ne seroient que grossir une matière déjà trop étendue.

On entend ici par terrain aquatique, non seulement celui, qui arrosé par des ruisseaux, ou par une rivière qu'on peut y faire refluer, est susceptible d'inondation; mais encor celui, qui par quelque cause que ce soit, se trouve être tellement imprégné d'eau, marécageux, ou fangeux, qu'il soit impossible d'y creuser des tranchées, & d'y établir des batteries.

On sait qu'il se rencontre quelquefois des places, dont tout ou la plupart des environs, se trouvent, ou ont été rendus aquatiques par la nature ou par l'art, & qui ne sont abordables que par des langues plus ou moins étroites de terrain solide, souvent même par des chaussées faites de main d'homme. Puisqu'il existe de telles places, on doit concevoir, qu'en choi-

lissant quelque terrain aquatique, ou, mieux encore, quelque terrain solide entouré de terrains aquatiques ou susceptibles d'être rendus tels, on pourra, en saisissant bien tous les avantages qu'on en peut tirer, y construire des places qui l'emporteront autant sur les premières, qu'un édifice dû à un dessein unique, & dans lequel tous les détails concourent à la belle ordonnance & à l'harmonie de l'ensemble, l'emporte sur ces bâtimens bizarres, produits des fantaisies de divers propriétaires qui les ont successivement habités. De même, une place construite dans un terrain aquatique, choisi pour lui procurer tous les avantages d'une attaque difficile & d'une défense aisée, les obtiendra bien mieux d'une vue générale, qui embrassant à la fois tous les objets désirables à atteindre, saura les réunir dans une exécution pure, simple & hardie, faite en un mot, d'un seul jet; les obtiendra, dis-je, bien mieux, que n'ont pu le faire ces anciennes places, qui n'ont saisi les avantages que leur offroit la nature du terrain qui les environne, que par une sorte de hazard qui ayant successivement présenté ces avantages aux hommes divers chargés du soin de la fortification de ces places, y a produit une aggrégation de pièces de rapport, & une accumulation d'ouvrages incohérens & discordans entr'eux, comme les vues de leurs auteurs.

Supposant donc qu'on ait une place à construire dans un semblable terrain, je vais avertir des attentions principales à donner à la disposition de ses ouvrages, pour en tirer, aux moindres frais, le plus grand effet possible.

1°. Il faut parfaitement étudier la nature de chaque partie du terrain aquatique dont vous vous proposez de profiter, &

savoir quelles sont celles, qui impraticables au cheminement d'une attaque, le sont au trajet de troupes, soit d'infanterie soit de cavalerie. Cette connoissance vous prescrira les précautions que vous avez à prendre pour mettre à l'abri d'un coup de main, ceux de vos différens ouvrages qui ne sont point susceptibles d'une attaque en règle, & vous indiquera en même temps, les avantages que dans vos sorties sur des approches resserrées dans des terrains étroits, vous pourrez prendre, en débordant & en tournant par les parties praticables de vos marais, ces mêmes approches nécessairement restreintes à n'occuper que le terrain solide.

2°. Il faut disposer votre enceinte de manière, que celles de ses parties qui sont face aux langues de terrain solide, & sont par conséquent les seules attaquables, soient reculées dans des rentrans, que les parties voisines, inabordables par la nature du terrain qui les couvre, & dans lequel on les portera le plus possible en saillie, rendront eux-mêmes aussi en quelque sorte inabordables.

3°. Il faut que toutes les faces d'ouvrages qui auront action sur le terrain solide des approches, soient dirigées de manière, qu'il soit impossible de les prendre à ricochet de nulle part, & même, s'il se peut, de les contre-battre directement, d'ailleurs que de cette langue de terre, par laquelle cheminent ces approches; c'est-à-dire qu'il faut que les prolongemens de toutes ces faces tombent, & s'étendent jusqu'à 5 ou 600 toises dans les terrains aquatiques, & qu'il y ait, s'il se peut, entr'elles, & toute partie du terrain solide, autre que la langue de terre par

laquelle les attaques sont forcées de cheminer, le même espace de 500 ou 600 toises.

4°. Avant d'arrêter définitivement ses idées au sujet du tracé qu'on fera de la fortification qui doit agir contre chaque langue de terre par laquelle la place sera abordable, il faudra conduire une attaque sur cette langue de terre, la suivre dans tous ses détails, & l'accompagner de toutes ses batteries, telle en un mot, que le chapitre de l'attaque de ces sortes de places, & la planche qui y est relative dans le livre du maréchal de Vauban, en donne l'idée; puis d'après cette attaque, rectifier son tracé, & le disposer de manière, que sans manquer aux attentions précédemment expliquées, il batte suivant les meilleures directions, les divers travaux & batteries de l'assiégeant, & les écharpe en tous sens, sur le terrain resserré où ils sont forcément circonscrits.

5°. Mais, comme une semblable place, ainsi enfermée dans ses marais, pourroit, par la même raison qui la rend inabordable, être facilement bloquée, & rendue par conséquent incapable de la plupart des fonctions que doit remplir une place de guerre, par un nombre d'hommes souvent inférieur à celui de sa garnison, lesquels se retranchant, ou établissant seulement une redoute à l'étroite tête de chaque débouché, empêcheroient toute troupe sortie de la place, de le franchir, & de se déployer sous leur feu; il faudra, pour s'opposer à tout établissement semblable de la part de l'ennemi, pour tenir chaque débouché toujours libre, & pour protéger tout déploiement de troupes exécuté à sa sortie; il faudra, dis-je, porter dans le terrain aquatique, sur la droite & sur la gauche de chaque débouché, à

la tête de celui-ci, des pièces détachées ou redoutes, séparées de tout terrain capable de recevoir des batteries, par un espace de plus de 80 toises, & portant elles-mêmes de fortes batteries, qu'il deviendra indispensable à l'ennemi de faire taire, avant que de pouvoir former un établissement à bonne portée de leur canon. L'on ne répète pas ici ce qui a été dit au chapitre des pièces détachées, sur ce qu'il y a à faire en pareil cas, pour que ces ouvrages soient convenablement approvisionnés & casematés, s'ils sont abandonnés à eux-mêmes, ou imperturbablement *communiqués* avec la place, s'ils ne renferment pas en eux-mêmes tous leurs moyens. Sur tout cela, & sur toutes les autres conditions que doivent réunir ces pièces, on voudra bien avoir recours à ce chapitre qui en traite spécialement.

On ne répétera pas non plus en détail, tout ce qu'il faut faire pour empêcher, tant ces ouvrages que ceux de la place, d'être emportés par surprise; soit en enveloppant d'un fossé plein d'eau qui ne puisse se passer qu'à la nage, ceux d'entre eux qu'on pourroit aborder de plain-pied, au travers des marais; soit en formant une double enveloppe, glacis coupé ou digue, à ceux qui seroient abordables en bateaux; soit enfin, en revêtant de murs de hauteur suffisante, ceux qu'on pourroit aborder à pied sec. Tout ce que l'on croit devoir ajouter, & poser même comme principe général: c'est que *plus l'attaque régulière d'une place a été rendue difficile, plus il faut s'étudier à mettre cette même place à l'abri d'une attaque irrégulière, dont le succès doit d'autant plus tenter l'ennemi, qu'il sait tout ce que lui coûteroit l'autre voie de s'en rendre maître.*

Qu'on

Qu'on n'attende pas ici de moi d'exemples de tout ce dont je viens de donner le précepte. Car en quelque nombre qu'ils fussent, & à quelque point que je les variaffe, ce ne seroient jamais que des applications différentes des mêmes principes, & des cas particuliers qui ne pourroient servir de modèles, dans aucuns de ceux qui ne leur seroient pas parfaitement semblables; & dans la variété infinie de la nature, y en a-t-il deux de cette espèce?

Je ne dois pas non plus avoir besoin d'avertir, que tous les avantages de ces sortes de places sont souvent bien chèrement achetés par l'état continuel de maladie, & la perte fréquente des hommes de leur garnison, que cause la malignité des exhalaisons de leurs eaux stagnantes, & de celles qui se dégagent de leurs marais, par la putréfaction des substances végétales & animales qui y naissent, s'y reproduisent & y périssent sans cesse. Il n'y a que la nécessité & le salut de l'état, qui puissent excuser la fondation de ces colonies de mortalité & de dépopulation. Mais heureusement qu'il est possible de trouver sur les bords des rivières, des terrains qui susceptibles d'être, par des retenues d'eaux, rendus aquatiques pour la guerre, pourront pendant la paix être maintenus en prairies d'autant plus fertiles, qu'elles seront à volonté inondées par les eaux qui les arrosent, desquelles les écoulemens pratiqués au travers des fortifications de la place, saigneront ces prairies, & les laisseront constamment à sec, dans les saisons où il conviendra à la santé des habitans & de la garnison qu'elles le soient.

CHAPITRE III.

Des avantages d'un terrain montueux, plus ou moins rocailleux, ou même de roc plus ou moins vif.

Nous avons fait voir, au chapitre premier de ce livre, comment on pouvoit, en la pliant avec adresse à un terrain inégal, dérober la fortification à la fâcheuse influence des hauteurs environnantes, & faire tourner même, jusqu'à un certain point, à son profit, la plupart des accidens de ces hauteurs. Nous avons maintenant un objet de recherches absolument différent, & en apparence tout contraire. Car il faut que nous tâchions de découvrir quels sont les avantages qu'une fortification assise en terrain montueux, peut prendre sur celui qui l'environne, surtout lorsque ce dernier, ce qui est assez ordinaire, recèle sous sa surface de la pierre, de la rocaille, du roc même plus ou moins vif, en un mot, des obstacles & des périls pour l'assiégeant.

L'opinion commune est qu'une forteresse établie sur un plateau plus élevé que tous ses environs, est dans la situation la plus favorable à sa défense. Cela peut être, ou n'être pas, suivant les conditions particulières tant de ce plateau que du terrain environnant. Si ce dernier est une plaine unie, qui n'offre pas la moindre anfractuosité, à la faveur de laquelle on puisse ouvrir la tranchée à la distance à-peu-près de la place, à laquelle se fait ordinairement cette opération; si le plateau forme des angles saillans & rentrans que la fortification puisse occuper, de manière à prendre à revers tout ce qui cheminera sur les diverses pentes de la montagne, jusqu'aux arrêtes bien marquées

de ses faillans; si surtout la hauteur est trop forte, pour que les batteries à ricochet établies dans la plaine, puissent faire quelque effet, & pour que leurs boulets tirés sous un trop grand angle puissent ne pas franchir la face toute entière qu'ils sont destinés à enfler; alors la fortification établie sur ce plateau, si d'ailleurs elle a toutes les conditions requises, celle entr'autres, de ne pas découvrir ses revêtemens à l'assiégeant, avant que celui-ci ne soit parvenu sur la crête de son chemin couvert; cette fortification, dis-je, devra évidemment à sa position d'immenses avantages. Car, outre celui d'obliger l'assiégeant à des travaux multipliés, par le grand éloignement où elle le forcera d'ouvrir la tranchée, & par la nécessité où elle le mettra, de se faire, au moyen d'épaulemens, pour ses dépôts, des points couverts artificiels, elle aura encor la faculté de le plonger & de l'écharper par-tout, dans ses travaux, à mesure qu'ils avanceront, quelque obliquité qu'il leur donne. Ne nous exagérons pas cependant ce dernier avantage, surtout relativement au canon, dont le boulet, dans cette circonstance, n'est même pas d'un grand effet. Car, s'enfonçant dans le terrain, à l'instant où il le touche, il ne frappe qu'un seul point; au lieu que, quand il est tiré horizontalement, ou parallèlement à-peu-près au terrain, il frappe tout ce qui se rencontre sur la longueur entière de sa ligne de tir, & de plus, se relève après son premier choc avec la terre, par des ricochets multipliés, plus dangereux encore pour les tranchées que son coup de volée. Quant à la mousqueterie, dont les ricochets n'ont aucune ou que bien peu de valeur, elle n'a rien à perdre & tout à gagner à une position plongeante, qui lui fait découvrir l'assiégeant

derrière les parapets de ses tranchées; & cette découverte deviendrait plus facile & plus complète, si l'assiégeant séparé de la place par un vallon de peu de largeur, étoit obligé d'y faire cheminer ses attaques sur la pente opposée à la place, & se présentant en amphithéâtre au développement des ouvrages de celle-ci.

Si, au contraire, le terrain dominé par la place recèle quelques points couverts, au moyen desquels on y puisse ouvrir de près la tranchée; si l'élévation du terrain où la fortification est établie, n'est pas suffisante pour dérober celle-ci à l'effet du ricochet; si le plateau qu'elle occupe, régulier, & à-peu-près rond, n'a ni rentrans ni saillans, d'où l'on puisse prendre à revers les diverses pentes; si ces pentes longuement prolongées offrent un défilement facile aux travaux de l'assiégeant, qui y chemineront en montant; la position dominante de la place, sans lui procurer aucun avantage, n'aura alors que des inconvéniens.

Tout ce qui vient d'être dit pour le cas simple d'une seule hauteur occupée par la fortification, doit s'entendre également de plusieurs hauteurs, occupées à la fois par elle, & s'y appliquer d'une manière facile. La fortification doit, en traversant les vallons qui séparent ces hauteurs, y former des rentrans, & en occuper les croupes par des saillans. Il en résultera les mêmes avantages, & de plus grands encore, que d'une disposition semblable, prise sur un plateau unique, de forme irrégulière; & si le terrain environnant est également haché de vallons & de hauteurs, on pourra vraisemblablement y trouver des moyens de dérober quelques-unes des faces de cette fortification au ricochet, en en faisant tomber les prolongemens dans les

vallons, qu'on pourra presque toujours parfaitement éclairer, en opposant à l'amphithéâtre de chacune de leurs pentes, des fortifications déployées au sommet des pentes opposées des hauteurs correspondantes. On doit, au reste, sentir qu'il y a dans ces terrains hachés un choix difficile à faire, & une grande dextérité à saisir tous les avantages de celui qu'on y a choisi, pour n'y pas rencontrer cent fois plus d'inconvéniens que d'avantages. Et c'est ce qui fait, aussi bien que ce qu'on a lu au chapitre premier de ce troisième livre, qu'on ne peut trop se tenir en garde contre les jugemens, qu'à la première vue d'une place & de ses environs, on peut être tenté de porter sur la force ou la faiblesse de cette place. On n'en portera jamais de sains & d'assurés, qu'en se disant; „Si je voulois assiéger cette „place, quel avantage tirerois-je de tel terrain qui me paroît „favorable à l'attaque; ou quels obstacles me seroit éprouver „tel autre qui me paroît avantageux à la défense? „ On sera souvent étonné d'obtenir à ces questions, après un mûr examen, des réponses toutes différentes de celles qu'un premier coup-d'oeil avoit fait présumer; & voilà, pour le dire en passant, pourquoi il est presque impossible à quiconque ignore l'attaque & défense des places, d'en bien juger la fortification.

Mais les terrains montueux, indépendamment des avantages qu'on peut tirer de leur site, ou de la forme qui les modifie, en offrent d'autres d'un genre moins précaire & moins dépendant de l'habileté de l'ingénieur chargé de les fortifier. Ce sont ceux qui résultent de la nature pierreuse, & plus ou moins rocailleuse de leur sol. Car souvent ces terrains montueux n'ont qu'une couche assez mince de terre,

mêlée encore d'une grande quantité de pierres & de cailloux; & sous cette couche se trouvent assez fréquemment des carrières & des bancs de roc plus ou moins vif. Or des tranchées creusées dans un pareil terrain sont extrêmement meurtrières, parce que le canon qui écrête leur parapet, rénnit à l'effet de son boulet, celui d'un coup tiré à mitraille, en imprimant à toutes les pierres qu'il touche, un mouvement violent qui les lance & les disperse dans l'intérieur de ces tranchées. Mais c'est bien pis, quand ce sol est tout entier de rocailles, & surtout de roc vif, ou quand on en a pelé la terre, pour l'employer aux remblais des parapets, & qu'on a taillé dans le roc des glacis très-prolongés. Car on n'y pourra creuser de tranchées, & à leur place il faudra former ses approches par des parapets doublement élevés, construits en entier de matières rapportées, soit tonneaux & gabions pleins de terre, soit fascines, sacs de laine, sacs à terre &c.; & l'on conçoit l'immensité du travail, la lenteur d'une semblable main d'oeuvre, la perte énorme qu'elle entraîne, tant par la longueur du temps où elle tient les travailleurs exposés, que par la foiblesse de parapets faits à l'épargne, & qui offrant par leur hauteur, une prise double aux coups de l'assiégeant, sont bien plus sujets à être percés par le boulet, que des parapets de tranchées ordinaires, creusées dans la terre, lesquels n'ayant guères que trois ou quatre pieds de hauteur, sur une très-large base, ne sont guères exposés à cet accident, que sur le dernier tiers de leur hauteur.

Un siège où il faut faire de cette manière, tout ou partie du travail des attaques, sort des règles ordinaires, & demande à

être calculé quant au temps, au nombre de travailleurs, à l'espèce & à la quantité des outils & des matériaux nécessaires à la confection de ce travail, d'une manière relative à la pénurie plus ou moins grande de terre, & à l'étendue plus ou moins grande des travaux indispensables au succès de l'attaque. Il faut savoir d'où l'on tirera les terres & tous autres matériaux, & combiner les moyens par lesquels on les transportera sur place, & ceux par lesquels on les y mettra en oeuvre.

Mais ces difficultés, toutes redoutables qu'elles soient, ne sont encor rien en comparaison de celles qu'on pourra opposer à l'assiégeant, en contre-minant à loisir, & à force de poudre, un terrain que celui-ci ne peut miner, ni par le même procédé, ni assez promptement pour aller au devant du dommage que ces contre-mines peuvent causer à ses attaques. On n'a donc d'autres soins à prendre à cet égard, que de disposer ces contre-mines, de manière à leur faire bouleverser les travaux les plus essentiels de l'assiégeant, de bien assurer leurs entrées à la gorge des ouvrages, & de les tenir soigneusement préparées à pouvoir, après le jeu de chacun de leurs fourneaux, être masquées par le jeu de quelque fourneau subséquent, ou de quelque camouflet également préparé de longue-main. Car le seul danger que puissent courir de semblables contre-mines, c'est d'être emportées par leurs entrées à la gorge des ouvrages, ou bien de voir le mineur assiégeant se jeter dans l'entonnoir formé par le jeu de quelqu'un de leurs propres fourneaux, en débourrer le rameau, plus facile à retrouver & à suivre dans un tel terrain que dans tout autre, & s'introduire ainsi dans l'intérieur de leurs galeries.

Un autre avantage non moins grand, qu'on peut se procurer dans un terrain montueux, dont la base est de roc vif, c'est d'avoir ses fossés taillés dans ce roc. L'assiégeant ne peut alors y descendre jusqu'au fond, & se voit forcé de faire un comblement considérable par sa hauteur & surtout par sa base, pour pouvoir y asseoir un épaulement d'épaisseur suffisante. L'escarpe assise également sur le roc escarpé, sur plus de hauteur encore que la contrescarpe, attendu qu'elle approche ordinairement davantage du sommet de la montagne, est un obstacle de plus grande conséquence encore. Car ne pouvant être battue en brèche qu'au dessus du roc, si celui-ci a trop de hauteur pour que les éboulis de la brèche ouverte au dessus forment une rampe accessible, il n'y a de moyen d'y donner l'assaut, ou que par escalade, en surmontant d'échelles la rampe insuffisante de la brèche, ou qu'en formant par des remblais une rampe qui atteigne le sommet du roc. Or le premier est d'un péril aussi manifeste, & d'un succès aussi douteux, que le second est d'une exécution lente & meurtrière. Ce n'est donc pas sans raison que j'ai exalté les avantages, que sans beaucoup de peines, on peut tirer de la nature d'un terrain montueux qui a pour base du roc vif.

CHA-

CHAPITRE IV.

De l'attaque d'une place en terrain inégal, & des circonstances qui doivent déterminer le choix des points, par lesquels on veut s'en ouvrir l'entrée.

Ce chapitre pourroit être intitulé d'une manière plus courte & tout aussi juste, *de la reconnoissance des places*. Car les reconnoissances de places ne doivent être faites que dans la vue de déterminer par où l'on doit les attaquer; & ce n'est que par une reconnoissance bien faite, qu'on peut avec quelque certitude faire le choix de l'attaque, ou des attaques les plus propres à réduire une place, dans le moins de temps & avec le moins de perte possibles.

Quoique ce choix soit ordinairement relatif uniquement à la moindre durée du siège qu'on se propose de faire, il peut cependant se rapporter de préférence, à d'autres circonstances, tirées de la situation de l'assiégeant. La durée du siège lui est-elle indifférente? c'est à faire l'attaque qui coûtera le moins de sang, de fatigues & de munitions, qu'il doit tendre. N'a-t-il que peu de moyens en hommes? il doit choisir l'attaque qui lui donne le moins de travaux à faire & à garder. N'a-t-il que peu d'artillerie? c'est l'attaque qui demandera le moins de batteries qu'il choisira de préférence. La reconnoissance sera donc particulièrement dirigée vers l'objet qu'on aura en vue, & que la situation de l'assiégeant lui rendra plus intéressant que tous les autres.

Quant à nous qui ne pouvons ici nous livrer à cette variété d'objets multipliés, sans tomber dans des longueurs & dans

une confusion, qu'il nous importe autant qu'à nos lecteurs d'éviter, nous nous bornerons à traiter de la reconnoissance des places, dans l'objet de les prendre dans le moins de temps possible; parce que c'est le cas le plus ordinaire; parce qu'à la guerre gagner du temps, c'est souvent tout gagner, surtout lorsqu'il s'agit d'une opération telle qu'un siège, qui met presque toujours l'armée qui le fait, dans une position critique, & duquel le terme ou la conclusion entraîne du moins constamment cet avantage, de rendre disponible pour la suite des opérations de la guerre, une portion considérable de forces, que la *siège* tenoit occupée.

Les circonstances à observer dans la reconnoissance des places, propres à déterminer le choix des points par lesquels on doit les attaquer, se divisent naturellement en deux classes; celles à éviter, & celles à rechercher; & les unes & les autres peuvent se rencontrer, soit dans le terrain, soit dans la fortification. C'est dans cet ordre que nous allons en traiter; mais auparavant livrons-nous à quelques considérations générales sur ce que c'est que *reconnoître une place*.

Reconnoître une place, c'est employer, soit le rapport de ses yeux, soit celui de ses espions; soit l'inspection des plans qu'on peut s'en être procurés, & surtout la combinaison de ces moyens réunis, & leur vérification les uns par les autres, à s'assurer des circonstances, soit du terrain, soit de la fortification de cette place, qui favorisent ou contrarient le succès des attaques diverses à diriger contre elle. La première chose à faire pour procéder avec ordre, & pour tenir une sorte de registre où l'on inscrive ses découvertes, à mesure qu'on les fait;

la première chose à faire, est, dis-je, de se donner un plan le meilleur possible, de la place qu'on veut attaquer. Si l'on s'en est procuré un à l'avance, on ne fera que le vérifier, & qu'y ajouter ou diminuer, front par front, tout ce que l'on y trouvera à changer. Si l'on n'a apporté avec soi aucun plan, ou qu'on s'aperçoive que celui qu'on a apporté, est tout-à-fait fautif; on en fait lever un, en partageant le pourtour de la place entre tous les ingénieurs de l'armée, qu'on fait convenablement escorter & couvrir, pour protéger leurs opérations. En même temps que par tous les moyens qui sont en leur pouvoir, ils lèvent, chacun *endroit soi*, le plan des fortifications de la place, ils s'occupent à s'assurer en détail, de toutes les circonstances tant de ces fortifications que du terrain, qui peuvent intéresser le succès des attaques dirigées contre les différents points de l'enceinte de cette place.

Cependant le général de l'armée, ou l'officier qui sous ses ordres dirige les travaux du siège, rassemble tous ces matériaux particuliers de reconnoissance de la place, les confronte aux rapports des défecteurs & des espions, se porte lui-même sur les lieux, par-tout où il y a des vérifications à faire, & surtout pour prendre connoissance de l'ensemble des objets reconnus; puis il procède d'après toutes ces notions réunies, à choisir les points de l'attaque ou des attaques qui doivent le rendre maître de la place, dans le moins de temps possible.

Il commencera d'abord comme nous, par écarter tout ce dont les circonstances, soit du terrain, soit de la fortification, lui indiqueront d'éviter l'attaque.

Les parties exposées à être inondées, soit par des retenues ou des manoeuvres d'eau de la place, soit par des crues naturelles qui arrivent annuellement, à l'époque à-peu-près où doit se faire le siège, sont à éviter, pour y conduire en tout ou en partie les attaques. Les terrains de roc pelé, où l'on ne pourroit creuser de tranchée, & ceux de rocailles & cailloutages, qui ne donneroient pour en former les parapets, qu'un remblai dangereux & meurtrier, doivent aussi être soigneusement évités, ou n'être employés qu'en cas d'absolue nécessité, & qu'avec les précautions convenables, telles que l'apport de terres sur le premier, & que l'emploi de beaucoup de gabions & de fascines sur le second. Un terrain rempli de racines & de troncs d'arbres, tel que celui d'un bois récemment exploité, seroit presque dans le même cas qu'un terrain rocailleux, tant par la difficulté du déblai, que par la mauvaise qualité & le danger du remblai de la tranchée. Un terrain marécageux, fangeux, ou seulement glaiseux sans écoulement, si l'on est dans la saison des pluies, doit être évité, à cause des incommodités souvent insurmontables qu'on éprouveroit dans la tranchée. Un terrain trop dominé, où se présentant en amphithéâtre & en contre-pente à la place, n'offre au cheminement des attaques que difficultés de s'y couvrir & d'y être défilé de ses feux. Un terrain uni à perte de vue, & sans cavités où l'on puisse placer les dépôts de la tranchée, force à ouvrir celle-ci de trop loin, multiplie les travaux, les fatigues & les pertes, & augmente ainsi nécessairement la durée & les frais du siège.

Maintenant, si nous passons aux difficultés que présente la fortification, nous éviterons d'avoir à conduire des attaques dans le voisinage de quelque pièce à revers*, soit inaccessible, soit dont l'attaque possible, & préliminaire d'une absolue nécessité pour aller en avant, demanderoit trop de temps. Nous craindrons aussi de nous engager à l'attaque d'un front faisant partie de plusieurs fronts contigus en ligne droite, ou tellement disposés, que les feux de tous puissent agir contre l'attaque dirigée sur l'un quelconque d'entr'eux; en sorte que cette attaque, plus difficile à mesure qu'elle avance, devienne quelquefois tout-à-fait impossible à achever. Nous nous garderons également d'avoir à cheminer sous le feu d'ouvrages tellement disposés, que leurs faces, hors de prise aux ricochets, puissent nous accabler d'un feu d'autant plus vif & meurtrier, qu'il sera moins efficacement combattu & troublé par des batteries de plein fouet, difficiles à établir, & surtout à maintenir non masquées par les travaux ultérieurs.

Nous serons aussi grande attention aux obstacles qui nous attendent aux points par où il nous faudroit ouvrir la place. Nous éviterons d'aboutir à un glacis contre-miné, à un chemin couvert, dont le couronnement vu à revers par des demi-lunes très-faillantes, obligeroit à établir les contre-batteries dans son terre-plein, si celui-ci surtout, étroit & revêtu, n'offroit à ces contre-batteries qu'un emplacement insuffisant & dangereux. Nous craindrons ces contrescarpes élevées, & ces fossés profonds & étroits, qui ne permettront de battre en brèche, que trop au dessus de leur fond pour que cette brèche soit praticable. Nous renoncerons surtout à toute attaque qui nous

amèneroit au passage d'un fossé, qu'une manoeuvre d'eau pourroit, à volonté, transformer de bassin tranquille, en torrent furieux.

Nous supputerons aussi le nombre, & nous évaluerons les difficultés des ouvrages à prendre, sur les différentes routes à tenir, pour parvenir à ouvrir la place; nous éviterons celles qui nous feront rencontrer trop & de trop forts ouvrages à emporter, soit pied-à-pied, soit de vive force, & nous regarderons, sinon comme absolument hors d'atteinte des attaques de cette dernière espèce, au moins comme devant les désirer plutôt que les craindre, tout ouvrage revêtu à son escarpe & à sa contrescarpe, lorsque celle-ci aura 11 à 12 pieds de hauteur, & lorsque son fossé sera défendu par un feu de mousqueterie, fait de moins de 150 toises de distance.

Si, après avoir ainsi écarté tout ce qui, par quelques-unes des considérations ci-dessus, nous aura paru trop difficile à attaquer, nous passons à l'examen des circonstances favorables aux attaques, qui se rencontrent, soit dans le terrain, soit dans la fortification; nous préfererons pour y diriger nos travaux, les terrains de bonne nature, de terre franche, peu pierreuse, perméable aux eaux de pluie, & où il soit facile de leur procurer de l'écoulement. Si ce terrain offre à portée de la place quelque couvert, au moyen duquel on puisse ouvrir commodément la tranchée à une distance plus rapprochée que la distance ordinaire, ce sera une circonstance précieuse à saisir, tant à cause de l'épargne qu'elle procurera d'une partie plus ou moins considérable des travaux, que parce qu'il en résultera l'efficacité des premières batteries, qui pourront tout d'abord

être placées à la distance la plus convenable au bon effet des ricochets. Si ce terrain va en montant du côté de la place, cette circonstance qui tendra à couvrir & à défilier l'intérieur des tranchées, devra également être de quelque poids dans la balance. Si ce terrain dominé par celui qui s'élève à sa droite & à sa gauche, en est masqué, & couvert des feux de la fortification de cette droite ou de cette gauche; ce sera également un avantage qu'il offrira à la marche des attaques, qui alors n'auront affaire qu'aux feux directs de la fortification qu'elles auront en tête, & pourront toujours se parer des effets du commandement du terrain élevé de leur droite ou de leur gauche, en portant jusqu'au sommet du rideau qui les en sépare, l'extrémité de chacune de leurs parallèles, terminée par quelque redoute suffisante pour en éclairer & en balayer le plateau.

Si de là, maintenant on passe aux défauts de la fortification, qui peuvent inviter à une attaque facile, on cherchera ce qui se rencontre assez fréquemment dans les terrains inégaux, où des mains mal-habiles ont élevé des fortifications, c'est-à-dire s'il n'y en a point quelque partie qui soit vue d'enfilade ou de revers, dans son intérieur. Si c'est le dernier, & qu'il faille ouvrir une seconde attaque, dont les batteries saisissant cet avantage, fassent déserter les ouvrages vus de revers, & en éteignent les feux; il ne faudra pas balancer à se décider à cette seconde attaque qui ôtera à la première la plupart de ses obstacles, & presque tous ses dangers. Si la mauvaise disposition des fortifications étoit telle, que les deux attaques se rendissent réciproquement le service, d'en prendre à revers les parties vers lesquelles chacune d'elles chemineroit; ce seroit

le *maximum* de cet avantage, puisque chaque attaque, débarrassée par sa compagne de tout feu capable de contrarier ses progrès, avanceroit rapidement vers son but, sans autre soin que de favoriser sans presque aucun danger, la marche également rapide de cette même compagne.

Si, ce qui est encor plus commun, la place présente à quelques-unes des hauteurs qui l'environnent, le revêtement de son corps de place à découvert; si surtout ce revêtement est celui de quelque vieille enceinte non terrassée, ou si des fossés pleins d'eau faisant de ce côté toute la sûreté de la place, laissent à découvert l'écluse qui en soutient les eaux; ce sera une raison d'attaquer par là, parce que toute brèche au corps de place, toujours inquiétante, devient véritablement dangereuse, quand par l'écoulement des eaux du fossé, ou par toute autre circonstance, elle est accessible de quelque manière que ce soit à l'assiégeant.

C'est par la même raison, qu'aux places situées sur le bord d'une rivière, on pourra quelquefois diriger une attaque très-abrégée, contre les fronts qui bordent cette rivière, à l'amont ou à l'aval de la place; si, comme il arrive assez souvent, l'enceinte portée jusqu'au bord de l'eau n'a point de chemin couvert qui en cache les revêtemens. On verra alors, que pouvant battre en brèche par l'autre bord de l'eau, il n'est question que de faire cheminer une attaque sur le même bord où se trouvera la brèche, pour, au moment où elle sera praticable, y marcher à l'abri du bord escarpé de la rivière, sur les atterrissemens qui s'y trouvent presque toujours, & y donner l'assaut.

l'assaut. Plusieurs places, entr'autres Namur, ont été prises de cette manière.

Mais où ces facilités extraordinaires ne se rencontreront point, on se décidera par celles que donneront en quelques endroits, la disposition moins heureuse du tracé, les défauts du relief, & l'imperfection des détails de la fortification. Si donc il se présente quelque front isolé, quelque tête étroite, facile à embrasser, mal soutenue par les fronts collatéraux, & de laquelle toutes les lignes soient faciles à ricocher; c'est celle qu'on choisira, pour y diriger son attaque. Si quelque partie de la fortification a trop peu de relief pour bien découvrir les plans de son glacis, ou si ceux-ci, trop roidis, se dérobent à cette découverte; si quelque part, la contrescarpe sans revêtement dispense du travail minutieux & long de la descente du fossé; si ce fossé mouillé par deux ou trois pieds d'eau, n'a que les défauts, & aucun des avantages des fossés, soit secs, soit pleins d'eau; si quelque ouvrage non revêtu peut être emporté d'emblée, dès qu'on sera à portée d'y établir, au moment de sa prise, une communication avec la tranchée; s'il se rencontre de grands dehors, dont le chemin couvert, facile à couronner, ouvre par les trouées des fossés de leurs branches, accès aux batteries de brèche contre le corps de place; quand enfin, ce corps de place, à bastions vides, à flancs mal ou point couverts par des tenailles, ne sera pas susceptible de retranchemens; quand, dis-je, une ou plusieurs de ces imperfections de la fortification se rencontreront sur quelque front, & s'y combineront avec quelques-unes des facilités déjà mentionnées de la nature du terrain de ses approches; sans doute, elles y attireront, & y

détermineront le choix de l'attaque. Mais, pour décider de la préférence à donner entre plusieurs fronts qui présenteroient des facilités, soit du même genre, soit de genres différens, il faudroit nécessairement avoir recours à la méthode des journaux & des plans d'attaque, par la comparaison desquels on pût voir quelle attaque seroit la plus facile & la plus courte.

Tels sont les principaux objets qu'on doit avoir en vue dans la reconnoissance des places, telles sont les circonstances les plus marquantes qui doivent déterminer le choix des points par où l'on doit les attaquer. On sent facilement qu'ici, non plus qu'ailleurs, il n'eût pas été possible de tout dire, sans tomber dans l'ennui d'une diffusion souvent minutieuse, & quelquefois obscure. On a donc cru devoir se borner à ce qu'il y a de plus sûr, de plus général, & de plus clair. L'homme à talens saura bien dans l'occasion, suppléer ce que nous avons cru devoir omettre; &, eussions-nous tout dit, l'homme sans talens n'eût été également dans l'occasion, que plus embarrassé d'en faire l'application.

LIVRE IV.

De la conduite à tenir dans une place assiégée.

Nous avons jusqu'ici considéré les places en elles-mêmes, & relativement à tous les moyens de résistance ou de force, que la nature & l'art leur ont préparés. Nous allons maintenant nous occuper de ce qu'il faut ajouter à ces moyens, pour en obtenir l'effet qu'on s'en est promis; apprendre à vivifier ces forces mortes; & chercher quelle sorte d'action doit animer ces masses inertes qui constituent la fortification d'une place, pour le moment où elle a à résister aux efforts d'une armée assiégeante.

Cette partie de la fortification, qui enseigne l'usage réel de toutes les autres, est évidemment la plus généralement utile, & conséquemment la plus essentielle. Car à quoi serviroient-elles toutes sans celle-ci, qui, s'il étoit possible de la détacher de la connoissance, au moins sommaire, des autres qui lui fournit ses bases, suffiroit seule à tout militaire, plutôt chargé de défendre les places telles qu'elles sont, que destiné à les construire suivant le mode de fortification le plus parfait, ou le mieux adapté au terrain qu'elles occupent? En un mot, si les trois livres qui précèdent, semblent être la fortification de l'ingé-

nièr plutôt que de toute autre espèce d'officiers, celui-ci peut, en revanche, être considérée comme la fortification de l'homme de guerre en général, & en particulier du gouverneur ou commandant de place.

Il faut pour défendre toute place, des hommes, des armes & des munitions, & avoir des uns & des autres, dans des proportions relatives tant à la violence de l'attaque, qu'au genre & à la durée de la défense dont cette place est susceptible. Et qu'on ne croie pas qu'il n'y ait à craindre ici de pécher que par défaut, & que l'excès y soit absolument sans conséquence. Car, outre qu'il y a évidemment de l'inconvenance à ne point proportionner les causes aux effets qu'on se propose de produire, & à n'opérer par de grands moyens, que ce qu'on eût obtenu de moyens médiocres; il y a encore cet inconvénient réel, de livrer à l'ennemi, lors de la prise de la place, les moyens surabondans à ceux effectivement employés à sa défense. Car il est évident, que tout ce que vous aviez mis de trop dans la place, que tout ce dont la défense n'a pas usé, ou que même elle n'a pas consumé, est non seulement autant de perdu inutilement pour vous, mais encor autant de gagné pour votre ennemi. L'art doit donc tendre à ne munir, autant qu'il est possible, chaque place que de telle sorte, que tous les moyens qu'on lui donne, ayant suffi à tous les besoins de la défense, dans les différens périodes du siège, se trouvent consumés à sa fin, & anéantis en même temps que les moyens de résistance qu'elle tiroit de ses fortifications, sont détruits.

Pour parvenir à connoître sûrement tous les besoins de la défense d'une place, il faut en faire le journal; d'après l'attaque

que l'ennemi dirigera probablement contre elle. On a vu dans nos deux premiers livres, assez d'exemples de ces journaux d'attaque & de défense, pour pouvoir avec facilité, faire celui de toute place donnée. Ainsi nous n'ajouterons rien à cet égard, si ce n'est que, comme pour simplifier les objets, nous n'avons jamais supposé dans chaque siège qu'une seule attaque, il faut bien se garder d'adopter aveuglément cette supposition, & ne pas manquer d'examiner avec la plus scrupuleuse attention, si la place dont vous avez à préparer la défense, ne peut avoir deux attaques à soutenir à la fois; si de ces deux attaques, chacune peut être *vraie*, c'est-à-dire conduire également à la prise de la place; ou, si l'une étant *fausse*, ou seulement destinée à favoriser les progrès de l'autre, à quel point elle doit s'arrêter. Enfin il faut, après avoir évalué le temps que doit durer le siège, évaluer également combien d'artillerie, de mousqueterie, de mines & de travaux de tout genre il faudra opposer à l'assiégeant, à chaque période de la défense, & en conséquence, déterminer quel nombre d'hommes sera nécessaire, tant pour le service de cette artillerie & de cette mousqueterie, que pour l'exécution de ces travaux & de ces mines.

D'après l'évaluation de l'artillerie & de la mousqueterie qui doivent être mises en jeu, il sera facile de régler la quantité d'armes & de munitions de guerre, dont la place devra être approvisionnée; puisque déjà l'on est supposé connoître la durée du siège qu'elle soutiendra, au moyen du journal d'attaque & de défense qu'on en a fait. D'après cette durée & la connoissance du nombre des hommes nécessaires à la défense, on est également en état de fixer la quantité des munitions de

bouche, & autres approvisionnemens indispensables à la subsistance & à la *manutention* ou entretien en tout genre de ces hommes; en observant toutefois, que si la place est sujette à un blocus, ou à être pendant un temps plus ou moins considérable cernée, coupée, & sans communication avec l'état dont elle fait partie, ou avec ses magasins & ses armées, ses approvisionnemens de bouche & autres consommations journalières doivent être augmentés en raison de la durée probable de ce blocus, ou de ce défaut de communication.

Mais ce n'est pas assez, d'être pourvu d'une garnison suffisante, *armé de toutes pièces* dans la proportion des besoins de la défense, & approvisionné de munitions de guerre & de bouche, ainsi que de fournitures de tout genre, pour la durée du siège; si l'on ne fait faire agir la première, disposer les secondes, & dispenser les dernières, d'une manière également prévoyante & judicieuse. Car il n'y a rien de plus facile que de manquer promptement d'hommes, en les accablant mal à propos de services, de fatigues & de dangers; que de détruire hâtivement son artillerie, en la servant avec précipitation & en l'exposant à contre-temps; & que de consumer prématurément ses munitions, celles de guerre surtout, en en faisant dès le début, un usage immodéré, & abandonné au désordre ou aux caprices de tous les agens partiels de la défense.

C'est donc autant à dire comment il faut employer tous ces élémens nécessaires d'une bonne défense, qu'à déterminer quels ils sont, & en quelle quantité ils doivent être rassemblés, que ce quatrième livre est consacré. Pour offrir aux idées une base où elles puissent s'asseoir, nous opérerons sur un exemple,

& nous le choisirons le plus simple possible, pour épargner à nos lecteurs, les embarras d'une complication toujours pénible à l'attention, sans être utile ici à l'approfondissement de la matière.

Nous allons supposer qu'il est question de déterminer, quelle est dans une place assiégée, du genre le plus simple, la conduite à tenir sous tous les rapports relatifs à la défense de cette place; & de là déduire les quantités d'approvisionnement de toute espèce, dont il faut se précautionner, & se tenir constamment pourvu, pour ne manquer au besoin d'aucun des élémens essentiels de cette défense. Enfin nous terminerons par des considérations sur le parti qu'on peut tirer de la bourgeoisie, même la plus mal-intentionnée, & sur la conduite à tenir avec elle, non seulement pour l'empêcher de nuire, mais encore pour la faire concourir au succès de la défense.

La place qui va nous servir d'exemple, sera un hexagone du premier système de Vauban, n'ayant pour tous dehors que de simples demi-lunes & un chemin couvert, & duquel l'attaque & la défense seront, par conséquent, telles que nous les avons détaillées au chapitre cinquième du livre premier de cet ouvrage.

Or nous y avons vu que la durée de la défense d'une semblable place pouvoit varier de 16 à 22 jours de tranchée ouverte; ce qui, en y ajoutant le temps écoulé depuis l'investissement jusqu'à l'ouverture de la tranchée, temps qui de son côté, peut varier de 3 ou 4, à 9 ou 10 jours, suivant qu'on ne fait pas ou qu'on fait des lignes, donne pour la durée probable de la défense totale, un espace variable de 19 ou 20 jours, à 31 ou 32.

Mais il est évident que c'est sur le plus long terme de cette durée variable qu'il faut se régler, pour y proportionner les préparatifs de la défense. Car s'il est dans les principes d'une sage économie, & d'une prudence prévoyante, de ne pas accumuler pour la défense d'une place, plus d'approvisionnement que son siège le plus long n'en peut consumer; ce seroit d'un autre côté, tomber dans l'abus d'une parcimonie outrée, & dans l'excès d'une inconscience impardonnable, que de négliger d'approvisionner cette place pour la plus longue défense qu'il lui est possible de faire, & par là de se priver soi-même d'une partie des effets & des objets, pour lesquels on a fait la dépense de sa construction. Nous allons donc nous régler sur une durée de 31 jours de siège, pour former l'évaluation de tous les moyens de défense de la place qui nous sert d'exemple.

Cela posé, nous allons parcourir dans leur ordre, les différentes branches de cette défense, en commençant par l'artillerie.

CHA-

CHAPITRE I.

De l'artillerie.

L'artillerie est le principal agent de la défense des places. Arme de plus longue portée que toute autre, seule elle peut être employée dans le commencement du siège. Seule capable d'effets puissans, il n'y a qu'elle qui puisse percer les parapets des tranchées, endommager les épaulemens des batteries assiégeantes, en démonter l'artillerie, raser les parapets des sapes, en balayer la tête: en un mot, arme exclusive de l'assiégé, tant que l'assiégeant est loin de lui, elle est encor son arme la plus utile & la plus redoutable, quand il en est près.

Le premier usage de l'artillerie dans une place assiégée, étant d'empêcher qu'on n'en fasse de trop près la reconnoissance & l'investissement, il faut ne pas attendre que l'ennemi soit devant la place, pour songer à monter cette artillerie sur ses remparts, mais qu'au contraire, il la trouve prête à agir de tous les côtés de la place à la fois, quand il se présentera pour l'investir; afin qu'étant forcé à étendre autant que possible, cet investissement, celui-ci en soit & moins exact & plus foible, & que la place puisse plus facilement donner avis de sa situation, & recevoir des secours. Si même on connoissoit dans les environs, & sous le feu du canon de la place, quelque position avantageuse, dont la communication avec la place fût assurée par quelque rivière, ruisseau, ravin, ou autre obstacle à être enveloppé par l'ennemi; on y établiroit un poste avec du canon, pour éloigner d'autant plus, de ce côté, l'investissement de cette place.

C'est sur les barbettes, qu'on doit, en construisant la place, avoir eu soin d'élever à tous les angles flanqués de ses ouvrages, que l'artillerie doit être d'abord distribuée, avec cette attention de placer de préférence sur les ouvrages du corps de la place & sur ceux de ses dehors auxquels elle communique, les pièces de gros calibres, dont la descente dans les fossés, & l'exhaussement sur les ouvrages extérieurs, seroient gênans & difficiles; & de réserver les calibres foibles pour les dehors, sur lesquels il faut que le canon soit hissé à l'aide de machines. Ainsi, l'on distribuera tout le canon de 24 sur les barbettes du corps de la place, celui de 16 sur les demi-lunes des portes, & celui de 8 de préférence dans les autres demi-lunes. Le canon de 12 sera, ou tenu en réserve sur le corps de place, ou établi sur les ouvrages extérieurs, en supplément des pièces de 8, s'il n'y en avoit pas assez de ce calibre, pour garnir suffisamment leurs barbettes. Le canon de 4, le plus mobile de tous, sera tenu dans les postes avancés & extérieurs à la fortification de la place, s'il y en a de tels, où il soit en sûreté, & d'où il puisse être retiré avec facilité, le cas échéant. Dans tous les cas, ce canon est celui qu'il convient de tenir en réserve, pour s'en servir, soit aux forties qu'on peut faire contre l'investissement, soit à porter promptement sur quelque ouvrage que ce soit, où le besoin d'un renfort d'artillerie se seroit subitement sentir.

A ces précautions, qui doivent être prises aussitôt que la place pourra se croire menacée d'un siège, il faudra joindre celle d'approvisionner chaque batterie, de 30 coups à tirer par pièce, du moment où il y aura possibilité que l'ennemi se présente devant la place; afin de n'y être pas un seul instant pris

au dépourvu, & qu'il ne soit possible d'en faire nulle part la reconnaissance, que sous le feu, ou que hors de la portée du canon de la place; bien entendu cependant, que c'est ici le cas de se souvenir de ce dont nous avons déjà averti, savoir qu'il faut se garder de faire dès lors connoître toute la portée de son gros canon à l'assiégeant. En conséquence, les pièces de 24 & de 16 ne seront approvisionnées que de demi-charges de poudre, qui seront plus que suffisantes pour porter leur boulet jusqu'à 900 ou 1000 toises, distance passé laquelle il seroit inutile de tirer sur le corps investissant, attendu l'incertitude trop grande des coups tirés de plus loin.

Le corps investissant, poussant ordinairement à son arrivée, des détachemens aussi près que possible de la place, tant pour faire des prisonniers sur les troupes qui seroient postées au dehors, que pour favoriser les reconnaissances dont il a besoin; & les généraux, les ingénieurs, & même les officiers d'artillerie profitant de l'occasion, & de ce premier moment de surprise, pour s'approcher à la faveur des haies, cavités & autres couverts, s'il y en a dans les environs; il faut se tenir alerte dans toutes les batteries, s'y faire avertir des moindres mouvemens de l'ennemi, par des sentinelles placées exprès, & tirer avec toute l'attention & toute la justesse possibles, sur tout ce qui se présente à portée, & particulièrement sur ce qui se distingue par une position plus rapprochée que le reste; & il ne faut pas cesser d'en user ainsi, depuis le moment de l'investissement jusqu'à celui de l'ouverture de la tranchée.

Pour s'aider à découvrir le lieu & le moment de cette ouverture de la tranchée, on établira dans chacun des bastions

de la place, à une de leurs épaules, un gros mortier destiné à jeter des balles ardentes, au moment où l'on fera averti par les patrouilles & avant-postes, de quelque mouvement de l'ennemi indiquant cette opération. On placera si mblablement, & pour le même objet, un petit mortier dans chaque place d'armes saillante du chemin couvert des demi-lunes.

Si l'assiégéant trompé par la portée à dessein raccourcie de votre canon de gros calibre, ou invité par quelque position avantageuse, approche, & établit en quelques endroits ses lignes & son camp à la véritable portée de ce canon, vous vous gardez bien de le troubler; puis, quand il est solidement établi, vous renforcez de canon de votre plus gros calibre, les batteries le plus à portée de lui nuire; & après avoir bien pris vos mesures, quant à la distance où vous êtes de lui, vous lui faites un feu tel, que vous le forcez à abandonner avec perte, & à reculer cette partie de son camp.

S'il n'a pas donné dans ce piège facile à éviter, & que le terrain prête à faire sur lui une sortie de canon, on la disposera de la manière suivante.

La veille de la sortie, on remettra sur leurs avant-trains, les trois pièces de 16 de l'une des demi-lunes des portes, pour être conduites, avant la pointe du jour, à la queue des glacis du front, en avant duquel la sortie doit avoir lieu; & l'on disposera à les accompagner, pareil nombre de pièces de 4. On laissera encore dans chacune des deux places d'armes rentrantes du chemin couvert, le plus à portée de la droite & de la gauche du terrain qu'on veut faire occuper à la sortie, trois autres pièces de 4, montées simplement sur leurs affûts, sans avant-trains.

Chacune de ces pièces, tant grosses que petites, sera approvisionnée de 30 coups à tirer, dont moitié de ceux des pièces de 4 seront à cartouches. Pareille quantité de munitions sera déposée dans le chemin couvert, pour y avoir recours en cas de besoin. A la suite de chaque pièce de 16, on conduira sur un petit triqueballe ou *diable*, quatre forts madriers, avec masses & piquets. Ces madriers seront mis sous les roues des affûts de ces pièces, quand elles seront en batterie, pour empêcher qu'elles ne s'enfoncent. Si l'on n'a pas suffisamment de chevaux pour traîner ces grosses pièces, on y suppléera par des hommes, en en comptant par pièce 40, qui la tireront par une prolonge, à laquelle seront placées des leviers, de distance en distance. Les munitions de ces trois pièces seront transportées dans deux tombereaux, traînés, à défaut de chevaux, chacun par 10 hommes. 12 hommes mèneront les madriers sur trois petits triqueballes. Les pièces de 4 seront, ainsi que leurs munitions, traînées & servies par deux canonniers & 10 servans par pièce.

On renforcera de quelques pièces de canon de réserve, les barbettes des bastions, le plus à portée de protéger la sortie, & l'on garnira ces batteries, ainsi que celles des barbettes des demi-lunes de ce côté de la place, d'un assez grand nombre de canonniers & de servans, pour faire au besoin le feu le plus vif.

Il sera placé des piquets d'infanterie, dans chacune des 5 ou 6 places d'armes saillantes du chemin couvert, les plus voisines du point où se portera la sortie, afin d'en protéger la rentrée dans les places d'armes rentrantes qui lui seront désignées au centre de ces cinq ou six saillantes. D'autres piquets seront

également tenus dans les bastions & demi-lunes en arrière de ces places d'armes, pour soutenir par leur feu, les troupes postées, ou retirées dans le chemin couvert, au cas que l'ennemi, dans la chaleur de la poursuite, s'abandonnât jusques sur elles.

Tout ou partie des grenadiers de la garnison, seront commandés pour escorter les pièces de 16, jusques sur le terrain où elles doivent agir.

Deux troupes de cavalerie seront aussi commandées, pour sortir, une par chacune des deux portes à droite & à gauche du terrain de la sortie, afin d'en couvrir les flancs.

Deux détachemens de 100 hommes chacun, seront également commandés, pour escorter le canon de 4 qui doit servir à protéger les flancs, & à assurer la retraite de la sortie.

Le lendemain, une demi-heure avant la pointe du jour, il sera donné un signal de quelques coups de canon, tirés du côté opposé à celui par où se fait la sortie. A ce signal, chaque pièce de canon fortira de la barrière, avec la troupe destinée à l'escorter. Les pièces de 16 & leurs munitions se rendront, accompagnées de leur escorte & des trois pièces de 4 qui doivent les suivre, à la queue du glacis le plus voisin du lieu où elles doivent agir. Le tout s'y formera dans l'ordre dont on sera convenu, qui doit être tel qu'il ne présente qu'un petit front, tant pour être moins en prise au canon ennemi, que pour être plus facilement protégé de celui de la place. La cavalerie sera sur les flancs, & un peu en arrière de l'infanterie.

Les deux autres divisions de pièces de 4 iront se former de même, avec leurs escortes, à la queue des glacis du chemin

couvert d'où elles feront forties, & conséquemment, à droite & à gauche de la première division. Le tout étant mis en ordre, s'ébranlera à la petite pointe du jour. Les deux divisions de petit canon des ailes & leurs escortes s'arrêteront à 150 toises de la crête du chemin couvert, pour ne pas se mettre hors de portée d'être protégées de sa mousqueterie. La division du centre continuera à se porter en avant, jusqu'au point reconnu pour être le plus propre à l'objet qu'on a en vue, point qui toutefois ne doit jamais être éloigné de la place, de plus du tiers de la distance qui se trouve entr'elle & le camp ennemi; en sorte que l'assiégeant ait toujours deux fois plus de chemin à faire pour joindre la fortie, que celle-ci n'en aura à faire pour rentrer dans le chemin couvert.

La fortie étant parvenue sur son terrain, au moment à-peu-près où le jour naissant commencera à permettre de distinguer les objets, on fortira les pièces de 16 de dessus leurs avant-trains; on placera & l'on arrêtera par des piquets, les madriers destinés à être sous les rouages de leurs affûts; & ces pièces feront aussitôt pointées sur le camp ennemi, dont la distance du point où l'on est, aura dû être reconnue & relevée à l'avance de la place, afin de ne pas perdre, s'il est possible, en épreuves, même le premier coup. Si c'est un camp de cavalerie qu'on ait devant soi, on pointera de préférence aux chevaux au piquet, afin d'être plus sûr de mettre dans ce camp le désordre le plus complet. Les pièces de 4, venues à la suite de celles de 16, se placeront à la tête de l'infanterie de l'escorte, pour y tirer sur les troupes qu'on verroit quitter le camp ennemi, & se porter vers la fortie.

On soutiendra ce feu, jusqu'à ce qu'on voie du danger à tenir à son poste, soit parce qu'on vous oppose une artillerie supérieure, soit parce qu'on fait marcher des troupes en forces contre vous. Ces dernières ne sont pas, à la vérité, fort à craindre de front, où, à mesure qu'elles approcheroient, elles seroient exposées à un feu toujours plus dangereux, tant de l'artillerie de la sortie, que de celle de la place; mais il faudra bien prendre garde, qu'à la faveur de quelques vallons ou autres accidens du terrain, l'assiégeant ne puisse s'approcher de vos flancs; & en conséquence, il faudra les faire éclairer par quelques patrouilles commandées par des officiers intelligens, qui aient des instructions bien précises sur les signaux & autres avertissemens à donner à temps, pour faire retraite sans se compromettre.

Ce moment étant venu, les pièces de 16 seront remises sur leurs avant-trains, & ramenées, comme elles sont venues, entre deux colonnes d'infanterie. Les pièces de 4 qui les ont accompagnées, prendront leur place à la queue de la colonne; & si l'ennemi avoit l'imprudence de s'abandonner sur celle-ci avec de la cavalerie, ce seroit le cas de faire usage des cartouches, qui secondées du canon de 4 de la queue des glacis, & de celui des barbottes de la place, refroidiroient vraisemblablement la poursuite. Quant au canon de 16, dont les mouvemens sont nécessairement lourds, une fois en retraite, il ne doit plus s'arrêter pour tirer.

L'opération que nous venons de décrire, est, comme on voit, d'une exécution, sinon difficile, au moins fatigante. & employant à la fois beaucoup de monde, tant au dehors de la place,

place, pour servir & escorter le canon, que sur les remparts & dans les chemins couverts, pour en protéger la position, & en assurer la retraite. Et cependant, quel en est le but? de braver l'armée assiégeante, plutôt que de lui nuire véritablement; de lui faire sur sa position une tracasserie, plutôt que de l'obliger à l'abandonner, pour en prendre une plus reculée. Car il est évident que le désordre qu'on lui cause par là, n'est que momentané. Or ce résultat ne vaudrait pas la fatigue qu'il causeroit à la garnison entière d'une petite place, telle que notre hexagone; & la sortie d'artillerie sur le camp assiégeant ne conviendrait, par conséquent, qu'à la garnison nombreuse d'une grande place, qui pouvant la soutenir sans fatigue excessive, pourroit la renouveler, pour ainsi dire, chaque jour, tantôt d'un côté, tantôt de l'autre, & sauroit, en inquiétant & en fatiguant ainsi l'assiégeant, distraire le soldat assiégé du désavantage de sa position défensive, & même lui persuader qu'il est, à cet égard, au moins de pair avec un ennemi qu'on lui fait journellement attaquer jusques dans son camp.

Quoiqu'il en soit, & que l'assiégé fasse ou croie ne devoir pas faire de sortie de canon sur le camp assiégeant, il ne doit pas moins, dès le moment de l'investissement, se tenir constamment alerte à ses barbettes, les nuits surtout; afin, s'il se peut, de ne pas manquer le moment de l'ouverture de la tranchée. Pour concourir par son artillerie, à la découverte de cette ouverture, l'assiégé, dès l'instant qu'une de ses patrouilles envoyées à l'extérieur de la place, l'aura averti de quelque mouvement de l'assiégeant, pouvant appartenir à cette opération, tirera des mortiers le plus à portée du lieu où ce mouvement

aura été indiqué, des balles ardentes, dont la portée & la direction auront été tellement combinées, qu'elles tombent toujours dans des lieux à la vue de la place, & non dans des cavités, ou derrière des obstacles qui lui en déroberoient la lumière.

Lorsque par ces moyens, ou par tout autre, on est parvenu à découvrir le lieu & le moment où la tranchée s'ouvre, on fait aussitôt sur cette ouverture, feu des barbettes du front d'attaque, & de celles des autres ouvrages qui peuvent y diriger leur canon. En même temps, on amène sur le front attaqué, le canon de 4 demeuré en réserve, les obusiers ou mortiers de 8 pouces montés sur affûts de canon, & même le canon de 12 resté également en réserve; mais on se garde bien de déplacer aucune des pièces qui sont en batterie, afin que si l'ennemi avoit essayé de vous donner le change, & ouvroit réellement la tranchée sur un autre front, vous ne fussiez pas pris au dépourvu, & pussiez encor tirer sur cette seconde ouverture de tranchée, du moment où vous viendriez à vous en apercevoir. Tout ce canon, tant des barbettes que de la réserve, qu'on vient d'amener, doit tirer à ricochet, en sorte que le boulet fasse sa première chute à 200 toises environ de la palissade, & qu'ensuite il se porte par des bonds successifs, jusques sur le terrain du travail de l'assiégeant. Le canon qui tirera dans la direction des capitales du front d'attaque, pourra y *roidir* ses ricochets un peu plus qu'ailleurs, ayant à rencontrer-là, outre la parallèle, les zigzags des communications en arrière.

Les pièces de réserve amenées sur le front attaqué, pourront, mises sur leur semelle, & reculées à quelques pieds en

arrière du talus de la banquette, être tirées par dessus les parapets. Les pièces de 4 seront tirées à plate terre, sans madriers sous les roues de leurs affûts. Les pièces de 12, & les obusiers ou mortiers montés sur affûts de canon, pourront en avoir besoin, & arriveront en conséquence, chacun avec quatre madriers *embrêlés*, c'est-à-dire attachés sur leur affût. Les pièces de 4 & les obusiers seront placés derrière le parapet des faces des bastions du front d'attaque; celles de 12 le seront derrière le parapet de la courtine.

Cette méthode du ricochet, peu en usage dans la défense des places, y est cependant très-avantageuse, & celle de servir le canon, qui, à bien peu de cas près, y convient le mieux. Car,

1°. un boulet à ricochet qui touche 5 ou 6 fois la terre par des bonds rasans, rencontre bien plutôt l'assiégeant exécutant, couvrant, ou soutenant ses travaux, que ne peut le faire un boulet tiré de plein fouet, qui, s'il ne touche rien de volée, ne touchera rien non plus, du second bond, qu'il fera trop loin & trop haut, pour rencontrer personne.

2°. L'intérieur des tranchées peut être souvent atteint du ricochet qui en franchit le parapet, d'écharpe, par plongée, ce que ne peut faire le boulet de plein fouet.

3°. Les coups à ricochet n'ont nul danger, même la nuit, pour la garde des chemins couverts & des autres dehors, quand même les batteries d'où ils partent, n'auroient que peu ou même point de commandement sur ces dehors. Car la pièce étant pointée à *toute volée*, le boulet surmontera toujours facilement la crête de tous les parapets qu'il a à franchir; tandis que, si l'on veut tirer de plein fouet, on se trouvera quelquefois

masqué par des dehors trop peu soumis au corps de la place; ou bien, pointant horizontalement, & souvent même plus bas, on n'osera tirer que là où l'on n'a pas devant soi de ses propres troupes, auxquelles on feroit sentir de trop près le vent du boulet; en sorte que l'on sera souvent obligé de se refuser à tirer de nuit, par la crainte de tuer quelques-uns de ses gens qu'on ne verroit pas.

4°. L'usage du ricochet produit une épargne considérable dans la consommation de la poudre.

5°. Il conserve les pièces & leurs affûts, évidemment moins tourmentés qu'ils ne le feroient par de fortes charges.

Pour concourir encore à ménager les affûts, & surtout les pièces, qui ne sont ordinairement mises hors de service que par l'échauffement produit par un tir trop fréquent & trop précipité; on doit se borner à tirer de chaque pièce, à intervalles à-peu-près égaux, un nombre modéré de coups par nuit, & pareil nombre de coups par jour; nombre qu'on règle relativement à la quantité de munitions dont on est pourvu, & à la durée qu'on prévoit que pourra avoir le siège; en sorte que, si l'on voit que l'assiégeant tende par une marche plus vive & plus prompte, à abrégér cette durée, l'on doit aussi, à proportion, augmenter sa consommation de poudre, & son nombre de coups à tirer de chaque pièce, tant de jour que de nuit. Si donc, pour en revenir à notre ouverture de tranchée, on s'apercevoit que l'assiégeant la fit sensiblement plus près de la place qu'à l'ordinaire, comme à 200 toises, par exemple, & voulût conséquemment abrégér de plusieurs nuits le travail; on devroit alors brûler sur lui tout à la fois, cette première nuit,

la poudre qu'on destinoit à la consommation de plusieurs, dans la supposition qu'il ne se fut pas écarté de la marche ordinaire. Et ceci est une règle générale à observer dans quelque période que ce soit de la défense. Dès que l'assiégeant sort de la marche régulière des attaques, & pour l'abréger, s'expose à perdre plus de monde, il faut que l'assiégé, forcé de recevoir de lui la loi, en saisisse au moins tous les avantages qui sont à sa portée, & ne manque pas de lui faire essuyer dans ces momens où il se met volontairement en prise, toute la perte possible, en consommant alors à la fois les munitions qu'il n'eût consommées que successivement, si l'assiégeant ne fût arrivé au point où il est, que par une marche régulière & successive.

Mais, quoiqu'il en puisse être de la marche qu'il tiendra, voyons quels sont les moyens que l'assiégé pourra lui opposer dans ce premier acte de la défense.

Nous avons supposé que notre hexagone avoit les barbettes de ses bastions & des deux demi-lunes de ses portes, garnies d'artillerie de 24 & de 16; ce qui, à 3 pièces par barbette, fait 24 pièces de gros canon, dont moitié de chaque calibre. Nous avons aussi annoncé que nous garnirions les barbettes de nos quatre autres demi-lunes, avec du canon de 8; ce qui, à trois pièces également par barbette, fait 12 pièces de ce calibre. Supposons maintenant que nous ayons en réserve, pareil nombre de pièces de 12, & pareil nombre de pièces de 4; & nous aurons en tout, pour défendre notre hexagone, 60 pièces de canon de tout calibre.

On a vu aussi que nous avons placé un gros mortier dans chacun de nos bastions, & que par conséquent, nous en avons

fix dans la place. Outre les 6 petits que nous avons placés dans les faillans du chemin couvert de nos demi-lunes, nous supposons qu'il nous en reste en réserve encor six, que nous avons montés sur des affûts de canon de 4, & qu'enfin nous avons 10 pierriers, en sorte que l'artillerie que nous jugeons convenable pour défendre notre hexagone, est celle-ci.

<i>Pièces de canon.</i>			<i>Mortiers.</i>		
De 24	.	12 pièces.	De 12 pouces	.	6
- 16	.	12 -	- 8 -	.	12
- 12	.	12 -			
- 8	.	12 -	Pierriers	.	10
- 4	.	12 -			28
Go					

Total des bouches à feu 88

P R E M I È R E N U I T.

Pl. 51. Maintenant, si nous supposons que la tranchée s'ouvre contre le front 1—2, nous aurons à opposer à cette opération de l'assiégeant, l'artillerie suivante.

	<i>Canons.</i>					<i>Mortiers.</i>
	24	16	12	8	4	8 pouc.
1°. Aux barbettes des bastions 1 & 2.	6	—	—	—	—	—
2°. Aux barbettes des bastions 3 & 6.	4*	—	—	—	—	—
3°. A la barbette de la demi-lune 8.	—	3	—	—	—	—
4°. Aux barbettes des demi-lunes 7 & 12.	—	—	—	6	—	—
5°. Amenées de la réserve sur les faces des bastions 1 & 2.	—	—	—	—	12	6
6°. Amenées sur la courtine entre 1 & 2.	—	—	12	—	—	—

Total 49 bouches à feu.

* On ne compte que 4 pièces, tirant de ces deux barbettes, parce qu'on ne suppose pas qu'on ait cette nuit, le temps de retourner les plate-formes des troisièmes pièces de chacune de ces barbettes, lesquelles pièces sont placées perpendiculairement aux faces droite du bastion 3, & gauche du bastion 6.

Sans compter la plupart des mortiers gros & petits, qui par leurs balles ardentes, éclaireront les opérations de l'assiégeant.

Ces 49 bouches à feu, approvisionnées chacune à 30 coups, n'en tireront cependant que 10 par pièce, si l'ennemi s'est conduit prudemment, & n'a ouvert la tranchée qu'à environ 300 toises de la place. Mais elles en pourront tirer 20, & même 30, suivant qu'il se fera rapproché au de-là de cette distance. Reste maintenant à déterminer le nombre d'hommes nécessaire, tant pour servir toute cette artillerie, & en transporter même une grande partie, que pour être prêt à servir le reste de celle de la place, vis-à-vis de laquelle l'ennemi eût également pu se présenter, & pourroit même encor ouvrir une seconde attaque.

Cette nuit, comme toutes les précédentes depuis l'investissement, il y aura à toutes les barbettes, des canonniers & servans, ce qu'il en faudra pour servir une pièce de chacune de ces barbettes, & à chaque mortier, un bombardier avec le nombre de servans nécessaires, pour en tirer autant de balles ardentes que les circonstances pourront l'exiger. Ainsi, à la barquette de chacun des bastions 1, 2, 3 & 6, qui portent du 24, il y aura 2 canonniers & six servans, & par conséquent, pour ces 4 barbettes ensemble, ... 8 can. 24 serv.

A la barquette de chacun des bastions 4 & 5, & des demi-lunes 8 & 11, qui portent du 16, un canonnier & six servans; ensemble 4 — 24 —

A la barquette de chacune des demi-lunes. 7, 9, 10 & 12, qui portent du 8, un canonnier & 3 servans; ensemble 4 — 12 —

16 can. 60 serv.

	Report.	16 can.	60 serv.
A chaque gros mortier, placé dans un bastion, un bombardier & 4 servans; partant pour les 6	6 bomb.	24	—
A chaque petit mortier, placé dans le chemin couvert, un bombardier & deux servans; & pour les fix	6	—	12 —

Il y aura donc cette nuit, de service aux batteries 28 can. bomb. 96 serv.

Nombre qui y a été constamment tenu, depuis l'investissement; bien entendu que les mortiers, jusqu'ici uniquement destinés à jeter des balles ardentes, n'ont nul besoin d'être servis de jour, où il est par conséquent employé de moins que de nuit, 12 bombardiers & 36 servans.

Outre ce nombre de canonniers, bombardiers & servans, employés chaque nuit aux bouches à feu déjà mises en batterie, il sera commandé également chaque nuit, & tenu prêt à marcher, c'est-à-dire couché tout habillé près de l'artillerie de réserve, un canonnier & 20 servans, par chaque pièce de 12, pour au premier avis certain de l'ouverture de la tranchée, la transporter, ainsi que ses munitions, sur le front qui sera attaqué; ce qui sera pour les 12 pièces : 12 — 240 —

Ce canon de 12 étant rendu à son poste, qui est la courtine 1 — 2, il restera pour le servir, 8 des canonniers & 32 des servans qui l'ont amené; & 4 autres de ces canonniers & 16 autres de ces servans iront renforcer les batteries des barbettes des bastions 1 & 2, qui auront ainsi chacune, 4 canonniers & 14

40 can. bomb. 336 serv.
servans

Report. 40 can. bomb. 336 serv.

servans (1). Les 192 servans qui restent, seront ramenés au dépôt de la réserve, pour y aller chercher les 12 pièces de canon de 4, & les 6 petits mortiers montés sur affûts de canon, avec leurs munitions. Ils trouveront près de chacune de ces pièces, un canonnier ou un bombardier

18 — — —

Cette artillerie rendue à son poste, sur les faces de bastions du front d'attaque, il restera pour la servir; savoir, les 12 pièces de 4, 8 canonniers & 16 servans, & les 6 petits mortiers, 4 bombardiers & 8 servans. Les 6 autres canonniers iront; savoir deux & 6 servans à la barbette de la demi-lune 8, portant du 16, & les deux autres avec 8 servans se partageront entre les demi-lunes 7 & 12, portant du 8. Les 160 servans qui resteront, retourneront au dépôt, pour se porter soit en renfort aux autres barbettes, s'il arrivoit que l'ennemi ouvrit la tranchée à une seconde attaque, soit par-tout où le besoin du service ou des travaux pourra les appeler.

Totaux 58 can. bomb. 336 servans.

Total des hommes employés au service de l'artil-

lerie, la nuit de l'ouverture de la tranchée. 394 hommes.

Au jour, on observera attentivement de toutes les barbettes, les parties du travail de l'assiégeant, qui seront susceptibles d'être ou enfilées ou *écharpées*; & toutes les fois qu'on

(1) Ce renfort, ainsi que tous ceux envoyés aux autres barbettes, n'est nécessaire que dans la supposition qu'on pourra avoir à faire de ces barbettes un feu double ou triple de celui réglé à 10 coups par pièce.

y verra passer du monde, on y tirera à ricochet. Si d'autres parties de la tranchée ne sont pas assez approfondies, ou que leur parapet étant encore imparfait, on voie que l'ennemi se hâte de le perfectionner, on y tirera de plein fouet, & des plus grosses pièces, qui donnant dans un endroit où les travailleurs sont entassés, leur feront certainement essuyer de la perte, si surtout le terrain, & conséquemment le remblai du parapet de la tranchée est pierreux. Mais, quand par la perfection où ont été mis les travaux, & par l'inaction de l'ennemi, on est privé de toute occasion de lui nuire, on fera bien de cesser de jour le feu, & de le réserver tout entier pour la nuit, qui est le temps du travail de l'assiégeant; seul temps conséquemment, où il soit possible que le feu de la place lui cause du retard & de la perte.

Le lieu de l'attaque & tous les ouvrages qui peuvent agir contre elle, étant maintenant connus, on ne doit pas perdre un instant à faire dans la disposition de son artillerie, tous les changemens qu'indique cette connoissance, & qu'exige le nouvel ordre de choses qui s'ouvre & va régner désormais. En conséquence, on fera sur le champ partir les six petits mortiers montés sur affûts de 4, pour les trois places d'armes saillantes du chemin couvert du front d'attaque; savoir, deux mortiers pour chacune, auxquels on joindra un affût de 4, dont on se servira à monter un des mortiers qui se trouvent déjà dans le chemin couvert; ce qui fera trois mortiers ainsi montés, dans chacune de ces places d'armes.

On fera également partir pour les places d'armes saillantes du chemin couvert des demi-lunes collatérales à celle de l'atta-

que, 6 pièces de 4; savoir, 3 pour chacune. Toute cette artillerie légère est destinée à tirer à ricochet par dessus la palissade du chemin couvert, de manière à prendre d'écharpe les boyaux de communication de l'assiégeant, à ses différentes parallèles. Elle aura ses plate-formes élevées de 18 pouces à 2 pieds au dessus du terre-plein de ce chemin couvert, en sorte qu'elles ne soient enfoncées que de 6 pieds au dessous de sa crête, & reculées que de 2 ou 3 pieds en arrière du talus de sa banquette.

Toutes ces pièces retirées des bastions du front d'attaque, y feront à l'instant remplacées par les 12 pièces de 12 qui sont sur la courtine. On établira celles-ci, chacune sur 4 madriers amenés avec elle, & elles tireront aussitôt par dessus la crête du parapet. Leur feu, ainsi que celui des barbettes, sera réglé pour ce premier jour, ainsi qu'il suit.

		Canons.				
		de 24	16	12	8	4
Des barbettes des bastions 1, 2, 3, & 6.	de	12	—	—	—	—
De la barquette de la demi-lune 8.		—	3	—	—	—
Des barbettes des demi-lunes 7 & 12.		—	—	—	6	—
Des deux faces de bastions du front d'attaque		—	—	12	—	6
Total du canon employé le premier jour		39 pièces.				
Lesquelles, à 10 coups par pièce, feront pour ce premier jour		390 coups.				

Pendant que ce feu s'exécutera, on prendra des mesures pour disposer mieux son artillerie, relativement aux portées plus ou moins longues de ses différens calibres, & aux distances plus ou moins grandes, où les ouvrages d'où elle agit se trouvent du cheminement des attaques. Ainsi, tandis qu'on com-Pl. 51.

porter la barbette de la demi-lune 7, & qu'on armera également de 3 canons de 8, la barbette de la demi-lune 8; on destinera 10 pièces de 12, à garnir celles des bastions 1 & 2, les douze pièces de 16, à la courtine & aux faces de bastions de l'attaque, joignant leurs épaules, & enfin les pièces de 24, à occuper les barbettes & les flancs des bastions collatéraux à ceux de l'attaque. Pour commencer cette disposition, qui ne peut s'effectuer en entier qu'à la longue & que petit-à-petit, on se contentera maintenant de retirer les pièces de 16, des demi-lunes des portes, les pièces de 8, des demi-lunes 9 & 10, & de replacer ces dernières (à une pièce près qui demeurera en réserve), dans les demi-lunes 7 & 8.

Voyons maintenant quel sera le nombre des hommes employés ce premier jour à l'artillerie, tant à servir celle que la position en rend susceptible, qu'à mouvoir & à établir celle qui reçoit une nouvelle disposition, & encore à rester de service près de celle qui se trouve placée sur les ouvrages éloignés de l'attaque. Cette dernière y est nécessaire, tant pour empêcher l'ennemi de faire de trop près des reconnoissances de ce côté, s'il avoit envie d'y ouvrir une nouvelle attaque, que pour l'obliger à se tenir de tous les côtés, à une distance respectueuse de la place.

Il faudra d'abord, comme à l'ordinaire, à toutes	
les barbettes de la place, seize canonniers &	
soixante servans	16 canonniers. 60 serv.
Puis pour amener les douze pièces de 12 à leurs	
nouvel emplacement, il faudra huit canonniers	
& 240 servans	8 " " 240 "
	24 canonniers. 300 serv.

Report. 24 canonniers. 300 serv.

Dont quatre canonniers & seize servans resteront avec ces pièces pour les servir, & deux canonniers avec quatre servans, pour exploiter les 6 pièces de 4 qui restent en place, tandis que les deux canonniers qui restent, prendront chacun 36 de ces servans, pour transporter trois pièces de 4 & leurs munitions, dans chacune des places d'armes saillantes du chemin couvert des demi-lunes collatérales au front d'attaque, & les y établir sur leurs plate-formes.

Trois bombardiers transporteront également, chacun avec 24 autres de ces servans, deux petits mortiers montés sur affûts de canon, dans chacune des trois places d'armes du chemin couvert du front d'attaque, & les y établiront sur leurs plate-formes

3 bomb.

Cinq autres bombardiers prendront chacun douze autres de ces servans, qui traînant un affût de 4, se muniront d'une petite chèvre, tant pour guinder toutes les pièces & leurs affûts dans le chemin couvert, que pour en descendre les petits mortiers qui doivent en être retirés, pour être remplacés ensuite; savoir, deux dans les places d'armes saillantes du chemin couvert des bastions 1 & 2 du front d'attaque, & les trois autres dans les demi-lunes 7, 8, & 12 ci

5

Tous ces servans partis pour le chemin couvert, suffiront & au de-là, à toutes les manœuvres nécessaires pour transporter, tant les bois des plate-

32 can. bomb. 300 serv.

Report. 32 can. bomb. 300 serv.

formes de toutes ces pièces, que les munitions qui leur sont nécessaires. En conséquence, ils feront en outre chargés de transporter dans les demi-lunes 7 & 8, cinq des pièces de 8 qui se trouvent dans les demi-lunes 9 & 10, & de ramener la sixième dans la place.

Les seize servans restés sur les remparts iront pendant ce temps, avec six bombardiers, déplacer trois des gros mortiers qui sont sur les bastions, & les replaceront de manière que les bastions 1 & 2 de l'attaque en aient un à chacune de leurs épaules, & que les bastions collatéraux 3 & 6 en aient chacun un à leur épaule la plus voisine de l'attaque 6

Enfin, deux canonniers & 40 autres servans iront retirer des demi-lunes 8 & 11, les pièces de 16, & les ramèneront dans l'intérieur de la place 2 - - - 40 -

Totaux 40 can. bomb. 340 serv.

Total des hommes employés à l'artillerie le
jour qui suit l'ouverture de la tranchée . 380 hommes.

SECONDE NUIT.

Au commencement de la seconde nuit, où l'assiégeant pourroit déjà travailler à la construction de ses premières batteries, s'il vouloit les placer sur la première parallèle, il faudra que l'assiégé commence à s'occuper des dispositions nécessaires pour mettre à l'avance son artillerie à couvert, autant qu'il sera possible, des effets de ces batteries. En conséquence, il travaillera à arranger à embrasures, les sept barbottes qui ont action

sur les attaques; & pour cela, il en descendra le canon, qu'il disposera sur les faces joignant ces barbettes, pour y tirer cette nuit même, par plongée, par dessus les parapets. En même temps, il se disposera à préparer encore à son artillerie, de nouveaux emplacements dérobés à l'action du canon affiégeant, à faire des traverses dans les parties exposées à cette action, où il est nécessaire qu'il reste encore de l'artillerie, & à percer à cette même artillerie des embrasures, tandis que ce travail n'offre encore aucun danger.

En attendant, voici l'état & l'emplacement des pièces qui tireront cette nuit.

	Canons.					Mortiers.	
	24	16	12	8	4	Pour. 12	Pour. 8
Sur le bastion 1.	3	—	6	—	3	2	—
- le bastion 2.	3	—	6	—	3	2	—
- la face gauche du bastion 3..	3	—	—	—	—	1	—
- la face droite du bastion 6.	3	—	—	—	—	1	—
- la demi-lune 9.	—	—	—	5	—	—	1
- la face gauche de la demi-lune 8.	—	—	—	3	—	—	1
- la face droite de la demi-lune 12.	—	—	—	3	—	—	1
Dans les trois places d'armes saillantes du chemin couvert du front 1-2.	—	—	—	—	—	—	9
Dans les places d'armes saillantes du chemin couvert des demi-lunes 8 & 12.	—	—	—	—	6	—	—

Total de l'artillerie employée la seconde nuit. 65 bouches à feu.

Dont 6, savoir les gros mortiers, ne lancent encor que des balles ardentes, & les 59 autres des boulets & des bombes à ricochet; ce qui, à 10 coups par pièce, fera 590 coups,

qu'on pourra réduire de moitié, si l'on voit que l'ennemi ne travaille ni à ses batteries, ni à cheminer en avant, & qu'il se contente de perfectionner sa parallèle dans son intérieur. S'il alongeoit au contraire par ses ailes, cette parallèle, qu'il se feroit contenté la première nuit, d'ouvrir au centre; on dirigeroit le feu de la place en conséquence, c'est-à-dire sur les flancs de l'attaque, sans cesser cependant de tirer de quelques pièces, dans la direction des capitales du front d'attaque, où l'on a toujours à plonger par les bonds de ses ricochets, les zigzags des communications en arrière de la parallèle, dans lesquels il y a constamment des allées & venues de la part de l'assiégeant. Mais si la parallèle avoit, dès la première nuit, reçu toute son extension, & qu'on fût averti par ses patrouilles, ou qu'on découvrit à l'aide de ses pots à feu, que l'ennemi travaille à ses batteries à ricochet; alors, à l'exception de quelques pièces toujours dirigées vers les cheminemens de l'assiégeant, on pointeroit toute son artillerie, dans la direction des faces d'ouvrages, sur lesquelles on fait qu'il a des batteries à ricochet à établir. Enfin, si en même temps qu'il travaille à ses batteries, il pouffoit ses communications en avant, il faudroit alors doubler son feu.

Voici le nombre d'hommes, nécessaire au service & aux travaux d'artillerie indiqués ci-dessus.

1°. Aux douze pièces de 24	8 canonniers.	24 serv.
2°. Aux douze pièces de 12, comme ci-devant	4 - -	16 -
3°. Aux onze pièces de 8 des demi-lunes 7, 8,		
& 12	4 - -	12 -
4°. Aux douze pièces de 4, tant du rempart,		
que des chemins couverts	4 - -	8 -
	20 canonniers,	60. serv.
		5°. Aux

	Report. 20 canonniers.	60 serv.
5°. Aux 6 gros mortiers, en trois ateliers	3 bomb.	12 -
6°. Aux douze petits mortiers, en 6 ateliers	6 -	12 -
7°. Pour arranger à embrasures, les batteries des sept barbettes	17 can.	108 -
8°. Pour élever 8 traverses	8 -	96 -
9°. Pour ouvrir huit embrasures dans les faces de bastions du front d'attaque, au droit du fossé de la demi-lune 9	4 -	32 -
Totaux 58 can. bomb.		320 serv.

Total des hommes employés la seconde

nuit, au service de l'artillerie . 378 hommes.

Au jour, on continuera à faire un feu réglé à 10 coups par pièce, & par conséquent on tirera 590 coups dans la journée.

On poursuivra en même temps le travail des embrasures des barbettes, qu'on dirigera de manière, que celles qui regardent le front d'attaque, soient tant soit peu biaises, & puissent commodément tirer à revers au couronnement du chemin couvert de ce front. Par là, moins exposé à être démonté par des coups d'embrasures, (1) le canon y fera parfaitement disposé pour l'occasion la plus importante du siège.

Les barbettes du front d'attaque pouvant agir de leurs deux faces à la fois, auront cinq embrasures, dont une en capitale. Celles des ouvrages collatéraux n'en auront que trois, avec cette différence, que celles des demi-lunes 8 & 12, en

(1) Ceci n'est presque pas sensible à l'hexagone, mais le seroit davantage à des polygones d'un plus grand nombre de côtés.

auront une en capitale, & que les bastions 3 & 6 les auront toutes trois, sur celle de leurs faces qui regarde l'attaque.

Pour trouver les terres nécessaires aux merlons de ces embrasures, on baïssera d'un pied au moins, & le terre-plein de la barbette & le fond des embrasures; en sorte que l'épaulement de la batterie ait au moins $6\frac{1}{2}$ pieds au dessus du terre-plein ainsi baïssé de la barbette. En conséquence, on commencera par enterrer d'environ 15 pouces, le premier cours de saucissons dont ces batteries doivent être revêtues. L'ouvrage de leur construction n'étant pas très-considérable, pourra être achevé en 24 heures, mais au plus tard en 36, en sorte que l'artillerie qui doit les armer, y sera en état de tirer à la pointe du troisième jour de tranchée ouverte.

On achèvera les traverses commencées cette nuit sur toutes les faces du front d'attaque, & sur toutes les autres ayant action sur les attaques, & en même temps exposées à leurs ricochets.

Pl. 52. Il en faudra donc ici sur la face droite du bastion 1, sur la face gauche du bastion 2, sur les deux faces de la demi-lune 7; & si l'ennemi a embrassé par son attaque les demi-lunes 8 & 12, il en faudra également sur la face gauche de la première, & sur la face droite de la seconde.

On en fait deux sur chaque face de bastion, l'une dans le prolongement de la crête du chemin couvert de la demi-lune, & l'autre entre celle-là & l'angle d'épaule, dans le prolongement de l'escarpe de la demi-lune. On n'en fait qu'une sur chaque face de demi-lune, & on la place à 8 à 10 toises plus près de leur angle flanqué, que le point où cette face est rencontrée par le prolongement de la crête du

chemin couvert du bastion. Nous n'aurons donc ici à faire que 8 traverses.

On continuera aussi le travail des huit embrasures qu'on a commencées cette nuit à percer dans les deux faces de bastions du front d'attaque, au droit du fossé de la demi-lune 7. Les terres que fournira cette opération, seront utilement employées à remplir les gabions, dont seront formées les traverses voisines.

En même temps on commencera douze embrasures biaises dans les courtines; savoir, six dans la courtine de l'attaque entre les bastions 1 & 2, trois dans la demi-courtine droite entre les bastions 1 & 6, & trois dans la demi-courtine gauche entre les bastions 2 & 3. Ces embrasures seront percées de manière à pouvoir tirer à ricochet sur les cheminemens de la droite & de la gauche des attaques, & à battre, par la suite, d'écharpe, le couronnement du chemin couvert. Le tracé de ces embrasures n'offre aucune difficulté, une fois qu'on est prévenu que leur *directrice*, ou ligne de milieu, étant tracée sur le parapet, l'embrasure s'ouvre de part & d'autre de cette directrice, de même qu'elle le feroit, si elle étoit droite, c'est-à-dire qu'on lui donne 8 ou 9 pieds d'ouverture perpendiculaire; à cette directrice, à 3 toises de distance de la genouillère; & quant à l'épaisseur des *merlons*, ou masses de parapets laissés pleins entre les embrasures, on la laisse toujours de 3 toises mesurées perpendiculairement entre les directrices de deux embrasures voisines.

Nombre d'hommes nécessaire au service & aux travaux de l'artillerie, pendant ce second jour:

Qq 2

1°. Au service du canon & des petits mortiers	28 can. bomb.	84 serv.
2°. A la construction des embrasures des barbettes	17 - -	96 - -
3°. A l'achèvement des 8 traverses	6 - -	64 - -
4°. A la construction des embrasures dans les faces de bastions du front d'attaque, au droit du fossé de la demi-lune	4 - -	32 - -
5°. Pour ouvrir douze embrasures biaises dans les trois courtines entre les bastions 1 & 2, 1 & 6, & 2 & 3	7 - -	60 - -
Total		336 - -
Total des hommes employés		398.

Total du nombre des hommes employés
ce second jour à l'artillerie

398.

TROISIÈME NUIT.

Pl. 52. S'il a été reconnu que l'ennemi ait la nuit précédente, défilé ses zigzags, de trop peu à droite & à gauche des chemins couverts des demi-lunes collatérales à celle de l'attaque; après avoir pris & marqué sur le terrain, soit à la pointe soit à la chute du jour, les prolongemens de ces zigzags, on s'y portera à l'entrée de la nuit, avec des gabions de deux hauteurs, de 6 pieds & de 3 pieds; les grands pour former l'épaulement des batteries, & les petits pour en former la genouillère. Après les avoir placés & remplis de la terre d'un petit fossé fait en avant d'eux, on amènera dans ces deux batteries les 6 canons de 4 qui restent dans la place, 3 dans chacune. On les fera escorter dans chaque batterie par un détachement de 50 hommes, & soutenir & flanquer par un pareil détachement placé dans la branche de chemin couvert voisine, la plus favo-

ablement disposée pour cela. On employera la nuit entière à mettre en aussi bon état que possible, tant le même épaulement, que les plate-formes & le dépôt de munitions de chacune de ces petites batteries; afin de pouvoir enfiler les zigzags qui en sont l'objet, dès la pointe du jour suivant, & y tirer jusqu'à ce qu'on ait forcé l'assiégeant à en sortir, pour recommencer à y tirer encore aussitôt qu'il osera y rentrer.

Dès qu'une fois ces batteries seront connues de l'assiégeant, il ne faudra plus y laisser de nuit le canon, mais le retirer tous les soirs dans le chemin couvert, & se contenter de faire garder chaque batterie par une douzaine d'hommes, qui, s'ils y sont attaqués, se retireront après leur première décharge, dans le chemin couvert, d'où il fera fait sur la batterie un feu d'autant plus meurtrier, qu'il ne partira que de 40 ou 50 toises au plus de distance, qui est le plus grand éloignement du chemin couvert où il soit sage d'établir ces batteries.

Au reste, si l'ennemi les détruit sous ce feu, ce petit exploit lui coûtera cher, & ne lui profitera guères; parce que dès qu'il sera retiré, tout sera réparé en une heure ou deux; & le canon, replacé à la pointe du jour suivant, recommencera à désoler l'ennemi dans ses zigzags enfilés, à moins qu'il n'ait profité de la nuit, soit pour en faire d'autres mieux dirigés, soit pour établir des batteries qui forcent à abandonner celles-ci, trop peu solides pour résister à du canon. Dans l'un & l'autre cas, on y reviendrait la nuit suivante, mais pour les raser, & en retirer les gabions & les plate-formes dans le chemin couvert.

Si cependant on prévoyoit tirer avantage de ces batteries pour la fuite de la défense, on pourroit facilement leur donner

une solidité suffisante pour résister à l'artillerie, les lier au chemin couvert par une ligne de contr'approche, & les palissader à leur gorge, en un mot, les arranger tout comme on les voit Planche 14, liv. 1, chap. 3.

Tandis qu'on construira ces petites batteries au pied du glacis, on replacera le canon à celles des barbettes, & l'on achèvera celles des faces de bastions du front d'attaque vis-à-vis la fosse de la demi-lune, sans cesser de travailler aux embrasures biaises des courtines. On fera aussi sur les attaques le feu régulier de 10 coups par pièce, qu'on y a fait par nuit jusqu'à présent; & pour empêcher que le cours n'en soit interrompu ou sensiblement ralenti par le remplacement du canon aux barbettes, on aura soin de ne pas déplacer & replacer à la fois, toutes les pièces d'une même batterie; en sorte que chaque pièce puisse tirer quelques coups, soit de son ancien emplacement au commencement de la nuit, soit à la fin de cette même nuit, du nouvel emplacement qu'on lui aura donné. On peut encore, des pièces qu'on ne dérange pas, tirer autant de coups de plus qu'on en tirera de moins de celles qu'on déplace. En un mot, on fera de manière que le feu total de la nuit ne souffre aucune diminution.

Quoiqu'il en soit, ce feu fait par les mêmes pièces que la nuit précédente, aux six pièces de 4 près, qui parties pour les batteries en avant du chemin couvert, ne tireront pas de cette nuit; ce feu, dis-je, consistera en 330 coups, & en une trentaine de balles ardentes, lancées par les gros mortiers.

Il occupera pour son exécution . . .	27 can. bomb.	88 serv.
Il y aura pour achever les batteries des sept barbettes	10 - -	54 -
Pour achever les batteries des faces de bastions du front d'attaque	4 - -	16 -
Pour continuer le travail des embrasures biaises des courtines	7 - -	60 -
Pour l'établissement des deux petites batteries à la queue du glacis, & pour le transport du canon, des bois de ses plate-formes, & des gabions de ses épaulemens	6 - -	108 -
Totaux		54 can. bomb. 326 serv.

Total des hommes employés la troisième

nuit, au service de l'artillerie . . . 380 hommes.

Au jour, tandis que les petites batteries de la queue du glacis ouvriront leur feu contre les portions de communications qu'elles enfilent, le canon des barbottes, bien établi dans ses embrasures, pourra tirer soit de plein fouet, soit à ricochet, sur le travail de l'établissement des batteries à ricochet de l'assiégeant, s'il est commencé, sinon sur le travail imparfait de la seconde parallèle, qu'il doit avoir entamée cette nuit, s'il ne compte placer ses batteries que sur cette place d'armes; & à cet égard, nous ne répéterons pas ce que nous avons dit au sujet de la première, lorsqu'elle s'est trouvée dans le même cas.

Pendant l'exécution de ce feu, on ira chercher au dépôt de la réserve d'artillerie, les six pièces de 16 qui s'y trouvent de retour des demi-lunes des portes, pour en armer les batteries qu'on a faites aux faces de bastions de l'attaque; & pour com-

pléter cet armement, on y joindra deux pièces du même calibre, tirées des bastions 4 & 5; & le feu de ces pièces pourra déjà être compté pour quelque chose, dans celui de ce jour, qui a encore de plus que la nuit précédente, celui des six pièces de 4 de la queue du glacis. Ce feu fera donc de 600 coups au moins.

Ou achèvera aussi dans le courant de ce jour, les embrasures biaises des courtines, pour y amener la nuit suivante, les six pièces de 24 descendues des barbettes des bastions 1 & 2, les deux pièces de 12, que ne peuvent contenir ces barbettes, & les quatre pièces de 16, qui restent dans les bastions 4 & 5; & comme il est précieux de faire tous les travaux de ses batteries, avant que celles de l'assiégeant soient en activité, & de préparer
 Pl. 52. pour ce moment des emplacements avantageux & sûrs à l'artillerie assiégée, on percera cinq embrasures dans chacun des flancs du front d'attaque & des deux flancs collatéraux.

Voici le nombre d'hommes que le service & le mouvement d'artillerie de ce jour exigeront.

Pour le service des mêmes pièces que la nuit précédente	29	can. bomb.	88	serv.
Pour celui des six pièces de la queue des glacis	4	-	8	-
Pour amener huit pièces de 16 aux batteries des faces de bastions du front d'attaque,				
vis-à-vis le fossé de la demi-lune	4	-	120	-
	37	can. bomb.	216	serv.
Dont				

° Il y aura trois bombardiers & douze servans de moins d'employés, si l'ennemi ne travaille pas encore à ses batteries, parce qu'alors il sera inutile que les six gros mortiers jettent des bombes.

Report. 57 can. bomb. 216 serv.

Dont deux canonniers & douze servans seulement resteront pour servir ces pièces dans leur nouvel emplacement.

Pour achever les embrasures biaises des courtines 7 36 .

Pour percer vingt embrasures au travers des deux flancs du front d'attaque, & des deux flancs collatéraux 12 80 .

Totaux 54 can. bomb. 332 serv.

Total des hommes de service à l'artillerie,

ce troisième jour 386 hommes.

QUATRIÈME NUIT.

On continue à tirer cette nuit, suivant des directions arrêtées de jour, sur le travail reconnu ou présumé de l'ennemi. On y emploie le même nombre de pièces, & le même nombre d'hommes pour les servir, que le jour précédent, aux six pièces près de la queue du glacis, qui retirées pour la nuit dans le chemin couvert, ne feront aucun feu, & aux six gros mortiers près, qui au contraire, laissés le jour dans l'inaction, jetteront cette nuit des pots à feu. Il y aura donc 530 boulets ou bombes horizontales, tirés cette nuit.

Les embrasures biaises des courtines sont achevées, on y amènera cette nuit les pièces déjà désignées, ainsi que leurs munitions.

On continuera aussi le travail des embrasures des quatre flancs ayant action sur les attaques, & l'on commencera des *parados* aux flancs du front d'attaque, pour les garantir de PL. 52.

Essai général de fortific. T. II.

R r

devenir l'écout des ricochets tirés le long des faces qui y aboutissent.

Voici le nombre d'hommes requis pour ce service & ces travaux d'artillerie.

Pour servir les pièces qui tireront cette nuit	29 can. bomb.	90 serv.
Pour mener en batterie les douze pièces des courtines	8 - -	100 -
Pour travailler aux vingt embrasures des quatre flancs	12 - -	80 -
Pour commencer des parados aux deux flancs du front d'attaque	8 - -	60 -
Totaux		57 can. bomb. 330 serv.

Total des hommes employés à l'artillerie, cette quatrième nuit . . . 387.

Au jour, on verra vraisemblablement l'ennemi occupé de la construction de ses batteries à ricochet, s'il a attendu pour les faire, de pouvoir les placer sur la seconde parallèle, ce qui est assez ordinaire. Trouvant en batterie toute notre artillerie, il aura beaucoup de peine, si elle est bien servie, à continuer de jour ce travail. Car outre les bombes horizontales & les boulets à ricochet qu'on lui enverra de toutes les batteries qui ne le voient pas directement, ou ne le plongent pas suffisamment, on tirera sur lui de plein fouet, des barbettes qui le découvrent avec quelque avantage, & l'on s'étudiera à lui jeter tout ce jour, des bombes verticales, de manière à lui jeter pour la nuit suivante un tir utile à chaque mortier. Car, autant nous avons cru devoir jusqu'à présent ménager

nos grosses bombes verticales, contre les tranchées où elles n'eussent fait que peu d'effet, autant nous en ferons prodiges contre les batteries, qui offrent bien plus d'espaces & d'objets auxquels le jeu des bombes peut nuire.

L'assiégeant n'ayant, jusqu'après le parfait établissement de ses batteries, point encore de feu d'artillerie à vous opposer, c'est le cas de profiter de cet avantage, & de l'accabler du vôtre, pour le forcer à cesser son travail, & retarder ainsi le moment, où à son tour il pourra vous maîtriser par une artillerie plus nombreuse, & plus avantageusement disposée que ne peut l'être la vôtre. Il ne faut pas cependant chercher à obtenir cet effet, uniquement d'une consommation démesurée de munitions, qui si elle opéroit pour le moment la longueur & le retard des moyens de l'attaque, énerveroit pour la suite ceux de la défense, bien plus sûrement encore; mais on peut avec quelque certitude, l'attendre de la réunion du feu de la plupart des batteries assiégées, sur chacune des batteries assiégeantes successivement, de manière à faire abandonner successivement aussi, le travail de chacune d'elles.

Tandis que les batteries des barbettes, & celles des faces de bastions du front d'attaque s'attacheront, ainsi que celles des chemins couverts, à contrarier l'établissement des batteries assiégeantes; celles des courtines, qui concouroient difficilement à cet effet, croiseront leurs ricochets sur les communications, tant en avant qu'en arrière de la seconde parallèle, & sur cette place d'armes elle-même. Cette réunion de pièces auxquelles on pourra même ajouter les petites batteries de la queue du glacis, dont le service reprend de jour, tant que

l'assiégeant n'a point encore de canon à leur opposer; cette réunion, dis-je, produira une masse imposante de feux, qui à 10 coups seulement par pièce, sera de 710 boulets ou bombes horizontales, & de 90 grosses bombes verticales, en en comptant 13 de ces dernières par mortier par jour (1); attendu que ces bouches à feu, partageant de nuit leur service, entre les balles ardentes & les bombes, n'en jetteront alors que 5 de ces dernières. Au reste, si tout ce feu, quelque bien dirigé qu'il soit, & quelque considérable qu'il paroisse, ne l'étoit cependant point encore assez, pour interrompre la construction des batteries assiégeantes, il faudroit l'augmenter de manière à produire cet effet essentiel.

Ce même jour, on achèvera les batteries commencées aux quatre flancs de bastions; & comme on doit prévoir que l'assiégeant se servira des batteries à ricochet qu'il établit contre les demi-lunes 7, 8 & 12, pour prendre en rouage nos batteries des courtines, on y commencera quatre traverses. Enfin, comme il ne reste pas d'artillerie sur le côté de la place éloigné des attaques, & que cependant il ne faut pas que l'ennemi puisse s'en approcher, & faire de ce côté, pour se rendre à ses attaques, ou pour communiquer d'un de ses quartiers à l'autre, de moindres circuits que ceux que lui décrit la portée du canon de la place; on conduira sur la barbette de l'un des deux bastions 4 ou 5, la pièce de 8 qui reste en réserve au dépôt de l'artillerie.

(1) De ce moment, chacun de ces gros mortiers sera servi à part, par un bombardier & quatre servants, ce qui sera en tout, une augmentation de trois bombardiers & de douze servants.

Voici maintenant le nombre d'hommes, qu'emploieront ce service & ces travaux :

Pour servir l'artillerie de toutes les batteries	42 can. bomb.	124 serv.
Pour conduire sur le front 4 — 5, la pièce de 8		
de la réserve	1 - -	12 -
Pour achever les batteries des quatre flancs de		
bassions	8 - -	40 -
Pour achever les parados de ces batteries	4 - -	60 -
Pour commencer quatre traverses sur les courti-		
nes	4 - -	48 -
Totaux	59 can. bomb.	284 serv.

Total des hommes employés à l'artillerie,
ce quatrième jour 343.

C I N Q U I È M E N U I T.

Le feu de la nuit fera comme celui du jour précédent, à celui près des six pièces de 4 de la queue des glais, & à celui des gros mortiers, qui ne jeteront chacun que cinq bombes, & environ autant de balles ardentes. Il n'y aura donc que 650 boulets ou bombes horizontales, de tirés, & 30 grosses bombes verticales; & comme il n'y a cette nuit aucun mouvement, ni d'autres travaux d'artillerie à exécuter, que l'achèvement des quatre traverses des courtines, il suffira d'avoir, pour le service du canon, cette nuit 58 can. bomb. 116 serv.

Pour achever les quatre traverses des courtines	4 - -	32 -
	42 - -	148 -
En tout		190 hommes.

Le jour suivant sera également, comme le quatrième jour, quant au feu, c'est-à-dire qu'on en dirigera l'action, & qu'on en animera la vivacité, de manière à empêcher l'ennemi de mettre les batteries en état de tirer, & de pouvoir effayer leur feu de la journée, ce qui le renverra à la nuit suivante pour le premier, & au lendemain pour le second. Le service de l'artillerie, y compris celui de la pièce de 8 placée sur le front 4 — 5, emploiera ce jour-là . 43 can. bomb. 127 serv.

En tout . . . 170 hommes.

SIXIÈME NUIT.

On continue un feu réglé à 10 coups par pièce, dirigé tant contre le cheminement des attaques, que contre l'achèvement des batteries à ricochet; & il est bon de remarquer que ce qui fera le plus d'effet contre les épaulements maintenant très-avancés de ces batteries, sera les obus ou bombes horizontales, que leur lanceront du chemin couvert, & des demi-lunes, nos petits mortiers montés sur affûts de canon. Ce n'est pas que les bombes verticales n'y fissent encore plus d'effet, si leur tir, de sa nature plus incertain, permettoit de les diriger également bien au but.

Comme on doit s'attendre qu'enfin au jour suivant, l'ennemi aura des batteries en état de tirer, il faudra dès l'entrée de cette nuit, raser celles qu'on a faites à la queue du glacis, & en ramener les pièces dans l'intérieur de la place, où on les établira sur les faces de bastions du front d'attaque, entre les barbettes & les premières traverses, pour y tirer à ricochet, par plongée, par dessus le parapet.

Le service de l'artillerie exigera cette nuit	38 can. bomb.	116 serv.
Le rafement des batteries de la queue du glacis, & le transport & l'établissement sur les ba- stions, des six pièces de 4 qui les compo- loient, occuperont	6 -	72 -
	44 can. bomb.	188 serv.
En tout	232 hommes.	

Au jour, l'assiégeant ouvrira vraisemblablement le feu de toutes ou de la plupart de ses batteries à la fois. Et, quoi-
qu'il n'y ait rien à gagner pour vous, à opiniâtrer contre lui
un combat d'artillerie à artillerie, il ne faut cependant pas lui
céder le champ de bataille, sans le lui avoir fait acheter,
& sans avoir profité des fautes où peut l'entraîner trop de préci-
pitation, ainsi que des erreurs que dans ses premières épreu-
ves il ne peut guères éviter de commettre. En conséquence,
il faut le voir venir; &, comme ses premiers coups seront
nécessairement incertains, il n'y aura pas beaucoup à risquer
d'y rester exposé. S'il se hâte d'ouvrir une partie de son feu,
sans avoir encore l'autre prête à le seconder, il y a apparence
que vous le primerez, & le démonterez dans cette partie, &
que pendant qu'il s'y remettra en ordre, & que pour s'y aider,
il ouvrira le feu des batteries qui n'ont point encore donné,
vous traiterez ces dernières de même que les autres, & le battrez
ainsi en détail. Dans tous les cas, effuyez ses premiers coups,
& prolongez-en l'incertitude, ou au moins faites-lui en acheter
la justesse, par la précision des vôtres. Puis, quand vous com-
mencerez à vous apercevoir que les siens deviennent assurés,

quittez vos positions, maintenant trop en prise, & gagnez les nouvelles, d'où vous commencerez à essayer de nouveaux ricochets, que ceux de l'ennemi ne troubleront plus. Ainsi, après avoir combattu son artillerie corps-à-corps, une partie de la journée, vous retirerez vers le soir, la vôtre des barbettes du front d'attaque & des demi-lunes collatérales; & vous l'établirez dans les nouveaux emplacements que vous lui avez préparés;

Pl. 52. savoir, celle des barbettes des bastions 1 & 2, aux flancs collatéraux à ce front, d'où, sans être nullement en prise au ricochet, elle prendra elle-même à ricochet une action utile sur le centre de l'attaque, & même sur la droite & sur la gauche, à mesure qu'elles avanceront. Celle des barbettes des demi-lunes sera retirée derrière les traverses que nous y avons faites, & y tirera par plongée, par dessus les parapets. Les seules pièces des barbettes des bastions 3 & 6, collatéraux à l'attaque, n'étant point prises en rouage par les ricochets de l'assiégeant, & se trouvant plus éloignées que toutes les autres, du feu direct de ses batteries, pourront se soutenir plus long-temps à leur place, & n'en être retirées que la nuit suivante. Malgré tous ces déplacements, le feu de ce jour ira bien à 10 coups par pièce, sa vivacité au commencement compensant sa longueur à la fin. On pourra donc compter sur 710 boulets ou bombes horizontales, & sur 90 grosses bombes verticales.

On emploiera pour faire ce feu . . . 43 can. bomb. 127 serv.

Pour déplacer successivement les 10 pièces de

12 des barbettes des bastions 1 & 2, & les re-

placer aux flancs des bastions 3 & 6

. 2	-	-	40	-
45	-	-	167	-

Pour

	Report.	45 can. bomb.	167 serv.
Pour déplacer de même les 11 pièces de 8 des			
barbettes des demi-lunes 7, 8 & 12, & les			
replacer derrière leurs traverses	4	-	48
	Totaux	49 can. bomb.	215 serv.

Total des hommes employés ce fixième

jour à l'artillerie 264 hommes.

SEPTIÈME NUIT.

Nous profiterons de la nuit, pour retirer les six pièces de PL. 52.
24 qui garnissent les barbettes des bastions 3 & 6, & pour mener
ces pièces aux flancs du front d'attaque. Nous en profiterons
furtout, pour masquer avec moins de risques, les embrasures
des cinq autres barbettes. Nous laisserons cependant celles des
capitales des bastions 1 & 2, & de la demi-lune 7, masquées par
un rang de gabions seulement sur le devant, avec de la terre
en contre-pente sur le derrière, pour pouvoir toutes les nuits,
y replacer une pièce de canon léger, qui tirera à ricochet dans
la direction de la capitale, où elle est sûre d'avoir tous les
zigzags de l'ennemi à rencontrer. On ne masquera non plus,
que de cette manière, ou même on ne masquera point du tout
les embrasures des barbettes des bastions 3 & 6, pour pouvoir
y replacer également toutes les nuits, du canon avantageuse-
ment disposé pour plonger d'écharpe par ses ricochets, les
boyaux dirigés à l'extérieur du front d'attaque.

Pendant que ces mouvemens & ces travaux d'artillerie
s'exécuteront, on continuera à inquiéter les batteries ennemies,

par des bombes, tant horizontales que verticales, & à défoler l'assiégeant, dans ses communications tant en avant qu'en arrière de sa seconde parallèle, par des boulets à ricochet. Tandis que nos batteries des courtines, celles des flancs des bastions collatéraux à l'attaque, & celles des faces de bastions du front d'attaque, le chercheront dans ses cheminemens en avant, & le rencontreront probablement, construisant déjà ses demi-places d'armes; celles des demi-lunes, & du chemin couvert collatéral à celui de l'attaque, iront le trouver dans ses communications en arrière, où il y a toujours une affluence d'hommes & un mouvement nécessaires à tous les besoins du travail & du service, qui se font en avant. Ce feu fait par les mêmes pièces que le jour précédent, aux six pièces de 24 près, qu'on déplace des barbettes des bastions 3 & 6, sera de 650 boulets ou bombes horizontales à ricochet, & de 30 grosses bombes verticales.

Il exigera pour son exécution . . .	38 can. bomb.	112 serv.
Pour le transport des six pièces de 24, aux flancs		
du front d'attaque	4	80 -
Pour masquer les embrasures des sept barbettes	10	54 -
Totaux	52 can. bomb.	246 -

Total des hommes employés la septième

 nuit à l'artillerie 298 hommes.

Au jour suivant, toute notre artillerie sera disposée comme il suit.

	de	Canons.					Mortiers.			Pl. 52.
		24	16	12	8	4	Pouc. 12	Pouc. 8	Pierriers.	
Sur la face droite du bastion 1 . . .		—	4	—	—	3	—	—	—	
- le flanc droit de id.		3	—	—	—	—	—	—	—	
- les deux épaules		—	—	—	—	—	2	—	—	
- la courtine, entre 1, & 2		2	4	—	—	—	—	—	—	
- le flanc gauche du bastion 2 . . .		3	—	—	—	—	—	—	—	
- la face droite de id.		—	4	—	—	3	—	—	—	
- les deux épaules		—	—	—	—	—	2	—	—	
- la demi-courtine droite, entre 2, & 3		2	—	1	—	—	—	—	—	
- le flanc & l'épaule gauches du bafi. 3		—	—	5	—	—	1	—	—	
- la demi-courtine gauche, entre 1, & 6		2	—	1	—	—	—	—	—	
- l'épaule & le flanc droits du bastion 6		—	—	5	—	—	1	—	—	
- les deux faces de la demi-lune 7 .		—	—	—	5	—	—	1	—	
- la face gauche de la demi-lune 8 .		—	—	—	3	—	—	1	—	
- la face droite de la demi-lune 12 .		—	—	—	3	—	—	1	—	
Dans les places d'armes saillantes de l'attaque		—	—	—	—	—	—	9	—	
Dans les places d'armes saillantes des deux demi-lunes collatérales . .		—	—	—	—	6	—	—	—	
Sur la barbette d'un des deux bafi. 4 ou 5		—	—	—	1	—	—	—	—	
En réserve		—	—	—	—	—	—	—	10	
Total de chaque calibre		12	12	12	12	12	6	12	10	
Total général		60 canons.					28 mortiers.			

Qui tireront 710 boulets ou bombes horizon-

tales à ricochet, & 90 grosses bombes, &

feront servies par 41 can. bomb. 123 serv.

En tout 164 hommes.

Indépendamment des bombes, toutes adressées aux batteries à ricochet, chacune de celles de ces batteries, qui ont pour objet les faces des ouvrages du front d'attaque, aura encore en tête, une forte batterie dont les ricochets lui parviendront tous, sans qu'aucun des siens puisse l'atteindre, attendu le

long espace de fossé, que chacune de ces batteries assiégées a en avant d'elle. Ces dernières batteries se déroberont également aux coups de plein fouet, pour peu que la fortification soit rasante, ou que le sol des batteries assiégeantes s'enfonce au dessous de l'horizon de la place. Mais si le contraire a lieu, & que nos batteries de flancs, & de faces de bastions vis-à-vis des fossés de la demi-lune, soient exposées à des coups d'embrasures, on masquera celles-ci par le dehors, venant en contre-pente sur la genouillère, ce qui n'en permettra pas moins à nos pièces de tirer à ricochet.

Le reste de notre artillerie s'occupera spécialement à recroiser par ses ricochets, les cheminemens & autres travaux des approches de l'ennemi.

HUITIÈME NUIT.

Les mêmes feux qu'on a faits de jour, continueront de nuit, suivant les mêmes directions, à celui près des six pièces de 4 des bastions de l'attaque, & d'une pièce de 8 de la demi-lune 7, lesquelles seront ramenées, les unes sur les trois barbettes du front d'attaque, pour y tirer en capitale, à ricochet sur les cheminemens, & les autres sur les barbottes des bastions 3 & 6, pour y prendre d'écharpe les zigzags défilés à l'extérieur de l'attaque. Le feu sera donc de 710 coups à ricochet & de 30 bombes verticales.

Il sera fait par	40	can. bomb.	120	serv.
Pour mener en place les pièces de 4, il faudra	2	-	-	20
Pour aider à y mener la pièce de 8 de la demi-lune 7.	1	-	-	3
	43			143

Total pour cette nuit 186 hommes.

Au jour suivant, on reconnoitra vraisemblablement que les demi-places d'armes sont achevées, & que peut-être déjà l'on en débouche à la fappe, tandis qu'il s'y établit des batteries d'obusiers, qui ne doivent pas tarder à jouer. Pour échapper d'autant mieux dans les faillans du chemin couvert du front d'attaque, à l'effet de ces batteries, on y substituera aux mortiers montés sur affûts de 4 qui s'y trouvent, des pierriers, qui plus enfoncés & plus cachés, feront moins en prise, & feront d'un autre côté, d'un effet plus fréquent & plus multiplié, sur les chemincmens de l'ennemi, qui ne peuvent maintenant avancer de si peu, qu'ils ne soient à la portée de cette arme, qui est de 70 toises. Les mêmes hommes qui iront établir ces pierriers dans les places d'armes faillantes du front d'attaque, en ramèneront les neuf mortiers de 8 pouces montés sur affûts de canon, & les établiront; savoir quatre sur les faces de bastions du front d'attaque, trois dans la demi-lune 7, & un dans chacune des demi-lunes 8 & 12. Par-tout on les placera de manière à ensiler le couronnement du chemin couvert, & en attendant que l'assiégeant y soit arrivé, ils écharperont plus ou moins obliquement par leurs ricochets, les cheminemens & les différens travaux intermédiaires, par lesquels il passe pour y parvenir.

Les hommes qui auront mené les obusiers dans les demi-lunes, retireront quatre des pièces de 8 de la demi-lune 7, & ne lui laissant que celle destinée à remonter toutes les nuits en capitale, sur sa barbette, ils ramèneront les quatre autres sur les **Pl. 52.** courtines collatérales à celle de l'attaque, d'où réunis à ceux qui auront remonté les quatre autres obusiers sur le corps de place, ils retireront les quatre pièces de 24 qui se trouvent sur

ces courtines, pour les réunir à celles qui sont déjà en batterie sur les flancs du front d'attaque.

Il faudra pour exécuter toutes ces manoeuvres 9 can. bomb. 90 serv.
Pour servir les batteries . . . 41 - - 123 -

Totaux 50 213

Total des hommes employés ce huitième

jour à l'artillerie . . . 263 hommes.

Et malgré les déplacements, le feu pourra toujours être de 710 coups à ricochet, & de 90 grosses bombes; attendu qu'il sera tiré des pièces qui ne seront point déplacées, un plus grand nombre de coups qu'à l'ordinaire.

HUITIÈME NUIT.

PL. 52. Voici le tableau de l'emplacement de notre artillerie à l'entrée de cette nuit.

de	Canons.					Mortiers.		
	24	16	12	8	4	Ponc. 12	Ponc. 8	Pier- riers.
Face droite, & épaules du bastion 1. . .	—	4	—	—	1	2	2	—
Flanc droit de id.	5	—	—	—	—	—	—	—
Courtine entre les bastions 1 & 2. . . .	2	4	—	—	—	—	—	—
Flanc gauche du bastion 2.	5	—	—	—	—	—	—	—
Face gauche, capitale, & épaules de id.	—	4	—	—	1	2	2	—
Demi-courtine droite entre 2 & 3. . . .	—	—	1	2	—	—	—	—
Flanc & épaule gauches, & barbette d. bast. 3.	—	—	5	—	2	1	—	—
Demi-courtine gauche entre 1 & 6. . . .	—	—	1	2	—	—	—	—
Épaule & flanc droits, & barbette du bast. 6.	—	—	5	—	2	1	—	—
Capitale & faces gauche & droite de la demi-lune 7.	—	—	—	1	—	—	4	—
Face gauche de la demi-lune 8.	—	—	—	3	—	—	2	—
Face droite de la demi-lune 12.	—	—	—	3	—	—	2	—
Places d'armes saillantes du front d'attaque	—	—	—	—	—	—	—	9
Places d'armes saillantes des demi-lunes 5 & 12.	—	—	—	—	6	—	—	—
Barbette d'un des bastions 4 ou 5. . . .	—	—	—	1	—	—	—	1
En réserve	—	—	—	—	—	—	—	—
Total de chaque espèce	12	12	12	12	12	6	12	10
Total général	60 canons.					28 mortiers.		

Toute cette artillerie sera servie par le nombre d'hommes détaillés ci dessous.

Les douze pièces de 24 aux deux flancs & aux extrémités de la courtine du front d'attaque, seront servies par	8 can.	24 serv.
Les douze pièces de 16, en trois batteries, par	6 -	18 -
Les douze pièces de 12, aux deux flancs collatéraux au front d'attaque & extrémités adjacentes de courtines, par	4 -	16 -
Les douze pièces de 8, en six batteries, par	6 -	18 -
Les douze pièces de 4, en six batteries, par	6 -	12 -
Les six gros mortiers, par	6 bomb.	24 -
Les douze petits, en six batteries, par	6 -	12 -
Les neuf pierriers, en trois batteries, par	9 -	18 -
Il fera de plus commandé	6 -	24 -

lesquels n'auront point de poste fixe, & parcourront les différentes batteries, tant pour les réparer, que pour replacer momentanément, & de nuit surtout, du canon léger aux barbettes; & à cet égard, remarquons que, dès que par le progrès des travaux de l'assiégeant, les barbettes des bastions 3 & 6 n'ont plus d'action sur ses cheminemens, celles des demi-lunes 8 & 12 doivent les remplacer, & recevoir toutes les nuits les trois pièces de 8 dont ces demi-lunes sont armées.

Totaux 57 can. bomb. 166 serv.

Le nombre total des hommes employés cette nuit & dorénavant au service de l'artillerie, sera donc 223 hommes.

Le feu qui sera fait jour & nuit par les 86 bouches à feu qui agissent contre les attaques, consistera en 590 boulets tirés

à ricochet, ou de plein fouet à petites charges, sur la tête des sappes qui n'offre pas une résistance digne de la charge entière; ce feu, dis-je, consistera en 590 boulets le jour, & autant la nuit, en 270 bombes grosses & petites le jour, sur le pied de 15 par mortier, & en 90 la nuit, à raison de 5 par mortier, qui jetteront alors chacun quelques balles ardentes, enfin en 450 coups de pierriers par jour, sur le pied de 50 par pièce, & en 270 coups par nuit, sur le pied de 30 coups par pierrier. On multiplie à ce point les coups de cette dernière arme, tant à cause de la faible consommation de poudre qu'elle fait, & du peu de valeur des mobiles qu'elle lance, que parce qu'elle atteint par-tout, derrière les parapets achevés, comme à la tête des sappes, & de nuit comme de jour.

Le feu du canon & des mortiers, quoique très-modéré par rapport au nombre des coups tirés de chaque pièce, ne laissera pas de faire beaucoup d'effet, se croisant en tout sens sur les approches de l'ennemi, & les écharpant toujours plus obliquement, & conséquemment avec toujours plus d'effet, à mesure qu'elles s'avancent vers la place. Les ricochets seront modérés, par rapport à la charge & à l'élévation des pièces, de manière à ce que le boulet arrive de volée quelque peu en avant de l'objet qu'il a en vue, qu'il le rencontre de son premier bond, & que des suivans il atteigne la série des travaux faits en arrière, dans la direction qui lui est imprimée. Cette direction. & l'élévation des pièces, étant bien observées de jour, doivent l'une & l'autre être fixées pour la nuit suivante, la première par des tringles clouées sur les plate-formes, la dernière par des marques faites sur les coins de mire.

Quant

Quant au feu de plein fouet qui se fera sur la tête des sapes, comme nous l'avons dit, à petite charge, puis qu'une grande n'y est pas nécessaire, il ne faudra le faire que des pièces qui découvrent le mieux ces sapes, & sont sûres après un ou deux coups d'épreuve, de ne pas les manquer.

En observant bien toutes ces attentions, celle surtout de ne point augmenter la vivacité de son feu, quand l'allure de l'assiégeant est lente & mesurée, & de ne pas manquer de l'animer de la manière la plus sévère, dès qu'il veut s'émanciper, & prendre une marche plus abrégée; il y a à parier qu'on parviendra à prolonger la durée du siège de l'hexagone qui nous occupe, à-peu-près jusqu'à 22 jours de tranchée ouverte; durée que dans nos précédentes suppositions, nous avons regardée comme le *non plus ultra* de la résistance d'une semblable place, *bien attaquée*.

Cela posé, & le nombre des pièces & celui des hommes qui les servent, étant connus pour tout le reste de la durée du siège, nous ne prolongerons pas davantage ce journal, & allons nous contenter de toucher quelques particularités, qui doivent avoir lieu d'ici à la fin; après quoi, nous terminerons par quelques éclaircissemens sur ce qui aura pu paroître nouveau dans notre manière d'employer l'artillerie.

Quand l'assiégeant aura établi aussi des pierriers dans la troisième parallèle, ou dans des logemens quelconques éloignés du chemin couvert, à la portée de cette arme, il deviendra peut-être difficile à l'assiégé de maintenir dans ce chemin couvert ceux qu'il y emploie contre le progrès des approches. D'ailleurs, comme ce chemin couvert est exposé à l'atta-

que de vive force, dès que l'ennemi a perfectionné & garni de gradins sa troisième parallèle, & que, cette attaque réussissant, les pierriers tomberoient au pouvoir de l'assiégeant; il ne faudra pas les y laisser, passé l'époque du parfait établissement de cette place d'armes. Un premier emplacement qui leur convient, & où cependant il n'est pas d'usage de les mettre, c'est le fossé sec en arrière des arrondissemens de contrescarpe, au dessus desquels ils se trouvoient d'abord placés. De là ils pourront concourir avec tous les feux de la place, à s'opposer aux cheminemens en avant de la troisième parallèle, à l'établissement des cavaliers de tranchée, & même à celui du couronnement du chemin couvert, qui cependant, quand il sera fini, obligera de retirer de nuit, encore une fois, nos pierriers, & de les transporter dans les angles flanqués des bastions & demi-lune du front d'attaque, où, pour ne point embarrasser la défense qui s'y fait, soit par l'artillerie, soit par la mousqueterie, immédiatement derrière le parapet, on fera bien de les descendre au

Pl. 52. dessous du terre-plein, jusques sur le sol des ouvrages. Dans toutes ces positions enfoncées, ils ne seront nullement en prise au ricochet, & les hommes qui les serviront, pourront même être mis à l'abri des pierres de l'assiégeant, au moyen d'une forte de toit ou d'auvent, formé de planches ou de claies recouvertes de gazons, qu'il sera facile d'établir-là au dessus d'eux, de manière à ne pas gêner leur tir.

Une autre circonstance à laquelle il faut bien faire attention, & de laquelle on doit être soigneux de profiter, c'est celle où les travaux de l'assiégeant, parvenus sur le glacis, viennent à masquer à ses batteries les barbettes des ouvrages du front

d'attaque. Cela ne peut manquer d'arriver, toujours au couronnement du chemin couvert, souvent à la quatrième parallèle, si l'on en fait une, quelquefois même dès la troisième. Aussitôt qu'on s'en apercevra, il faudra dès la nuit suivante, démasquer les embrasures des barbettes indiquées, ce qui sera facile & peu périlleux, par la manière dont nous les avons masquées. Car, y entrant par la portière, on parviendra à la fappe, jusques derrière le rang de gabions qui en ferme l'évasement. On enlèvera toutes les terres de l'intérieur des embrasures, & les fascines qui courent ces gabions, qu'on laissera seuls sur pied, jusqu'à ce que le premier coup de chaque pièce remise dans son embrasure, les jette dans le fossé. Les barbettes des bastions pourront être complètement regarnies par les six pièces de 4, & les 4 obusiers ou petits mortiers sur affûts de canon, qui se trouvent sur les bastions 1 & 2; & celle de la demi-lune le sera par la pièce de 8 qui y reste, & par les quatre obusiers qu'on y a amenés. Ces pièces, outre leurs munitions ordinaires, devront être approvisionnées, chacune de quelques cartouches, soit à balles de fer ou de plomb, grappes de raisins, ou mitrailles de quelque espèce que ce soit, pour tirer sur l'ennemi, s'il lui arrive de se mettre à découvert pour quelque attaque de vive force, ou d'y être mis par le jeu de quelque fourneau de l'assiégé. Mais il ne faut pas soi-même négliger, dans ces occasions & dans toute autre, où le feu de la mousqueterie peut atteindre nos canonniers par la baie des embrasures, de se mettre à couvert de ce feu, par des portières de madriers à l'épreuve, qu'on n'ouvre qu'au moment de remettre les pièces au *heurtoir*, pour tirer.

Mais enfin l'ennemi, ayant formé le couronnement du chemin couvert, ne tardera par à y établir des batteries, devant lesquelles il vous seroit impossible de maintenir un instant votre canon des barbottes. C'est ce qu'il ne faudra pas attendre pour le retirer, & en recomblar les embrasures, afin de remplacer par de la mousqueterie, à laquelle on fera des banquettes en fascines, l'artillerie qui cède la place. Il faudra tâcher d'en trouver à celle-ci quelque autre, où, de même que les obusiers, elle prenne par plongée, au dessus du parapet, le couronnement de l'assiégeant à revers.

Il ne faudra pas attendre non plus, pour retirer de la demi-lune 7, toute l'artillerie qui s'y trouve, qu'il y ait à cet ouvrage une brèche praticable; la prise de cette artillerie, si l'assiégeant la trouvoit là, lui épargnant la peine d'y en transporter d'autre, & vous privant d'un moyen qui peut vous être encore utile. Le canon de 8 qu'on en retirera, sera établi avec celui qu'on tirera du front 4 — 5, & une couple de pièces de 4, au centre de la courtine 1 — 2, dans des embrasures droites & peu évasées, ouvertes à l'avance pour tirer dans l'intérieur & surtout sur le sommet de la brèche de la demi-lune. Les obusiers seront placés aux épaules, droite du bastion 1, & gauche du bastion 2, pour enfilier par plongée, par dessus le parapet des faces de ces bastions, le terre-plein de chaque face de la demi-lune. Les gros mortiers placés sur ces épaules, en seront descendus jusqu'au bas du terre-plein; & les pierriers tirés de la demi-lune, réunis à celui resté en réserve, replacés au bas du terre-plein de la courtine au centre, enverront des pierres dans l'intérieur de l'ouvrage qu'ils viennent de quitter.

Pl. 51.

Au reste, le transport de toute cette artillerie hors de la demi-lune, se fera sans difficulté au travers du fossé, au moyen de la caponnière, de nuit surtout, & pourroit même se faire de jour, si la demi-lune étoit convenablement échancrée à sa gorge.

Nous n'avons jusqu'ici parlé que de la petite guerre d'artillerie, que nous faisons aux batteries ennemies & au couronnement de chemin couvert destiné à les recevoir, au moyen de nos petites pièces remises inopinément en batterie aux barbettes du front d'attaque, & de nos obusiers enfilant & prenant à revers ce couronnement, par des coups de plongée tirés par dessus nos parapets, ou au travers d'embrasures ouvertes en contre-pente. Mais nous n'avons encore rien dit du combat corps à corps, que notre gros canon livre au canon assiégeant, quand celui-ci vient s'établir sur la crête de notre chemin couvert, ou sur le sommet de notre contrescarpe, pour battre nos murailles en brèche, & ruiner les défenses qu'elles tirent de nos flancs. Dès le moment où l'assiégeant paroît sur la crête du chemin couvert, pour y établir les logemens qui doivent contenir ses batteries de brèche & ses contre-batteries, le temps des ménagemens est passé pour l'artillerie de l'assiégé. Il peut à la vérité, continuer à tirer encore à foible charge, sur la tête des sapes dont se forme le couronnement, ou sur le commencement du travail par lequel on l'ébauche, à la suite d'une attaque de vive force; mais dès qu'une fois il est formé de parapets résistans, dès surtout qu'il renferme du canon à démonter, à blesser, à détruire, il faut y tirer à charge pleine. Dans l'un & l'autre cas, on doit joindre la vivacité du service à la justesse du tir, pour empêcher l'ennemi d'établir

ces batteries, & ensuite pour les détruire, ou au moins les combattre, & en diminuer & retarder l'effet, quand elles sont établies. Au lieu donc de continuer à donner 3 & 4 pièces de canon à servir aux mêmes hommes, nous ne leur en donnerons plus que deux; & au lieu de fixer ces pièces à ne tirer chacune que 10 coups par jour, & autant par nuit, nous leur en ferons tirer tout ce que les forces des hommes qui les servent, pourront permettre, c'est-à-dire, 30 à 60 coups chacune dans les 24 heures; étant reconnu dans le service de l'artillerie, que les mêmes hommes peuvent tirer environ 120 coups de canon en 24 heures, savoir 80 coups dans le jour, & 40 dans la nuit.

C'est sous ce feu redoublé que l'assiégeant aura à former son couronnement de chemin couvert, à dégorger toutes les embrasures de ses batteries de brèche & de ses contre-batteries, à y amener son canon, & enfin à combattre avec le désavantage d'une position dominée, & avec fort peu de supériorité de nombre, une artillerie formidable, placée à l'avance dans des embrasures solidement faites, avant qu'il y eût le moindre danger à les percer. Car, si nous comptons sous quels feux se feront sur chaque saillant, ce couronnement & cet établissement de batteries; nous trouverons que ceux du saillant du

Pl. 52. chemin couvert de la demi-lune, outre la pièce de 8 & les quatre obusiers remontés sur la barbette de cet ouvrage, tirant sur eux à bout portant, se feront sous le feu direct des huit pièces de 16, établies sur les faces de bastions du front d'attaque; puis, quand les barbettes seront de nouveau évacuées, au feu direct de ces huit pièces de 16 se joindra celui par plongée,

d'enfilade, & de revers, des six pièces de 4 & des quatre obusiers remis sur les mêmes faces de bastions. Le couronnement des faillans du chemin couvert des bastions, & l'établissement des contre-batteries des flancs du front d'attaque, se feront sous un feu encore plus formidable. Car, sans parler de celui des barbettes de ces bastions, momentanément regarnies de leur artillerie, ils essuieront, outre un feu d'enfilade & de revers extrêmement considérable, fait par les huit obusiers des trois demi-lunes 7, 8 & 12, par les six canons de 8 des deux dernières, & par les six canons de 4 des faillans de leur chemin couvert; ils essuieront, dis-je, le feu direct des douze pièces de 24, & des douze pièces de 12 des flancs & des extrémités des courtines, & le feu d'écharpe des quatre pièces de 16 de la courtine 1 — 2, & des quatre pièces de 8 des demi-courtines gauche 1 — 6, & droite 2 — 3, sans compter le feu de six pierriers postés trois par trois, en arrière des angles flanqués des bastions de l'attaque.

On me dira que je tombe en contradiction manifeste avec moi-même, & qu'après avoir, en décrivant l'attaque de la place qui m'occupe, ou d'une place semblable, représenté son artillerie comme réduite au silence à l'époque où je me trouve parvenu, je la représente maintenant, ici où je l'emploie à la défense de cette place, comme entière, intacte, & redoublant d'activité & d'effet, à mesure que le siège tire à sa fin? Je ne me justifierai pas par l'exemple de la plupart des auteurs militaires, qui en usent ainsi presque en toute occasion, & qui toujours supérieurs en moyens à leur ennemi, en quelque rapport qu'ils se mettent avec lui, en triomphent constamment, quels que soient

les rôles qu'ils aient successivement embrassés; mais je dirai, qu'ayant ici employé mon artillerie d'une manière toute différente de celle dont il est d'usage de s'en servir à la défense des places, il est simple que j'en obtienne un résultat fort différent. Nulle part, jusqu'à présent, cette artillerie n'a combattu corps à corps, l'artillerie ennemie. Retirée derrière des traverses, du moment qu'elle a été exposée, avant même qu'elle ait été exposée à être prise en rouage, elle n'a tiré que par plongée, par dessus des parapets, ou par dessus la contre-pente d'embrasures masquées par dehors, dès que l'ennemi a pu la contre-battre directement. J'ai donc droit de la croire jusqu'à présent, à-peu-près intacte à ses coups. N'ayant presque jamais tiré qu'à ricochet, conséquemment qu'à petites charges, & rarement plus d'un coup de la même pièce par heure, j'ai droit également de compter, qu'aucune pièce de mon artillerie n'aura été mise hors de service, par celui que j'en ai tiré jusqu'ici. J'ai donc l'espoir bien fondé, qu'à quelques accidens près, causés par la chute des bombes assiégeantes, & qui, s'ils tombent sur les affûts, seront bientôt réparés au moyen des rechanges dont nous sommes pourvus, notre artillerie, à l'époque qui nous occupe, sera à-peu-près entière. Car les hasards de pièces blessées par la chute ou l'explosion des bombes, sont infiniment rares, & ne peuvent tomber que sur bien peu de pièces. Ce n'est donc qu'au moment où le combat sera engagé entre nos batteries & les contre-batteries assiégeantes du couronnement du chemin couvert, que nous pourrons avoir à craindre des accidens fréquens aux corps de nos pièces & à leurs affûts. Ce ne sera également qu'alors, que par la force des charges, & par

par la fréquence du tir, nous nous exposerons à les mettre nous-mêmes hors de service, & à les pousser finalement à bout. Et remarquons, que si cet inconvénient ne leur arrive qu'à mesure que tous nos autres moyens défensifs s'altèrent & s'épuisent, & que si notre artillerie n'expire qu'au moment où l'ennemi atteindra le pied des brèches praticables, qu'il sera parvenu à faire à notre corps de place ; cette extinction même de notre artillerie sera dans les principes de l'économie d'une bonne & judicieuse défense, qui ne doit laisser à l'assiégeant, enfin devenu vainqueur, que les moindres fruits de sa victoire, & que les seuls avantages qu'il est impossible de lui ôter.

Reste maintenant à voir, quel nombre d'hommes sera nécessaire au service de l'artillerie de la place, dans cet important & dernier acte de la défense, duquel la durée poussée à son *maximum*, peut être supposée de sept à huit jours.

Pour servir les douze pièces de 24.	12 can.	36 serv.
- les douze pièces de 16.	6 -	36 -
- les douze pièces de 12.	6 -	24 -
- les douze pièces de 8.	6 -	18 -
- les douze pièces de 4.	6 -	12 -
- les six mortiers de 12 pouces	6 bomb.	24 -
- les douze mortiers ou obusiers de 8 pouces	6 -	12 -
- les dix pietiers	10 -	20 -
Totaux	58	182 -

Total du nombre des hommes employés à
l'artillerie, pendant les sept à huit der-
niers jours du siège . . . 240 hommes.

lesquels suffiront à tous les besoins de ce service, y compris les transports & déplacemens de pièces, & les réparations des batteries, parce que la diminution du nombre des pièces en état de continuer à servir, qui aura lieu graduellement, donnera graduellement aussi des hommes disponibles pour toutes les autres branches du service de l'artillerie.

Il faut maintenant que j'explique de quelle manière, par quel nombre d'hommes, & au moyen de quelle consommation de munitions, ce service ininterrompu, tantôt modéré, tantôt vif, & toujours réglé d'après les véritables besoins de la défense, pourra être fait jour & nuit, dans notre hexagone.

J'entends que jamais ce service ne soit fait plus de douze heures de suite, par les mêmes hommes, afin qu'il soit constamment soutenu avec la même attention, & avec la vigueur requise aux différens cas qui peuvent se présenter, ce qui ne peut arriver si les mêmes hommes ont vingt-quatre heures de service suivi à faire. Car il semble que ce soit une loi de la nature, qui nous donne autant de nuit que de jour, que nous prenions à-peu-près douze heures de repos, après nous être livrés à un travail de douze heures; & l'usage contraire de ne relever les gardes & les différens services, que toutes les vingt-quatre heures, paroît être né plutôt de la commodité de ceux qui le commandent, & ne veulent faire cette besogne qu'une fois le jour, que du bien-être de ceux qui le font, & du bien de ce service en lui-même. Quoiqu'il en soit, nous supposons que ce service est relevé toutes les douze heures, & qu'il est exécuté par trois relais d'hommes, qui n'y reviennent qu'après en avoir été éloignés pendant vingt-quatre heures; ce qui en même

temps, aura l'avantage de donner à chaque homme deux nuits bonnes, contre une mauvaise. J'entends encore, qu'au lieu de mettre de bivouac, la totalité des hommes qui viennent de finir leur faction, c'est-à-dire de les tenir prêts à marcher pendant toute la durée de la faction suivante; il n'y en ait que la moitié tenus de bivouac pendant la moitié de cette durée, & l'autre moitié pendant l'autre; en sorte que chaque homme, après douze heures de service, ait alternativement dans les douze heures suivantes, six heures de bivouac & six heures de repos parfait, ou six heures de repos parfait & six heures de bivouac, puis les douze heures entières qui suivent, de repos parfait.

Mais voyons d'après toutes ces suppositions, quel sera le nombre de canonniers & d'hommes pris sur toute la garnison pour en former des servans, qu'il nous faudra dans notre hexagone, pour suffire à ce service.

Nous avons vu que depuis le moment de l'investissement jusqu'à celui de l'ouverture de la tranchée, il y avoit constamment de service aux batteries à barbettes, 16 canonniers & 60 servans, & de plus, toutes les nuits, 12 bombardiers & 36 servans. Supposons que ces derniers, ou un pareil nombre d'hommes, sont employés le jour à des travaux d'artillerie, cela fera par relais 28 can. bomb. 96 serv.

En tout 124 hommes.

Et pour les 3 relais 84 can. bomb. 288 serv.

En tout 372 hommes,

qui suffiront pendant les dix jours que peut, suivant nos suppositions, durer cet investissement, jusqu'à l'ouverture de la tran-

U u 2

chée, excepté cependant le jour où se fera la sortie de canon, si toutefois elle a lieu, où il faudra commander d'extraordinaire, suivant le détail donné en son lieu, 24 can. 242 serv.

En sorte que ce jour même il ne
fera employé à l'artillerie que . 52 can. 338 serv.

En tout 390 hommes.

De la nuit de l'ouverture de la tranchée, jusqu'à la cinquième nuit exclusivement, il y aura jour & nuit, environ 400 hommes, dont 60 canonniers & bombardiers, employés au service de l'artillerie; ce qui fera, en trois relais,

180 can. bomb. 1020 serv.

En tout 1200 hommes.

De cette cinquième nuit inclusivement, jusqu'à la vingt-deuxième & dernière, nous pourrons faire ce service, à quelques petites augmentations momentanées près, que fourniront facilement les bivouacs, avec . 58 can. bomb. 182 serv.

En tout 240 hommes.

Ce qui fait pour les trois relais, 174 can. bomb. 546 serv.

En tout 720 hommes (1)

- (1) Si l'on m'objeete que je ne parviens à servir mon artillerie avec ce nombre assez considérable d'hommes, qu'en donnant, contre l'usage, à servir aux mêmes hommes, deux, trois & quelquefois même quatre pièces à la fois; je répondrai que l'usage de ne donner qu'un canon à servir aux mêmes hommes, est vicieux, quand ils n'ont pas 80 coups par jour, & 40 coups par nuit, à tirer de ce canon; car alors ce sont beaucoup de forces perdues, & beaucoup d'hommes inutilement exposés. Ici où nous ne voulons faire qu'un feu très-moderé de chacune de nos pièces, il y a évidemment possibilité d'en faire servir plusieurs

ce qui permettra de rendre près de 500 hommes à la mousqueterie, depuis le moment où ce service commence à devenir utile, c'est-à-dire depuis le moment où les travaux de l'assiégeant sont parvenus à la portée de cette arme, jusqu'à la fin du siège. Et ne perdons pas cette occasion de remarquer que tous les motifs se réunissent, & concourent à presser les travaux de l'artillerie, & même tous ceux de la défense, dans les premiers jours du siège: l'avantage de les exécuter sans danger, dans l'absence de tout feu d'artillerie ennemie, & hors de portée de la mousqueterie; & la convenance d'y employer alors des hommes inutiles ailleurs à la défense, par l'éloignement au de-là de la portée de leurs armes, où se trouve l'assiégeant.

Maintenant, pour aller au devant de toute objection sur l'usage que nous faisons de notre artillerie, nous allons exami-

ner le nombre d'hommes requis pour en servir une seule; & par là, outre l'économie précieuse de la fatigue d'un grand nombre d'hommes qu'on peut employer à d'autres services, nous faisons celle, plus précieuse encore, de leur sang; puisque, moins il y en aura d'exposés, moins il en périra. Mais on pourroit dire: „Pourquoi mettre en batterie plus de pièces que vous n'en pouvez, ou n'en voulez servir avec vivacité? Que ne laissez vous les autres en réserve pour fournir aux rechanges? Vous vous épargneriez le travail d'un grand nombre de plate-formes & d'embranchures, & vous n'auriez pas tout votre canon exposé sans cesse à être démonté & blessé par celui de l'ennemi.” A cela je réponds, que si de chaque batterie je n'avois qu'un feu constant à faire, il me suffiroit en effet de ne la former que du nombre de canons strictement nécessaire pour soutenir constamment ce feu. Mais il y a des momens où l'ennemi bien en prise à cette même batterie, me fait désirer d'en doubler, d'en tripler sur lui le feu. Cela me seroit impossible avec votre méthode, & m'est très-facile avec la mienne, en faisant venir à cette batterie, pour ce moment de vivacité, soit du bivouac, soit des batteries moins occupées, un renfort d'hommes suffisant pour en servir avec vigueur toutes les pièces à la fois.

ner quelle consommation de poudre, bombes & boulets il entraîne, & faire voir que cette consommation n'excède pas la possibilité d'une place telle que notre hexagone.

Consommation de la poudre.

1°. Depuis le premier jour de l'investissement, jusqu'à l'ouverture de la tranchée.

Pour les 36 pièces qui sont en batterie sur les barbettes de la place, à raison de 5 coups par pièce, par chaque jour. Savoir, 12 pièces de 24, tirant ensemble 60 coups, le canon chargé à demi-charge de poudre, ou au sixième du poids du boulet, c'est-à-dire à 4 $\frac{1}{2}$ lb de poudre; & pour 10 jours, 600 coups, à 4 $\frac{1}{2}$ lb l'un. 2400 lb.

12 pièces de 16, tirant ensemble par jour 60 coups, de même à demi-charge, ou à 2 $\frac{3}{4}$ lb de poudre, & en 10 jours, 600 coups 1600

12 pièces de 8, tirant ensemble par jour 60 coups à charge pleine, ou au tiers du poids du boulet, & en 10 jours, 600 coups, à 2 $\frac{3}{4}$ lb l'un 1600

6 mortiers de 12 pouces, jetant chacun 5 balles ardentes par nuit, à raison de 4 lb de poudre par coup, font pour 10 nuits, 300 coups, à 4 lb l'un 1200

6 petits mortiers de 8 pouces, placés dans les faillans du chemin couvert des demi-lunes, jetant chacun 5 balles ardentes par nuit, & en 10 nuits, 300 balles ardentes, à 2 lb de poudre l'une, ci 600

Pour la sortie de canon, au cas qu'elle ait lieu.

3 pièces de 16, tirant chacune 30 coups à charge pleine, font 90 coups à 5 $\frac{1}{2}$ lb l'un	570 lb	}	930
9 pièces de 4, tirant chacune 30 coups à charge pleine, font 270 coups, à 1 $\frac{1}{2}$ lb de poudre l'un	360		

Total de la consommation pendant l'investissement 8350 lb.

2°. Depuis l'ouverture de la tranchée, jusqu'à la fin du siège.

PREMIÈRE NUIT.

Nous avons 49 bouches à feu de toute espèce, tirant chacune 10 coups à ricochet, la charge de poudre évaluée au plus, à $\frac{1}{2}$ du poids du boulet.

10 pièces de 24, tirant ensemble 100 coups, à 4 $\frac{1}{2}$ l'un	400 lb.	}	1200 lb.
3 pièces de 16, tirant ensemble 30 coups, à 2 $\frac{3}{4}$ l'un	80		
12 pièces de 12, tirant ensemble 120 coups, à 2 $\frac{1}{2}$ l'un	240		
6 pièces de 8, tirant ensemble 60 coups, à 1 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ l'un	80		
12 pièces de 4, tirant ensemble 120 coups, à $\frac{3}{4}$ par coup	80		
6 mortiers de 8 pouces, tirant à ricochet, ensemble 60 coups, à 5 $\frac{1}{2}$ l'un, charge de la bombe comprise.	320		

PREMIER JOUR.

Comme le canon des barbettes doit tirer, tantôt de plein fouet, tantôt à ricochet, nous compterons la charge de poudre des pièces de 24, 16 & 8, au quart du poids du boulet, & les autres au fixième.

12 pièces de 24, tirant ensemble 120 coups, à 6 $\frac{1}{2}$ l'un	720 $\frac{1}{2}$	}	1240
3 pièces de 16, tirant ensemble 30 coups, à 4 $\frac{1}{2}$ l'un	120		
12 pièces de 12, tirant ensemble 120 coups à ricochet, à 2 $\frac{1}{2}$ l'un	240		
6 pièces de 8, tirant ensemble 60 coups de plein fouet, à 2 $\frac{1}{2}$ l'un	120		
6 pièces de 4, tirant ensemble 60 coups, à $\frac{3}{4}$ l'un	40		
Totaux			2440 $\frac{1}{2}$

Report. 2440 ^{lb.}

SECONDE NUIT.

12 pièces de 24, tirant ensemble 120 coups, à 4 ^{lb.} l'un	480 ^{lb.}	}	1717
12 pièces de 12, tirant ensemble 120 coups, à 2 ^{lb.} l'un	240		
11 pièces de 8, tirant ensemble 110 coups, à 1 ¹ / ₂ ^{lb.} l'un	147		
12 pièces de 4, tirant ensemble 120 coups, à ¹ / ₂ ^{lb.} l'un	80		
6 mortiers de 12 pouces, jetant ensemble 30 balles ardentés, à 4 ^{lb.} l'une	120		
12 mortiers de 8 pouces, tirant ensemble 120 bombes horizontales, à 5 ¹ / ₂ ^{lb.} l'une	640		

SECOND JOUR.

Comme la nuit précédente, à la conformation près des six gros mortiers, qui n'a pas lieu, ci	1597
--	------

TROISIÈME NUIT.

Comme la nuit précédente, à la conformation près de six pièces de 4, laquelle n'a pas lieu	1677
--	------

TROISIÈME JOUR.

Comme le second, plus quelques coups de pièces de 16, que nous évaluons à 10, lesquels à 2 ¹ / ₂ ^{lb.} l'un, font une augmentation de 27 ^{lb.} ; ci ensemble	1624
--	------

QUATRIÈME NUIT.

12 pièces de 24, tirant ensemble 120 coups, à 4 ^{lb.} l'un	480 ^{lb.}	}	1880
8 pièces de 16, tirant ensemble 80 coups, à 2 ¹ / ₂ ^{lb.} l'un	215		
12 pièces de 12, tirant ensemble 120 coups, à 2 ^{lb.} l'un	240		
11 pièces de 8, tirant ensemble 110 coups, à 1 ¹ / ₂ ^{lb.} l'un	147		
6 pièces de 4, tirant ensemble 60 coups, à ¹ / ₂ ^{lb.} l'un	40		
6 mortiers de 12 pouces, jetant ensemble 30 balles ardentés, à 4 ^{lb.} l'une	120		
12 mortiers de 8 pouces, tirant ensemble 120 bombes horizontales, à 5 ¹ / ₂ ^{lb.} l'une	640		

Totaux 10935 ^{lb.}

QUA-

QUATRIÈME JOUR.

Report. 10935 ₮.

1°. Comme la nuit précédente	1880 ₮	}	3707	
2°. Pour 40 coups de pièces de 16 de plus, à 2 $\frac{2}{3}$ ₮ l'un	107			
3°. Pour 60 coups de pièces de 4 de plus, à 2 $\frac{2}{3}$ ₮ l'un	40			
4°. Pour 90 grosses bombes de plus, à 20 ₮ l'une, charge de la bombe comprise	1800			
Sur quoi, à déduire la conformation de 30 balles ardentes, à 4 ₮ l'une	120	}		
	1680			

CINQUIÈME NUIT.

Le feu du canon & des petits mortiers, comme le jour précédent, à celui près de six pièces de 4, qui n'a pas lieu, ci	1987	}	2707
Pour 30 grosses bombes, à 20 ₮ l'une, tout compris	600		
Pour 30 balles ardentes, à 4 ₮ l'une	120		

CINQUIÈME JOUR.

Comme le quatrième, ci	3707
----------------------------------	------

SIXIÈME NUIT.

Comme la cinquième, ci	2707
----------------------------------	------

SIXIÈME JOUR.

Comme les deux précédens	3707
------------------------------------	------

SEPTIÈME NUIT.

1°. Comme les deux précédentes, ci	2707		
2°. Pour 60 coups de pièces de 4 de plus,			
à $2\frac{2}{3}$ ₮ l'un	40		
	2747		
A déduire pour 60 coups de pièces de 24		} 2507.	2507
de moins, à 4 ₮ l'un	240		

SEPTIÈME JOUR.

Comme les précédens	3707
Totaux	53684 ₮.

Report. 33684 lb .

HUITIÈME NUIT.

1°. Comme les quatrième, cinquième & sixième, ci	2707	}	2747
2°. Pour 60 coups de pièces de 4 de plus, à $\frac{3}{4}$ lb l'un	40		

HUITIÈME JOUR.

Comme les précédens 3707

NEUVIÈME NUIT, ET NEUVIÈME JOUR.

12 pièces de 24, à 20 coups chacune, à 4 lb de		}	7437
poudre par coup	960		
12 pièces de 16, à 20 coups chacune, de 2 $\frac{3}{4}$ par coup	640		
12 pièces de 12, à 20 coups chacune, de 2 lb par coup	480		
11 pièces de 8, à 20 coups chacune, de 1 $\frac{1}{2}$ lb par coup	293		
12 pièces de 4, à 20 coups chacune, de $\frac{3}{4}$ lb par coup	160		
6 mortiers de 12 pouces, à 20 bombes chacun, de			
20 lb par bombe	2400		
Plus, pour 3 balles ardentes chacun, à 4 lb l'une	72		
12 mortiers de 8 pouces, à 20 bombes chacun, de			
5 $\frac{1}{2}$ lb l'une	1280		
Plus, pour tirer 3 balles ardentes chacun, à $\frac{1}{2}$ lb l'une	72		
9 pierriers, à 80 coups chacun, de 1 $\frac{1}{2}$ lb par coup	1080		
10 ^e , 11 ^e , 12 ^e , 13 ^e , 14 ^e & 15 ^e JOUR.			
Chacun comme le précédent, ci ensemble			44622

SEIZIÈME JOURS.

Ce jour, & le suivant, on ne tire encor qu'à demi-charge, sur le couronnement encore imparfait du chemin couvert. 1°. Comme chacun des précédens

2°. Pour 30 coups de plus par chaque pièce de 24, à 4 lb l'un	1440	}	8877

Totaux 101074 lb .

Report. 101074 ½.

3°. Pour 30 coups de plus par chaque pièce de 16, à 2 ⅔ ½ l'un	960	} 2400
4°. Pour 30 coups de plus par pièce de 12, à 2 ½ l'un	720	
5°. Pour 30 coups de plus par pièce de 8, à 1 ⅔ ½ l'un	480	
6°. Pour 30 coups de plus par pièce de 4, à ⅔ ½ l'un	240	

DIX - SEPTIÈME JOUR.

Comme le précédent 11277

DIX - HUITIÈME JOUR.

1°. Feu de plein fouet, à charge pleine, sur le couronnement de chemin couvert, & sur les batteries qui s'y trouvent.

12 pièces de 24, à 50 coups par pièce, de 8 ½ par coup	4800 ½	} 10933	} 11866
12 pièces de 16, à 50 coups par pièce, de 5 ⅓ ½ par coup	3200		
12 pièces de 12, à 50 coups par pièce, de 4 ½ par coups	2400		
4 pièces de 8, à 50 coups l'une, de 2 ⅔ ½ par coup	533		
2°. Feu à ricochet, à demi-charge (1),			
8 pièces de 8, à 50 coups l'une, de 1 ⅓ ½ par coup	533	} 933	
12 pièces de 4, à 50 coups l'une, de ⅔ ½ par coup	400		

Totaux 126617 ½.

(1) Nous disons à *demi-charge*, pour ne pas sortir de notre précédente supposition, formée sur la plus forte conformation que puisse faire un coup tiré à ricochet; mais le fait est qu'ici ce ricochet a à parvenir à une trop petite distance, pour exiger la *demi-charge*, à beaucoup près.

Report. 126617 ½.

12 mortiers de 8 pouces, à 20 bombes				
l'un, de 5½ ½ par bombe	1280 ½	} 2352	} 6024	
Plus, pour 3 balles ardentes par mortier,				
à 2 ½ l'une	72	} 3672		
5°. Feux de projection.				
6 mortiers de 12 pouces, à 20 bombes				
chacun, de 20 ½ par bombe	2400	} 3672		
Plus, pour 3 balles ardentes par mortier,				
à 4 ½ l'une	72	} 1200		
10 pierriers, à 80 coups chacun, de				
1½ ½ par coup	1200			

19^e, 20^e, 21^e ET 22^e JOURS.

Chacun comme le précédent, & ensemble 67560

Et, comme par les accidens de pièces démontées, ou mises hors de service, ce feu ne pourra que diminuer graduellement dans le courant de ces quatre jours, la quantité de poudre ci à côté, plus que suffisante pour la consommation de ces quatre jours, compensera les consommations surabondantes à celles que nous avons fixées pour les autres époques du siège, si les circonstances venoient à en exiger.

Total des poudres consommées par l'artillerie, depuis l'ouverture de la tranchée	200201
Il en a été consommé, depuis l'investissement jusqu'à cette ouverture	8330

Total général de la consommation de poudre, faite par l'artillerie 208531 ½.

*Boulets.**Du calibre de 24, . 700 par pièce.*

Depuis l'investissement jusqu'à l'ouverture de la tranchée	600	} 8400 boulets.
Depuis l'ouverture de la tranchée, jusques & compris le quinzième jour du siège, ...	3520	
Dans les sept derniers jours du siège	4200	
	<u>8320</u>	

Du calibre de 16, . 650 par pièce.

Depuis l'investissement jusqu'à l'ouverture de la tranchée, y compris la sortie de canon, ...	590	} 7800 Id.
Depuis l'ouverture de la tranchée, jusques & compris le quinzième jour du siège, ...	2910	
Dans les sept derniers jours du siège, ...	4200	
	<u>7800</u>	

Du calibre de 12, . 650 par pièce.

Depuis l'ouverture de la tranchée, jusques & compris le quinzième jour, ...	3600	} 7800 Id.
Dans les sept derniers jours, ...	4200	
	<u>7800</u>	

Du calibre de 8, . 675 par pièce.

Depuis l'investissement jusqu'à l'ouverture de la tranchée, ...	600	} 8100 Id.
Depuis cette ouverture, jusques & compris le quinzième jour du siège, ...	3200	
Dans les sept derniers jours du siège, ...	4200	
	<u>8000</u>	

Du calibre de 4, . . . 650 par pièce.

A la fortie de canon, pendant l'investissement	270	} 7800 boulets.
Depuis l'ouverture de la tranchée, jusques & compris le quinziesme jour de siège	3300	
Dans les sept derniers jours du siège	4200	
	7770	

Bombes de 12 pouces, 380 par mortier.

Depuis l'ouverture de la tranchée, jusques & compris le quinziesme jour du siège	1410	} 2280 bombes.
Dans les sept derniers jours du siège	840	
	2250	

Bombes de 8 pouces, 450 par mortier.

Depuis l'ouverture de la tranchée, jusques & compris le quinziesme jour du siège	3420	} 5400 -
Dans les sept derniers jours du siège	1680	
	5100	

Balles ardentes, carcasses, & pots à feu.

1°. Du calibre de 12 pouces. 5 par mortier par nuit, depuis la première nuit après l'investissement, jusqu'à la huitième de tranchée ouverte	540	} 800 balles de 12 pouces.
De la neuvième nuit, jusqu'à la fin du siège, à 3 par mortier	252	
	792	

2°. Du calibre de 8 pouces. Depuis la première nuit après l'investissement, jusques & compris la nuit de l'ouverture de la tranchée, à 30 par nuit	330	} 850 balles de 8 pouces.
Depuis la neuvième nuit, jusqu'à la fin du siège, à 36 par nuit	504	
	834	

Cartouches à canon.

- | | |
|--|----------------------------------|
| 1°. Du calibre de 8. Pour la pièce restée dans la
demi-lune 7, afin d'en faire usage, (la pièce re-
mise dans son embrasure en capitale), contre
quelque attaque de vive force, ou dans toute
autre occasion où l'ennemi est à découvert, ci | 20 cart. de 8 pouc. |
| 2°. Du calibre de 4. Pour les 9 pièces em-
ployées à la sortie de canon, à raison de 15
cartouches par pièce 135 | } 255 cartouches de
4 pouces. |
| Pour les six pièces qui reparoissent aux embra-
sures des barbettes des bastions 1 & 2, à 20
cartouches par pièce 120 | |
| 3°. Du calibre des mortiers ou obusiers de 8 pouces.
Pour les 8 mortiers ou obusiers, qui reparoissent
aux embrasures des trois barbettes du front d'at-
taque, à 20 cartouches par pièce 160 cart. | |

Pierres, plateaux, & paniers à charger les pierriers.

- Les pierriers commencent à tirer dès la
neuvième nuit du siège, & nous en
employons dès lors neuf, jusqu'à la
dix-septième nuit inclusivement, à 80
coups par pierrier, par 24 heures,
cela fait 6480 coups.
- De la dix-huitième à la vingt-deuxième
nuit, nous en employons dix, à 80
coups aussi chacun, par 24 heures,
cela fait 4000 -

Total 10480 coups.

Un tombereau de pierres fournit à un pierrier de
quoi tirer 15 coups, ci 700 tombereaux.

Les pierres de chaque coup se mettent dans un panier. Il faudra donc	10500 paniers.
Et le panier se pose sur un plateau de bois, qui se met immédiatement sur la poudre. Il faudra donc	10500 plateaux.

Telle est la quantité de munitions qu'exige le concours le plus complet de l'artillerie à la défense d'un hexagone attaqué sur un seul front. On conçoit que s'il devoit être attaqué sur deux de ses fronts, on ne pourroit employer sur chacun des deux, une artillerie semblable à celle que nous lui avons donnée, par la difficulté de fournir à cette double artillerie assez d'hommes & assez de munitions pour la servir. C'est pourquoi nous pensons qu'il vaudroit mieux tâcher de résister aux deux attaques à la fois, avec l'artillerie de cet exemple, en la partageant de manière à avoir à l'attaque principale & la plus sérieuse, les deux tiers du canon & des mortiers de chaque calibre, & l'autre tiers à la fausse & moins dangereuse attaque; ou si elles sont également sérieuses, on partagera entr'elles son artillerie par égales portions.

Au reste, pour déterminer précisément la quantité d'artillerie qu'exigeroit la défense d'un semblable hexagone, susceptible de deux attaques, on devroit examiner en détail les besoins en artillerie de chacune de ces deux attaques, en un mot, traiter chacune d'elles en particulier, comme nous avons traité celle qui vient de nous occuper. Seulement, il ne faudroit pas perdre de vue qu'il seroit difficile, peut-être même impossible, de réunir dans une place d'une si foible étendue, des moyens en munitions, & surtout en hommes,

hommes suffisans pour un service d'artillerie, double de celui que nous venons de détailler. En conséquence, nous pensons qu'on seroit fort bien de s'y restreindre pour chaque attaque, aux deux tiers de ce que nous avons employé à répondre à l'attaque unique que nous avons supposée, c'est-à-dire à

8	-	de 16			
8	-	de 12	8	-	de 8
8	-	de 8			
8	-	de 4	6	pierriers.	
40 canons.			18 mortiers.		

En tout 58 bouches à feu.

Ce qui pour l'artillerie totale de notre hexagone, supposé susceptible de deux attaques, donneroit 80 canons & 36 mortiers; en tout 116 bouches à feu.

Mais si nous pensons qu'on ne peut raisonnablement porter plus haut la quantité d'artillerie destinée à un hexagone susceptible de deux attaques, nous sommes en revanche d'avis, qu'on ne peut raisonnablement non plus, se restreindre à moins qu'à la moitié de cette quantité, c'est-à-dire à 40 pièces de canon & 18 mortiers, dans un hexagone susceptible d'une seule attaque. Et même, si l'on veut bien y faire attention, on verra que cette moindre quantité d'artillerie ne rendroit en rien la défense différente de celle que nous avons décrite, au moins jusques vers les 7 à 8 derniers jours du siège, si l'on avoit assez de munitions, pour pouvoir faire de ce nombre de pièces le même feu que nous avons fait faire au nôtre,

de moitié plus considérable, c'est-à-dire si l'on faisoit tirer à chaque pièce 30 coups par jour, au lieu de 20 que nous lui avons fait tirer.

Il suit de là, & de ce que le nombre d'hommes qui fuffit au service d'un canon, peut tirer 100 à 120 coups de ce canon en 24 heures, qu'on peut donner à servir à ce même nombre d'hommes, autant de canons qu'il en faut pour compléter par le feu que chacun d'eux doit faire, suivant le plan de défense qu'on a adopté, ce nombre de 100 ou de 120 coups. D'où l'on voit à quel point est fondé le motif de ceux qui se rendent, parce qu'ils n'ont pas, disent-ils, autant de canonniers que de canons. On voit encor comment ceux qui ne manquent pas plus de canonniers que de canons, peuvent volontairement se réduire à se rendre de très-bonne heure. En effet, s'ils font, par exemple, tirer de chacune de leurs pièces, 100 coups par jour, à charge pleine, ils verront bientôt la fin de leurs munitions. Car

12 pièces de 24 ainsi servies conformeront par jour		9600	℔	de poudre.
12	- de 16	.	.	6400 - -
12	- de 12	.	.	4800 - -
12	- de 8	.	.	3200 - -
12	- de 4	.	.	1600 - -
6 mortiers de 12 pouces, à 50 coups seulement		6000	-	-
12	- de 8 - à 75 coups	4800	-	-

Conformation totale de poudre d'un seul jour,

dant cette hypothèse . . . 36400 - -

Ce qui, en cinq jours & demi, absorberoit les deux-cents milliers de poudre que nous avons supposés être la partie de

notre approvisionnement, consacrée au service de l'artillerie, laquelle nous a suffi à soutenir un siège de 32 jours; y compris, à la vérité, 10 jours d'investissement. (1)

D'après tout ce qu'on vient de lire sur la manière d'employer l'artillerie à la défense d'une place, il est facile de juger que, quelle que soit la grandeur de cette place, elle ne pourra jamais opposer à l'attaque qu'on en fera par un de ses fronts, que l'artillerie que peuvent porter les ouvrages qui ont action sur cette attaque. En forte que, si par son irrégularité, la place la plus grande a un de ses fronts, qui ne soit soutenu que par

- (1) Ici l'on voit avec combien peu d'expérience, & même de réflexion, ont agi ces auteurs systématiques, qui dans ces derniers temps ont cru avoir renforcé la fortification des places, de tout le canon qu'ils ont parvenus à placer sur les leurs de plus qu'il n'étoit possible d'en placer sur les anciennes. Elevant voûtes sur voûtes, ou, pour mieux dire, *entrepoits* de vaisseaux sur *entrepoits*, ils ont réussi à entasser un millier de canons sur un seul front de fortification! Rejetant le canon de foibles, & même celui de moyens calibres, & regrettant qu'on n'en employât point au dessus de celui de 24, ils ont réclamé pour leurs batteries multipliées, le 36 des batteries basses des vaisseaux de ligne, afin de se donner sur l'assiégeant, qui auroit peine à en amener de semblable, la supériorité du calibre, comme ils avoient déjà celle du nombre des canons. Non contents de tant de belles découvertes, ils en annoncent d'autres, pour augmenter la vivacité du service du canon; comme si, en servant avec la vitesse ordinaire leurs 3000 pièces de 36 du front d'attaque, & de ses deux collatéraux, ils ne parvenaient pas assez promptement à consumer leurs munitions, quelque immenses qu'on les suppose! Et puis, où prendre les hommes qui serviront ces 3000 canons? Ils ont à la vérité, le secret de servir un canon de 36 avec trois hommes, ce qui ne leur demande que 9000 canonniers, qui relayés par tiers, comme les nôtres, n'en font que 27,000 en tout! Sans compter encore tout ce qu'il faudra d'hommes, pour apporter à ces canonniers la poudre & les boulets qu'ils consumeront! . . . Mais tout cela n'est qu'une bagatelle, puis qu'enfin l'on aura des places imprenables.

ses deux collatéraux; la défense de ce front n'emploiera que la même artillerie que nous avons employée à la défense du front attaqué de notre hexagone. Seulement, comme la grandeur de la place aura donné lieu à un plus grand approvisionnement de munitions, cet approvisionnement permettra de faire un feu plus vif, & plus capable de mettre quelques pièces d'artillerie hors de service. Aussi fera-t-on bien, dans ce cas, d'ajouter au nombre de ses bouches à feu en activité, une ou deux pièces de rechange, par calibre.

Mais si, au contraire, tous les fronts attaquables d'une grande place sont disposés de manière qu'ils puissent être défendus par de l'artillerie placée sur d'autres fronts que ceux immédiatement collatéraux à chaque front d'attaque; il est clair que, pour tirer parti de cette propriété, il faudra régler en conséquence l'armement en artillerie de cette place; & dans l'un & l'autre cas, si elle est susceptible de deux attaques, il faudra avoir égard, bien plus qu'à la grandeur de la place, au nombre & à l'étendue de ceux de ses ouvrages qui ont action sur chaque attaque, & surtout à la quantité d'artillerie qu'on y pourra faire agir utilement contre'elle. D'où il suit, que ces tables qui augmentent de tant de canons, par calibre, le nombre de ceux nécessaires à la défense d'un hexagone, en raison de ce que le polygone de la place qu'il est question de pourvoir d'artillerie, est d'un ordre plus élevé, ne peuvent convenir qu'aux places complètement régulières, & situées en terrain parfaitement uni, où l'on fait d'avance quels ouvrages & quel nombre de canons pourront agir contre l'attaque d'un front quel qu'il soit. Mais, comme il n'est presque point de

telles places, il faudra pour toutes les autres, & par conséquent presque toujours, régler d'après l'examen de l'attaque ou des attaques qu'on en peut faire, la quantité d'artillerie qui doit être employée à leur défense. Cet examen d'ailleurs, & le journal raisonné de l'attaque & de la défense de toute place, devroient toujours être faits, pour que l'on pût régler en conséquence & de la quantité de son artillerie, & de la durée probable du siège, l'approvisionnement des munitions nécessaires à la consommation de cette artillerie. Car il y a des places du même ordre, ou polygones du même nombre de côtés, qui, soit par les difficultés différentes des terrains où elles sont assises, soit par la manière plus ou moins heureuse dont leurs fortifications s'adaptent à ces terrains, sont de forces ou de durées de siège tout-à-fait inégales, & demandent conséquemment, pour la consommation de leur artillerie, des quantités inégales de munitions. Il est donc d'une nécessité absolue, pour régler la quantité d'artillerie & de munitions relatives à employer à la défense d'une place, de faire le projet détaillé ou journal raisonné de son attaque & défense, & de ne regarder les tables qui règlent toutes ces choses, relativement à la grandeur de la place, que comme un mémoire fait uniquement pour faire penser à tout ce qui peut être employé à sa défense, & nullement comme un modèle suffisant pour régler définitivement les quantités précises de chaque objet d'approvisionnement. C'est de quoi l'on se convaincra en lisant ce que Mr. de Vauban a mis à la tête des tables que lui-même nous a laissées. „Ce mémoire n'est pas proposé, dit-il, „comme une instruction à suivre à la lettre; mais bien pour

„avertir de ce qui peut faire besoin dans les places, & pour
„apprendre à les munir le plus exactement qu'il est possible,
„par rapport à leur force & à la résistance qu'on en doit
„espérer. Il faut, dit-il ailleurs, faire le calcul de leurs be-
„soins, par rapport à leur résistance, & au nombre d'hommes
„qu'il y faut employer. Il faut se régler sur les difficultés, plus
„ou moins grandes, qui peuvent retarder les progrès des
„attaques.“

Dois-je ici, à l'exemple de ce grand homme, avoir be-
soin d'avertir que je n'ai prétendu par cet exemple de la
manière dont j'emploierois l'artillerie à la défense d'une place,
ni avoir prescrit de faire précisément tout ce que j'ai fait, ni
avoir absolument interdit de faire tout ce dont je me suis
abstenu? J'ai ici, comme ailleurs, donné franchement ma ma-
nière, sans entendre exclure ce qui s'en écarteroit, & seroit
fondé en raison ou dicté par les circonstances. Je ne tiens
d'ailleurs dans tout ceci qu'à quelques points principaux.
Savoir,

- 1°. à avoir la plus grande quantité possible de mon artillerie,
placée à temps, & même d'avance, dans les emplacements
d'où elle peut le mieux nuire à l'assiégeant.
- 2°. A l'y servir de nuit, comme de jour, à ricochet, soit par
plongée par dessus les parapets, soit au travers d'embras-
sures, ou cachées ou dégorgées en contre-pente.
- 3°. A faire toutes les embrasures, traverses, parados, &
autres travaux de l'artillerie assiégée, avant que le feu de
l'artillerie assiégeante ne soit ouvert.

- 4°. A ne faire qu'un feu modéré, & réglé sur l'allure de l'ennemi, dans l'avancement de ses travaux; en sorte que mes munitions consommées, plus vite ou plus lentement, suivant que le siège s'abrège ou s'allonge, fussent dans tous les cas à sa durée, & ne finissent qu'avec lui.
- 5°. A reparoître avec mon artillerie, à mes barbettes & à mes embrasures masquées, toutes les fois que l'ennemi masque lui-même l'action de ses batteries, sur les unes ou les autres.
- 6°. A me trouver avec toute ma grosse artillerie en batterie, aux flancs, aux courtines, & en face de l'ouvert des fossés de la demi-lune de l'attaque, pour le moment où l'ennemi se présente sur la crête de mon chemin couvert, pour en faire le couronnement, & y établir ses dernières batteries; afin de pouvoir lui opposer un feu violent, capable de l'arrêter, s'il est possible, sinon capable de le retarder, & de lui faire payer cher son succès.
- 7°. Enfin, à prodiguer dans ce dernier acte de la défense, mes munitions de telle manière, qu'elles & les pièces qui les consomment, expirent pour la plupart avec la place, au moment de sa reddition; en sorte que l'ennemi n'y trouve, si je puis m'exprimer ainsi, que les *cadavres* de mon artillerie & de mes magasins, hors d'état les uns & les autres de lui être de la moindre utilité. Si l'on m'accorde que j'ai passablement atteint ces objets principaux, je passerai volontiers condamnation sur les détails que chaque homme de l'art tient nécessairement à arranger à sa manière, & qu'il n'est par conséquent, donné à personne d'arranger à celle de tout le monde.

C'est ainsi qu'on critiquera, par exemple, peut-être, l'emploi que je fais d'une assez nombreuse artillerie, dans la demi-lune 7 de l'attaque, jusques au moment presque de son assaut. On me dira que cet ouvrage est, par sa position, l'égout de la plupart des feux de l'assiégeant, que l'artillerie, conséquemment plus exposée-là à être démontée, & moins bien située par rapport à la commodité de l'apport de ses approvisionnemens que par-tout ailleurs, n'y rendra point un service aussi soutenu & aussi régulier, qu'elle pourroit le faire sur le corps de place; qu'enfin, comme il faut bien que la mousqueterie agisse quelque part, il vaut mieux lui réserver ce poste trop dangereux pour l'artillerie. Je conviendrai de tout cela; mais jusqu'à ce qu'on me trouve un emplacement sur le corps de place, d'où l'on puisse, comme d'ici, écharper les cavaliers de tranchée, & enfiler le couronnement du chemin couvert des bastions, je serai l'impossible pour maintenir de l'artillerie dans cette position, où elle est le plus nuisible à l'assiégeant. Car je ne dois renoncer à lui nuire ou à le retarder par tel ou tel moyen, qu'autant que l'usage de ce moyen ou m'affoiblit à proportion plus que lui; ou m'expose à ne pouvoir constamment m'opposer à ses progrès. Or ici, ni l'un l'autre n'arrive. Car, au moyen de traverses & s'il le faut, de parados, je dérobe aux boulets de l'assiégeant mon artillerie tirant par plongée derrière des parapets pleins & entiers, & n'ai guères à craindre pour elle que les accidens rares des bombes ennemies. D'ailleurs, les quatre obusiers & le canon de 8 que je laisse dans cette demi-lune, quand même je serois assez malheureux, ou assez mal-adroit pour ne pouvoir les retirer de cet ouvrage avant sa prise, y auroient

roient rendu plus de services, en faisant de là un feu soutenu, croisé & d'écharpe, sur les cheminemens de la droite & de la gauche des attaques, en reparoissant aux embrasures de sa barquette, au moment où celle-ci se trouve masquée au feu des batteries assiégeantes, & enfin en prenant d'enfilade & à revers le couronnement du chemin couvert des bastions, & en rouage les batteries de ce couronnement; y auroient, dis-je, rendu plus de services qu'ils ne vaudroient, & des services bien capables par conséquent, de dédommager de leur perte. Mais cette perte même n'est rien moins que présumable; puisque la caponnière donne un moyen à-peu-près sûr de les retirer en tout temps, mais de nuit surtout, si le défaut d'échancrure à la gorge de l'ouvrage force à attendre l'obscurité, pour en descendre l'artillerie.

Quant à la mousqueterie, pour laquelle on revendique cette place périlleuse, il lui en restera toujours assez, là & ailleurs, derrière les parties de parapet où il n'y a pas d'artillerie actuellement en activité. On lui rétablira en fascines des banquettes, soit sur les barbottes abandonnées par le canon, soit derrière toutes autres embrasures masquées. Enfin, elle pourra toujours être employée concurremment & alternativement avec l'artillerie, là où cette dernière tire par plongée par dessus les parapets, sans en supprimer la banquette. Au reste, l'usage de la mousqueterie sur les ouvrages suppose, ou que les chemins couverts sont déjà abandonnés, ou qu'on a momentanément évacué ceux en arrière desquels on se propose de faire agir cette arme.

Il y aura bien aussi quelques hommes de l'art, qui s'étonneront de ne me voir faire aucun usage de mes tenailles pour l'emplacement de mon artillerie. Mais j'avoue qu'ayant mes courtines & mes flancs complètement armés de canons, je ne conçois pas qu'on pût servir sans risque, sous le feu de leurs bourres, & même de leurs bouches, l'artillerie qu'on placeroit devant eux sur les tenailles. Il faudroit donc nécessairement retirer quelques-uns de ces canons, & laisser quelques lacunes à ces batteries du corps de la place, pour pouvoir placer sur les tenailles, de l'artillerie, qui n'auroit jamais que le même objet que celle dont elle auroit causé le déplacement, & qui le rempliroit moins bien qu'elle, puisqu'elle tireroit d'une position dominée & plongée, au lieu de le faire d'une position dominante & plongeante. Laissons donc l'emplacement des tenailles à la mousqueterie, qui aura bien encore assez de peine à y tenir contre l'incommodité, & surtout l'inquiétude, que lui causera le canon du corps de place.

EXPLICATION

des figures relatives à ce chapitre.

P L A N C H E L I.

Disposition de l'artillerie d'un hexagone, au moment de l'ouverture de la tranchée.

Savoir:

Bastion I. 3 pièces de 24 sur la barbette, 3 obusiers, ou mortiers de 8 pouces, montés sur affûts de canon, & 6 pièces de 4, sur la face droite, tirant par plongée, par dessus le parapet.

Courtine I & II. 12 pièces de 12, tirant par plongée, par dessus le parapet.

Bastion II. 3 pièces de 24 sur la barbette, 3 obusiers, ou mortiers de 8 pouces, montés sur affûts de canon, & 6 pièces de 4 sur la face gauche, tirant par plongée, par dessus le parapet.

Bastion III. 3 pièces de 24 sur la barbette.

- - IV. 3 pièces de 16. Idem.

- - V. 3 pièces de 16. Id.

- - VI. 3 pièces de 24. Id.

Demi-lune VII. 3 pièces de 8. Id.

- - - VIII. 3 pièces de 16. Id.

- - - IX. 3 pièces de 8. Id.

- - - X. 3 pièces de 8. Id.

- - - XI. 3 pièces de 16. Id.

- - - XII. 3 pièces de 8. Id.

□ Gros mortier, placé à une des épaules de chaque bastion.

○ Petit mortier, placé dans la place d'armes saillante du chemin couvert de chaque demi-lune.

Z z 2

P L A N C H E L I I.

Emplacements & opérations successives de l'artillerie d'un hexagone assiégé.

Savoir :

- 1°. Les traverses & *parados*, par lesquels l'assiégé met à temps, son artillerie à couvert des ricochets de l'assiégeant.
 - 2°. Les batteries de contr'approche, qu'il fait à la queue de son glacis, de droite & de gauche de l'attaque, pour enfler les communications de l'assiégeant.
 - 3°. Les embrasures qu'il pratique à ses barbettes, pour le moment où l'assiégeant ouvre le feu de ses premières batteries.
 - 4°. Toutes les embrasures dont il perce ses parapets, dans les divers périodes de la défense.
 - 5°. Les pièces de 4, & les obusiers, tirant par plongée, par dessus la crête du chemin couvert; ces derniers remplacés au neuvième jour de tranchée ouverte, par des pierriers.
 - 6°. Enfin, la dernière position des pierriers, au bas du terre-plein du corps de la place, au front d'attaque, ou derrière un épaulement triangulaire, élevé à quelques toises en arrière des angles flanqués, dans le cas où les ouvrages sont pleins.
-

CHAPITRE II.

Des travaux de la défense.

Nous venons de voir, en traitant de la manière de faire usage de l'artillerie dans la défense d'une place assiégée, qu'il se lie une portion assez considérable de travaux défensifs au service de cette armée principale de la défense. Ceux dont il nous reste maintenant à traiter, sont ceux que l'attaque d'une place, au moment où elle se décide, nécessite, pour communiquer d'une manière également solide & sûre aux ouvrages extérieurs attaqués, & y faire parvenir facilement & à propos, les agens & les moyens nécessaires de leur défense; ou que cette attaque indique de faire, soit dans l'intérieur de ces ouvrages, pour y opposer des obstacles à leur attaque de vive force, & à leur prise d'emblée, soit à leur extérieur, pour prendre sur les travaux des attaques des avantages qui en gênent & en retardent la marche, ou obligent à leur attaque, préalablement à celle des ouvrages de la place, dont ils rendent ainsi la prise plus meurtrière & plus tardive. Ces travaux, dont nous allons actuellement nous occuper, ne concernent donc que les ponts & escaliers de communication aux demi-lunes & aux chemins couverts; que les retranchemens, soit dans l'intérieur des bastions & de la demi-lune de l'attaque, soit dans leur chemin couvert; & enfin, que les flèches sur les capitales de ce chemin couvert, ou arrêtes de son glacis, & les contr'approches en avant de celui des flancs de l'attaque. Nous allons parcourir successivement ces différens travaux, déterminer les forces respectives par lesquelles chacun

d'eux s'exécute, ainsi que la manière dont on emploie ces forces à leur exécution.

Il est bien une autre sorte de travaux défensifs, lesquels n'appartenant pas proprement à l'action de la défense, & seulement à ses préparatifs, ne doivent pas trouver place ici. Ce sont la reconpe des parapets, le palissadement des chemins couverts, & la confection des gabions, fascines, saucissons, piquets & autres matériaux plus ou moins bruts de la défense, qui doit les mettre en oeuvre. Tout cela doit avoir été fait & rassemblé d'avance, & dès l'instant où il a été possible de prévoir que la place étoit menacée d'un siège; ou au moins, il n'en doit rester à faire & à rassembler, que ce qui peut être fait & rassemblé sans difficulté, entre le moment de l'investissement & celui de l'ouverture de la tranchée, supposés rapprochés le plus possible l'un de l'autre. Nous y reviendrons au chapitre des approvisionnements.

Les ponts de communication aux ouvrages extérieurs sont absolument nécessaires, pour peu qu'il y ait d'eau dans les fossés de la place, ou pour peu qu'ils soient sujets à en recevoir par l'effet des crues qui arrivent dans la saison où l'on fait les sièges. Dans de telles places, il faut faire de ces ponts, depuis les poternes des courtines, en traversant les tenailles, jusqu'à la gorge des demi-lunes, & de celles-ci aux rentrans des contrescarpes. Il faudra donc dans toute place à fossé plein d'eau, aussitôt qu'elle sera menacée d'un siège, avoir à tous ses fronts, les palées de semblables ponts mises en place, & le reste de leurs bois en magasins. Si la place n'est susceptible que d'une seule attaque, il suffira de s'approvisionner de ces derniers bois,

pour trois fronts seulement; savoir le front d'attaque, & les deux collatéraux. Si la place est exposée à deux attaques, il en faut le double.

Dès l'instant donc que l'ouverture de la tranchée devant une semblable place, aura fait connoître à quel front s'adresse l'attaque, le premier soin de l'assiégé sera de couvrir de *longerons* & de madriers, les palées des ponts de ce front & de ses deux collatéraux, & de s'en servir à faire passer dans les ouvrages extérieurs de ces fronts, l'artillerie, les munitions & les matériaux & moyens en tout genre de leur défense, pour tout le temps du siège; car il est évident que le canon ennemi du couronnement du chemin couvert détruiroit ces ponts, s'ils subsistoient encore à cette époque. On a donc soin qu'ils aient rendu pour ce moment, tout le service pour lequel on les a construits. Puis, quand l'ennemi est à portée de couronner le chemin couvert, on les démonte, & l'on ne communique plus aux ouvrages extérieurs, qu'au moyen de bateaux ou radeaux, qui ne passent que de nuit, & de petites troupes à la fois, lesquelles s'embarquent derrière la tenaille, & arrivent à leur destination, au moyen d'un cordage tendu de la gorge de la demi-lune à cette tenaille. C'est de cette manière qu'on relève, partie par partie, la garde des dehors; ce qui, soit dit en passant, peut faire voir l'incommodité de cette sorte de fossés. Car ayant supposé secs ceux de notre hexagone, nous pouvions nous dispenser d'entrer dans ce détail, qui cependant nous a paru utile pour compléter l'instruction du lecteur.

Mais il n'est pas rare qu'il faille une autre sorte de ponts de communication, dans les places même à fossés secs. C'est dans

le cas où il manque d'escalier à la gorge de quelque ouvrage, on au rentrant de quelque contrescarpe, ou bien encore à quelques-uns des arrondissemens de celle-ci, où l'on se propose de faire des tambours en charpente, lesquels ont évidemment besoin d'escalier pour la retraite de ceux qui les occupent. Alors on y pratique de légers ponts de rampe, uniquement à l'usage des troupes; l'artillerie amenée par le fossé sec, étant guindée sur les ouvrages à l'aide de machines. Ces ponts qu'on fait de bois blanc, ou de sapin, ont une toise de largeur; & de longueur, cinq fois la hauteur du resaut à monter. D'où l'on voit qu'il n'est possible de les employer, que pour des hauteurs médiocres, telles que 10 à 12 pieds. Pour des hauteurs plus grandes, où ces ponts auroient trop de longueur, on emploie des escaliers en bois de chêne, dont la rampe est inclinée à l'horizon, suivant l'angle de 45 degrés, & dont les marches, de quatre pieds de longueur entre les limons, ont 8 pouces de montée. Il faut avoir des échelles pour suppléer à ces escaliers & à ces ponts, au cas que par le feu de l'ennemi il leur arrive des accidens auxquels on ne puisse remédier à temps. Nous ne supposons pas que notre hexagone soit dénué d'escaliers à nul endroit où ils sont nécessaires; ainsi nous n'avons aucun détail à donner sur le nombre d'hommes & le temps qu'il faut pour établir ces ponts de rampe & ces escaliers. Nous observerons seulement que dans le cas où il en seroit besoin, on seroit fort bien, si la hauteur des contrescarpes & des gorges d'ouvrages étoit uniforme, d'en préparer d'avance ce qu'il en faudroit pour une attaque, afin de n'avoir plus qu'à les transporter, & qu'à les poser aux ouvrages attaqués, aussitôt que ceux-ci

ceux-ci seroient connus. Ce seroit alors l'affaire de quelques heures, pour une douzaine de charpentiers, aidés d'autant de manoeuvres qu'il leur en faudroit pour transporter les bois à pied d'oeuvre, & pour en faire avec eux *le levage*.

Nous n'avons donc à nous occuper ici que du travail qu'il faudra faire pour élever des flèches en avant du chemin couvert, & pratiquer des retranchemens dans son intérieur; ainsi que pour former dans l'intérieur des bastions & de la demi-lune de l'attaque, des retranchemens qui permettent de défendre ces ouvrages jusqu'à l'extrémité, c'est-à-dire d'y soutenir l'assaut. Nous n'avons plus rien à dire des contr'approches, puisque nous les avons, au chapitre précédent, fait exécuter par l'artillerie, en lui faisant construire à la queue des glacis les plus écartés sur chaque flanc de l'attaque, de petites batteries à occuper le jour, & à abandonner la nuit, lesquelles remplissent à moindres frais le même objet que les contr'approches représentées Planche 14, liv. 1, chap. 3.

Maintenant, si nous nous supposons arrivés au jour qui suit l'ouverture de la tranchée, nous aurons atteint le moment où l'assiégé connoit & peut entreprendre tous les travaux qu'il croit devoir être utiles à sa défense, & concourir à la rendre plus vive, plus longue, plus opiniâtre & plus meurtrière pour l'assiégeant.

PREMIER JOUR.

L'assiégé reconnoissant qu'il est attaqué par le front 1 — 2, Pl. 53. fait les dispositions en conséquence, & sur le champ transporte & dépose dans les places d'armes rentrantes de ce front & dans les deux collatérales, tout ce qui lui est nécessaire pour con-

Essai général de fortific. T. II.

Aaa

struire la nuit suivante, trois flèches sur les capitales de ce même front, au pied de son glacis. Il fait aussi tracer & creuser les tranchées des cinq tambours de charpente qu'il se propose de faire dans les cinq places d'armes du chemin couvert du front d'attaque, ainsi que la tranchée de la double palissade des branches de ce chemin couvert, si les traverses en sont disposées, comme on les voit Planche 16, fig. 6, liv. 1, chap. 3.

En même temps, il trace également les retranchemens intérieurs des bastions & de la demi-lune de l'attaque; & considérant qu'à un hexagone, le retranchement de bastion le moins susceptible d'être enfilé des contre-batteries des flancs, celui qui, Planche 15, fig. 1, va d'un angle de flanc de ce bastion à l'autre, est non seulement enfilé, mais même battu à revers de la contre-batterie, supposée avoir ruiné & détruit le parapet de l'extrémité de la courtine; il tracera les retranchemens de ses deux bastions, en prolongeant simplement le parapet de la courtine de l'attaque, jusqu'à ce qu'il rencontre celui de chacun des deux bastions de ce front, vers son épaule opposée. L'un de ces bastions étant supposé plein, cet ouvrage fort simple n'aura nulle difficulté, & sera formé d'un parapet de 18 pieds d'épaisseur, de hauteur égale à celui du bastion, & dont les terres seront fournies par un fossé de 4 toises de largeur, à contrescarpe de charpente élevée de trois ou quatre pieds au dessus du sol, pour former au moyen de terres jetées en avant, une sorte de glacis, qui cache la fraïle & la partie fascinée de l'escarpe du retranchement.

Quant à celui du bastion vide, il demandera un peu plus de façons. Il faudra pour le tracer, faire sur la ligne de pro-

longement de la courtine, une sorte de front de fortification, à faces fort courtes, & à flancs assez longs pour pouvoir y faire tomber le défilement nécessaire pour arriver à une couple de pieds du niveau de la courtine, qu'on tiendra cependant le plus haut possible, & de laquelle on passera par un ressaut de deux pieds, derrière les flancs. Car si on laissoit ce retranchement en ligne droite, tombant en rampe, de chacune de ses extrémités vers son milieu, comme nous l'avons fait par inattention, Planche 15, fig. 1; chaque partie rampante seroit écharpée par le feu fait du terre-plein de la partie opposée de bastion, vers laquelle elle descendroit.

Le retranchement de la demi-lune, ici supposée pleine, fera tracé en petite demi-lune parallèle à la grande, avec cette différence, qu'elle fera à flancs, moins pour tirer grand parti de ces flancs, que pour ouvrir par l'évasement qu'ils laisseront entr'eux & l'intérieur des parapets de la demi-lune, à la gorge de cet ouvrage, un accès plus facile aux feux de la tenaille, de la courtine, & même des flancs, au revers de ces parapets & au sommet de la brèche. Ce retranchement & la contrescarpe seront d'ailleurs exécutés dans le même genre que ceux des bastions.

On fera peut-être étonné de me voir entreprendre tant de travaux à la fois; mais j'en ai les deux mêmes raisons, que pour avoir dans le chapitre précédent, pressé & exécuté, dès le commencement du siège, tous les travaux & les mouvemens de l'artillerie; la première, de tâcher d'avoir, s'il est possible, terminé tous ces travaux, avant que le feu des batteries assiégeantes soit ouvert, & par conséquent, sans y perdre un

seul homme; la seconde, de pouvoir dans ces commencemens du siège, où l'assiégeant est encore hors de portée de la mousqueterie, y employer la plus grande partie de la garnison, sans nuire à l'usage qu'elle n'a à faire que par la fuite, de ses armes contre l'ennemi.

Il sera donc commandé dès le matin de l'ouverture de la tranchée, & employé sur le champ soixante & douze hommes, à porter dans les quatre places d'armes rentrantes déjà désignées tous les gabions nécessaires à la construction des trois flèches, c'est-à-dire 420 environ pour chacune. Ceux destinés à la construction de la flèche en capitale du bastion 1, seront déposés dans la place d'armes rentrante, entre ce bastion & la demi-lune 12; ceux de la flèche en capitale du bastion 2, dans la place d'armes rentrante, entre ce bastion & la demi-lune 8; & enfin, ceux de la flèche en capitale de la demi-lune 7, seront déposés, moitié par moitié, dans les deux places d'armes rentrantes, à droite & à gauche de cette demi-lune, dans lesquelles se faisant déjà des tambours en charpente, il y a moins d'espace pour ce dépôt, que dans les collatérales où l'on n'en fait point. Ces 72 hommes suffiront, & au de-là, à transporter dans le courant du jour dans ces quatre places d'armes, ces 1260 gabions, de l'intérieur de la place, par les poternes du front d'attaque & de ses deux collatéraux, supposé même que le dépôt des gabions fût dans le centre de la place, & non distribué, comme il devroit l'être, près des poternes, soit au dedans de la place, soit au dehors entre les tenailles & les courtines.

Au jour tombant, on ira tracer ces flèches, auxquelles on Pl. 53
 donnera de 15 à 20 toises de face intérieurement, c'est-à-dire & 13,
 mesurée à la crête de leur parapet. La nuit venue, 80 travail- fig. 7.
 leurs destinés pour chacune sortiront des places d'armes,
 chargés chacun de leurs outils & d'un gabion qu'ils poseront
 d'abord sur le tracé de la contrescarpe de la flèche; attendu que
 ces gabions remplis couvriront tout le reste du travail. Ils
 continueront à transporter & à remplir les gabions de cette
 contrescarpe, puis ils traceront le côté intérieur du parapet de la
 flèche, par un autre rang de gabions; ensuite ils ne s'occuperont
 que d'excaver le fossé, en en jetant les terres le plus loin qu'ils
 pourront vers l'intérieur de la flèche. De cette manière, le
 fossé sera assez excavé au jour suivant, pour pouvoir, surtout au
 moyen du rang de gabions remplis & de la terre jetée en avant
 sur la contrescarpe, couvrir parfaitement les travailleurs qui
 achèveront le déblai de ce fossé, contre le canon que l'as-
 siégeant, pour les troubler, pourroit faire venir, soit dans la
 première parallèle, soit quelque part en arrière.

Quant aux tambours des places d'armes du chemin couvert Pl. 53,
 du front d'attaque, il sera commandé, aussi dès le matin, & 17 & 16,
 employé sur le champ, quinze travailleurs à chacun, pour fig. 5.
 creuser la tranchée où seront plantés les madriers jointifs qui
 doivent former ces tambours. Cette tranchée de 5 pieds de
 profondeur sera creusée à pic sur le derrière, & suivant l'angle
 de 45 degrés à-peu-près, sur le devant, pour y coucher la palis-
 sade inclinée qui doit défendre le pied du tambour, au devant
 de laquelle nous ne ferons pas de fossé, tel qu'on en voit
 Planche 16, fig. 5, & Planche 17, fig. 1, comme trop embar-

raissant pour le plantage de cette palissade, & nuisant à l'assèchement de celui des montans du tambour. En même temps, deux charpentiers & dix hommes seront employés à transporter dans le fossé, au pied de chacune de ces places d'armes, au moyen de deux petits triqueballes ou *diables*, les montans des tambours & les palissades qui doivent en défendre le pied. Vers midi, les tranchées étant creusées, trois autres charpentiers se joindront aux quinze hommes qui en auront fait le déblai, transporteront du fond du fossé, les montans des tambours & les palissades, & commenceront à les planter; bien entendu qu'ils ne planteront chaque montant, qu'après en avoir garni de feuilles de tôle ou de fer-blanc, antérieurement & tant soit peu en retour sur ses joints, la partie supérieure qui doit paroître hors de terre, pour la préserver d'être brûlée par les artifices de l'assiégeant. Ils seront aidés pour cette partie du travail, par un ferblantier ou chaudronnier. La nuit venue, ce travail, qui n'est pas très-pressé, & demande quelque sujétion, sera abandonné.

Pl. 53
& 16,
fig. 6.

Quant aux doubles palissades à planter dans les branches du chemin couvert de l'attaque, jusqu'aux places d'armes rentrantes collatérales exclusivement, nous en ferons creuser les tranchées par 48 hommes, transporter à pied d'oeuvre les palissades qui ont 10 à 11 pieds de longueur, par pareil nombre, & planter ces palissades par douze charpentiers, aidés des uns & des autres, tant pour ce plantage, que pour le transport & la pose des barrières de cette palissade, lesquelles doivent se trouver toutes faites en magasin. Ce travail cessera de nuit.

Restent les retranchemens des bastions & de la demi-lune Pl. 53,
 de l'attaque. Nous les ferons entamer tous trois à la fois, dès 15, fig.
 le matin, chacun par 80 hommes, qui commenceront par 2 & 3;
 creuser deux tranchées, l'une à leur escarpe pour y établir le & 16,
 fascinage dont elle doit être revêtue, depuis le fond du fossé fig. 3.
 jusqu'au point où doit être posée la fraise, l'autre à sa contrescarpe pour y faciliter l'enfoncement des pilots & la pose des
 madriers qui doivent en former le revêtement. On aura soin
 dans l'exécution de ceux des bastions, de laisser jusqu'à ce que
 les passages de leurs portes ou poternes soient en état, des
 passages commodes & suffisans à tous les mouvemens d'artillerie
 qui ont si fréquemment lieu sur ces ouvrages.

A la nuit, les tranchées de contrescarpe étant à-peu-près
 à profondeur, on montera sur chacune deux *sonnettes*, manœuvrées chacune par deux charpentiers & douze hommes.
 Chaque sonnette sera fournie de pilots amenés à pied d'oeuvre, par un charpentier & six hommes munis d'un trique-bale.
 Soixante hommes seront employés en outre à chaque retranchement, tant à y transporter des fascines, qu'à en fasciner l'escarpe, & qu'à continuer le déblai de son fossé.

Voyons maintenant quel sera le nombre des travailleurs, tant de jour que de nuit, employés à ces divers travaux, le premier jour de tranchée ouverte.

	<i>Travailleurs de jour.</i>		<i>Travailleurs de nuit.</i>	
	Terrassiers.	Charpentiers & autres ouvriers.	Terrassiers.	Charpentiers & autres ouvriers.
Aux flèches . . .	72	-	240	-
Aux tambours . .	125	50	-	-
Aux doubles palissades	96	12	-	-
Aux retranchemens				
intérieurs . . .	240	-	288	18
Totaux	533	42	528	18
Totaux des travailleurs	575 de jour.		546 de nuit.	

SECOND JOUR.

On relèvera les travailleurs des flèches, par 60 hommes à chacune, qui continueront à en excaver le fossé, & à en jeter les terres vers l'intérieur; quelques-uns d'entr'eux, placés dans cet intérieur, à l'abri de ces monceaux de terre, en attireront à eux, par dessus les gabions qui servent de fondement au talus intérieur du parapet, de quoi en former la banquette.

A la nuit, ces 60 hommes feront relevés comme la nuit précédente, dans chaque flèche, par 80 travailleurs, lesquels apporteront avec eux les palissades destinées à fraiser l'escarpe de ce petit ouvrage; ce qui n'avoit pu se faire jusqu'alors, que toutes les terres de la masse du parapet n'étoient point encore jetées en dedans de l'ouvrage. Ils seront aidés & dirigés dans la pose de cette fraise, par six charpentiers.

Le travail du transport & de la pose des montans de chaque tambour, sera repris par 15 travailleurs dirigés par cinq charpentiers, aidés d'un ferblantier. Ce travail cessera de nuit, comme précédemment.

Celui

Celui de l'achèvement du transport, & de la continuation de la pose de la double palissade, sera fait par 48 travailleurs dirigés par douze charpentiers. Il cessera également de nuit.

Celui des trois retranchemens intérieurs continuera également par l'activité, sur chacun d'eux, de deux sonnettes, fournies chacune de pilots par un triqueballe, le tout manoeuvré par le même nombre d'hommes que la nuit précédente. Le terrassement de chaque retranchement occupera en outre, le jour 40 hommes, & 60 la nuit, pendant laquelle continueront d'aller les sonnettes & les triqueballes.

Voici maintenant le nombre des travailleurs, tant de jour que de nuit, employés ce second jour.

	<i>Travailleurs de jour.</i>		<i>Travailleurs de nuit.</i>	
	<i>Terrassiers.</i>	<i>Ouvriers.</i>	<i>Terrassiers.</i>	<i>Ouvriers.</i>
Aux flèches . . .	180	.	240	18
Aux tambours . . .	75	30	.	.
A la double palissade . .	48	12	.	.
Aux retranchemens in-				
térieurs . . .	228	18	288	18
Totaux	531	60	528	36
Totaux des travailleurs	591 de jour.		564 de nuit.	

TROISIÈME JOUR.

On relèvera les travailleurs des flèches, par 60 hommes à chacune, & leurs six charpentiers par pareil nombre. Les travailleurs apporteront avec eux les palissades qui doivent fermer la gorge de l'ouvrage, poseront le second rang de gabions qui doit former le talus intérieur de son parapet, ainsi que les fascines qui en doivent revêtir les profils, & achèveront

Effai général de fortific. T.II.

Bbb

par le dedans, ce talus & la banquette de l'ouvrage. Les charpentiers achèveront la pose de la fraise, puis prépareront dans l'intérieur de la flèche, les palissades & la petite barrière qui en doivent fermer la gorge, tandis qu'une partie des travailleurs creusera la tranchée où seront plantées ces palissades.

A la nuit, ces travailleurs seront relevés à chaque flèche par 30 terrassiers & six charpentiers. Ces derniers en planteront la palissade de gorge, & en mettront en place la barrière. Une partie des terrassiers les y aidera, tandis que le reste dressera & battra la plongée & le talus extérieur du parapet, travail qui n'eût pu se faire de jour, sans risque, & sans y attirer le feu de l'ennemi.

On achèvera le transport & la pose des montans des tambours, & l'on commencera ceux des madriers de leurs toits ou auvents, avec cinq charpentiers & 15 travailleurs à chacun. La nuit, on cessera à l'ordinaire ce travail.

On achèvera le plantage de la double palissade dans les branches du chemin couvert, avec douze charpentiers & 48 terrassiers. Une partie de ces derniers, commencera les banquettes en arrière de cette palissade (1). Ce travail cessera de nuit.

On continuera le travail des trois retranchemens par les mêmes moyens, & le même nombre d'hommes que le jour

(1) On fera peut-être étonné que je ne parle pas du petit parapet adossé à ces palissades, qu'on voit Planche 16, fig. 6; mais c'est qu'il y a une manière aussi bonne & beaucoup plus expéditive, de remplir le même objet, que j'ai vue pratiquer à Maïence aux ingénieurs autrichiens, à la gorge de leurs ouvrages. C'est de

précédent. La nuit venue, on doublera le nombre de leurs terrassiers.

Voici le nombre & la distribution des travailleurs, tant de jour que de nuit, de ce troisième jour.

	<i>Travailleurs de jour.</i>		<i>Travailleurs de nuit.</i>	
	Terrassiers.	Ouvriers.	Terrassiers.	Ouvriers.
Aux flèches . . .	180	18	90	18
Aux tambours . . .	75	25	-	-
A la double palissade . .	48	12	-	-
Aux retranchemens intérieurs . . .	228	73	456	18
Totaux	531	73	546	36
Totaux des travailleurs	604 de jour.		582 de nuit.	

QUATRIÈME JOUR.

Les trois flèches sont achevées, & ne demandent plus de travailleurs.

On achève les toits des cinq tambours, avec cinq charpentiers & quinze travailleurs à chacun.

La double palissade est plantée, & n'occupe plus de charpentiers. On y laisse, pour continuer le travail des banquettes, 48 travailleurs; on les y relève même par pareil nombre de travailleurs de nuit, qui achèvent ces banquettes.

remplir l'interstice qui se trouve entre deux palissades plantées à l'ordinaire, par une palissade moins haute, & sans pointe à son extrémité supérieure. Cette dernière palissade portée à hauteur de parapet, en fait l'office, & les palissades ordinaires, proéminentes au dessus, forment entre leurs pointes le créneau par où passe le fusil. Derrière le tout, régné une banquette.

On continue le travail des retranchemens intérieurs, avec 400 travailleurs de jour & 48 charpentiers, dont les uns continuent à battre les pilots des contrescarpes, & les autres commencent à poser les chassis des passages souterrains de ces retranchemens.

La nuit suivante, qui sera vraisemblablement celle de l'établissement de la seconde parallèle, lors duquel l'assiégé peut déjà faire avec fruit, feu de la mousqueterie de son chemin couvert, le travail des retranchemens ne sera relevé que par 200 travailleurs & 48 charpentiers.

Voici le nombre & la distribution des travailleurs, tant de jour que de nuit, de ce quatrième jour.

	<i>Travailleurs de jour.</i>		<i>Travailleurs de nuit.</i>	
	Terrassiers.	Ouvriers.	Terrassiers.	Ouvriers.
Aux tambours . . .	75	25	-	-
A la double palissade .	48	-	48	-
Aux retranchemens intérieurs . . .	400	48	200	48
Totaux	523	73	248	48
Totaux des travailleurs	596 de jour.		296 de nuit.	

CINQUIÈME JOUR.

Il ne reste plus que les retranchemens intérieurs à achever, tous les autres travaux étant finis. On y emploiera 200 terrassiers & 72 charpentiers, tant pour poser les chapeaux des pilots & le bordage de revêtement des contrescarpes, que pour continuer le travail de leurs passages souterrains, & enfin fraiser ces retranchemens.

La nuit, ils y seront relevés par pareil nombre de terrassiers & de charpentiers, qui avanceront fort ces ouvrages.

SIXIÈME JOUR.

Au sixième jour, & de là jusqu'à la fin du siège, on ne commandera plus que 100 travailleurs de jour, & autant de nuit, soit terrassiers soit ouvriers, qui doivent suffire à achever ce qu'il peut rester à faire aux retranchemens, avant qu'on ne soit dans le cas d'en faire usage. Quand ces travaux seront achevés, ce qui ne peut tarder, au moins pour ceux du bastion 1, & de la demi-lune 7, qui sont des ouvrages pleins, on occupera ce nombre de travailleurs aux réparations, aux repaïssimens de parapets, aux petits fossés de l'intérieur des tambours des places d'armes rentrantes, destinés à recevoir les grenades que l'assiégeant jettera sur le toit de ces tambours, (voyez Planche 17, fig. 1.), enfin à mille autres choses utiles qui se présenteront à faire, & qui, si l'on en fait bien faire le choix, feront de ces 100 hommes, ceux qui peut-être seront le mieux & le plus utilement employés à la défense de la place.

Tels sont les travaux de défense de notre hexagone, le moment & la manière de les exécuter, & le nombre d'hommes nécessaires pour cette exécution.

On voit que depuis le premier jour de tranchée ouverte jusqu'au quatrième inclusivement, il est employé, jour & nuit, environ 600 hommes à ces travaux; ce qui, à trois relais arrangés pour le travail & les bivouacs, comme nous l'avons expliqué pour le service & les travaux de l'artillerie, demande

1800 hommes dans ce période du siège, pendant lequel la mousqueterie ne peut encore être d'aucun effet.

Dès la nuit de ce quatrième jour, qui est la cinquième de tranchée ouverte, il est rendu trois-cents de ces travailleurs à la mousqueterie, qui commence à devenir utile, le lendemain, sixième jour, quelques hommes de plus, & enfin, du sixième jour à la fin du siège, il en est rendu 500. Par conséquent ces travaux, quoique considérables, s'exécutent sans nuire à la mousqueterie, puisqu'ils sont à-peu-près finis, avant que celle-ci soit devenue utile.

Si l'on m'objecloit que dans ce chapitre, je tombe dans une sorte de contradiction avec une partie de ce que j'ai dit au chapitre troisième du livre premier de cet ouvrage; en supprimant ici les contr'approches, & en les transformant en de petites batteries légères, établies par la seule artillerie, qui y est plutôt masquée que couverte par quelques gabions à peine remplis; en ne faisant point de fossé en avant de mes tambours en charpente; en renonçant à faire dans mes places d'armes rentrantes, des retranchemens en terre, plus solides que des tambours; en supprimant les coupures du retranchement de la demi-lune; en renonçant dans mon bastion plein, à un retranchement à flancs & à angles; & enfin, en dirigeant les retranchemens tant de ce bastion que de l'autre qui est vide, d'un des angles de flanc à l'angle d'épaule opposé, direction différente de toutes celles que j'avois alors indiquées. Que si l'on m'objecloit tout cela; je répondrais, qu'ayant ici à défendre un hexagone, une petite place, dont tous les moyens sont néces-

nécessairement foibles & exigus, j'ai dû embrasser tout ce qui tendoit à simplifier, à abrégé & à diminuer la besogne, & à n'exiger que le moindre nombre d'hommes possible, tant pour la construction de ces travaux de défense, que pour leur garde, quand ils sont exécutés. En conséquence, le genre léger de contr'approches, décrit au chapitre précédent, qui n'exige que peu de travail, & qui, passé les deux ou trois jours où l'on s'en sert, ne demande pas un homme de garde, m'a paru mieux convenir ici que les contr'approches du livre premier. Les fossés en avant des tambours étant peu utiles, & nuisant à la solidité de ces tambours, qui est ici l'objet principal, tendant d'ailleurs à compliquer ou alonger la besogne, m'ont aussi semblés bons à supprimer. Ayant surtout à ménager sur le temps & la main d'oeuvre que doivent me coûter mes travaux, la suppression des réduits en terre dans les places d'armes rentrantes, & leur conversion en tambours de charpente étoient conformes au plan resserré de défense de ma petite place. Par le même motif, & par celui de moins masquer aux feux du corps de place, l'intérieur de ma demi-lune & le sommet de sa brèche, j'ai cru également bien faire, de supprimer les coupures de son retranchement. Quant aux retranchemens des bastions, j'ai déjà touché ailleurs les raisons qui pouvoient faire soupçonner des inconvéniens à ceux que j'ai proposés au livre premier, & même à ceux du livre second, & ici, à l'hexagone, ces inconvéniens étoient plus frappans qu'à tout autre polygone d'un plus grand nombre de côtés. Je suis parvenu à les éviter d'une manière infiniment simple, & qui n'alonge nullement la besogne. A toutes ces réponses de détail, j'en join-

drai une générale; c'est qu'il seroit difficile de faire plus, sinon mieux, dans une place de cette espèce, & que la première règle en pareil cas est, *de n'entreprendre que ce qu'on peut faire avec les moyens qu'on a, & que ce qui s'adapte à la circonstance où l'on se trouve.* Ne savoir qu'une chose, ne faire en toute occasion que cette chose, & ne rien faire du tout si les moyens manquent de faire précisément cette chose; c'est n'être qu'ingénieur de collège, professeur même de fortification, si vous voulez. Varier ses travaux suivant les circonstances où l'on se trouve & les moyens qu'on a, c'est être ingénieur homme de guerre; ce qui peut être infiniment moins savant, mais est à coup sûr beaucoup plus utile.

VA 1573*1
~~66666~~



EXPLICATION
des figures relatives à ce chapitre.

PLANCHE LIII.

Ensemble des travaux de la défense de l'hexagone de la planche 52, supposé attaqué par le front 1 — 2.

Savoir :

- 1°. Flèches sur les trois saillans du front d'attaque.
- 2°. Tambours en charpente, avec palissades inclinées en avant, dans les cinq places d'armes du chemin couvert du front d'attaque.
- 3°. Doubles palissades dans les branches du chemin couvert de l'attaque, jusqu'aux places d'armes rentrantes collatérales exclusivement.
- 4°. Retranchemens des deux bastions & de la demi-lune de l'attaque.

N. B. Que les flèches, aussi bien que le retranchement de la demi-lune, sont fraîlés, quoiqu'on n'en ait pu exprimer la fraîse, comme on l'a fait aux retranchemens des bastions.

On n'a point exprimé non plus, de peur de confusion, les petits fossés en arrière des tambours des places d'armes rentrantes, destinés à recevoir les grenades qui tomberont sur les toits de ces tambours.

Fin du tome second.

